

raven

MY SMART KITCHEN



Grill elektryczny

electric grill

EGE004



GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis grilla elektrycznego EGE004:

1. Uchwyt
2. Przycisk zwalniania górnej płyty grzejnej
3. Kratki wentylacyjne
4. Blokada rozkładania
5. Płyty grzejne
6. Pokrętło funkcyjne z przyciskiem OK
7. Wyświetlacz LED
8. Włącznik / wyłącznik
9. Przycisk zwalniania dolnej płyty grzejnej



ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem grilla (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.

- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny.
- Ze względu na dużą moc Urządzenia nie podłączaj go do zasilania za pomocą jakiegokolwiek przedłużacza, tylko bezpośrednio do gniazdka ściennego.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu zasilającego, jego wtyczki, lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Nie demontuj Urządzenia (w tym jego przewodu zasilającego lub wtyczki) ani go nie przerabiaj. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymianę przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.

- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.
- Gdy wyjmujesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do jego wnętrza.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie należy używać Urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. zasłon) ani bezpośrednio pod nimi.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.

Niebezpieczeństwo poparzenia

- Temperatura dostępnych powierzchni może być bardzo wysoka podczas pracy Urządzenia. Nie dotykaj metalowych elementów Urządzenia, ponieważ mogą być bardzo gorące. Nigdy nie dotykaj płyt grzejnych, gdy są rozgrzane.
- Gdy otwierasz pokrywę Urządzenia, korzystaj z przeznaczonego do tego celu uchwytu.

- Zachowaj ostrożność , gdy wyjmiesz produkty z Urządzenia. Produkty są gorące i mogą Cię poparzyć.
- **Uwaga!** Niebezpieczeństwo poparzenia wydobywającą się z Urządzenia parą.
- Uważaj na tłuszcz pryskający w czasie opiekania mięsa. Niebezpieczeństwo poparzenia!
- Nigdy nie wlewaj wody na rozgrzaną płytę grzejącą!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do grillowania/opiekania produktów spożywczych.
- Nie wkładaj do Urządzenia produktów spożywczych zawiniętych w folię aluminiową.
- Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. w:
 - kuchniach biurowych lub innych miejscach pracy;
 - agroturystyce;
 - hotelach, motelach itp. oraz innych podobnych lokalach (przez klientów);
 - pensjonatach.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
- Do eksploatacji Urządzenia nie używaj węgla drzewnego lub innych podobnych paliw.
- Zawsze używaj Urządzenia z zamontowanym ociekaczem.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami.

- Nie łam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.
- **Uwaga!** Nie zakrywaj kratki wylotowych Urządzenia.
- **Uwaga!** Nie stosuj żadnych narzędzi metalowych, ostrych itp., które mogą uszkodzić powłokę płyt grzejnych.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i zdejmij wszystkie elementy jego opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
3. Oczyszcz płyty grzejne zgodnie z punktem CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
4. Posmaruj płyty grzejne tłuszczem spożywczym, włącz Urządzenie i wykonaj cały cykl grillowania bez wkładania produktów spożywczych, aby usunąć wszelkie pozostałości z procesu produkcyjnego.
5. Odłącz Urządzenie od gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż całkowicie wystygnie. Następnie ponownie wyczyść płyty grzejne.

Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu z Urządzenia może wydobywać się dym i nieprzyjemny zapach. Jest to normalne zjawisko związane z procesem produkcyjnym, które zniknie przy kolejnych uruchomieniach.

MONTAŻ I DEMONTAŻ PŁYT GRZEJNYCH

1. Upewnij się, czy Urządzenie, jest ostudzone i odłączone od zasilania.
2. Wciśnij i przytrzymaj blokadę rozkładania, a następnie trzymając za uchwyt rozłóż grill na płasko.
3. Naciśnij przycisk zwalniania dolnej płyty grzejnej i wyjmij ją z Urządzenia. Tę samą czynność wykonaj przy demontażu płyty górnej.
4. Oczyszcz płyty grzejne zgodnie z punktem CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
5. Wsuń płyty grzejne w zaczepy i dociśnij aż do zablokowania.
6. Upewnij się, że płyty grzejne są właściwie zamontowane i nie wypadną podczas pracy Urządzenia.
7. Zamknij pokrywę Urządzenia.

Uwaga! Płyta grzejna górna i dolna jest taka sama. Można je stosować zamiennie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI









1. Przygotuj wcześniej produkty spożywcze (mięso, warzywa), które chcesz włożyć do Urządzenia.
2. Postaw Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
3. Umieść w prowadnicach w tylnej części Urządzenia ociekacz (jeśli był wyjęty). Upewnij się, że jest on prawidłowo zamontowany.
4. Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
5. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

6. Za pomocą uchwytu zamknij górną pokrywę.

Uwaga! Jeśli górna pokrywa jest otwarta, nie możesz wybrać żadnego programu grillowania.

7. Naciśnij przycisk włącznik / wyłącznik – ikonki programów automatycznych podświetlą się na czerwono. Jednocześnie uruchomi się wentylator chłodzący obudowę i słyszalny będzie jego szum.

8. Obracając pokrętkę funkcyjnym, wybierz właściwy program grillowania. Ikonka wybranego programu podświetli się na biało.

| Program | Opis |
|---|--|
|  | ROZMRAŻANIE |
|  | BEKON |
|  | KURCZAK |
|  | SZYNKA |
|  | STEK |
|  | RYBA |
|  | BURGER |
|  | TRYB MANUALNY - do pracy z grillem rozłożonym na płasko |

9. Po wyborze programu zatwierdź go przyciskiem OK. Na wyświetlaczu widoczna będzie jedynie ikonka wybranego programu, a pozostałe zostaną wygaszone. Zacznie migać kolejna ikonka PRE-HEATING oznaczająca rozgrzewanie płyt grzejnych.
10. Gdy płyty grzejne osiągną właściwą temperaturę, słyszalny będzie sygnał dźwiękowy i zacznie migać ikonka START TO COOK oznaczająca gotowość do pracy.
11. Za pomocą uchwyty podnieś pokrywę Urządzenia do góry i zablokuj ją w tej pozycji. Na dolnej płycie grzejnej umieść przygotowane produkty przeznaczone do grillowania.
12. Zwolnij blokadę i zamknij pokrywę, trzymając ją za uchwyt. W ciągu 5 sekund Urządzenie dokonuje pomiaru grubości włożonych produktów i rozpoczyna opiekanie. Zaczyna wtedy migać następna ikonka RARE.

Uwaga! Podczas grillowania Urządzenie wyświetla stopień wysmażenia danego produktu.

| | |
|-----------|---|
| RARE | Produkt lekko wysmażony. Uwaga! Wyjęcie produktu zalecane tylko w przypadku steków i burgerów – w zależności od upodobań użytkownika. |
| MEDIUM | Produkt średnio wysmażony. Uwaga! Wyjęcie produktu zalecane tylko w przypadku steków i burgerów – w zależności od upodobań użytkownika. |
| WELL-DONE | Produkt dobrze wysmażony. |

13. Gdy ikonka RARE będzie świecić ciągle, zacznie migać ikonka MEDIUM. Możesz podnieść pokrywę i wyjąć produkt lub grillować go dalej.

Uwaga! Jeśli włączysz program BURGER, będzie również słyszalny sygnał dźwiękowy.

14. Gdy ikonka MEDIUM będzie świecić ciągle, słyszalny będzie potrójny sygnał dźwiękowy i zacznie migać ikonka WELL-DONE. Możesz podnieść pokrywę i wyjąć produkt, ewentualnie kontynuować grillowanie do uzyskania wymaganego wysmażenia.

Uwaga! Jeśli włączysz program BURGER, będzie również słyszalny sygnał dźwiękowy.

15. Gdy ikonka WELL-DONE będzie świecić ciągle, słyszalny będzie sygnał dźwiękowy, a po chwili wyświetlacz zgaśnie. Możesz podnieść pokrywę i wyjąć produkty.

Uwaga! Po zakończeniu grillowania przez około 3 minuty słyszalna będzie praca wentylatora, który studzi obudowę Urządzenia. Jest to zjawisko właściwe i normalne.

16. Gdy skończysz używać Urządzenia, wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i odczekaj, aż Urządzenie całkowicie ostygnie.

Uwaga! Tłuszcz i sok z ociekacza nie nadają się do konsumpcji.

PRACA Z ROZŁOŻONYMI PŁYTAMI (GRILL KLASYCZNY)

1. Przygotuj wcześniej produkty spożywcze (mięso, warzywa), które chcesz włożyć do Urządzenia.
2. Postaw Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
3. Umieść w prowadnicach w tylnej części Urządzenia ociekacz (jeśli był wyjęty). Upewnij się, że jest on prawidłowo zamontowany.
4. Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
5. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
6. Naciśnij przycisk włącznik / wyłącznik – ikonki programów automatycznych podświetlą się na czerwono. Jednocześnie uruchomi się wentylator chłodzący obudowę i słyszalny będzie jego szum.

7. Obracaj pokrętłem funkcyjnym do momentu podświetlenia się na niebiesko ikonki TRYB MANUALNY M.
8. Po wyborze programu zatwierdź go przyciskiem OK. Ikonka wybranego programu będzie podświetlona, a pozostałe ikonki zostaną wygaszone. Zacznie migać ikonka PRE-HEATING oznaczająca rozgrzewanie płyt grzejnych.
9. Gdy płyty grzejne osiągną właściwą temperaturę, ikonki RARE, MEDIUM i WELL-DONE będą pulsować po kolei. Oznacza to gotowość do pracy.
10. Wciśnij i przytrzymaj blokadę rozkładania, a następnie trzymając Urządzenie za uchwyt, rozłóż je na płasko.

Uwaga! Płyty grzejne są bardzo gorące – zachowaj szczególną ostrożność, aby się nie poparzyć.

11. Na rozgrzanych płytach grzejnych ostrożnie ułóż przygotowane wcześniej produkty spożywcze.
12. Jeśli chcesz obrócić produkty spożywcze na drugą stronę, zrób to za pomocą drewnianej lub silikonowej szpatułki.

Uwaga! Nie wolno stosować żadnych narzędzi ostrych, metalowych itp., które mogą uszkodzić powłokę płyt grzejnych.

13. Gdy skończysz używać Urządzenia, wyłącz je, naciskając przycisk włącznik / wyłącznik. Podświetlenie wyświetlacza zgaśnie.
14. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Zamknij pokrywę Urządzenia, trzymając ją za uchwyt, i odczekaj, aż Urządzenie całkowicie ostygnie.

Uwaga! Po zakończeniu grillowania przez około 3 minuty słyszalna będzie praca wentylatora, który studzi obudowę Urządzenia. Jest to zjawisko właściwe i normalne.

Uwaga! Tłuszcz i sok z ociekacza nie nadają się do konsumpcji.

PORADY I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- Dokładny czas grillowania zależy od użytych produktów spożywczych, wybranego programu, grubości mięsa i osobistych upodobań.
- Płyta grzejna jest pokryta specjalną powłoką nieprzywierającą, która umożliwia przygotowywanie potraw przy użyciu minimalnej ilości tłuszczu.
- Zawsze przed grillowaniem spryskaj płyty grzejne niewielką ilością oleju spożywczego lub oliwy.
- Do grillowania używaj świeżego mięsa, bez żadnych kości.
- Program automatyczny działa tylko przy zamkniętej górnej pokrywie.
- Gdy skończy się tryb PRE-HEATING, a Ty nie otworzysz pokrywy ani nie położysz produktów na płytę grzejną, po 5 minutach słyszalny będzie sygnał dźwiękowy. Po kolejnych 2 minutach sygnał rozlegnie się ponownie, a Urządzenie wyłączy się automatycznie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Uwaga! Gdy kończysz używać Urządzenia, za każdym razem usuń z niego zalegający tłuszcz i dokładnie je wyczyść.

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, wyłącz je z sieci elektrycznej i odczekaj do jego całkowitego ostygnięcia.
2. Obudowę Urządzenia czyść delikatną, wilgotną szmatką.
3. Płyty grzejne przetrzyj najpierw ręcznikiem papierowym, aby usunąć tłuszcz, a następnie wyjmij je z Urządzenia i wyczyść delikatną, wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Wyczyszczone płyty dokładnie wyptucz i wytrzyj do sucha.

4. Usuń z ociekacza zalegający tłuszcz. Umyj ociekacz w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, a następnie wytrzyj go dokładnie.

Uwaga! Żadne elementy Urządzenia nie mogą być myte w zmywarkach, itp urządzeniach.

Uwaga! Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mlecza, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

Uwaga! Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innych płynach.

Uwaga! Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed schowaniem Urządzenia wystudź je. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EGE004

Marka: Raven

Produkt: grill elektryczny

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 1800–2100 W



Klasa ochronności: pierwsza (gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny)

Zestaw: grill, ociekacz, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

grill elektryczny

TYP/MODEL

EGE004

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy grilla elektrycznego EGE004 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczętotowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza pionów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

raven.pl