

raven®

MY SMART STYLE



Depilator 5w1

epilator 5in1

EGD003



GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis depilatora 5w1 EGD003:

1. Głowica depilatora
2. Włącznik / wyłącznik
3. Gniazdo ładowania



2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób


- Przed uruchomieniem depilatora 5w1 (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.

- Dzieci nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj Urządzenie, ładowarkę i jej przewód z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest zasilane i ładowane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 100–240 V. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- **Uwaga!** Nie ładuj Urządzenia w łazience. Urządzenia podłączonego do ładowarki nie używaj w pobliżu wody, nad wanną, na basenie, pod prysznicem, nad umywalką lub innym zbiornikiem wody. 
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Nie demontuj Urządzenia (w tym przewodu i ładowarki) ani go nie przerabiaj. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymianę przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.

- Wyciągaj ładowarkę z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym ładowaniu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.
- Gdy wyjmujesz wtyczkę ładowarki z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do ładowania. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do jego wnętrza.
- Nie owijaj przewodu wokół przechowywanej ładowarki, aby napięcia nie spowodowały jego uszkodzenia lub wyrwania. Uszkodzony przewód może spowodować zwarcie i pożar.
- Nie pozostawiaj ładującego się Urządzenia bez nadzoru.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie promieni słonecznych oraz wysokiej temperatury.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

- Ze względów higienicznych Urządzenie powinna stosować tylko jedna osoba.
- Unikaj zbyt długiego i intensywnego używania Urządzenia w jednym miejscu, aby uniknąć podrażnień i zaczerwienień skóry.

- Nie używaj Urządzenia, jeśli Twoja skóra jest podrażniona lub uszkodzona albo ma zmiany trądzikowe.
- Nie używaj Urządzenia na skórze wokół oczu.
- Jeśli podczas korzystania z Urządzenia poczujesz jakikolwiek dyskomfort lub jeśli pojawią się niepokojące objawy, od razu przestań go używać i skonsultuj się ze swoim dermatologiem.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy jego opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, akcesoria, ładowarka i jej przewód nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
3. Przed pierwszym użyciem Urządzenia naładuj w pełni akumulator – przez ok. 1,5 godziny (czas maksymalny).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁADOWANIE

1. Całkowicie rozwiń przewód USB.
2. Wetknij końcówkę przewodu USB w gniazdo ładowania Urządzenia.
3. Drugą końcówkę przewodu USB wetknij do gniazda USB w ładowarce. Ładowarkę podłącz do gniazdka elektrycznego.
4. Podczas ładowania lampka kontrolna będzie się świecić na czerwono.

- Pełne ładowanie trwa ok. 1,5 godziny.
- Po naładowaniu, gdy lampka kontrolna zaświeci się na zielono, odłącz przewód USB od źródła zasilania i od Urządzenia.

Uwaga! Urządzenia nie można używać podczas ładowania.

ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE GŁOWICY

Uwaga! Wszystkie dostępne głowice – do depilacji, golenia, czyszczenia, masowania czy złuszczenia – mocuje się i zdejmuje w ten sam sposób.

Aby zdemontować głowicę, chwyć ją pewnie od spodu i wyciągnij. Aby zamontować głowicę, dopasuj zaczepy na jej spodzie do gniazda Urządzenia, a następnie dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

DEPILOWANIE

Głowica do usuwania zbędnego owłosienia z nóg, pach i linii bikini.

- Aby depilacja była delikatniejsza, wykonuj ją po ciepłej kąpieli lub prysznicu.
- Po depilacji na skórze mogą pojawić się delikatne zaczerwienienia i podrażnienia. Jest to zjawisko normalne. Zalecamy depilować skórę wieczorem przed snem, ponieważ podrażnienia i zaczerwienienia skóry zwykle ustępują w nocy.
- Podczas depilacji (z nakładką na głowicy lub bez nakładki) przyłóż Urządzenie do skóry pod kątem prostym.
- Gdy usuwasz włosy z wrażliwych miejsc, wolną dłoń naciągnij skórę.
- Gdy usuwasz włosy pod pachami, unieś ramię i trzymaj rękę za głowę, by napiąć skórę.



6. Powoli przesuwaj Urządzenie w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.

Uwaga! Po skończonej depilacji dokładnie oczyść głowicę i usuń wszelkie zanieczyszczenia.

7. Jeśli nałożysz na głowicę depilującą którąkolwiek z dostępnych nakładek, depilacja delikatnych miejsc (np. pod pachami, czy w okolicach bikini) będzie łatwiejsza i przyjemniejsza.

W zestawie znajdują się dodatkowe nakładki, które zwiększają precyzję i komfort depilacji:

• nakładka masująca – pozwala masować skórę i równocześnie zminimalizować uczucie dyskomfortu podczas użytkowania,



• nakładka napinającą skórę – utrzymuje skórę napiętą podczas depilacji, aby zmniejszyć ból,



• nakładka do depilacji miejsc delikatnych i wrażliwych – poprawia komfort depilacji delikatnych miejsc (pachy lub okolice bikini),



• nakładka do depilacji twarzy – pozwala precyzyjnie depilować włoski na twarzy.

Uwaga! Jeśli zbyt szybko przesuwasz Urządzenie po skórze, możesz nie uzyskać oczekiwanego efektu.

Uwaga! Jeśli włosy są dłuższe niż 3–4 mm, przytnij je wcześniej, aby depilowanie było łatwiejsze i wygodniejsze.

GOLENIE

Głowica do golenia nóg i reszty ciała.

Uwaga! Głowica do golenia jest wyposażona w dwa ostrza, dzięki którym możesz golić dwukierunkowo: z góry na dół i z dołu na górę. W ten sposób golenie będzie łatwiejsze i bardziej precyzyjne.



Uwaga! Zanim użyjesz Urządzenia, zawsze sprawdzaj siateczkę golarki. Jeśli siateczka jest zniszczona, natychmiast ją wymień, aby nie uszkodzić skóry ani się nie skaleczyć.

W zestawie do golenia znajduje się dodatkowa nakładka – grzebień, dzięki któremu możesz przyciąć włosy na długość 3 mm.



Uwaga! Gdy skończysz używać głowicy, dokładnie ją oczyść i usuń z niej wszelkie zanieczyszczenia.

OCZYSZCZANIE

Głowica do oczyszczania twarzy z martwego naskórka. Aby ją zamontować, użyj łącznika wspólnego dla głowicy do oczyszczania i głowicy do masażu.

1. Używaj najniższej prędkości pracy.
2. Nie używaj szczoteczki na skórze wokół oczu.
3. Zalecamy po każdym zastosowaniu szczoteczki użyć kremu nawilżającego.



4. Zanim zaczniesz używać szczoteczki, usuń makijaż.
5. Nałóż odpowiedni dla siebie produkt oczyszczający na wilgotną skórę twarzy lub bezpośrednio na zwilżoną szczoteczkę. Czyszczenie skóry suchą szczoteczką może ją podrażnić.
6. Szczoteczka działa najefektywniej, jeśli przesuwasz ją delikatnie po twarzy.
7. Nie dociskaj szczoteczki zbyt mocno do skóry.
8. Za każdym razem, gdy skończysz używać głowicy do czyszczenia, dokładnie ją umyj i osusz.

MASOWANIE

Głowica do masażu pozwala się zrelaksować i pomaga skórze odzyskać blask. Odpręża mięśnie, redukuje stres i zwiększa przepływ krwi. Aby ją zamontować, użyj łącznika wspólnego dla głowicy do oczyszczania i głowicy do masażu.

1. Używaj najniższej prędkości pracy.
2. Nie używaj głowicy na skórze wokół oczu.
3. Zalecamy po każdym zastosowaniu szczoteczki użyć kremu nawilżającego.



Uwaga! Gdy skończysz używać głowicy, dokładnie ją oczyść i usuń z niej wszelkie zanieczyszczenia.

ZŁUSZCZANIE

Głowica do złuszczenia pozwala usunąć zbędny naskórek ze stóp i pięt.

1. Używaj najniższej prędkości pracy.
2. Nie używaj głowicy do złuszczenia skóry w miejscach innych niż stopy.
3. Zalecamy po każdym zastosowaniu głowicy użyć kremu nawilżającego.



Uwaga! Gdy skończysz używać głowicy, dokładnie ją oczyść i usuń z niej wszelkie zanieczyszczenia.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

1. Zamontuj wybraną głowicę oraz nakładkę (jeśli potrzeba).
2. Wciśnij włącznik / wyłącznik. Urządzenie zacznie pracować. Jeśli ponownie naciśniesz włącznik / wyłącznik, przyspieszysz pracę Urządzenia.
3. Maksymalny czas pracy Urządzenia na akumulatorze to ok. 1 godziny.
4. Gdy skończysz używać Urządzenie, naciśnij ponownie włącznik / wyłącznik.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, wyłącz je i odłącz od ładowania.
2. Obudowę Urządzenia oczyść delikatną szmatką.
3. Po każdym użyciu głowic i nakładek oczyść je z resztek włosów za pomocą dołączonej do zestawu szczoteczki.

4. Głowice możesz przepłukać pod bieżącą wodą.
5. Głowice podlegają normalnemu zużyciu i nie są objęte gwarancją.

Uwaga!

Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

Uwaga!

Nie zanurzaj przewodu ładującego USB w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania, skrócenia okresu jego eksploatacji oraz utraty praw reklamacyjnych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Zanim schowasz Urządzenie, wyczyść je.
2. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EGD003

Marka: Raven

Produkt: depilator 5w1

Akumulator: Li-Ion 600 mAh, 3,7 V

Zasilanie: 5 V DC 1 A

Klasa ochronności: trzecia
(zasilanie bardzo niskim napięciem)

Klasa wodoodporności: IPX6

Czas ładowania: ok. 1,5 godziny

Czas pracy: ok. 1 godziny

Zestaw: depilator, 5 głowic: do depilacji, do strzyżenia, do oczyszczania, do masowania i do złuszczenia, 4 nakładki: masująca, napinająca skórę, do depilacji miejsc wrażliwych i do depilacji twarzy, szczoteczka, przewód USB, ładowarka, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZASILACZA ZEWNĘTRZNEGO

Nazwa lub znak towarowy producenta, numer rejestru handlowego i adres	Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd 1F/3F-5F, BLDG 5, No. 943, Tonglong 2nd RD, Torch Hi-Tech Industrial Zone (Xiang'an), Xiamen, Fujian, China
Identyfikator modelu	KH6-050100EU
Napięcie wejściowe	100–240 V~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60 Hz ---
Napięcie wyjściowe	5,0 V
Prąd wyjściowy	1 A
Moc wyjściowa	5 W
Średnia sprawność podczas pracy	74,47%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	–
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0,07 W

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Częścią Urządzenia są akumulatory litowo-jonowe. Akumulatory i baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o ich wyjęciu. Akumulatory i baterie należy wyrzucać w wyznaczonych punktach zbiórki surowców wtórnych. W przypadku problemów z wyjęciem akumulatora lub baterii urządzenie można dostarczyć do centrum serwisowego, którego pracownicy wyjmą i usuną akumulator lub baterię w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Depilator 5w1

TYP/MODEL

EGD003

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy depilatora 5w1 EGD003 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
- Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
- W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczętowny dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
- Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
- Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę – uszkodzeń mechanicznych lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
- Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
- Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
- Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
- Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

raven.pl