



# Pierwsze uruchomienie 2



Możesz połączyć drukarkę z komputerem/smartfonem/tabletem i zainstalować oprogramowanie.

Czy wykonane zostały wszystkie kroki z podręcznika **Pierwsze uruchomienie 1**?  
Przeczytaj ten podręcznik po zakończeniu konfiguracji drukarki opisanej w dokumencie **Pierwsze uruchomienie 1**.



## Komputer (Windows/Mac OS)

### 1. Pobierz plik konfiguracyjny.

- Przejdź pod następujący adres URL w przeglądarce.  
<http://canon.com/ijsetup>
- Kliknij opcję **Konfiguracja (Set Up)**.
- Wybierz region, w którym zakupiony został produkt.
- Wybierz swój produkt.
- Kliknij opcję **Połączenie z komputerem, smartfonem lub tabletem (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.
- Wybierz system operacyjny.
- Kliknij polecenie **Pobierz (Download)**, aby pobrać plik konfiguracyjny.  
\* Jeśli wyświetlone zostanie ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa pobierania, zezwól przeglądarce na kontynuację pobierania.

Użytkownicy systemu Windows PC: można też otworzyć plik z Instalacyjnego dysku CD-ROM.

Ekran z punktu 3 wyświetlony zostanie po otwarciu pliku z dysku CD-ROM. Wykonaj pozostałe kroki w ten sam sposób co na stronie.

- Otwórz pobrany plik i kliknij opcję **Ustawienia drukarki (Start Setup)**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurację.

## Smartfon/tablet (iOS/Android)

### 1. Zainstaluj oprogramowanie Canon PRINT Inkjet/SELPHY na smartfonie/tablecie.

- iOS**: Wyszukaj „Canon PRINT” w App Store.
- Android**: Wyszukaj „Canon PRINT” w Google Play.

Możesz też uzyskać dostęp do witryny, skanując kod po prawej.



### 2. Sprawdź konfigurację sieci.

- Czy wybrane zostało bezprzewodowe połączenie LAN w podręczniku **Pierwsze uruchomienie 1**?  
Przed rozpoczęciem włącz opcję Wi-Fi w smartfonie lub tablecie.

- iOS**
- Za pomocą routera bezprzewodowego **A**
  - Bez użycia/posiadania routera bezprzewodowego (podłączenie drukarki bezpośrednio do urządzenia) **B**

- Android**
- Czy wybrane zostało przewodowe połączenie LAN w podręczniku **Pierwsze uruchomienie 1**? (tylko MG7700 series)  
Tę procedurę stosuje się, jeśli drukarka została połączona z routerem bezprzewodowym za pomocą kabla Ethernet podczas konfiguracji opisanej w podręczniku **Pierwsze uruchomienie 1**. Smartfon lub tablet musi być połączony z routerem bezprzewodowym za pomocą Wi-Fi.

- iOS** **Android**

Przejdź na prawą stronę.

## A iOS Za pomocą routera bezprzewodowego

- Dotknij opcji **Ustawienia (Settings)** na ekranie głównym.
- Dotknij opcji **Canon\_ij\_XXXX** w ustawieniu Wi-Fi.
- Dotknij nazwę zainstalowanej aplikacji **PRINT**.
- Dotknij ikony drukarki u góry po lewej stronie ekranu.
- Dotknij polecenia **Zarejestruj drukarkę (Register Printer)**.
- Dotknij polecenia **Konfigur. drukarki (Printer Setup)**.
- Dotknij opcji **Połączenie z routerem bezprzewodowym (zalecane) (Connect via wireless router (recommended))**.

Jeśli drukarka **Canon\_ij\_XXXX** nie pojawi się na liście, zobacz **UWAGI** do konfiguracji drukarki i poczekaj aż pojawi się nazwa **Canon\_ij\_XXXX**. Numer XXXX różni się w zależności od drukarki.

Podczas pierwszego uruchomienia pojawi się ekran ankiety **Extended Survey**.

## B iOS Bez użycia/posiadania routera bezprzewodowego

- Dotknij opcji **Ustawienia (Settings)** na ekranie głównym.
- Dotknij opcji **Canon\_ij\_XXXX** w ustawieniu Wi-Fi.
- Dotknij nazwę zainstalowanej aplikacji **PRINT**.
- Dotknij ikony drukarki u góry po lewej stronie ekranu.
- Dotknij polecenia **Zarejestruj drukarkę (Register Printer)**.
- Dotknij polecenia **Konfigur. drukarki (Printer Setup)**.
- Dotknij polecenia **Bezpośrednie połączenie (Direct Connection)**.
- Dotknij polecenia **OK**.
- Sprawdź identyfikator SSID i hasło, a potem dotknij polecenia **Kopijuj hasło (Copy Password)**.
- Dotknij opcji **Ustawienia (Settings)** na ekranie głównym.
- Wybierz ten sam identyfikator SSID co zaznaczony w punkcie 9.
- Wklej hasło i dotknij opcji **Dołącz (Join)**.
- Dotknij **PRINT**.
- Dotknij opcji **Gotowe (Done)**.
- Poczekaj chwilę, aż drukarka zostanie wykryta.
- Kiedy drukarka zostanie wykryta, dotknij nazwy jej modelu.
- W razie potrzeby wpisz nazwę drukarki i dotknij przycisku **OK**.
- Gdy na ekranie pojawią się informacje o drukarce, konfiguracja jest zakończona.

## C Android

- Dotknij nazwę zainstalowanej aplikacji **PRINT**.
- Dotknij opcji **Tak (Yes)**.
- Postępuj zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie.  
Jeśli nie pojawi się żaden z tych ekranów, zobacz „Jeśli pojawi się ekran **Wybierz router (Select Router)**”.
- Poczekaj chwilę, aż drukarka zostanie wykryta.
- Kiedy drukarka zostanie wykryta, dotknij nazwy jej modelu.
- W razie potrzeby wpisz nazwę drukarki i dotknij przycisku **OK**.
- Gdy na ekranie pojawią się informacje o drukarce, konfiguracja jest zakończona.

Jeśli pojawi się ekran **Wybierz router (Select Router)**:

- Jeśli pojawi się ten ekran, wykonaj następujące kroki.
- Kiedy wyświetlony zostanie identyfikator SSID zadanego routera bezprzewodowego, wybierz go. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tego samego SSID.
- Jeśli identyfikator SSID zadanego routera bezprzewodowego nie zostanie wyświetlony lub nie będziesz mieć co do tego pewności, dotknij opcji **Jeśli brak docel. rout. bezprz. (If no target wireless router)**.

## D iOS / Android

### Jeśli wybrane zostało przewodowe połączenie LAN w podręczniku **Pierwsze uruchomienie 1** (tylko MG7700 series):

**iOS**  
Podczas uruchamiania Canon PRINT Inkjet/SELPHY drukarka jest wykrywana automatycznie. Zobacz punkt **A - 2**, aby wykonać pozostałe kroki.

**Android**  
Podczas uruchamiania aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY wyświetla się okno dialogowe z prośbą o konfigurację drukarki. Drukarka zostanie wykryta poprzez wykonanie instrukcji wyświetlanych na ekranie. Zobacz punkt **C - 9**, aby wykonać pozostałe kroki.

## UWAGA

**iOS** Jeśli nazwa **Canon\_ij\_XXXX** nie zostanie wyświetlona:  
**Android** Jeśli komunikat o treści „Drukarka jest niezarejestrowana. Wykonać konfigurację drukarki? (Printer is not registered. Perform printer setup?)” nie pojawi się podczas uruchamiania aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY: Wykonaj następujące działania na drukarce.

- Dotknij polecenia **OK**.
- Dotknij opcji **Konfiguracja bez użycia kabla (Cableless setup)**.
- Dotknij polecenia **OK**.
- Wróć do aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY rozpocznij ponownie od punktu **1** w **A** / **B** / **C**.

# Beüzemelési útmutató 2



## Okostelefon/táblagép (iOS/Android)

### 1. Telepítse a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazást okostelefonjára/táblagépére.

**iOS** : Keresse meg a „Canon PRINT” alkalmazást az App Store áruházban.  
**Android** : Keresse meg a „Canon PRINT” alkalmazást a Google Play áruházban.



Vagy a jobb oldalon látható kódot beolvasva látogasson el a webhelyre.  
\* Az eljárás leírása a Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0 verziójú szoftverre alapul. Más verziók esetén a beállítást az adott alkalmazás utasításai szerint hajtsa végre.

### 2. Nézze meg a hálózati konfigurációt.

• A **Beüzemelési útmutató 1** eljárásában vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatot választott?  
Mielőtt hozzáfogna, okostelefonján vagy táblagépén kapcsolja be a Wi-Fi-t.

**iOS**

- Vezeték nélküli útválasztó használata **A**
- Ha nincs vezeték nélküli útválasztó, vagy ha nem használ vezeték nélküli útválasztót (a nyomtató csatlakoztatása közvetlenül az eszközhöz) **B**

**Android**

- A **Beüzemelési útmutató 1** eljárásában vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatot választott? (csak MG7700 series esetén)  
Ez az eljárás arra az esetre vonatkozik, amikor a nyomtatót Ethernet-kábellel csatlakoztatta a vezeték nélküli nyomtatóhoz a **Beüzemelési útmutató 1** eljárásában. Okostelefonjának vagy táblagépének Wi-Fi-n keresztül kell csatlakoznia egy vezeték nélküli útválasztóhoz.

**iOS** **Android**

Folytassa a jobb oldalon.

A nyomtatót számítógéphez, okostelefonhoz vagy táblagéphez csatlakoztathatja, és telepítheti a szoftvert.

Befejezte a **Beüzemelési útmutató 1** összes lépését? Miután befejezte a nyomtató üzembe helyezését a **Beüzemelési útmutató 1** kézikönyvben leírtak szerint, olvassa el ezt a kézikönyvet.

Folytassa azzal, hogy a nyomtatót a következőhöz csatlakoztatja



## Számítógép (Windows/Mac OS)

### 1. Töltse le a telepítőfájlt.

- Webböngészőjében látogasson el a következő URL-címre.  
<http://canon.com/ijsetup>
- Kattintson a **Beüzemelés (Set Up)** ikonra.
- Válassza ki azt a térséget, ahol a terméket vásárolta.
- Válassza ki a terméket.
- Kattintson a **Csatlakoztatás számítógéphez/ okostelefonhoz/táblagéphez (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)** ikonra.
- Válassza ki az operációs rendszert.
- A **Letöltés (Download)** gombra kattintva töltse le a telepítőfájlt.  
\* Ha letöltésre vonatkozó biztonsági figyelmeztetés jelenik meg, akkor engedje, hogy a webböngészője folytathassa a letöltést.

A Windows rendszerű számítógép felhasználói a fájlt a telepítő CD-ROM-ról is megnyithatják.  
Amikor a Telepítő CD-ROM-ról megnyitja a fájlt, a 3. lépésben látható képernyő jelenik meg. A további lépéseket ugyanúgy hajtsa végre, mintha az eljárást a webhelyről indította volna.

- Nyissa meg a letöltött fájlt, és kattintson a **Nyomtatóbeállítás (Start Setup)** gombra.
- A képernyőn megjelenő utasításokat követve folytassa a beállítást.

### 2. Válassza ki a csatlakozási módot.

- Jelöljön ki egy nyomtatócsatlakoztatási módot, és kattintson a **Tovább (Next)** gombra.
- Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat (Wireless LAN Connection)** (csak MG7700 series esetén)  
Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez kábel nélkül.
  - Vezetékes LAN kapcsolat (Wired LAN Connection)** (csak MG7700 series esetén)  
Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez egy Ethernet-kábellel.
  - USB-kapcsolat (USB Connection)**  
Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez egy USB-kábellel. Ez a legegyszerűbb mód. Csak egyetlen nyomtató csatlakoztatható.  
\* Készítsen elő egy külön USB-kábelt.

### 3. Telepítse a szoftvert.

Amikor megjelenik az alábbi képernyő, jelölje ki a telepíteni kívánt szoftvert, és kattintson a **Tovább (Next)** gombra.

A képernyőn megjelenő utasításokat követve folytassa a beállítást.

Most már a számítógép és a nyomtató csatlakozik egymáshoz.

## A iOS Vezeték nélküli útválasztó használata

- Koppintson a kezdőképernyő **Beállítások (Settings)** elemére.
- A Wi-Fi-beállítás menüben koppintson a **Canon\_ij\_XXXX** elemre.
- Koppintson a telepített **PRINT** elemre.
- Koppintson a képernyő bal felső részén található nyomtató ikonra.
- Koppintson a **Register Printer** elemre.
- Koppintson a **Printer Setup** elemre.
- Koppintson a **Connect via wireless router (recommended)** elemre.

Ha a **Canon\_ij\_XXXX** nem jelenik meg a listán, akkor a **MEGJEGYZÉS** alapján állítsa be a nyomtatót, és várjon, amíg meg nem jelenik a **Canon\_ij\_XXXX** elem. Az **XXXX** a konkrét nyomtatótól függően változik.

Az első indításkor megjelenik a kibővített felmérés képernyője.

- Koppintson az **OK** gombra.
- Válassza ki az eszközhöz csatlakoztatott vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítóját.
- Amikor megjelenik a jelszóbeviteli képernyő, írja be a vezeték nélküli útválasztóhoz tartozó jelszót, és koppintson az **OK** gombra.
- Várjon a nyomtató észlelésére.
- A nyomtató észlelése után koppintson a nyomtató modellnévére.
- Szükség esetén írja be a nyomtató nevét, és koppintson az **OK** gombra.
- Amikor a képernyőn megjelennek a nyomtató adatai, a beállítás befejeződik.

## B iOS Ha nincs vezeték nélküli útválasztó, vagy ha nem használ vezeték nélküli útválasztót

- Koppintson a kezdőképernyő **Beállítások (Settings)** elemére.
- A Wi-Fi-beállítás menüben koppintson a **Canon\_ij\_XXXX** elemre.
- Koppintson a telepített **PRINT** elemre.
- Koppintson a képernyő bal felső részén található nyomtató ikonra.
- Koppintson a **Register Printer** elemre.
- Koppintson a **Printer Setup** elemre.
- Koppintson a **Direct Connection** elemre.
- Koppintson az **OK** gombra.
- Nézzze meg az SSID azonosítót és a jelszót, és koppintson a **Copy Password** elemre.
- Koppintson a kezdőképernyő **Beállítások (Settings)** elemére.
- Koppintson a 1. lépésben megnevezett SSID azonosítóra.
- Illeszze be a jelszót, és koppintson a **Csatlakozás (Join)** elemre.
- Koppintson a **PRINT** elemre.
- Koppintson a **Done** elemre.
- Várjon a nyomtató észlelésére.
- A nyomtató észlelése után koppintson a nyomtató modellnévére.
- Szükség esetén írja be a nyomtató nevét, és koppintson az **OK** gombra.
- Amikor a képernyőn megjelennek a nyomtató adatai, a beállítás befejeződik.

## C Android

- Koppintson a telepített **PRINT** elemre.
- Koppintson a **Yes** elemre.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasítást.  
Ha a képernyők egyiké sem jelenik meg, akkor lásd a „Ha megjelenik a **Select Router** képernyő” című részt.  
Ügyeljen arra, hogy a kívánt vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítója jelenjen meg, és koppintson a **Yes** elemre.  
Írja be a vezeték nélküli útválasztó jelszavát, és koppintson az **OK** gombra.
- Várjon a nyomtató észlelésére.
- A nyomtató észlelése után koppintson a nyomtató modellnévére.
- Szükség esetén írja be a nyomtató nevét, és koppintson az **OK** gombra.
- Amikor a képernyőn megjelennek a nyomtató adatai, a beállítás befejeződik.

Ha nem jelenik meg a 2. lépésbeli képernyő, akkor a **MEGJEGYZÉS** alapján állítsa be a nyomtatót, és várjon, amíg meg nem jelenik a képernyő.

Ha nem észlelhető a nyomtató, és hibáüzenet jelenik meg, akkor koppintson az **OK** gombra, és kezdje újra az 1. lépéstől.

Ha megjelenik a **Select Router** képernyő:  
Ha ez a képernyő jelenik meg, akkor tegye a következőket:  
• Amikor megjelenik a kívánt vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítója, koppintson rá. Ügyeljen arra, hogy az eszköze ugyanahhoz az SSID-hez legyen csatlakoztatva.  
• Ha nem jelenik meg a kívánt vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítója, vagy ha nem biztos benne, akkor koppintson az **If no target wireless router** elemre.

## D iOS / Android

### Ha a Beüzemelési útmutató 1 eljárásában vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatot választott (csak MG7700 series esetén):

**iOS**  
A Canon PRINT Inkjet/SELPHY indításkor a szoftver automatikusan észleli a nyomtatót. A további lépésekkel kapcsolatban lásd: **A - 2**.

**Android**  
A Canon PRINT Inkjet/SELPHY elindításakor megjelenik egy, a nyomtató beállítását kérő párbeszédpanel.  
A nyomtató észleléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A további lépésekkel kapcsolatban lásd: **C - 5**.

## MEGJEGYZÉS

**iOS** Ha nem jelenik meg a **Canon\_ij\_XXXX**:  
**Android** Ha a Canon PRINT Inkjet/SELPHY indításkor nem jelenik meg a „Printer is not registered. Perform printer setup?” üzenet: tegye a következőket a nyomtatón.

- Koppintson az **OK** gombra.
- Koppintson a **Kábel nélküli beállítás (Cableless setup)** elemre.
- Koppintson az **OK** gombra.
- Térjen vissza a Canon PRINT Inkjet/SELPHY-hez, és kezdje újra az **A / B / C** 1. lépésétől.

Follow the instructions on the computer or smartphone, etc. to perform the operation.