

raven[®]
DESIGN

MY SMART KITCHEN



Ryżowar
rice maker
EUDR001



GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis ryżowaru EUDR001:

1. Pokrywa
2. Panel sterowania
3. Uchwyt
4. Przycisk otwierania pokrywy
5. Pojemnik do gotowania
6. Sitko
7. Miarka
8. Szpatułka



2



ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem ryżowaru (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.

- Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Dzieci nie powinny bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji Urządzenia bez nadzoru osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem przemiennym o napięciu 220-240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny.
- Ze względu na dużą moc Urządzenia nie podłączaj go do zasilania za pomocą jakiegokolwiek przedłużacza, tylko bezpośrednio do gniazdka elektrycznego na ścianie.
- Nie zanurzaj podstawy Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.
- W przypadku zalania elementów zewnętrznych Urządzenia wysusz je dokładnie, zanim podłączysz Urządzenie ponownie do sieci.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia (w tym m.in. przewodu zasilającego i jego wtyczki) lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Nie demontuj ani nie przerabiaj Urządzenia, w tym przewodu zasilającego ani wtyczki. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia musi przeprowadzić serwis producenta.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub jego wtyczki, przewód należy wymienić na przewód o takich samych parametrach. Jeżeli nie potrafisz określić parametrów przewodu zasilającego skontaktuj się z serwisem producenta.

- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.
- Gdy wyjmujesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do jego wnętrza.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- Pilnuj, aby podczas pracy Urządzenia pokrywa była zawsze zamknięta.

Niebezpieczeństwo poparzenia



- **Uwaga!**
Gorąca powierzchnia! Ryzyko oparzenia!
Podczas użytkowania powierzchnie zewnętrzne mogą się mocno nagrzewać.
Nie dotykaj gorących powierzchni.
Niebezpieczeństwo poparzenia wydobywającą się z Urządzenia wodą lub parą wodną.

- Woda w Urządzeniu nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur.
- Podczas podnoszenia pokrywy uważaj na wydobywający się z Urządzenia strumień gorącej pary.
- Zachowaj ostrożność przy wyjmowaniu produktów spożywczych z Urządzenia. Produkty są gorące i mogą Cię poparzyć.
- Jeśli po skończonej pracy chcesz wyjąć pojemnik do gotowania zawsze korzystaj z kuchennych rękawic ochronnych.
- Zawsze zwracaj uwagę na znaczniki znajdujące się wewnątrz pojemnika do gotowania. Pilnuj, aby poziom wody/płynów nie przekraczał poziomu maksymalnego. Jeżeli poziom wody w Urządzeniu podczas pracy przekracza dopuszczalny maksymalny poziom, może się z niego wylewać wrząca woda!



Ostrzeżenie: Nigdy nie podnoś pokrywy podczas pracy Urządzenia. Grozi to poparzeniem.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Nigdy nie przenoś Urządzenia wypełnionego płynami lub gorącym jedzeniem.
- Nie przykrywaj Urządzenia, gdy jest uruchomione.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przygotowywania/gotowania jedzenia z wykorzystaniem pary wodnej.
- Używaj wyłącznie czystej, zimnej, zdatnej do picia wody.
- To Urządzenie jest przeznaczone do gotowania ryżu i żywności na parze. Nie używaj tego Urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem.

- Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. w:
 - kuchniach biurowych lub innych miejscach pracy,
 - agroturystyce,
 - hotelach, motelach itp. oraz innych podobnych miejscach (do użytku klientów),
 - pensjonatach.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
- Nie ustawiaj Urządzenia na krawędzi stołu ani na kuchence elektrycznej lub gazowej albo innych źródłach ciepła ani w ich pobliżu.
- Używaj wyłącznie oryginalnego pojemnika do gotowania. Nigdy nie używaj innych naczyń.
- Zanim włożysz do Urządzenia pojemnik do gotowania, sprawdź, czy jego zewnętrzna powierzchnia jest całkowicie czysta i sucha.
- Nie przepelniaj pojemnika do gotowania.
- Nie uruchamiaj Urządzenia, gdy pojemnik do gotowania jest pusty.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami.
- Nie łam ani nie ściskaj przewodu zasilającego.



Ostrzeżenie: Nie wlewaj wody ani nie wsypuj ryżu oraz innej żywności bezpośrednio do Urządzenia! Wszelkie produkty umieszczaj zawsze w pojemniku do gotowania, który następnie wkładasz do Urządzenia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie. Upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.). Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne. Przed pierwszym użyciem Urządzenia wszystkie jego elementy, które mają kontakt z jedzeniem, umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem środka myjącego, a następnie osusz. Podstawy Urządzenia nie zanurzaj w wodzie.

PROGRAMY PRACY

Do wyboru są 4 programy pracy. Możesz je wybierać, naciskając przycisk **Menu**. Nazwa wybranego programu miga na wyświetlaczu.

Program	Zastosowanie	Wstępny czas pracy	Uwagi
Ryż sypki	Podstawowy program pracy do przyrządzania różnych rodzajów ryżu. Program można też wykorzystać do gotowania warzyw na parze.	40 min	Zalecane proporcje ryżu i wody to 1:2. Gdy gotujesz warzywa na parze, wlej ok. 1–2 cm wody w pojemniku do gotowania.
Ryż chrupiący	Program do przygotowywania ryżu z chrupiącą zewnętrzną skórką. Taki ryż nazywany jest inaczej ryżem po persku lub tahdig.	45 min	Zalecane proporcje ryżu i wody to 1:1.

Program	Zastosowanie	Wstępny czas pracy	Uwagi
Owsianka	Program do przygotowywania owsianki (na bazie wody) lub puddingu ryżowego.	1 godz. 30 min	Po wsypaniu owsianki lub ryżu dolej wody do maks. $\frac{2}{3}$ wysokości pojemnika do gotowania.
Zupa	Program do przygotowywania zup.	1 godz. 50 min	Może wypełniać maks. $\frac{2}{3}$ wysokości pojemnika do gotowania.

Uwaga! Proporcje ryżu i wody oraz czas pracy można zmieniać według potrzeb i preferencji.

USTAWIANIE CZASU PRACY

Po wybraniu programu dotknij raz przycisk **Timer**. Następnie użyj przycisków **+** i **-**, by ustawić potrzebny czas gotowania.

Jednorazowe dotknięcie **+** lub **-** zwiększa/zmniejsza czas o 1 minutę. Jeśli przytrzymasz **+** lub **-**, przyspieszysz zmianę czasu.

Maksymalny czas gotowania to 4 godziny.

Aby uruchomić Urządzenie z wybranym programem i czasem pracy, dotknij przycisku **ON/OFF** lub przesuń dłoń ok. 20 cm nad panelem sterowania zamkniętego Urządzenia.

Uwaga! Po upływie ustawionego czasu gotowania usłyszysz sygnał dźwiękowy i Urządzenie automatycznie włączy funkcję podtrzymywania temperatury.

FUNKCJA OPÓŹNIONEGO STARTU

Ta funkcja pozwala uruchomić Urządzenie o określonej godzinie. Na przykład jeśli chcesz, by Urządzenie rozpoczęło gotowanie za 6 godzin.

Po wybraniu programu dotknij przycisk **Timer** dwukrotnie. Następnie użyj przycisków **+** i **-**, by ustawić czas opóźnionego startu.

Jednorazowe dotknięcie **+** lub **-** zwiększa/zmniejsza czas o 30 minut. Jeśli przytrzymasz **+** lub **-**, przyspieszysz zmianę czasu.

Maksymalne ustawienie czasu opóźnionego startu to 24 godziny.

Aby uruchomić Urządzenie, najpierw w funkcji opóźnionego startu, a potem z wybranym programem i czasem pracy, dotknij przycisku **ON/OFF** lub przesuń dłoń ok. 20 cm nad panelem sterowania zamkniętego Urządzenia.

Uwaga! Po upływie ustawionego czasu gotowania usłyszysz sygnał dźwiękowy i Urządzenie automatycznie włączy funkcję podtrzymywania temperatury.

FUNKCJA PODTRZYMYWANIA TEMPERATURY

Urządzenie uruchamia automatycznie funkcję podtrzymywania temperatury przez 2 godziny po każdym zakończeniu się programu pracy. Na wyświetlaczu widoczny jest wówczas symbol **bb**.

Aby wyłączyć wcześniej funkcję i Urządzenie, dotknij przycisku **ON/OFF**.

BLOKADA RODZICIELSKA

Gdy Urządzenie pracuje, możesz włączyć blokadę rodzicielską, która blokuje wszystkie funkcje na panelu sterowania.

W tym celu naciskaj przyciski **+** i **-** jednocześnie przez ok. 2 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Blokada jest teraz włączona.

Aby odblokować Urządzenie, ponownie naciśnij przyciski **+** i **-** jednocześnie przez ok. 2 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Blokada jest teraz wyłączona.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Postaw Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
2. Naciśnij przycisk otwierania pokrywy, aby otworzyć pokrywę.
3. Do włożonego pojemnika do gotowania odmierź miarką preferowane proporcje ryżu i wody (lub innych składników).

Uwaga! Jeśli chcesz ugotować warzywa na parze, umieść je w sicie, a następnie w pojemniku do gotowania.

4. Zamknij pokrywę. Musi być słyszalne kliknięcie.

Uwaga! Nigdy nie używaj Urządzenia z otwartą pokrywą! Grozi to poparzeniem!

5. Całkowicie rozwiń przewód zasilający i włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Słyszalny będzie sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz podświetli się na krótko.
6. Aby włączyć Urządzenie, dotknij przycisku **ON/OFF** lub przesuń dłoń ok. 20 cm nad panelem sterowania zamkniętego Urządzenia.
7. Wybierz program pracy i w razie potrzeby ustaw czas pracy lub funkcję opóźnionego startu.
8. Aby uruchomić Urządzenie, dotknij przycisku **ON/OFF** lub przesuń dłoń ok. 20 cm nad panelem sterowania zamkniętego Urządzenia.

9. Po zakończeniu gotowania słyszalny jest sygnał dźwiękowy i Urządzenie automatycznie włącza funkcję podtrzymywania temperatury. Na wyświetlaczu widoczny jest wówczas symbol **bb**.

Uwaga! Zalecamy pozostawić ryż w Urządzeniu na ok. 5–10 minut po zakończeniu gotowania – wtedy ryż będzie na pewno całkowicie ugotowany.

10. Aby wyłączyć wcześniej funkcję i Urządzenie, dotknij przycisku **ON/OFF** i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
11. Naciśnij przycisk otwierania pokrywy i za pomocą szpatułki wyjmij ugotowaną potrawę.
12. Przed czyszczeniem Urządzenia i wyjęciem pojemnika do gotowania musi ono ostygnąć.

WSKAZÓWKI I PORADY DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Dokładny czas gotowania zależy od użytych produktów spożywczych (różnych gatunków ryżu) oraz ich ilości i osobistych upodobań.
2. Przed gotowaniem ryżu optucz go w czystej bieżącej wodzie, a następnie przesyp do pojemnika do gotowania i równomiernie rozprowadź od środka do ścianek naczynia. Następnie dodaj odpowiednią ilość zimnej wody.
3. Ryż będzie smaczniejszy, jeśli pozostawisz go w Urządzeniu po ugotowaniu przez 5–10 minut.
4. Maksymalny poziom napełnienia wynosi 4 miarki ryżu i 4 miarki wody.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż całkowicie ono ostygnie.
2. Żaden z elementów zestawu nie nadaje się do mycia w zmywarce.
3. Obudowę oraz wnętrze Urządzenia czyść delikatną, wilgotną szmatką, a następnie wytrzyj dokładnie do sucha.
4. Pojemnik do gotowania, szpatułkę i miarkę umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń i pozostaw do wyschnięcia.
5. Nie zanurzaj podstawy Urządzenia w żadnej cieczy.
6. Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed schowaniem Urządzenia wystudź je, wyczyść i osusz. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EUDR001

Marka: Raven

Produkt: ryżowar

Napięcie znamionowe: 220-240 V~

Częstotliwość: 50-60 Hz

Moc: 400 W

Klasa ochronności: pierwsza (gniazdka sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny)

Pojemność: ok. 2 l

Zestaw: ryżowar, pojemnik do gotowania, miarka, szpatułka, sitko, przewód zasilający, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC), 2011/65/EU (RoHS) oraz rozporządzenia Komisji (WE) 1275/2008 (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



To Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, i informuje, że nie można go wyrzucić wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik powinien sprzęt przekazać podmiotowi prowadzącemu zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącemu system zbierania takich odpadów – w tym oddać do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, ponieważ może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe.

Gospodarstwa domowe odgrywają ważną rolę w odzyskiwaniu surowców i ich ponownym używaniu, w tym w recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtują się postawy, które pomagają zachować wspólne dobro, jakim jest czyste środowisko naturalne.

Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. Za niewłaściwą utylizację tego produktu mogą grozić kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy usunąć elementy jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Ryżowar

TYP/MODEL

EUDR001

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. e5 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wąwózowa 11, 02-796 Warszawa, Polska, udziela nabywcy ryżowaru EUDR001 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolny od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt wraz z opakowaniem. Reklamowany Produkt opieczętotowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 516 156 678 lub adresem e-mail: serwis@e5.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
e5 Polska Sp. z o.o.
ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa, Polska

raven.pl