

Instrukcja obsługi
MIKSER STOŁOWY



MIKSER STOŁOWY

SPIIS TREŚCI

- 3 Twoje bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
- 6 Poznaj swój mikser stołowy TB 820
- 7 Wykorzystanie miksera stołowego TB 820
- 11 Konserwacja i czyszczenie



Gratulujemy

zakupu nowego miksera stołowego TB 820.



TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU

Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo i dlatego od samego początku projektowania do końca procesu produkcji zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika. Pomimo to prosimy o zachowanie ostrożności podczas użytkowania wyciskarki i przestrzeganie poniższych zaleceń.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Przechowuj urządzenie i kabel zasilający w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i intelektualnych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem.
- Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia i konserwacji wykonywanej przez użytkownika.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.

OSTRZEŻENIE: W przypadku niewłaściwego użycia istnieje ryzyko obrażeń. Zachowaj szczególną ostrożność podczas manipulacji ostrzami tnącymi, zwłaszcza podczas wyjmowania ostrz z naczynia, opróżniania naczynia i podczas czyszczenia.

- Czyść części urządzenia mające kontakt z żywnością zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Umyj kubki, zespół noży i pokrywki w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Opłucz i wytrzyj do sucha.

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy pozostawiasz je bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania przed wymianą akcesoriów lub dostępnych części, które poruszają się podczas użytkowania.
- Przed podłączeniem wtyczki przewodu zasilającego do gniazda sieciowego upewnij się, że napięcie na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku sieciowym.
- Przed użyciem należy usunąć materiały opakowaniowe i etykiety reklamowe.
- To urządzenie zostało zaprojektowane do przetwarzania powszechnej ilości żywności w domu. Nie należy używać go do celów innych niż te, do których jest przeznaczone, w środowisku przemysłowym lub laboratoryjnym.
- Nie umieszczaj urządzenia na parapetach okien, ociekaczach lub na niestabilnych powierzchniach, nie umieszczaj go na kuchence elektrycznej lub gazowej, ani w pobliżu otwartego ognia lub urządzenia będącego źródłem ciepła. Urządzenie należy umieszczać wyłącznie na suchej, czystej i stabilnej powierzchni, gdzie nie może się przewrócić.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z oryginalnym wyposażeniem producenta.
- Prosimy pamiętać, aby kabel sieciowy nie przechodził przez krawędzie stołu lub aby nie dotykał gorącej powierzchni.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane, a pokrywa prawidłowo założona.
- Podczas napełniania pojemnika żywnością należy zawsze przestrzegać linii max. Nie należy przekraczać maksymalnej ilości. Istnieje ryzyko uszkodzenia silnika i rozlania surowca. Zmniejszy się również wydajność urządzenia. Przetworzone surowce w trakcie obróbki zyskują objętość.
- Podczas miksowania większej ilości produktów blender nie powinien być włączony dłużej niż przez 1 minutę. Przed kolejnym włączeniem silnik powinien odpoczywać przez co najmniej 2 minuty.
- Jeżeli produkty się zablokują wokół jednostki tnącej, wyłącz mikser przyciskiem włączania/wyłączania i odczekaj do całkowitego zatrzymania noży. Następnie odłącz kabel doprowadzający z gniazodka i przy pomocy łyżki kuchennej lub szpatułki usuń produkty z jednostki. W żadnym przypadku nie używaj palców, ponieważ noże są bardzo ostre.
- Podczas pracy zadbaj, aby ręce, palce, włosy, odzież, sztućce i inne przybory kuchenne były z dala od urządzenia. Przed otwarciem pokrywy wyłącz urządzenie, odłącz kabel od gniazodka sieciowego i poczekaj na całkowite zatrzymanie się noży. Należy unikać kontaktu z ruchomymi elementami.
- Podczas pracy nie zdejmuj pojemnika z korpusu urządzenia.
- Żadna część urządzenia nie jest przeznaczona do stosowania w kuchenke mikrofalowej.
- Nie należy mieszać napojów gazowanych. Może dojść do wycieku.
- Nie wkładaj żadnej części urządzenia do kuchenki gazowej, elektrycznej ani mikrofalowej, ani nie stawiaj na gorącej płycie gazowej lub elektrycznej.
- Gniazdko elektryczne, do którego podłączono urządzenie musi być łatwo dostępne na wypadek konieczności natychmiastowego odłączenia.
- Nie korzystaj z tego urządzenia przy użyciu programatora, włącznika czasowego ani jakiegokolwiek innego elementu włączającego urządzenie automatycznie.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł wody, na przykład zlewu kuchennego, łazienki, basenu itp.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Zawsze należy odczekać, aż obracające się części całkowicie się zatrzymają.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Podczas obsługi części tnącej należy zachować szczególną ostrożność, aby nie zranić się ostrzem. Noże są bardzo ostre.
- Urządzenia nie należy uruchamiać bez produktów. Może dojść do przegrzania.
- Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym zespołem noży, garnkiem do gotowania lub jakimkolwiek obcym przedmiotem wewnątrz naczynia.
- Nie należy przetwarzać wrzących lub gorących surowców. Nie narażaj urządzenia i jego części na działanie skrajnych temperatur, np. nie wlewaj gorących płynów do zimnego pojemnika.
- Nie dopuszczaj do polania kabla zasilającego i wtyczki wodą lub innym płynem.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj ostrych środków ściernych ani żrących środków czyszczących.
- Utrzymuj urządzenie w czystości. Przestrzegaj wskazówek dotyczących czyszczenia, podanych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie przechowuj ani nie używaj w tym urządzeniu ani w jego pobliżu żadnych materiałów wybuchowych ani łatwopalnych, np. sprejów z łatwopalnym gazem.
- Aby odłączyć urządzenie z gniazdka sieciowego, zawsze pociągaj za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE WSZYSTKICH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

- Przed użyciem rozwiń całkowicie kabel zasilający.
- Nie przewieszaj kabla zasilającego przez krawędź stołu lub blatu roboczego. Zadbaj o to, aby nie dotykał gorących powierzchni ani się nie splątał. Nie kładź ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym.
- Ze względów bezpieczeństwa zaleca się podłączenie urządzenia do obwodu elektrycznego oddzielonego od innych urządzeń. Do podłączenia urządzenia do gniazdka sieciowego nie używaj rozdzielników ani przedłużaczy.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, podstawy, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.
- Zaleca się regularną kontrolę urządzenia. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzone lub jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka. Wszelkie naprawy należy powierzyć najbliższemu autoryzowanemu serwisowi Catler.
- Jakąkolwiek konserwację wykraczającą poza zwykłe czyszczenie należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi Catler.
- Zaleca się zainstalowanie ochronnika przepięciowego (standardowy włącznik w gniazdku), aby zagwarantować zwiększoną ochronę podczas użytkowania urządzenia. Zaleca się, aby w obwodzie elektrycznym, w którym urządzenie będzie użytkowane, zainstalowany był ochronnik przepięciowy (z nominalnym prądem szczytkowym max. 30 mA). Zwróć się do swego elektryka o specjalistyczną pomoc.

Instrukcja dostępna jest również na stronie www.catler.eu.



Ten symbol oznacza, że urządzenie posiada podwójną izolację pomiędzy niebezpiecznym napięciem z sieci i częściami dostępnymi dla użytkownika. W przypadku serwisowania należy korzystać wyłącznie z identycznych części zamiennych.

POZNAJ SWÓJ MIKSER STOŁOWY TB 820



1. **Miarka**
2. **Szklany pojemnik do mieszania o pojemności 1,5l**
3. **Wbudowany zespół noży**
4. **Obrotowe pokrętko włączania/wyłączania/regulacja prędkości**
5. **Przycisk PULSE**
6. **Przycisk ICE CRUSHING**
7. **Pokrywa szklanego pojemnika**
8. **Uchwyt pojemnika szklanego**
9. **Korpus miksera**
10. **Przycisk SMOOTHIE**
11. **Nóżki antypoślizgowe**
12. **Pokrywa pojemnika ze stali nierdzewnej**
13. **Pojemnik ze stali nierdzewnej z wbudowaną jednostką nożową**
14. **Uchwyt pojemnika ze stali nierdzewnej**

WYKORZYSTANIE MIKSERA STOŁOWEGO TB 820

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem usuń z urządzenia wszelkie elementy opakowania i naklejki/etykiety reklamowe.

Sprawdź, czy urządzenie ani akcesoria nie są w żaden sposób uszkodzone. W żadnym przypadku nie używaj uszkodzonego urządzenia, urządzenia z uszkodzonym kablem zasilania lub wtyczką.

Przetrzyj korpus miękką gąbką lekko zwilżoną w ciepłej wodzie.

Przed pierwszym użyciem wypłucz pojemniki ze szkła i stali nierdzewnej ciepłą wodą i ostrożnie wytrzyj je do sucha czystą szmatką lub pozostaw do wyschnięcia. Nie należy zanurzać pojemników w wodzie. Umyj obie pokrywki i miarkę w ciepłej wodzie z odrobiną kuchennego detergentu, spłucz i wytrzyj do sucha.



**OSTRZEŻENIE!
NALEŻY
ZACHOWAĆ
SZCZEGÓLNA
OSTROŻNOŚĆ
PODCZAS OBSŁUGI
NOŻY. NOŻE SĄ
BARDZO OSTRE.
ABY ZAPOBIEC
POWAŻNYM URAZOM
LUB AMPUTACJI,
NIGDY NIE WKŁADAJ
PALCÓW ANI RĄK
DO POJEMNIKA
DO MIKROWANIA
PODCZAS DZIAŁANIA
MIKSERA.**

MONTAŻ MIKSERA

1. Postaw korpus miksera na stabilnej, solidnej i czystej powierzchni. Naciśnij lekko podstawę, aby docisnąć antypoślizgowe nóżki do blatu.
2. Podstawa wyposażona jest w wyłączniki, które uniemożliwiają uruchomienie blendera, jeśli szklany lub nierdzewny pojemnik nie jest prawidłowo zamocowany w podstawie. Ponadto, jeżeli pojemnik zostanie zwolniony z przełączników, blender przestaje działać.
3. Włóż szklany lub nierdzewny pojemnik do podstawy tak, aby występy na dole pasowały do łączników. Następnie przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż poczujesz opór i usłyszysz krótkie kliknięcie. Uchwyt pojemnika powinien być skierowany w prawo.
4. Włóż do naczynia składniki, które chcesz poddać obróbce. Zawsze przestrzegaj znacznika maximum.
5. Dopasuj pokrywę szklanego pojemnika do szklanego pojemnika tak, aby wycięcia na szklanym pojemniku były wyrównane z wycięciami na pokrywie. Przekręć pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż poczujesz opór. Przy zakładaniu należy zwrócić uwagę, aby półokrągły występ zakrywał w przedniej części wylewkę szklanego pojemnika.
6. Włóż miarkę do pokrywki i przez obrót w kierunku wskazówek zegara zablokuj ją w pokrywie.
7. Zamontuj pokrywę pojemnika ze stali nierdzewnej tak, aby jedna z zewnętrznych wypustek na pokrywie znalazła się w jednej linii z przełącznikiem w uchwycie pojemnika ze stali nierdzewnej. Przekręć pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż występ będzie pasował do przełącznika. Obróć pokrywę z odpowiednią siłą, ponieważ początkowo założenie pokrywy może być trudne.
8. Teraz mikser jest gotowy do użycia.



OSTRZEŻENIE!
MIKSER SIĘ
NIE WŁĄCZY,
JEŻELI NIE ZOSTAŁ
PRAWIDŁOWO
ZŁOŻONY.

Uwaga:

Podczas demontażu wykonaj podane czynności w odwrotnej kolejności.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Upewnij się, że blender jest prawidłowo zmontowany, a składniki, które chcesz przetworzyć, znajdują się w pojemniku.
2. Upewnij się, że przycisk obrotowy jest w pozycji OFF (wyłączone).
3. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego.
4. Obróć przycisk obrotowy do pozycji ON (włączone) - przyciski zaświecą się.
5. Przekręć przycisk obrotowy do pozycji MIN, a blender rozpocznie pracę na najniższych obrotach. Przycisk obrotowy zaświeci się.
6. Obracaj przycisk obrotowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby stale zwiększać prędkość aż do pozycji MAX (najwyższa prędkość).
7. Po ugotowaniu potrawy należy przekręcić pokrętkę sterującą do pozycji OFF, poczekać aż urządzenie z nożami całkowicie się zatrzyma i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
8. W przypadku konieczności sprawdzenia stanu przetwarzanych surowców należy przekręcić pokrętkę sterującą do pozycji OFF, poczekać aż jednostka nożowa całkowicie się zatrzyma i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Ostrożnie zdejmij pokrywę

i sprawdź stan składników. Następnie kontynuuj przetwarzanie.

9. Jeżeli potrzebujesz dodać składniki do szklanego pojemnika, zmniejsz prędkość do MIN i ostrożnie wyjmij miarkę. Będzie można dodać składniki przez otwór w pokrywie. Następnie nałóż z powrotem miarkę i zabezpiecz. W razie potrzeby wyreguluj prędkość.
10. Jeżeli trzeba dodać składniki do pojemnika ze stali nierdzewnej, należy przekręcić pokrętkę sterującą do pozycji OFF, poczekać, aż urządzenie z nożami całkowicie się zatrzyma, i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Pociągnij za gumową blokadę w pokrywie, aby uwolnić podciśnienie, które może powstać w pojemniku, zwłaszcza jeżeli przygotowujesz gorące składniki. Zdejmij pokrywę i dodaj składniki. Następnie załóż z powrotem pokrywę i kontynuuj przetwarzanie.



OSTRZEŻENIE!
PRZED URU-
CHOMIENIEM
MIKSERA UPEWNIJ
SIĘ, ŻE POPRAWNIE
ZAŁOŻONO POKRYWĘ
POJEMNIKA. GRO-
ZI WYTRYŚNIĘCIE
PRODUKTÓW PO
WŁĄCZENIU MIKSERA.

Uwaga:

Jeżeli żywność utknie wokół zespołu noży, przekręć pokrętkę sterowania do pozycji OFF (wyłączone) i poczekaj, aż zespół noży całkowicie się zatrzyma. Następnie odłącz kabel doprowadzający z gniazdka i przy pomocy łyżki kuchennej lub szpatułki usuń produkty. W żadnym przypadku nie używaj palców ani rąk, ponieważ noże są bardzo ostre.

Funkcja PULSE

Funkcja PULSE służy do szybkiego przetwarzania surowców w krótkich odstępach czasu z maksymalną prędkością. Ustaw przycisk obrotowy w pozycji ON (włączone).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PULSE**. Mikser rozpocznie pracę. Po zwolnieniu przycisku blender zatrzyma się.

Rozdrabnianie lodu

W szklanym pojemniku należy umieścić kostki lodu (maksymalnie 8 kostek o krawędzi 2 cm).

Ustaw przycisk obrotowy w pozycji ON (włączone).

Naciśnij przycisk **ICE CRUSHING**, a blender rozpocznie pracę z ustawioną prędkością. Gdy lód zostanie posiekany zgodnie z Twoimi wymaganiami, naciśnij ponownie przycisk **ICE CRUSHING**, a blender zatrzyma się. Maksymalny czas kruszenia lodu wynosi 60 sekund. Następnie blender wyłącza się automatycznie.

Funkcja SMOOTHIE

Umieść składniki na smoothie w pojemniku. Ustaw przycisk obrotowy w pozycji ON (włączone).

Naciśnij przycisk **SMOOTHIE**, a blender rozpocznie pracę z ustawioną prędkością.

Gdy składniki zostaną przetworzone zgodnie z Twoimi wymaganiami, naciśnij ponownie przycisk **SMOOTHIE**, a blender zatrzyma się. Maksymalny czas działania funkcji **SMOOTHIE** wynosi 60 sekund. Następnie blender wyłącza się automatycznie.



OSTRZEŻENIE!
NIE NALEŻY
MIESZAĆ

WRZĄCYCH LUB
GORĄCYCH POTRAW.
MOŻE DOJŚĆ
DO POWSTANIA
PODCIŚNIENIA
WEWNĄTRZ
NACZYNIA I PODCZAS
OTWIERANIA
POKRYWY
ZAWARTOŚĆ MOGŁABY
WYTRYSNAĆ.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
POPARZENIA.
PRODUKTY NALEŻY
ZAWSZE OSTUDZIĆ
DO TEMPERATURY OK.
45°C.
NIGDY NIE WŁĄCZAJ
MIKSERA BEZ
ZAŁOŻONEJ POKRYWY
I MIARKI.

Bezpiecznik termiczny

Mikser jest wyposażony w bezpiecznik termiczny, chroniący silnik przed przegrzaniem. Jeśli przeciążysz mikser, np. przez długotrwałą obróbkę większej ilości składników, automatycznie aktywuje się bezpiecznik termiczny, który zatrzyma działanie silnika. W takim przypadku wyłącz mikser i odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego. Pozostaw mikser do ostygnięcia na około 15 minut. Następnie podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka i włącz mikser. Jeżeli mikser nie będzie działał prawidłowo, przestań z niego korzystać i zwróć się do autoryzowanego centrum serwisowego marki Catler.

Wskazówki i techniki

Pokrój mięso na kawałki równej wielkości (ok. 2,5 cm). W ten sposób przyspieszysz proces przetwarzania.

Najpierw wlej płyny, następnie dodawaj stałe składniki.

Podczas wkładania składników należy zawsze przestrzegać poziomu maksymalnego.

Jeśli trzeba przetworzyć większą ilość produktów, zawsze należy je podzielić na mniejsze porcje.

W mikserze NIGDY nie miksuj żadnych z poniższych produktów: kości, dużych kawałków mrożonych produktów, gęstych i twardych produktów, pestek itp. W przeciwnym razie grozi bezpowrotne uszkodzenie miksera.

Pojemnik ze stali nierdzewnej nadaje się do mieszania pokarmu dla niemowląt, mniejszych ilości składników, siekania orzechów, ziół itp.



**OSTRZEŻENIE!
PRZESTRZEGAJ
WSKAZÓWEK**

**PODANYCH
W NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI OBSŁUGI.
W PRZECIWNYM
RAZIE MOŻE DOJŚĆ
DO USZKODZENIA
MIKSERA ORAZ
SPOWODOWANIA
SZKÓD MAJĄTKOWYCH
I OBRAŻEŃ OSÓB.**



**OSTRZEŻENIE!
NIE PODDAWAJ
OBRÓBCE**

**SUCHYCH PRODUKTÓW
BEZ PŁYNÓW. TEN
MIKSER NIE JEST
PRZEZNACZONY DO
OBRÓBKI SUCHYCH
PRODUKTÓW.**

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem urządzenia zawsze najpierw odłącz wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka i pozostaw je do ostygnięcia. Mikser należy czyścić niezwłocznie po każdym użyciu, aby zapobiec zaschnięciu resztek żywności w pojemniku, na nożach, na pokrywie lub miarce. Regularna konserwacja przedłuża żywotność miksera.



OSTRZEŻENIE!
NIE MYJ
URZĄDZENIA,
JEGO KABLA ANI
WTYCZKI POD BIEŻĄCĄ
WODĄ I NIE ZANURZAJ
ICH W WODZIE ANI
INNEJ CIECZY.

Demontaż miksera

1. Odłącz wtyczkę kabla zasilającego od gniazdka sieciowego i poczekaj na całkowite zatrzymanie noży.
2. Przekręć pojemnik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uwolnić go z przełączników podstawy i ostrożnie wyjmij go z podstawy blendera.
3. Zdejmij ostrożnie pokrywę.
4. Pokrywa pojemnika ze stali nierdzewnej wyposażona jest w gumową blokadę, za którą pociągasz, aby uwolnić ewentualne podciśnienie, które może wytworzyć się w pojemniku, zwłaszcza jeżeli przygotujesz gorące składniki.



OSTRZEŻENIE!
ZACHOWAJ
OSTROŻNOŚĆ
PODCZAS MANIPU-
LOWANIA
POJEMNIKIEM,
W KTÓRYM
ZNAJDUJĄ SIĘ
GORĄCE PRODUKTY.
OSTROŻNIE ZDEJMUJ
POKRYWĘ, PONIEWAŻ
PODCZAS OTWIERANIA
MOŻE WYDOBYWAĆ
SIĘ GORĄCA PARA.
ISTNIEJE RYZYKO
POPARZENIA.

Czyszczenie pokryw i miarki

Po użyciu wypłucz pokrywy i miarkę pod ciepłą bieżącą wodą, aby usunąć zanieczyszczenia.

Aby dokładniej wyczyścić urządzenie, umyj je w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości środka do mycia naczyń w kuchni. Opłucz i wytrzyj do sucha.

Czyszczenie pojemników

Użyte pojemniki należy przepłukać ciepłą wodą, aby usunąć zanieczyszczenia.

Do pojemnika wlej około 500 ml ciepłej wody z odrobiną płynu do mycia naczyń. Nałóż pokrywę, a następnie umieść ją na podstawie blendera.

Obróć przycisk obrotowy do pozycji ON (włączone) i ustaw najwyższą prędkość

lub naciśnij przycisk **PULSE**, aby usunąć zanieczyszczenia wokół zespołu ostrzy. Następnie opłucz pojemnik czystą, ciepłą wodą i wytrzyj do sucha.

Z pojemnikiem należy obchodzić się ostrożnie. Nie narażaj pojemnika na ekstremalne temperatury, ciśnienie itp. Możesz również użyć szczotki kuchennej do czyszczenia zespołu noży.



**OSTRZEŻENIE!
NALEŻY
ZACHOWAĆ**

**SZCZEGÓLNA
OSTROŻNOŚĆ
PODCZAS OBSŁUGI
NOŻY. NOŻE SĄ
BARDZO OSTRE.
ABY ZAPOBIEC
POWAŻNYM URAZOM
LUB AMPUTACJI,
NIGDY NIE WKŁADAJ
PALCÓW ANI RĄK
DO POJEMNIKA
DO MIKSOWANIA
PODCZAS DZIAŁANIA
MIKSERA.**

Uwaga:

Do czyszczenia nie używaj ostrych przedmiotów, środków chemicznych, rozpuszczalników, benzyny ani innych podobnych substancji. W żadnym przypadku nie czyść miksera stołowego przy pomocy urządzeń parowych.

PRZECHOWYWANIE

Przed przechowywaniem upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche. Przechowuj wyciskarkę w pozycji poziomej w suchym, dobrze wietrzonym miejscu. Na wyciskarce nie należy kłaść żadnych przedmiotów. Upewnij się, że jednostka tnąca jest zawsze przechowywana poza zasięgiem dzieci.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone do składowania odpadu przez lokalny urząd.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaz te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. W niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego produktu będącego jego odpowiednikiem. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne źródła surowców naturalnych i przeciwdziałasz ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, który mógłby być wynikiem nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Chcąc zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, zwróć się o potrzebne informacje do sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Chcąc zutylizować ten wyrób, zwróć się o potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji do lokalnych urzędów lub sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Językiem oryginału jest język czeski.

Adres producenta: FAST ČR, a.s., U Sanitatu 1621, Říčany CZ-251 01

Ze względu na ciągle udoskonalanie designu i innych właściwości, zakupiony produkt może się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na rysunkach w niniejszej instrukcji.

**WWW.CATLER.EU**