

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FENIX

Latarka diodowa Fenix HL15 - czołówka (czarna)



GWARANCJA: 60 miesięcy

*po zarejestrowaniu latarki u producenta 6 miesięcy gwarancji dodatkowo.
Rejestruj na stronie: <http://latarki-fenix.pl/rejestracja-latarki>

 **kolba**

Lukasz Matuszczak PPHU KOLBA
Wiejska 46
41-253 Czeladź
tel/fax +48 32 265 22 00
sklep@kolba.pl

Dystrybutor

Zasilanie

- 2 × bateria alkaliczna AAA 1,5 V

Ważne

Do latarek nie stosować innych form zasilania niż wymienione wyżej. Zwłaszcza wszelkich akumulatorów o większych napięciach!

Uruchomienie latarki

Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź poprawność rodzaju zasilania (w szczególności wysokość napięcia źródła prądu). Otwórz pojemnik na baterie i zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją. Uruchomienie następuje poprzez wciśnięcie i przytrzymanie włącznika głównego znajdującego się po prawej stronie urządzenia.

Funkcje latarki

Latarka HL15 pracuje w czterech trybach światła białego. Do przechodzenia pomiędzy nimi używa się włącznika głównego, poprzez jednorazowe naciśnięcie. Dodatkowo latarka ma 2 funkcje światła czerwonego. Załączenie tych trybów odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku umieszczonego po lewej stronie.

Tryby ciągłe

światło białe

- turbo
- wysoki
- średni
- niski

światło czerwone

- eco
- flash

W komplecie oprócz latarki znajdują się:

- latarka HL15
- 2×bateria AAA
- zapasowy O-ring

Uwagi dotyczące użytkowania i konserwacji

- Nie należy rozkręcać głowicy, gdyż może to prowadzić do trwałego uszkodzenia latarki i naruszenia warunków gwarancji

- Należy unikać przegrzania baterii. Jeżeli korpus latarki jest gorący, należy przełączyć latarkę na niższy tryb lub wyłączyć ją w celu schłodzenia
- Należy zawsze używać źródła zasilania tego samego producenta, tego samego rodzaju, o takim samym poziomie naładowania
- Jeżeli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas zaleca się wyjęcie baterii, w celu uniknięcia wycieku elektrolitu lub eksplozji baterii
- Na czas transportu oraz dłuższego przechowywania zaleca się odkręcenie pokrywy zasobnika na baterie o pół obrotu, w celu uniknięcia przypadkowego włączenia latarki
- W przypadku zużycia się lub uszkodzenia uszczelki, należy wymienić ją na nową
- Zaleca się okresowe czyszczenie styków latarki, zwłaszcza gdy zaczyna ona mrugać lub nie można jej wyłączyć
- Nie należy ładować baterii jednorazowych

UWAGA!

Nie stosowanie się do powyższych zasad może prowadzić do przegrzewania się baterii, a w konsekwencji do wybuchu i uszkodzeniu ciała!

Latarka emituje światło o bardzo dużym natężeniu, które może powodować uszkodzenie wzroku. Nie należy kierować wiązki światła bezpośrednio w stronę oczu.

NOTATKI