

## WAŻNE OSTRZEŻENIA

- \* Sprawdzić, czy napięcie w gniazdku odpowiada danym zamieszczonym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- \* Nie pozostawiać urządzenia w pobliżu dzieci, bez opieki dorosłych.
- \* Nie pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- \* Przewód zasilający nie może stykać się z gorącymi lub ostrymi przedmiotami.
- \* Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- \* Nie dotykać części uruchomionych.
- \* Urządzenie wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem.
- \* Nie używać urządzenia do rozdrabniania szczególnie twardych produktów.
- \* Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie jest niesprawne; wszelkie naprawy, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez koncesjonowanych techników ARIETE, co pozwoli na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.
- \* Użycie przedłużacza nie dopuszczonego przez producenta może spowodować szkody.
- \* Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
- \* Przed przystąpieniem do czyszczenia, montażu lub demontażu urządzenia należy upewnić się, że nie jest ono podłączone do prądu.
- \* Uważać na bardzo ostre noże.
- \* Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody (np.: deszcz, słońce).
- \* Nie uruchamiać urządzenia w pustego.
- \* Nie napełniać urządzenia wodą.

Urządzenie odpowiada normom 2006/95/CE i EMC2004/108/CEE.

# **Ariete**

**geniusz domu**

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Mikser z misą**

*MIXER*

**model 1565/1**

**GERO**  <sup>®</sup>

Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.  
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

## **BUDOWA**

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| A. Misa obrotowa          | F. Motor                      |
| B. Ramię podtrzymujące    | G. Przycisk odłączający motor |
| C. Przycisk zwalniający   | H. Suwak blokujący            |
| D. Przycisk funkcji TURBO | I. Końcówki miksujące         |
| E. Suwak wyboru prędkości | L. Końcówki ubijające         |

## **UŻYCIE**

Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności upewnić się, że urządzenie jest odłączone od prądu.

Umieścić urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni. Zamontować misę A Rys. 2.

Zamontować motor F na ramieniu podtrzymującym B Rys. 3.

Wcisnąć suwak H i podnieść ramię podtrzymujące z motorem Rys. 4.

Zamontować końcówki I lub L w otwory motoru Rys. 5.

Nalożyć do misy produkty do miksowania i naciskając suwak H, opuścić motor F.

Podłączyć urządzenie do prądu i uruchomić za pomocą suwaka wyboru prędkości E.

Nie uruchamiać urządzenie na dłużej niż 3 minuty.

Nie uruchamiać urządzenia z funkcją turbo na dłużej niż 1 minutę.

Jeśli misa okaże się za mała, można odłączyć motor od ramienia podtrzymującego.

## **KONSERWACJA**

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, odłączyć je od prądu.

Końcówki I,L mogą być myte w zmywarce, na najwyższej półce.

Niegdy nie zanurzać podstawy urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

Ramię podtrzymujące B i motor F przecierać regularnie wilgotną szmatką.

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innym płynie.