

Skrócona instrukcja obsługi

SatBox CE HD



Multimedialny dekoder cyfrowej TV satelitarnej HD

Dziękujemy za zakup cyfrowego odbiornika telewizji satelitarnej oraz naziemnej SatBox CE HD. Niniejsza instrukcja pozwala na zapoznanie się ze sposobem uruchomienia oraz podstawową obsługą urządzenia. W instrukcji znajdują się informacje o funkcjach dekodera wraz z opisem ich działania.

Informacje o urządzeniu, dodatki oraz aktualizację oprogramowania można znaleźć pod adresem www.technisat.pl. Aktualizacje oprogramowania dają dodatkowe funkcje, które mogły nie być dostępne w momencie zakupu urządzenia, zachęcamy do regularnego odwiedzania strony www.technisat.pl.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- W celu uniknięcia porażenia prądem proszę odłączyć wszystkie urządzenia od zasilania podczas podłączania dekodera do telewizora.
- Całkowite wyłączenie dekodera wymaga odłączenia od zasilania.
- Proszę nie stawiać na dekodерze źródeł ognia, np. świec.
- Otwarcie obudowy urządzenia grozi utratą gwarancji oraz porażeniem prądem.
- Jeśli przenosimy dekodер z zimnego miejsca do ciepłego, w środku obudowy może pojawić się wilgoć. Proszę odczekać godzinę zanim dekodер zostanie podłączony do zasilania. Po tym czasie produkt będzie gotowy do pracy.
- Produkt od spodu zaopatrzony jest w stopy stabilizujące. Należy zwrócić uwagę czy środki czystości używane do czyszczenia mebli nie uszkodzą tej części obudowy dekodera. W niektórych wypadkach konieczne jest zastosowanie maty antypoślizgowej.
- W przypadku kiedy baterie nie są używane dłuższy czas powinny być wyjęte z pilota. Proszę wymieniać baterię przynajmniej raz do roku w celu uniknięcia wycieku elektrolitu.
- Proszę nie wystawiać baterii na działanie ekstremalnych warunków np. promieniowania, wysokiej temperatury, ognia. Grozi to wyciekami elektrolitu lub wybuchem!
- Nigdy proszę nie próbować reaktywacji baterii poprzez podgrzanie lub przy pomocy innych metod
- Baterii nie wolno rozbierać.
- Podczas podłączania baterii proszę sprawdzić polaryzację (+/-), w przypadku niepoprawnego zamontowania istnieje ryzyko wybuchu.

UWAGA!

Państwa dekodер, podczas pierwszego uruchomienia, zostanie sparowany ze znajdującą się w zestawie kartą SMART HD+. Odbiór kodowanych programów z oferty SMART HD+ oraz pozostałych darmowych programów (FTA) możliwy jest tylko i wyłącznie, gdy karta startowa SMART HD+ (użyta podczas pierwszej instalacji) znajduje się w czytniku kart dekodera!

1. Odbiornik

- A. Czytnik kart Smart w systemie Conax
- B. Cyfrowy wyświetlacz



- C. Wejście anteny (Złącze typu F 75 Ohm)
- D. Złącze USB 2.0 z funkcją MediaPlayer
- E. Elektryczne wyjście S/PDIF
- F. Cyfrowe wyjście HDMI 1.3
- G. Analogowe wyjście SCART
- H. Gniazdo zasilania

2 Instalacja i włączenie

Przewód HDMI lub Euro-SCART

Podłącz dekoder do telewizora przy pomocy przewodu HDMI (dostarczony w zestawie). W przypadku kiedy Twój telewizor nie posiada złącza HDMI, proszę połączyć zestaw przy pomocy przewodu Euro-Scart (przewód dostępny opcjonalnie)

1. Podłącz kabel antenowy do złącza SAT IN
2. Proszę podłączyć dekoder z telewizorem przewodem HDMI lub Euro-Scart
3. Proszę podłączyć wtyczkę zasilacza DC (w zestawie) do złącza 12 V w dekodzie.
4. Następnie proszę podłączyć zasilacz do zasilania sieciowego.
5. Dekoder powinien się włączyć.

Instalacja baterii w pilocie

Miejsce na baterie znajduje się w tylnej części pilota.

1. Proszę odtworzyć pokrywę baterii.
2. Proszę podłączyć baterie tak jak pokazano na rysunku. Proszę zwrócić uwagę na polaryzację!
3. Następnie proszę zamknąć pokrywę.

3. Asystent instalacji

Wyszukiwanie programów

Podczas pierwszego uruchomienia wyświetli się asystent instalacji. Domyślne hasło to 0000.

Wyboru proszę dokonywać przy pomocy przycisków strzałek w prawo/ w lewo. Przejście do kolejnych opcji realizowane jest poprzez przycisk strzałki w dół.

1. Język OSD

Proszę wybrać preferowany język

2. Strefa czasowa

Proszę wybrać strefę czasową

3. Proporcje ekranu

Proszę wybrać proporcje ekranu.

16:9 dla nowych panoramicznych TV

4:3 dla telewizorów kineskopowych

4. DiSEqC1.0

Proszę włączyć lub wyłączyć opcję DiSEqC 1.0

Wyłączony: domyślnie Hotbird 13.0 E

Włączony: domyślnie

A/A Hotbird 13.0E

A/B Astra 19.2 E

5. Wyszukiwanie.

Proszę wcisnąć OK aby rozpocząć wyszukiwanie

Po zakończonym wyszukiwaniu programów proszę wcisnąć przycisk OK aby przejść do okna aktywnego. Jeśli karta została aktywowana w sposób opisany w dokumentach dołączonych do zestawu startowego należy czekać na włączenie usługi.

Aktywacja usługi może potrwać do 48 godzin.

4. Nawigacja

1. Wybór poszczególnych opcji realizowany jest poprzez przyciski strzałek

2. Wartości wprowadzane są poprzez przyciski numeryczne 0-9.

3. Przycisk OK odpowiada za potwierdzenie wprowadzonych zmian.

4. Przycisk EXIT odpowiada za wyjście z menu lub przejście do poprzedniego menu.

4. Lista programów TV

Proszę wywołać listę programów wciskając przycisk OK podczas oglądania programu.

5. Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)

Proszę wcisnąć przycisk EPG aby wywołać elektronicznego przewodnika po programach.