

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- * Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i odpowiednimi rysunkami.
- * **Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszystkie nalepki, folie ochronne, zwłaszcza ze stopy żelazka.**
- * Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy sprawdzić zgodność jego napięcia z napięciem w sieci. Dane techniczne urządzenia umieszczone są na tabliczce znamionowej.
- * Urządzenie można podłączać tylko do kontaktów z uziemieniem.
- * Nie należy oddalać się i pozostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie gdy jest ono podłączone do sieci.
- * Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- * Jeżeli istnieje konieczność nawet chwilowego oddalenia się od urządzenia, należy zawsze urządzenie odłączyć od prądu.
- * Nie wolno stawiać gorącego żelazka na kabel sieciowy.
- * Nie wolno wlewać do zbiornika octu ani innych środków usuwających kamień.
- * Nie używać urządzenia bez wody. Nie wlewać do zbiornika wody gazowanej.
- * Do prasowania można użyć wody demineralizowanej.
- * **Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.**
- * Podczas pierwszego użycia żelazka może wystąpić nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko całkowicie normalne, ponieważ niektóre elementy żelazka zostały w trakcie montażu lekko naoliwione; zapach powinien ustąpić w krótkim czasie.
- * Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłączyć je od prądu.
- * Użycie przycisku pary przed osiągnięciem przez urządzenie odpowiedniej temperatury może spowodować wyciek wody z otworów na parę.
- * **Nigdy nie odłączaj urządzenia od prądu poprzez pociągnięcie kabla.**
- * Nadzorować pracę urządzenia używanego w pobliżu dzieci.
- * Nie używać przedłużaczy nie dopuszczonych przez producenta.
- * Uważać na parę wydobywającą się z żelazka.
- * Nie dotykać gorących części urządzenia.
- * Przed napełnieniem zbiornika odłączyć urządzenie od prądu.
- * Przed odstawieniem urządzenia należy opróżnić zbiornik na wodę.
- * Nie wolno stawiać żelazka w specjalnie wydzielonym miejscu po wyjęciu podstawki na żelazko.
- * Urządzenie odpowiada normom 2006/95/CE i EMC 2004/108/CE.
- * Nie należy używać urządzenia uszkodzonego.
- * W przypadku napraw należy zawsze zwracać się do autoryzowanych serwisów Ariete.
- * W razie wymiany ograniczników temperatury (termostatów), kabla sieciowego lub zaworu bezpieczeństwa zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
- * Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
- * **Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.**







INSTRUKCJA OBSŁUGI

Żelazko z generatorem pary

Stiromatic Eco Power

model 6422

Szanowni Państwo: Gratulacje! Kupili Państwo produkt najwyższej technologii marki **Ariete**

Metka ze wskazówkami dot. prasowania materiału	Rodzaj materiału	Pokrętko temperatury
	Syntetyki: acetat, akryl, wiskoza, jedwab, nylon	*
	Włna	**
	Bawełna, len	***
	Ten znak na metce oznacza "nie należy prasować"	

Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

A - pojemnik na wodę	H - kabel połączeniowy
B - filtr przeciw kamieniowi	I - pokrętko termostatu
C - uchwyt do transportu	J - przycisk pary
D - baza żelazka	K - lampka kontrolna
E - przyciski blokady uchwytu	L - stopa
F - miejsce na kabel	M - klips przytrzymujący kabel
G - kabel elektryczny	N - blokada zbiornika

Urządzenie wyposażone jest w filtr przeciw kamieniowi.

Filtr powinien zostać wymieniony, kiedy całkowicie zmieni kolor.

Do prasowania można używać zwykłej wody kranowej.

Nie wolno stosować żadnych dodatków do wody.

Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy rozwinąć przewód sieciowy.

Wyjąć zbiornik na wodę i filtr przeciw kamieniowi.

Włączyć do zbiornika wodę do poziomu MAX (nie wolno przekraczać tego poziomu).

Włożyć filtr, a następnie zbiornik na miejsce i docisnąć.

Aby zapobiec przepaleniu się pompy, nigdy nie należy używać urządzenia bez wody w zbiorniku, nawet podczas prasowania na sucho.

Prasowanie z parą

Umieścić urządzenie na poziomej, stabilnej powierzchni. Włożyć wtyczkę do kontaktu z uziemieniem - przed podłączeniem urządzenia do prądu należy sprawdzić, czy napięcie w sieci jest zgodne z danymi zamieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia.

Przy pierwszym użyciu należy ustawić termostat na temperaturze powyżej *** i poczekać na zgaśnięcie lampki K.

Wcisnąć przycisk pary (J), aż do wytworzenia się pary (ok. 1 minuta).

UWAGA! Podczas pierwszego użycia żelazka może wystąpić nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko całkowicie normalne, ponieważ niektóre elementy żelazka zostały w trakcie montażu lekko naoliwione; zapach powinien ustąpić w krótkim czasie.

Uwaga! Nigdy nie uruchamiać wyrzutu pary, gdy żelazko znajduje się w bazie (D).

Podczas pompowania wody urządzenie wydaje dźwięk, który ustępuje po krótkiej chwili.

W tym momencie słabnie wyrzut pary i stabilizuje się po kilku sekundach.

Wciśnięcie przycisku pary (J) na 3-5 sekund powoduje silny wyrzut pary.

Wciśnięcie przycisku pary na dłużej niż 30 sekund może skutkować pojawieniem się wody zamiast pary.

Jeśli urządzenie nie było użytkowane przez dłuższy czas, zaleca się uruchomienie pierwszego wyrzutu pary w kierunku podłogi, aby strumień pary ustabilizował się i oczyściły się wewnętrzne kanały.

Napełnianie zbiornika podczas pracy urządzenia

Przed napełnieniem zbiornika wodą, należy żelazko wyłączyć i odłączyć od prądu. Nie odłączenie żelazka od prądu, może spowodować zablokowanie pompy. W takim wypadku należy odczekać około godziny przed kolejnym uruchomieniem. Zawsze należy kontrolować poziom wody w zbiorniku.

Prasowanie pionowe

Aby wyprasować powieszony zasłony lub ubrania, wystarczy zbliżyć stopę żelazka i wypuścić parę. Pokrętko termostatu ustawić powyżej ***.

Prasowanie na sucho

Do prasowania na sucho, tj. prasowania bez pary, urządzenie musi być podłączone do prądu.

Nie wciskać przycisku pary.

Temperatura prasowania

Przed przystąpieniem do prasowania ubrań należy sprawdzić, czy posiadają metkę ze wskazówkami do prasowania, a następnie porównać symbole z tabelką. Nabywane materiały powinny być prasowane w niższej temperaturze. Jeśli nie ma metki, a znany jest rodzaj materiału, można skorzystać z tabelki lub wypróbować temperaturę na małym skrawku materiału.

Zalecenia

Należy odpowiednio posortować materiały: wełna do wełny, bawełna z bawełną itd.

Najpierw należy prasować ubrania, które wymagają prasowania w niższych temperaturach. Żelazko szybciej się nagrzewa niż stygnie.

W przypadku tkanin mieszanych, należy wybierać niższą temperaturę dla danego materiału, np.: w przypadku materiału, który zawiera 70% włókien syntetycznych i 30% bawełny, należy ustawić temperaturę prasowania na (-) (patrz tabelka) bez pary, gdyż odpowiada to włóknom syntetycznym.

Czysta wełna (100%) może być prasowana na parę. Wełnę, jedwab i syntetyki należy podczas prasowania gręplować, tak aby się nie wyświecały. Pozostałe tkaniny, zwłaszcza plusz, które lekko się błyszczą, należy prasować (przez ścierkę) tylko w jednym kierunku poprzez lekkie dociskanie. Żelazko powinno być w ciągłym ruchu podczas prasowania takich materiałów.

Po prasowaniu

Ustawić pokrętko (I) na pozycji MIN.

Następnie należy odłączyć żelazko od prądu i opróżnić zbiornik na wodę.

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, należy wyciągnąć wtyczkę z kontaktu i poczekać aż ostygnie. Urządzenie można przecierać jedynie wilgotną szmatką.

Należy regularnie opróżniać zbiornik na wodę i przepłukiwać czystą wodą.

Nie używać środków żrących do czyszczenia stopy żelazka (można użyć roztworu wody z octem).