

## Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania głośnika Bluetooth.

### 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem urządzenia.
- **Przeznaczenie:** Używaj głośnika tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do odtwarzania dźwięku z urządzeń mobilnych. Nie przekraczaj dopuszczalnego poziomu głośności, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
- **Umiejscowienie:** Upewnij się, że głośnik stoi na stabilnej, równej powierzchni, aby uniknąć upadku i uszkodzeń.
- **Dzieci:** Dzieci powinny korzystać z głośnika tylko pod nadzorem osób dorosłych. Nie pozwalaj dzieciom bawić się głośnikiem, samodzielnie go czyścić ani naprawiać.
- **Ochrona przed uszkodzeniami:** Chroń głośnik przed upadkami, silnymi wstrząsami oraz bezpośrednim działaniem wody, chyba że jest oznaczony jako wodoodporny.

### 2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie używaj głośnika, jeśli przewód zasilający lub port ładowania są uszkodzone. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj głośnika i jego elementów mokrymi rękami, szczególnie podczas ładowania.
- **Zasilanie:** Używaj wyłącznie ładowarek i kabli dostarczonych przez producenta lub zgodnych z jego specyfikacją. Nie używaj uszkodzonych ładowarek.
- **Zasilanie:** Po zakończeniu ładowania odłącz głośnik od źródła zasilania. Nie pozostawiaj podłączonego głośnika na ładowaniu przez długi czas.

### 3. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Poziom głośności:** Ustawiaj głośność na odpowiednim poziomie, unikaj długotrwałego słuchania na maksymalnej głośności, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- **Otoczenie:** Nie używaj głośnika w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników lub w miejscach o wysokiej wilgotności, chyba że jest do tego przeznaczony.
- **Transport:** Głośnik transportuj ostrożnie, unikając upadków i uderzeń.

### 4. Ryzyko pożaru i przegrzania

- **Ładowanie:** Nie ładuj głośnika w miejscach o słabej wentylacji. Upewnij się, że głośnik podczas ładowania nie jest przykryty materiałami, które mogą go przegrzać.

- **Akumulator:** Nie demontuj, nie przebijaj ani nie wrzucaj baterii głośnika do ognia. Nie wystawiaj akumulatora na działanie wysokich temperatur.
- **Nagrzewanie:** Chronić głośnik przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innych źródeł ciepła. Nie używaj głośnika w ekstremalnych temperaturach.

## 5. Baterie – Bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie

- **Przechowywanie:** Przechowuj głośnik i jego baterię w miejscu niedostępnym dla dzieci i z dala od źródeł ciepła.
- **Typ baterii:** Używaj tylko baterii (lub ładowarki do baterii wbudowanej) zaleconych przez producenta. Nie stosuj baterii ani akcesoriów nieoryginalnych, uszkodzonych lub przerabianych. Niewłaściwy typ baterii lub jej obsługa mogą spowodować przegrzanie, wyciek, pożar lub eksplozję.
- **Obsługa baterii:** Nie próbuj demontować, uszkadzać, przekłuwać ani w żaden sposób modyfikować baterii. Unikaj zwarcia biegunów baterii. Nie wystawiaj baterii na działanie ognia ani wysokich temperatur.
- **Ładowanie:** Używaj wyłącznie ładowarek i kabli dostarczonych przez producenta. Nie pozostawiaj głośnika podłączonego do ładowania bez nadzoru. Unikaj ładowania w ekstremalnych temperaturach i w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- **Wyciek baterii:** W przypadku wycieku baterii, unikaj kontaktu skóry i oczu z płynem. Natychmiast przemyj zanieczyszczone miejsce czystą wodą. W przypadku kontaktu z oczami, przepłukaj je wodą i niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.
- **Utylizacja baterii:** Zużyta baterię oddaj do punktu zbiórki baterii. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia ani do zwykłych śmieci.

## 6. Konserwacja i czyszczenie

- **Odlączenie od zasilania:** Zawsze odłącz głośnik od sieci zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia.
- **Środki czyszczące:** Czyść głośnik przy użyciu miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- **Myjki parowe:** Nie używaj myjek parowych do czyszczenia głośnika.
- **Naprawy:** Nie naprawiaj samodzielnie głośnika. Korzystaj z autoryzowanej obsługi posprzedażnej.

## 7. Utylizacja

- **Opakowanie:** Należy w odpowiedzialny sposób utylizować części opakowania, przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
- **Urządzenie:** Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wyrzucaj do zwykłych pojemników na odpady domowe.

## **8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń**

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.