

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania krawalnicy.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa:

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do krawalnicy przed jej użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj krawalnicy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do krojenia wędlin, serów, chleba i innych produktów spożywczych.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj uszkodzonej krawalnicy (np. uszkodzone ostrze, osłona, podajnik).
- **Stabilne podłoże:** Ustaw krawalnicę na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- **Dzieci:** Trzymaj krawalnicę z dala od dzieci.
- **Ostrożność:** Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z krawalnicą, ponieważ ostrze jest bardzo ostre.
- **Wyłączanie:** Zawsze wyłączaj krawalnicę przed czyszczeniem lub konserwacją.
- **Przechowywanie:** Przechowuj krawalnicę w suchym i czystym miejscu, z ostrzem zabezpieczonym osłoną.

2. Bezpieczeństwo elektryczne:

- **Zasilanie:** Podłączaj krawalnicę tylko do gniazdka z odpowiednim napięciem.
- **Mokre ręce:** Nie dotykaj wtyczki, kabli ani krawalnicy mokrymi rękami.
- **Uszkodzone przewody:** Nie używaj uszkodzonych kabli zasilających. W razie uszkodzenia kabla, należy go wymienić na nowy, zgodny z zaleceniami producenta.
- **Odlączanie od zasilania:** Odlącz krawalnicę od gniazdka, gdy nie jest używana lub podczas czyszczenia.
- **Samodzielne naprawy:** Nie próbuj samodzielnie naprawiać krawalnicy. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

3. Użytkowanie:

- **Montaż:** Upewnij się, że wszystkie elementy krawalnicy są prawidłowo zamontowane.
- **Ostrze:** Sprawdź, czy ostrze jest ostre i prawidłowo zamocowane.
- **Ustawienia:** Ustaw odpowiednią grubość krojenia.
- **Podajnik:** Umieść produkt na podajniku i dociskaj go delikatnie do ostrza.
- **Ochrona rąk:** Używaj osłony na ręce, aby uniknąć skaleczenia.
- **Krojenie:** Prowadź podajnik równomiernie, aby uzyskać równe plastry.

- **Wyjmowanie plastrów:** Wyjmuj pokrojone plastry ostrożnie, używając widelca lub szczypiec.
- **Czyszczenie podczas pracy:** W razie potrzeby wyłącz krawalnicę i oczyść ostrze z resztek jedzenia.

4. Czyszczenie i konserwacja:

- **Wyłączenie zasilania:** Przed czyszczeniem zawsze odłącz krawalnicę od zasilania.
- **Demontaż:** Zdemontuj ruchome części krawalnicy (np. ostrze, podajnik).
- **Czyszczenie ręczne:** Umyj wszystkie elementy ciepłą wodą z płynem do naczyń.
- **Czyszczenie ostrza:** Oczyść ostrze ostrożnie, używając szczoteczki lub specjalnej gąbki. Unikaj dotykania ostrza bezpośrednio.
- **Suszenie:** Wysusz wszystkie elementy dokładnie przed ponownym złożeniem.
- **Smarowanie:** Smaruj ruchome części (jeśli dotyczy) smarem spożywczym.

5. Utylizacja:

- Zużyte krawalnice oddawaj do punktów zbiórki elektroodpadów lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko skaleczeń, porażenia prądem, uszkodzenia krawalnicy i innych niebezpiecznych sytuacji. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i przestrzegaj zaleceń producenta krawalnicy oraz instrukcji obsługi.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta konkretnego modelu krawalnicy.