

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania szczoteczki elektrycznej.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem urządzenia.
- **Przeznaczenie:** Używaj szczoteczki elektrycznej wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do higieny jamy ustnej. Nie używaj jej do innych celów.
- **Użytkowanie:** Urządzenie przeznaczone jest do użytku osobistego, nie udostępniaj go innym osobom.
- **Dzieci:** Dzieci i osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi mogą korzystać z urządzenia pod nadzorem lub po przeszkoleniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód/ładowarka:** Nie używaj szczoteczki, jeśli przewód zasilający lub ładowarka są uszkodzone. Wymianę należy zlecić producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub wykwalifikowanej osobie.
- **Mokre ręce:** Nie dotykaj ładowarki mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Używaj tylko oryginalnych ładowarek dostarczonych przez producenta. Unikaj ładowania w miejscach wilgotnych.
- **Zanurzanie:** Nie zanurzaj urządzenia ani ładowarki w wodzie.

3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Główka szczoteczki:** Upewnij się, że główka szczoteczki jest prawidłowo zamocowana. Nie używaj szczoteczki z uszkodzoną główką lub mechanizmem rotacyjnym/wibracyjnym.
- **Nacisk:** Unikaj nadmiernego nacisku na zęby i dziąsła podczas szczotkowania.
- **Ruchome elementy:** Zachowaj ostrożność, nie używaj uszkodzonych części.

4. Bezpieczeństwo termiczne

- **Temperatura:** Nie wystawiaj szczoteczki ani jej akcesoriów na działanie ekstremalnych temperatur, promieni słonecznych lub źródeł ciepła.

- **Ładowanie:** Unikaj ładowania w miejscach narażonych na wysokie temperatury, aby zapobiec przegrzaniu.

5. Środki ostrożności podczas użytkowania

- **Wymiana główki:** Regularnie wymieniaj główkę szczoteczki zgodnie z zaleceniami producenta lub gdy zauważysz zużycie włosia.
- **Stan techniczny:** Przed każdym użyciem sprawdź stan urządzenia i upewnij się, że jest ono sprawne, nie ma uszkodzeń, wycieków baterii. Nie używaj w przypadku uszkodzeń.
- **Czyszczenie główki:** Po użyciu dokładnie wypłucz główkę i pozostaw do wyschnięcia w dobrze wentylowanym miejscu.
- **Działanie urządzenia:** W przypadku nietypowego działania (hałas, wibracje, dymienie), natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem producenta.

6. Konserwacja i czyszczenie

- **Odlączenie od zasilania:** Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
- **Środki czyszczące:** Czyść urządzenie miękką szmatką i wodą, unikaj ostrych środków chemicznych.
- **Wilgoć:** Upewnij się, że porty ładowania i inne wrażliwe elementy są suche przed podłączeniem do zasilania.

7. Przechowywanie

- **Suchość i czystość:** Urządzenie utrzymuj w suchości i czystości.
- **Miejsce niedostępne dla dzieci:** Przechowuj szczoteczkę w miejscu niedostępnym dla dzieci, szczególnie gdy jest włączona.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta urządzenia.