

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania telewizorów.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem urządzenia.
- **Przeznaczenie:** Używaj telewizora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do wyświetlania obrazu i odtwarzania dźwięku.
- **Instalacja:** Upewnij się, że telewizor jest zamontowany zgodnie z instrukcją producenta, stabilnie i na odpowiednim podłożu. Instalację powinny wykonywać co najmniej 2 osoby.
- **Transport:** Telewizor należy przewozić w pozycji pionowej, aby uniknąć uszkodzeń wewnętrznych. Nie transportować za wierzch lub górną pokrywę.
- **Dzieci:** Małe dzieci (0-3 lata) nie powinny przebywać w pobliżu telewizora. Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności mogą korzystać z telewizora tylko pod nadzorem i po przeszkoleniu z bezpiecznej obsługi. Dzieci nie mogą bawić się telewizorem, samodzielnie czyścić ani naprawiać urządzenia.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie korzystaj z telewizora, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj telewizora mokrymi rękami, wtyczki i kabla.
- **Zasilanie:** Telewizor musi być podłączony do sprawnego gniazda z uziemieniem. Nie stosuj przedłużaczy i rozdzielaczy. Upewnij się, że przewody zasilające są poza zasięgiem dzieci.
- **Zasilanie:** Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych telewizora. Nie korzystać z urządzenia na boso lub będąc mokrym.
- **Wtyczka i kabel:** Nie dotykaj wtyczki ani kabla mokrymi rękami. Nie wolno przenosić ani przesuwania telewizora, gdy kabel zasilający jest podłączony. Nie wolno korzystać z produktu, jeśli kabel jest uszkodzony lub nieprawidłowo podłączony. Podczas odłączania kabla zasilającego chwycić i pociągnąć za wtyczkę. Nie wolno pociągać za kabel zasilający w celu odłączenia go od telewizora.
- **Przeciążenie gniazda:** Nie wolno podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazda prądu zmiennego, gdyż może to skutkować pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.

3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Stabilność:** Zainstaluj telewizor na stabilnej powierzchni lub użyj odpowiedniego uchwyty ściennego. Unikaj sytuacji, w której urządzenie mogłoby zostać przewrócone przez dzieci lub zwierzęta. Upewnij się, że telewizor stoi stabilnie na podłodze i jest wypoziomowany.

- **Ruchome części:** Zachowaj ostrożność i nie stawaj na telewizorze. Nie otwieraj na siłę obudowy urządzenia ani nie stawaj na nim. Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na urządzenie lub meble, na których jest zamontowane.
- **Przenoszenie:** W przypadku przenoszenia produktu wyłącz go, odłącz go od zasilania i odłącz od niego wszystkie kable. Do przeniesienia większych telewizorów mogą być potrzebne co najmniej 2 osoby. Nie wolno naciskać na przedni panel telewizora ani poddawać go dużym obciążeniom.

4. Ryzyko pożaru

- **Materiały łatwopalne:** Nie umieszczaj telewizora w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie wolno umieszczać produktu w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
- **Kable:** Używaj wyłącznie oryginalnych kabli zasilających i akcesoriów. Nie instaluj produktu w nadmiernie zakurzonych miejscach.
- **Nagrzewanie:** Zadbaj o odpowiednią wentylację, zachowując co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych i unikaj stawiania urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. Nie dotykać otworów wentylacyjnych. W przypadku oglądania programów telewizyjnych przez dłuższy czas otwory wentylacyjne mogą ulec nagrzanemu.
- **Otwarty ogień:** Aby zapobiec wybuchowi pożaru i jego rozprzestrzenianiu się, trzymać świeczki i inne źródła otwartego ognia z dala od produktu.

5. Ryzyko związane z warunkami użytkowania

- **Wilgoć:** Nie używaj telewizora na zewnątrz lub w łazience, chyba że jest to model wodoodporny zgodny z normami IP. Nie wolno umieszczać produktu w miejscach, w których mogą kapać na niego płyny lub w których może zostać zachlapany. Nie wolno też umieszczać na lub nad nim (na przykład na znajdujących się nad nim półkach) przedmiotów wypełnionych płynem, takich jak wazon, kubki itp.
- **Temperatura:** Nie ekspozuj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Unikaj używania urządzenia w temperaturach przekraczających zalecany zakres (zwykle 0-35°C). Nie umieszczać telewizora ani pilota w miejscach o wysokiej wilgotności, np. łazienka. W pobliżu źródeł ciepła, takich jak piec lub inne urządzenia wytwarzające ciepło. W pobliżu blatów kuchennych lub nawilżaczy powietrza, gdzie urządzenie będzie narażone na działanie pary lub tłuszczów. Miejsca narażone na działanie deszczu lub wiatru.

6. Ostrzeżenia dotyczące ekranu

- **Dotyk:** Nie wolno mocno naciskać na panel rękoma ani ostrymi przedmiotami, np. gwoździami, paznokciami, ołówkami czy długopisami, ani zarysowywać go. Powyższe działania mogą skutkować uszkodzeniem ekranu.

- **Promieniowanie niebieskie:** Ogranicz czas korzystania z telewizora w ciemnym otoczeniu, aby zmniejszyć zmęczenie oczu. Rozważ korzystanie z funkcji redukcji światła niebieskiego, jeśli jest dostępna.

7. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączenie od zasilania:** Zawsze odłącz telewizor od sieci zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia. Nawet po wyłączeniu telewizora za pomocą pilota lub przycisku zasilania źródło zasilania prądem zmiennym pozostaje podłączone, jeśli kable urządzenia nie zostały odłączone.
- **Środki czyszczące:** Używaj miękkiej, suchej szmatki do czyszczenia ekranu. Unikaj stosowania płynów zawierających alkohol lub amoniak. Nie rozpryskiwać wody i innych płynów bezpośrednio na telewizorze. Nie wolno czyścić telewizora za pomocą środków chemicznych, takich jak środków czyszczących do szyb, odświeżaczy powietrza, środków owadobójczych, smarów, wosku (do samochodów, do zastosowań przemysłowych), środków ściernych, rozcieńczalników, benzenu, alkoholu itp., ponieważ mogą one uszkodzić produkt i/lub jego panel.
- **Myjki parowe:** Nie stosować urządzeń parowych do czyszczenia telewizora.
- **Naprawy:** Nie naprawiać samodzielnie telewizora. Korzystać z autoryzowanej obsługi posprzedażnej.

8. Ostrożność podczas wymiany akcesoriów:

- Korzystaj tylko z akcesoriów zalecanych przez producenta.
- W przypadku wymiany baterii w pilocie, upewnij się, że dzieci nie mają do nich dostępu.

9. Baterie - bezpieczeństwo i użytkowanie:

- **Bezpieczne przechowywanie:** Zawsze przechowuj baterie (zarówno te dołączone do urządzenia, jak i zapasowe, np. do pilota) w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Upewnij się, że baterie nie są narażone na działanie wilgoci, wysokiej temperatury ani bezpośredniego światła słonecznego.
- **Obsługa baterii:**
 - **Typ baterii:** Używaj wyłącznie baterii odpowiedniego typu i rozmiaru, zgodnie ze specyfikacją urządzenia lub akcesoriów (np. pilota). Stosowanie niewłaściwego typu baterii może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, wycieku baterii, przegrzania, a nawet pożaru lub wybuchu.
 - **Niewłaściwe obchodzenie się:** Nigdy nie zwieraj biegunów baterii (+ i -), nie próbuj ich otwierać, demontować, podgrzewać ani wrzucać do ognia. Mogłoby to spowodować wyciek szkodliwych substancji, przegrzanie, pożar lub wybuch.
 - **Wyciek baterii:** W przypadku wycieku baterii, unikaj kontaktu skóry i oczu z płynem. Jeśli dojdzie do kontaktu, natychmiast przemyj zanieczyszczone miejsce czystą wodą. W przypadku dostania się płynu do oczu, przepłukaj je wodą i niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.
 - **Wymiana baterii:** Podczas wymiany baterii w urządzeniach lub akcesoriach, takich jak pilot, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone z zasilania. Po wymianie, prawidłowo

zamknij komorę baterii. Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do zużytych baterii.

- **Zużyte baterie:** Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do zwykłych śmieci. Należy je utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Zazwyczaj dostępne są specjalne punkty zbiórki zużytych baterii.

10. Utylizacja

- **Opakowanie:** Materiał opakowania w 100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony odpowiednim symbolem. Należy w odpowiedzialny sposób utylizować części opakowania, przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

- **Urządzenie:** Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wyrzucaj do zwykłych pojemników na odpady domowe.

11. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.