

## Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania drukarki do zdjęć.

### 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi drukarki, dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj drukarki tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do drukowania zdjęć i innych dokumentów na odpowiednim papierze fotograficznym.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że używany papier fotograficzny i atramenty są kompatybilne z Twoją drukarką.
- **Użytkowanie:** Używaj drukarki w sposób odpowiedzialny, z zachowaniem ostrożności i zgodnie z instrukcją.
- **Dzieci:** Drukarka nie jest zabawką i powinna być używana pod nadzorem osoby dorosłej. Małe elementy, takie jak kasety z atramentem, mogą stanowić zagrożenie zadławienia.

### 2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Zasilanie:** Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej drukarki.
- **Przewód zasilający:** Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego.
- **Uziemienie:** Korzystaj z gniazda z uziemieniem (jeśli dotyczy).
- **Wilgoć:** Chroń drukarkę przed wilgocią i zalaniem.
- **Odlaczanie:** Zawsze odłączaj drukarkę od zasilania przed czyszczeniem, wymianą atramentów lub gdy nie jest używana przez dłuższy czas.

### 3. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Umiejscowienie:** Ustaw drukarkę na stabilnej i równej powierzchni, w miejscu z dobrą wentylacją.
- **Wentylacja:** Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu.
- **Ciężkie przedmioty:** Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
- **Przewody:** Zabezpiecz przewody, aby uniknąć potknięć.
- **Otwieranie pokryw:** Otwieraj pokrywy drukarki ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń.
- **Atramenty:** Zachowaj ostrożność podczas wymiany atramentów. Nie dotykaj głowic drukujących.

#### 4. Bezpieczeństwo związane z atramentem

- **Przechowywanie:** Przechowuj kasety z atramentem w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- **Kontakt ze skórą:** Unikaj kontaktu atramentu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu, przemyj obficie wodą.
- **Połknięcie:** W przypadku połknięcia atramentu, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- **Utylizacja:** Puste kasety z atramentem utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

#### 5. Ustawienia i funkcje

- **Sterowniki:** Zainstaluj odpowiednie sterowniki dla swojej drukarki.
- **Ustawienia druku:** Dostosuj ustawienia druku (np. jakość, rodzaj papieru) do swoich potrzeb.
- **Połączenie:** Upewnij się, że drukarka jest prawidłowo podłączona do komputera lub sieci.

#### 6. Czyszczenie i konserwacja

- **Odlaczanie:** Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
- **Środek czyszczący:** Czyść obudowę drukarki delikatnie wilgotną ściereczką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- **Główce drukujące:** Czyść główce drukujące zgodnie z instrukcją, aby zapobiec zatkaniu.

#### 7. Utylizacja

- **Zgodność z przepisami:** Drukarkę należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi.

## **8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń**

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do porażenia prądem, zatrucia (atrament), uszkodzenia drukarki, a także negatywnego wpływu na środowisko. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi drukarki do zdjęć.