

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania zabawki interaktywnej lub zdalnie sterowanej.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze zapoznaj się z instrukcją dołączoną do zabawki przed jej użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj zabawki zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do zabawy i rozrywki.
- **Wiek:** Sprawdź ograniczenia wiekowe podane na opakowaniu i upewnij się, że zabawka jest odpowiednia dla wieku dziecka.
- **Stan:** Regularnie sprawdzaj stan zabawki. Nie używaj zabawki, jeśli jest uszkodzona (np. pęknięcia obudowy, uszkodzone elementy sterujące).
- **Modyfikacje:** Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji zabawki.
- **Zasięg:** Upewnij się, że znasz zasięg działania zabawki zdalnie sterowanej.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Baterie:**
 - Używaj tylko baterii zalecanych przez producenta zabawki.
 - Wkładaj baterie zgodnie z polaryzacją (+/-).
 - Wyjmuj wyczerpane baterie.
 - Nie mieszaj starych i nowych baterii.
 - Nie mieszaj baterii różnych typów.
 - Zużyte baterie utylizuj w odpowiednich punktach zbiórki.
 - Zabrania się ponownego ładowania baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- **Małe elementy:** Zabawki interaktywne i zdalnie sterowane często zawierają małe elementy. Zachowaj szczególną ostrożność podczas zabawy z małymi dziećmi, aby zapobiec ryzyku połknięcia lub zadławienia.
- **Ostre krawędzie:** Niektóre elementy zabawki mogą mieć ostre krawędzie. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć skaleczeń.
- **Okolice oczu i twarzy:** Unikaj kierowania zabawką w stronę twarzy i oczu.
- **Przestrzeń do zabawy:** Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca do zabawy i że obszar zabawy jest wolny od przeszkód.
- **Użytkowanie na zewnątrz:** Jeśli bawisz się zabawką na zewnątrz, unikaj zabawy w pobliżu ulic, zbiorników wodnych i innych niebezpiecznych miejsc.
- **Pogoda:** Nie używaj zabawek elektronicznych podczas burzy.
- **Użytkowanie w wodzie:** Jeśli zabawka jest przeznaczona do zabawy w wodzie, upewnij się, że jest szczelna i bezpieczna do użytku w wodzie. Nie używaj zabawek elektrycznych w wodzie, jeśli nie są do tego przeznaczone.
- **Interakcja ze zwierzętami:** Kontroluj interakcję zabawki ze zwierzętami domowymi.

3. Bezpieczeństwo przechowywania

- **Miejsce:** Przechowuj zabawki w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci, ekstremalnych temperatur i bezpośredniego światła słonecznego.
- **Baterie:** Wyjmij baterie, jeśli nie będziesz używał zabawki przez dłuższy czas.
- **Opakowanie:** Przechowuj zabawki w oryginalnym opakowaniu lub w szczelnym pojemniku, aby chronić je przed uszkodzeniami, kurzem i wilgocią.

4. Konserwacja i czyszczenie

- **Czyszczenie:** Czyść zabawki regularnie wilgotną szmatką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- **Przegląd:** Regularnie sprawdzaj stan zabawki i wymieniaj zużyte lub uszkodzone elementy.

5. Utylizacja

- **Elektroodpady:** Zużyte zabawki elektryczne oddawaj do punktów zbiórki elektroodpadów.
- **Baterie:** Zużyte baterie utylizuj w specjalnych pojemnikach na baterie lub w punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- **Segregacja:** Segreguj odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko porażenia prądem, połknięcia małych elementów, skaleczeń, uszkodzenia zabawki oraz innych niebezpiecznych sytuacji. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych oraz przestrzegaj zaleceń producenta.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta konkretnej zabawki interaktywnej lub zdalnie sterowanej. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z ekspertem lub osobą dorosłą. Nadzoruj zabawę dzieci.