

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania grilla elektrycznego.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem grilla elektrycznego.
- **Przeznaczenie:** Używaj grilla tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do grillowania potraw.
- **Nadzór:** Nigdy nie pozostawiaj włączonego grilla elektrycznego bez nadzoru.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie używaj grilla, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj grilla mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Grill musi być podłączony do gniazda z uziemieniem. Nie stosuj przedłużaczy i rozdzielaczy.
- **Odlączenie od zasilania:** Zawsze odłącz grill od sieci zasilania przed czyszczeniem, konserwacją lub przechowywaniem.
- **Unikaj zanurzania:** Nie zanurzaj grilla, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.

3. Bezpieczeństwo termiczne

- **Gorąca powierzchnia:** Nie dotykaj gorących powierzchni grilla podczas użytkowania.
- **Oparzenia parą:** Zachowaj ostrożność podczas korzystania z grilli z funkcją pary. Gorąca para może spowodować oparzenia.
- **Odczekaj:** Odczekaj, aż grill ostygnie przed czyszczeniem lub schowaniem.
- **Stabilne ustawienie:** Ustaw grill na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
- **Ostrożnie:** Zawsze używaj rękawic ochronnych i akcesoriów do grillowania odpornych na wysoką temperaturę.

4. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Odpowiednie potrawy:** Grilluj tylko potrawy przeznaczone do grillowania.
- **Tłuszcz:** Uważaj na tłuszcz kapiący z potraw. Usuwać go regularnie z tacy ociekowej.
- **Palność:** Nie używaj grilla w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- **Dym:** Używaj grilla w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na zewnątrz.

5. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłącz od zasilania:** Zawsze odłącz grill od sieci zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia.
- **Środki czyszczące:** Stosuj wyłącznie środki czyszczące zalecane przez producenta.
- **Regularne czyszczenie:** Regularnie czyść grill z pozostałości jedzenia i tłuszczu.

6. Bezpieczeństwo z dziećmi

- **Nadzór:** Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu grilla, gdy jest używany lub gorący.
- **Niedostępne miejsce:** Przechowuj grill w miejscu niedostępnym dla dzieci.

7. Ryzyko pożaru

- **Nadzór:** Nie pozostawiaj włączonego grilla bez nadzoru.
- **Czyszczenie:** Regularnie czyść grill z tłuszczu.
- **Odległość:** Utrzymuj bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych.

8. Użytkowanie na zewnątrz

- **Przeznaczenie:** Niektóre grille elektryczne są przeznaczone tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Upewnij się, że grill, którego używasz, jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.

- **Zabezpieczenie:** Jeśli używasz grilla na zewnątrz, upewnij się, że jest on zabezpieczony przed deszczem i wilgocią.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia, pożaru oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.