

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania niszczarki do papieru.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do niszczarki przed jej użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj niszczarki tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do niszczenia papieru, kart kredytowych lub płyt CD/DVD (w zależności od modelu).
- **Ograniczenia:** Nie niszczy materiałów, które nie są przeznaczone do niszczenia przez daną niszczarkę (np. metal, tkaniny, plastikowe butelki).
- **Przeciążenie:** Nie przeciążaj niszczarki, umieszczając zbyt wiele kartek naraz. Sprawdź specyfikację niszczarki, aby poznać maksymalną liczbę kartek, które można niszczyć jednocześnie.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj niszczarki, jeśli jest uszkodzona (np. pęknięta obudowa, uszkodzony kabel zasilający).
- **Modyfikacje:** Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji niszczarki.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Dzieci:** Trzymaj dzieci z dala od niszczarki podczas jej pracy. Niszczarka nie jest zabawką.
- **Włosy, ubrania, biżuteria:** Unikaj zbliżania włosów, luźnych ubrań i biżuterii do szczeliny wlotowej niszczarki.
- **Palce:** Nigdy nie wkładaj palców do szczeliny wlotowej niszczarki.
- **Zablokowanie:** Jeśli niszczarka się zablokuje, wyłącz ją i odłącz od zasilania przed usunięciem zablokowanego materiału. Postępuj zgodnie z instrukcjami w instrukcji obsługi, aby usunąć blokadę.
- **Olej:** Regularnie smaruj ostrza niszczarki specjalnym olejem, aby zapewnić jej prawidłowe działanie (w zależności od modelu).
- **Przegrzewanie:** Nie używaj niszczarki przez dłuższy czas bez przerwy. Pozwól jej ostygnąć po pewnym czasie pracy, aby uniknąć przegrzania.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Zasilanie:** Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami niszczarki.
- **Mokre ręce:** Nie dotykaj wtyczki, kabla ani niszczarki mokrymi rękami.

- **Uszkodzone przewody:** Nie używaj niszczarki z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- **Odłączanie:** Odłącz niszczarkę od zasilania przed czyszczeniem, smarowaniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu.

4. Konserwacja i czyszczenie

- **Czyszczenie:** Wyłącz niszczarkę i odłącz ją od zasilania. Czyść obudowę niszczarki miękką, suchą szmatką. Nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol lub rozpuszczalniki.
- **Olej:** Smaruj ostrza niszczarki specjalnym olejem zgodnie z instrukcjami producenta (w zależności od modelu).
- **Opróżnianie:** Regularnie opróżniaj pojemnik na ścinki.

5. Utylizacja

- **Recykling:** Zużyte niszczarki oddawaj do punktów zbiórki elektroodpadów lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko skaleczeń, porażenia prądem i uszkodzenia niszczarki. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do urazów. Dbaj o swoje bezpieczeństwo, ściśle przestrzegając zaleceń producenta niszczarki.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta niszczarki.