

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania masażera do stóp.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do masażera do stóp przed jego pierwszym użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj masażera tylko do masażu stóp. Nie używaj go do innych celów.
- **Stabilne podłoże:** Ustaw masażer na stabilnej, równej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia się podczas pracy.
- **Dostęp dla dzieci:** Przechowuj masażer w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Stan techniczny:** Przed każdym użyciem sprawdź stan urządzenia. Upewnij się, że elementy masujące są czyste i nieuszkodzone, a przewód zasilający nie jest uszkodzony.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj masażera, jeśli jest uszkodzony (np. pęknięta obudowa, uszkodzone elementy masujące, uszkodzony kabel zasilający).
- **Modyfikacje:** Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji masażera.
- **Osoby z problemami zdrowotnymi:** Osoby z problemami krążenia, cukrzycą, żylakami, zapaleniem skóry lub innymi schorzeniami stóp powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem masażera.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Czas masażu:** Nie przekraczaj zalecanego czasu masażu. Zbyt długi masaż może powodować dyskomfort lub podrażnienie skóry.
- **Intensywność masażu:** Ustaw odpowiednią intensywność masażu. Zbyt intensywny masaż może powodować ból.
- **Higiena:** Używaj masażera na czyste stopy.
- **Woda (dotyczy masażerów wodnych):** Napełniaj masażer wodą tylko do poziomu oznaczonego w instrukcji obsługi. Nie przepelniaj go. Nie używaj masażera bez wody, jeśli jest do tego przeznaczony.
- **Dodatki do wody (dotyczy masażerów wodnych):** Używaj tylko dodatków do wody (np. olejki eteryczne) zalecanych przez producenta masażera.
- **Wylączenie:** Wylłącz masażer i odłącz go od zasilania po zakończeniu użytkowania.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Napięcie zasilania:** Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami masażera.
- **Mokre ręce:** Nie dotykaj wtyczki, kabla ani masażera mokrymi rękami podczas podłączania do prądu.
- **Uszkodzone przewody:** Nie używaj uszkodzonych kabli zasilających.
- **Zanurzanie:** Nie zanurzaj obudowy masażera w wodzie lub innych płynach.
- **Uziemienie:** Upewnij się, że gniazdko elektryczne posiada uziemienie.
- **Przeciążenie:** Nie przeciążaj gniazdek elektrycznych, do których podłączony jest masażer. Używaj listew zasilających z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym.

4. Konserwacja i czyszczenie

- **Czyszczenie:** Czyść masażer regularnie po każdym użyciu. Używaj miękkiej szmatki i ciepłej wody z mydłem. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- **Masażery wodne:** Po każdym użyciu opróżnij masażer wodny z wody i osusz go.
- **Przechowywanie:** Przechowuj masażer w suchym i czystym miejscu.

5. Utylizacja

- **Recykling:** Zutylicuj zużyty masażer zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroodpadów.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzenia masażera, porażenia prądem, pogorszenia stanu zdrowia oraz innych niebezpiecznych sytuacji. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i przestrzegaj zaleceń producenta.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do szczegółowych zaleceń producenta danego masażera do stóp. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące stosowania masażera.