

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania suszarki do włosów.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem urządzenia.
- **Przeznaczenie:** Używaj suszarki tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do suszenia włosów. Nie używaj suszarki do innych celów, np. suszenia odzieży.
- **Użytkowanie:** Upewnij się, że urządzenie jest sprawne i nieuszkodzone. Nie używaj uszkodzonej suszarki.
- **Dzieci:** Małe dzieci (0-3 lata) nie powinny przebywać w pobliżu pracującej suszarki. Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności mogą korzystać z suszarki tylko pod nadzorem i po przeszkoleniu z bezpiecznej obsługi. Dzieci nie mogą bawić się suszarką, samodzielnie czyścić ani naprawiać urządzenia.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie korzystaj z suszarki, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj suszarki mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Suszarka musi być podłączona do gniazda zabezpieczonego przed wilgocią. Unikaj stosowania przedłużaczy.
- **Zasilanie:** Po zakończeniu użytkowania wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nigdy nie wyciągaj wtyczki ciągnąc za kabel.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Gorące powietrze:** Uważaj na gorące powietrze wydostające się z suszarki. Nie kieruj strumienia gorącego powietrza bezpośrednio na skórę. Zachowaj odpowiednią odległość między suszarką a włosami.
- **Przegrzanie:** Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych suszarki podczas jej użytkowania. Urządzenie może się przegrzać.
- **Zabezpieczenie:** W przypadku przegrzania suszarka może się wyłączyć. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, poczekaj aż urządzenie ostygnie, a następnie sprawdź drożność wlotów i wylotów powietrza przed ponownym użyciem.

4. Ostrzeżenia dodatkowe

- **Nadzór:** Nie pozostawiaj włączonej suszarki bez nadzoru.
- **Wilgoć:** Nie używaj suszarki w pobliżu wody, wanien, pryszniców, umywalek. Po użyciu w łazience zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- **Pożar:** Nie kładź włączonej suszarki na łatwopalnych powierzchniach.
- **Przechowywanie:** Przechowuj suszarkę w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Nie zawijaj przewodu wokół urządzenia. Poczekaj aż suszarka ostygnie przed jej schowaniem.
- **Podróż:** Przed podróżą z suszarką sprawdź czy napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z wymaganiami urządzenia. W razie potrzeby użyj odpowiedniego adaptera.
- **Konserwacja:** Czyść suszarkę regularnie z kurzu i włosów. Nie używaj wody ani środków chemicznych do czyszczenia otworów wentylacyjnych. Czyszczenie wykonuj przy odłączonej suszarce.
- **Użytkowanie:** Nie używaj suszarki w sposób inny niż opisany w instrukcji. Stosuj suszarkę zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

5. Ograniczenia dla określonych grup użytkowników

- **Osoby z ograniczeniami:** Osoby z ograniczeniami ruchowymi, osoby starsze lub dzieci powinny używać suszarki wyłącznie pod nadzorem i po zapoznaniu się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że użytkownicy są świadomi zasad bezpieczeństwa i ryzyka związanego z urządzeniem.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.