

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania inteligentnego głośnika.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do inteligentnego głośnika przed jego pierwszym użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj inteligentnego głośnika tylko do odtwarzania muzyki, sterowania urządzeniami inteligentnego domu, wyszukiwania informacji i innych funkcji oferowanych przez danego asystenta głosowego. Nie używaj go do celów niezgodnych z prawem.
- **Stabilne podłoże:** Ustaw inteligentny głośnik na stabilnej, równej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia się podczas pracy.
- **Wentylacja:** Upewnij się, że inteligentny głośnik ma zapewnioną odpowiednią wentylację. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- **Dostęp dla dzieci:** Przechowuj inteligentny głośnik i jego akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Stan techniczny:** Przed każdym użyciem sprawdź stan inteligentnego głośnika. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj inteligentnego głośnika, jeśli jest uszkodzony (np. pęknięta obudowa, uszkodzony kabel zasilający).
- **Modyfikacje:** Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji inteligentnego głośnika.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Podłączenie do sieci Wi-Fi:** Podłącz inteligentny głośnik do bezpiecznej sieci Wi-Fi. Upewnij się, że Twoja sieć Wi-Fi jest chroniona hasłem.
- **Prywatność:**
 - Miej świadomość, że inteligentny głośnik stale nasłuchuje komend głosowych.
 - Sprawdź ustawienia prywatności inteligentnego głośnika i dostosuj je do swoich preferencji.
 - Regularnie usuwaj historię nagrań głosowych.
 - Wyłącz mikrofon, gdy nie używasz funkcji głosowych.
- **Hasła:** Używaj silnych haseł do kont powiązanych z inteligentnym głośnikiem (np. konto Google, Amazon).
- **Aktualizacje oprogramowania:** Regularnie aktualizuj oprogramowanie inteligentnego głośnika, aby zapewnić jego bezpieczeństwo i dostęp do najnowszych funkcji.
- **Sterowanie urządzeniami inteligentnego domu:** Bądź ostrożny podczas sterowania urządzeniami inteligentnego domu za pomocą inteligentnego głośnika. Upewnij się, że rozumiesz, jakie działanie wykonujesz.

- **Głośność:** Ustaw odpowiedni poziom głośności, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
- **Źródła zakłóceń:** Unikaj umieszczania inteligentnego głośnika w pobliżu źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (np. kuchenki mikrofalowe).

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Napięcie zasilania:** Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami inteligentnego głośnika.
- **Mokre ręce:** Nie dotykaj wtyczki, kabla ani inteligentnego głośnika mokrymi rękami podczas podłączania do prądu.
- **Uszkodzone przewody:** Nie używaj uszkodzonych kabli zasilających.
- **Uziemienie:** Upewnij się, że gniazdko elektryczne posiada uziemienie.
- **Przeciążenie:** Nie przeciążaj gniazdek elektrycznych, do których podłączony jest inteligentny głośnik. Używaj listew zasilających z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym.
- **Zanurzanie:** Nie zanurzaj inteligentnego głośnika w wodzie lub innych płynach.

4. Konserwacja i czyszczenie

- **Czyszczenie:** Czyść obudowę inteligentnego głośnika miękką, suchą szmatką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- **Przechowywanie:** Przechowuj inteligentny głośnik w suchym i czystym miejscu.

5. Utylizacja

- **Recykling:** Zutylicuj zużyty inteligentny głośnik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroodpadów.
- **Baterie:** Zutylicuj baterie w odpowiednich pojemnikach.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzenia inteligentnego głośnika, naruszenia prywatności, porażenia prądem oraz innych

niebezpiecznych sytuacji. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i prywatność, oraz przestrzegaj zaleceń producenta.

- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do szczegółowych zaleceń producenta danego inteligentnego głośnika.