

INSTRUKCJA OBSŁUGI KB435L

Parametry:

Wejście: USB

Wymiary: 352.3*124.3*35.8mm

Liczba przycisków: 87

Napięcie: 5V

Prąd roboczy: 300mA

Wydajność: 60,000,000 naciśnięć

Długość kabla: 1500mm

Kompatybilność Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/MAC/Linux

Łączenie się z komputerem

1. Włącz komputer
2. Włóż kabel USB klawiatury KB435L do portu USB komputera (lepiej jest użyć portu USB z tyłu obudowy, niż portu znajdującego się na przodzie)
3. Odczekaj 1 minutę i twoja klawiatura zostanie automatycznie zainstalowana, bez potrzeby dodatkowych sterowników.

Klawiatura obsługuje 10 różnych podświetleń. Naciśnij kombinację klawiszy FN + F9 by przełączać się pomiędzy poszczególnymi podświetleniami. Tryby są następujące:

1. Stałe włączone światło: Fn+"PgUp"/"PgDn" : ustaw jasność podświetlenia.
2. Puls: Fn+"PgUp"/"PgDn" : ustaw jasność podświetlenia, Fn+"+"/"-" : ustaw szybkość zmiany światła.
3. Oświetlanie się i gaśnięcie: Fn+"PgUp"/"PgDn" : ustaw jasność podświetlenia, Fn+"+"/"-" : ustaw szybkość zmiany światła.
4. Odłamki: Fn+"PgUp"/"PgDn" : ustaw jasność podświetlenia, Fn+"+"/"-" : ustaw szybkość zmiany światła.
5. Płynięcie światła: Fn+"PgUp"/"PgDn" : ustaw jasność podświetlenia, Fn+"+"/"-" : ustaw szybkość zmiany światła.
6. Wężowe światło: Fn+"PU"/"PD" : ustaw jasność podświetlenia, Fn+"+"/"-" : ustaw szybkość zmiany światła.
7. Tryb stożkowy: Fn+"PU"/"PD" : ustaw jasność podświetlenia, Fn+"+"/"-" : ustaw jasność podświetlenia .
8. Światło linione jednym kliknięciem: Fn+"PU"/"PD" : ustaw jasność podświetlenia, Fn+"+"/"-" : ustaw jasność podświetlenia.
9. Poziome rozproszone światło: Fn+"PU"/"PD" : ustaw jasność podświetlenia, Fn+"+"/"-" : ustaw jasność podświetlenia .
10. Wyłącz podświetlenie FN+4: Włącz podświetlenie: Fn+"PU"/"PD" : ustaw jasność podświetlenia.

FN+DEL: Przywrócenie ustawień do fabrycznych.

Nagrywanie podświetlenia

FN+1/2/3: Trzy grupy własnych ustawień podświetlenia

A. Nagrywanie własnego podświetlenia wygląda następująco:

Naciśnij FN+1 i naciśnij FN+ESC by wejść w tryb nagrywania. Możesz następnie wybrać przycisk, który ma się zaświecić. Po ukończeniu, naciśnij FN+ESC by zapisać nagranie. Pozostałe dwie grupy (FN+1, FN+2) ustawia się podobnie.

B. Podczas nagrywania, klawiatura nie może być używana do innych czynności.

C. Nie można ustawić oświetlenia dla Caps Lock, Scroll Lock i klawisza Windows.

Tryb biurowy:

Naciśnij "FN+7" by zaświeciły się następujące klawisze - Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L
Z X C V B N M.

Tryb gracza:

A : Tryb 1: (FPS) - Naciśnij "FN+5" by zaświeciły się następujące klawisze - Q W E R A S D F B
CTRL-L ESC.

B: Tryb 2: (RTS) - Naciśnij "FN+6" by zaświeciły się następujące klawisze - A S D W "↑" "↓" "←"
"→" ESC.

Funkcje klawiszy:

FN+F1-F4: Brak funkcji

FN+F5: Ten Komputer

FN+F6: Sieć/Home

FN+F7: E-Mail

FN+F8: Kalkulator

FN+F9: Obroty podświetlenia

FN+F10: Głośność -

FN+F11: Głośność +

FN+F12: Wyciszenie

Blokada funkcji klawiatury:

Fn + Blokada/odblokowanie klawisza Windows (Klawisz ten gaśnie po zablokowaniu)

FN + END Blokada/odblokowanie klawisza FN

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów:

1. Włóż kabel USB do innego portu w komputerze.
2. Jeśli używasz USB hub, spróbuj zamiast tego podłączyć klawiaturę bezpośrednio do komputera.
3. Zaleca się podłączanie klawiatury do wejścia z tyłu komputera, zamiast z przodu.
4. Sprawdź czy kabel nie jest zabrudzony i nie zawiera ciał obcych.
5. Wyjmij i podłącz kabel ponownie.
6. Uruchom komputer ponownie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części
instrukcji bez zezwolenia zabronione.