




MOTOSPEED®



CK24 GAMING KEYBOARD

PARAMETRY KLAWIATURY

Wymiary: 132x86x42.05 mm

Waga: 249 g

Wydajność: 50 mln kliknięć

Wymagania systemowe:

WIN2000/WINXP/VISTA/WIN7/

WIN8/WIN10

Natężenie prądu: 300 mA

Typ: wysokie klawisze

Ilość przycisków: 21,

dwukolorowe podświetlenie na każdym

FUNKCJE KLAWIATURY

1. 13 efektów podświetlenia klawiszy :Wave mode, single point mode, drop mode, cross mode, aurora mode, heat map mode, ripple mode, breath mode, horse mode, star mode, static mode, radar mode, raindrop mode.
2. Kombinacje klawiszy: FN + “8,2” dostosowuje 5 trybów prędkości, natomiast FN + “- / +” koryguje 5 poziomów intensywności podświetlania.
3. Naciśnięcie klawiszy FN + “4,6” zmienia kierunek podświetlenia w poszczególnych trybach.
4. Funkcja FN + ESC resetuje funkcje, przywraca ustawienia początkowe.
5. Funkcja FN + DEL umożliwia włączenie/wyłączenie przedniego podświetlenia.
6. Funkcja FN + NUM umożliwia przejście do kalkulatora.

USTALANIE KOLORU PODŚWIETLENIA

Początkowy kolor podświetlenia to biały. Możesz go ustawić w dowolnym momencie po naciśnięciu klawiszy FN + 7. Aby zmienić Kolor podświetlenia w dowolnym trybie, musisz użyć kombinacji przycisków FN + “2,4,6,8”. Zaraz po kliknięciu kombinacji FN + 1 zaświeci się dioda LED oraz zaczną pojawiać się kolory do wybrania. Możesz ustalić w ten sposób dowolne kolory, aż do 10 cykli. Po wybraniu ustawienia, naciśnij ponownie FN + 1, aby zapisać. W momencie kiedy dioda LED przestanie świecić, ustawienie się zapisze.

Opis trybów podświetlenia klawiatury:

Naciśnij FN + Backspace, aby wejść do trybu podświetlenia “single point mode”.

Początkowo podświetlenie jest wyłączone i uruchamia się dopiero po naciśnięciu przycisku. Po krótkiej chwili podświetlenie przycisku gaśnie.

Naciśnij kombinację przycisków FN + *, aby zmienić tryb z losowym podświetleniem lub na taki, który zawiera 9 kolorów podświetlenia. Za pomocą FN + “8,2” możesz wybrać jedną z 5 prędkości podświetlenia, natomiast kombinacja FN + “- / +” umożliwia ustawienie jednego z 5 poziomów jasności.

Naciśnij FN + Backspace, aby wejść do trybu podświetlenia “Water Drop Mode”.

Początkowo podświetlenie jest wyłączone. Naciśnij kombinację przycisków FN + *, aby zmienić tryb z losowym podświetleniem lub na taki, który zawiera 9 kolorów podświetlenia. Za pomocą FN + “8,2” możesz wybrać jedną z 5 prędkości podświetlenia, natomiast kombinacja FN + “- / +” umożliwia ustawienie jednego z 5 poziomów jasności.

Naciśnij FN + Backspace, aby wejść do trybu podświetlenia “Cross Mode”.

Początkowo podświetlenie klawiatury jest wyłączone, jednak po naciśnięciu jednego z przycisków uruchamia się imitując celownik, którego środkowy punkt znajduje się na klikniętym przycisku. Po chwili podświetlenie znika.

Naciśnij kombinację przycisków FN + *, aby zmienić tryb z losowym podświetleniem lub na taki, który zawiera 9 kolorów podświetlenia. Za pomocą FN + “8,2” możesz wybrać jedną z 5 prędkości podświetlenia, natomiast kombinacja FN + “- / +” umożliwia ustawienie jednego z 5 poziomów jasności.

Naciśnij FN + Backspace, aby wejść do trybu podświetlenia “Aurora mode”.

Początkowo podświetlenie klawiatury jest wyłączone. Naciśnij kombinację przycisków FN + *, aby zmienić tryb z losowym podświetleniem lub na taki, który zawiera 9 kolorów podświetlenia. Za pomocą FN + “8,2” możesz wybrać jedną z 5 prędkości podświetlenia, natomiast kombinacja FN + “- / +” umożliwia ustawienie jednego z 5 poziomów jasności.

Naciśnij FN + Backspace, aby wejść do trybu podświetlenia “heat map mode”.

Podświetlenie klawiszy jest początkowo niebieskie, jednak po naciśnięciu jednego z nich zmienia się na czerwony. Po krótkiej chwili kolor podświetlenia zmienia się ponownie na niebieski. Za pomocą FN + “8,2” możesz wybrać jedną z 5 prędkości podświetlenia, natomiast kombinacja FN + “ - / +” umożliwia ustawienie jednego z 5 poziomów jasności.

Naciśnij FN + Backspace, aby wejść do trybu podświetlenia “ripple mode”.

Podświetlenie klawiatury początkowo jest wyłączone, jednak każde naciśnięcie klawisza powoduje efekt “fali”, która powstaje za pomocą po kolei podświetlających się w każdą stronę klawiszy. Naciśnij kombinację przycisków FN + *, aby zmienić na tryb podświetlenia zawierający 7 kolorów lub 9 monochromatycznych. Za pomocą FN + “8,2” możesz wybrać jedną z 5 prędkości podświetlenia, natomiast kombinacja FN + “ - / +” umożliwia ustawienie jednego z 5 poziomów jasności.

Naciśnij FN + Backspace, aby wejść do trybu podświetlenia “Breath mode”.

Podświetlenie całej klawiatury symuluje rytm oddechu człowieka. Wszystkie diody uruchamiane są od braku do maksymalnego podświetlenia. Rytm w jakim uruchamiane będą diody zależy od zapisanej wcześniej prędkości podświetlenia. Naciśnij kombinację przycisków FN + *, aby zmienić na tryb zawierający 9 kolorów lub automatyczną pętlę kolorów. Za pomocą FN + “8,2” możesz wybrać jedną z 5 prędkości podświetlenia, natomiast kombinacja FN + “ - / +” umożliwia ustawienie jednego z 5 poziomów jasności.

Naciśnij FN + Backspace, aby wejść do trybu podświetlenia “Starry mode”.

Podświetlenie klawiatury symuluje efekt gwiazdzistego nieba, świeci się na 5 różnych kolorów. Naciśnij kombinację przycisków FN + *, aby zmienić tryb z losowym podświetleniem lub taki, który zawiera 9 kolorów podświetlenia. Za pomocą FN + “8,2” możesz wybrać jedną z 5 prędkości podświetlenia, natomiast kombinacja FN + “ - / +” umożliwia ustawienie jednego z 5 poziomów jasności.

Naciśnij FN + Backspace, aby wejść do trybu podświetlenia “Horse race mode”.

W tym trybie klawisze podświetlane są po kolei od lewej do prawej w 1 rzędzie, i prawej do lewej w kolejnym. Następnie podświetlenie klawiszy stopniowo obniża się o kolejne rzędy, a w momencie gdy diody przycisków zaświecą się do końca klawiatury, cykl się powtórzy. Po krótkiej chwili podświetlenie klawiszy znika. Naciśnij kombinację przycisków FN + *, aby zmienić tryb z losowym podświetleniem lub taki, który zawiera 9 kolorów podświetlenia. Za pomocą FN + “8,2” możesz wybrać jedną z 5 prędkości podświetlenia, natomiast kombinacja FN + “ - / +” umożliwi ustawienie jednego z 5 poziomów jasności.

Naciśnij FN + Backspace, aby wejść do trybu podświetlenia “Static mode”.

W tym trybie klawisze będą podświetlone cały czas. Naciśnij kombinację przycisków FN + *, aby zmienić na tryb zawierający 9 kolorów lub automatyczną pętlę kolorów. Za pomocą FN + “8,2” możesz wybrać jedną z 5 prędkości podświetlenia, natomiast kombinacja FN + “ - / +” umożliwi ustawienie jednego z 5 poziomów jasności.

Naciśnij FN + Backspace, aby wejść do trybu podświetlenia “Radar mode”.

Naciśnij kombinację przycisków FN + *, aby zmienić na tryb zawierający 9 kolorów lub automatyczną pętlę kolorów. Za pomocą FN + “8,2” możesz wybrać jedną z 5 prędkości podświetlenia, natomiast kombinacja FN + “ - / +” umożliwi ustawienie jednego z 5 poziomów jasności.

Naciśnij FN + Backspace, aby wejść do trybu podświetlenia “Raindrop mode”.

Naciśnij kombinację przycisków FN + *, aby zmienić na tryb zawierający 9 lub 7 kolorów podświetlenia. Za pomocą FN + “8,2” możesz wybrać jedną z 5 prędkości podświetlenia, natomiast kombinacja FN + “ - / +” umożliwi ustawienie jednego z 5 poziomów jasności.

Sekwencja zmiany trybów podświetlenia:

FN + TAB = streamer, static, breath, neon, off five mode switch.

FN + / 10 = niezależna zmiana kolorów.

FN + 0 / Ins = zatrzymanie podświetlenia.

FN + 4<6> = dostosowywanie kierunku zmiany podświetlenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Sprawdź, czy kabel USB jest dobrze podłączony do komputera.
2. Spróbuj podłączyć kabel USB do innego portu w komputerze.
3. Spróbuj uruchomić ponownie komputer.
4. Jeśli klawiatura dalej nie działa, spróbuj podłączyć ją do innego komputera.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.

Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia jest zabronione.