

Ekskluzywny dystrybutor marki BIALETTI w Polsce : All Good S.A
ul. Mazowiecka 24i/u9, 78-100 Kołobrzeg

INSTRUKCJA OBSŁUGI KWIARKI MOKA TIMER

Wskazówki bezpieczeństwa i środki ostrożności:

- Nie myć kawiarki w zmywarkach
- Dolnej części kawiarki oraz płyty nie zanurzać w wodzie ani żadnych płynach
- Do czyszczenia nie używać środków czyszczących
- Kawiarki nie stawiać na gorącej powierzchni (na płycie elektrycznej, kuchence gazowej) i unikać przegrzewania płyty
- Zalecane się zwrócenie szczególnej uwagi aby dolna część dolnego zbiornika kawiarki (zawierająca elementy elektryczne) nie miała kontaktu z płynami

Parzenie kawy po raz pierwszy

Po wyjęciu z opakowania należy sprawdzić, czy kawiarka nie jest uszkodzona i czy jest kompletna. Przed użyciem dokładnie przemyć kawiarkę. Sporządzić kilka filiżanek kawy, które następnie wylać.

Napełnienie kawiarki i przyrządzenie kawy

- Odkręcić zbiornik na wodę (f)
- Wyjąć lejek (c) ze zbiornika na wodę (f)
- Napełnić pojemnik wodą, nie przekraczając poziomu zaworu bezpieczeństwa (g)
- Włożyć lejek do pojemnika z wodą
- Napełnić lejek kawą mieloną
- Dokładnie skręcić pojemnik z wodą z górną częścią kawiarki. Zakręcając nie należy trzymać za uchwyt. Następnie postawić kawiarkę na płycie zasilającej (h)
- Włączyć płytę zasilającą naciskając przycisk WŁĄCZ

Kawa jest gotowa gdy usłyszymy sygnał dźwiękowy. Po zaparzeniu kawa pozostaje gorąca przez około 25 minut. Zdjąć kawiarkę z płyty i rozlać kawę do filiżanek

WAŻNE: płyta musi być podłączona do gniazdka (220-230 V)

UŻYCIE

- Włożyć wtyczkę do gniazdka
- Przygotować kawiarkę do parzenia kawy i postawić na płycie zasilającej
- Nacisnąć przycisk WŁĄCZ i przytrzymać go minimum 4 sek.: zapala się lampka kontrolna, która informuje iż kawa zaczyna się przygotowywać. Kawa jest gotowa do serwowania po usłyszeniu sygnału dźwiękowego

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

Po zaparzeniu kawy rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy przez około 1 minutę. Można przerwać sygnał dźwiękowy naciskając przycisk WYŁĄCZ. Poszczególne sygnały dźwiękowe oznaczają odpowiednio:

- 1) kawa jest gotowa – dwa krótkie i jeden dłuższy dźwięk (trwający 1 minutę)
- 2) zakłócenia – ciągle krótkie dźwięki – przerwa w zasilaniu lub błąd w obsłudze

Należy sprawdzić czy:

- Kawiarka stoi na płycie zasilającej
- W zbiorniku znajduje się woda

Konserwacja i czyszczenie

- 1) kawiarkę należy przemyć pod bieżącą wodą a następnie osuszyć
- 2) wewnątrz kawiarkę można przetrzeć wilgotną ścierką lub gąbką
- 3) przy czyszczeniu płyty zasilającej należy zwrócić uwagę aby woda nie miała kontaktu z częściami elektrycznymi, płytę można przecierać wilgotną ścierką
- 4) twarda woda może spowodować osadzanie się kamienia na dnie kawiarki, co może doprowadzić do jej uszkodzenia. Aby temu zapobiec, należy produkt regularnie okamieniać wykonując następujące czynności:

- Napełnić kawiarkę do zaworu bezpieczeństwa
- Dodać 2 łyżeczki kwasu cytrynowego
- Złożyć kawiarkę nie wsypując do niej kawy i zaparzyć
- Wylać zawartość i przemyć pod bieżącą wodą
- Przed zaparzeniem kawy należy zaparzyć w niej czystą wodę

- 5) należy wymieniać zużyte lub uszkodzone części kawiarki

Gwarancja

- Produkt ten posiada 2 letnią gwarancję od daty zakupu
- Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy zasady użytkowania wyszczególnione w instrukcji obsługi są ściśle przestrzegane • Gwarancja przepada gdy produkt nie posiada oryginalnych części
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i szkód powstałych przy próbach samodzielnej naprawy • Uszkodzone części kawiarki zostaną wymienione na nowe bezpłatnie (w okresie trwania gwarancji)

