

User Manual

For further information, refer to the Web Manual.





Web manual : www.Samsung.com → Support →





Product name search → HW-K550 or HW-K551

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ABY ZMNIJEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁONY (LUB CZĘŚCI TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI PODLEGAJĄCE SERWISOWANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA. CZYNNOŚCI SERWISOWE POZOSTAW WYKwalifikowanemu Personelowi Serwisu.

 PRZESTROGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ		 Ten symbol wskazuje obecność wysokiego napięcia wewnątrz. Wszelki kontakt z wewnętrznymi częściami tego produktu jest niebezpieczny.
		 Ten symbol wskazuje, że do produktu dołączono ważną dokumentację dotyczącą obsługi i konserwacji.

	Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym (uziemiającym).
	Napięcie prądu przemiennego: Ten symbol oznacza, że napięciem znamionowym jest napięcie prądu przemiennego.
	Napięcie prądu stałego: Ten symbol oznacza, że napięciem znamionowym jest napięcie prądu stałego.
	Przeostroga, należy zapoznać się z instrukcją obsługi: Ten symbol oznacza zalecenie zapoznania się z odpowiednim dokumentem w celu uzyskania przez użytkownika dalszych informacji związanych z bezpieczeństwem.

OSTRZEŻENIE : Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wystawiaj niniejszego urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.

PRZESTROGA : ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, WSUŃ WTYCZKĘ CAŁKOWICIE DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO.

- Niniejsze urządzenie powinno zawsze być podłączone do gniazda prądu zmiennego z uziemieniem.
- Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy chwycić za wtyczkę.

PRZESTROGA

- Nie należy wystawiać tego urządzenia na kapiącą wodę lub chlapanie. Na urządzeniu nie wolno także stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Należy także zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w dowolnej chwili.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Należy upewnić się, że źródło zasilania prądem zmiennym jest zgodne z wymaganiami wyszczególnionymi na naklejce umieszczonej z tyłu produktu. Urządzenie należy umieścić w pozycji poziomej na odpowiedniej podstawie (meblu) zachowując wystarczająco dużo miejsca na dopływ powietrza 7–10 cm. Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte. Urządzenia nie należy kłaść na wzmocniaczach lub innych urządzeniach, które mogą nagrzewać się w czasie pracy. Urządzenie zostało zaprojektowane jako urządzenie ciągłego użytku. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. Odłącz urządzenie, jeżeli nie ma być używane przez dłuższy czas.
2. Podczas burzy z piorunami należy odłączyć główną wtyczkę prądu przemiennego z gniazda. Napięcie gwałtownie wzrasta pod wpływem wyładowań atmosferycznych, co może uszkodzić jednostkę.
3. Jednostki nie należy wystawiać bezpośrednio na promienie słońca lub inne źródła ciepła. Mogłoby to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
4. Produkt należy chronić przed wilgocią (np. wazoni) i nadmiernym ciepłem (np. z kominka) lub urządzeniami wytwarzającymi silne pole elektromagnetyczne. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy odłączyć kabel zasilania ze źródła prądu zmiennego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego. Należy go używać jedynie w celu prywatnym. Jeśli produkt lub płyta były przechowywane w niskich temperaturach, może wystąpić kondensacja pary wodnej. W przypadku przewożenia odtwarzacza zimą należy odczekać około 2 godzin przed jego użyciem, aż temperatura jednostki osiągnie wartość pokojową.
5. Baterie użyte w tym produkcie zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla środowiska. Nie należy wyrzucać baterii razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego. Nie należy wrzucać baterii do ognia. Nie należy dopuszczać do zwarcia ani do przegrzania baterii, ani nie należy ich rozmontowywać. W przypadku nieprawidłowego włożenia baterii istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Nowe baterie powinny być tego samego typu.




OSTRZEŻENIE: NIE POŁYKAĆ BATERII — RYZYKO POPARZENIA CHEMICZNEGO.

[Pilot wyposażony w] Ten produkt zawiera baterię pastylkową. W przypadku połknięcia baterii pastylkowej może ona spowodować poważne poparzenia chemiczne w ciągu zaledwie 2 godzin i może być przyczyną śmierci. Należy przechowywać nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeżeli komora baterii nie zamyka się dokładnie, należy przestać korzystać z produktu i przechowywać z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że baterie zostały połknięte lub znalazły się wewnątrz jakiegś części ciała, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

SPRAWDZANIE KOMPONENTÓW

Urządzenie główne Soundbar



Pilot / Bateria




Subwoofer



1 Przewód zasilania



Przewód optyczny




✓ Adapter Micro USB-USB i kable HDMI są sprzedawane osobno. W celu zakupu należy skontaktować się z Centrum Serwisowym firmy Samsung lub Działem Obsługi Klienta firmy Samsung.

PODŁĄCZANIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO


Za pomocą komponentów zasilających (1, 2, 3) podłącz zasilanie do urządzeń w następującej kolejności: Subwoofer → Urządzenie główne Soundbar

✓ Więcej informacji na temat obsługiwanych źródeł zasilania i zużycia prądu znajduje się na etykiecie umieszczonej na urządzeniu. (Etykieta : Dolna część urządzenia głównego Soundbar)

Tyłna część głośnika niskotonowego



Dolna część urządzenia głównego Soundbar



✓ Zasilacz transformatorowy musi leżeć płasko na stole lub podłodze. Jeśli zasilacz transformatorowy zostanie powieszony gniazdem przewodu sieciowego w górę, do wnętrza zasilacza może się dostać woda lub inne ciała obce i spowodować jego niepoprawne działanie.


PODŁĄCZANIE SUBWOOFERA DO URZĄDZENIA GŁÓWNEGO SOUNDBAR


Aby uzyskać lepsze brzmienie niskich tonów oraz wyższą jakość dźwięku, do urządzenia głównego Soundbar można podłączyć subwoofer.




Połączenie (bezprowadowe) powinno być automatycznie nawiązywane pomiędzy urządzeniem głównym Soundbar i subwooferem, gdy oba urządzenia są włączane. Po zakończeniu automatycznego nawiązywania połączenia niebieski wskaźnik z przodu subwoofera przestanie migać i będzie świecić światłem ciągłym.

- ✓ Jeśli wskaźnik z przodu subwoofera świeci się na czerwono lub miga kolorem niebieskim, to znaczy, że subwoofer nie mógł automatycznie nawiązać połączenia. W takim przypadku należy podłączyć subwoofer ręcznie, postępując zgodnie z poniższą procedurą.
- ✓ Ważne: Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że w pilocie znajduje się bateria. Instrukcje znajdują się na str. 14.



1. Podłącz przewód zasilania urządzenia głównego Soundbar i subwoofera do gniazdka elektrycznego.
2. Naciśnij przycisk **ID SET** z tyłu subwoofera i przytrzymaj przez 5 sekund. Zgaśnie czerwony wskaźnik z przodu subwoofera, a niebieski wskaźnik zacznie szybko migać.
3. Naciśnij przycisk  na pilocie i przytrzymaj go przez 5 sekund, gdy urządzenie główne Soundbar jest wyłączone.
4. Na wyświetlaczu urządzenia głównego Soundbar pojawi się komunikat ID SET i po chwili zniknie.



5. Gdy wskaźnik subwoofera miga na niebiesko, naciśnij przycisk  na pilocie lub po prawej stronie urządzenia Soundbar, aby włączyć urządzenie główne Soundbar
 6. Gdy wskaźnik z przodu subwoofera przestanie migać i zaświeci niebieskim światłem ciągłym, będzie to oznaczało, że połączenie zostało prawidłowo nawiązane.
- ✓ W przypadku niepowodzenia procesu łączenia niebieski wskaźnik będzie migał. Przejdź do kroku 2 i rozpocznij od nowa.

Aby uzyskać efekt dźwięku przestrzennego, do listwy Soundbar można podłączyć zestaw tylnych głośników bezprzewodowych Samsung (SWA-8000S) (sprzedawane oddzielnie).


- ✓ Więcej informacji można znaleźć w instrukcji na stronie internetowej.


PODŁĄCZANIE DO TELEWIZORA

Możliwość odtwarzania dźwięku telewizora po podłączeniu do niego listwy Soundbar za pośrednictwem przewodu lub bezprzewodowo.



- ✓ Ważne: Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że w pilocie znajduje się bateria. Instrukcje znajdują się na str. 14.

Metoda 1. Podłączenie za pomocą przewodu





1. Połącz gniazdo **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na listwie Soundbar z gniazdem wyjścia optycznego **OPTICAL OUT** na telewizorze za pomocą cyfrowego kabla optycznego.
2. Naciśnij przycisk  po prawej stronie listwy Soundbar lub przycisk **SOURCE** na pilocie, aby wybrać tryb **D.IN**.



- ✓ Jeśli nie jest odtwarzany dźwięk z telewizora, naciśnij przycisk  po prawej stronie urządzenia Soundbar lub przycisk **SOURCE** na pilocie, aby wybrać tryb **D.IN** na wyświetlaczu urządzenia głównego Soundbar.
- ✓ Jeśli na wyświetlaczu urządzenia głównego Soundbar nie pokaże się **D.IN**, należy odłączyć kabel HDMI.
- ✓ Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk  na pilocie, aby włączyć bądź wyłączyć funkcję Auto Power Link. (Domyślnie funkcja Auto Power Link jest **WŁĄCZONA**.)

Metoda 2. Funkcja TV SoundConnect (podłączanie telewizora Samsung przy użyciu funkcji Bluetooth)

1. Włącz telewizor Samsung i listwę Soundbar.
2. Wybierz tryb TV na wyświetlaczu listwy Soundbar, naciskając przycisk  po prawej stronie listwy Soundbar lub na pilocie przycisk **SOURCE**. (Tryby są wyświetlane w następującej kolejności: D.IN → AUX → HDMI → BT → TV → USB.)



3. Jeśli na ekranie telewizora pojawi się komunikat pokazany na poniższym rysunku, wybierz opcję **<Tak>** za pomocą pilota telewizora.




Wybierz opcję **<Tak>** za pomocą pilota telewizora.

4. Listwa Soundbar zacznie odtwarzać dźwięk z telewizora.
 - ✓ Jeśli proces połączenia TV SoundConnect się nie powiedzie, należy przejść do menu SoundConnect w menu Dźwięk telewizora, wybrać opcję **Dodaj nowe urządzenie** i ustawić opcję **Dodaj nowe urządzenie** na wartość **Wi..** Następnie spróbować ponownie.
 - ✓ Jeśli listwa Soundbar jest podłączona do telewizora dzięki funkcji TV SoundConnect, można w łatwy sposób sterować głośnością za pomocą pilota listwy Soundbar lub pilota telewizora. Można również ustawić opcję, aby listwa Soundbar włączała i wyłączała się automatycznie po włączeniu lub wyłączeniu telewizora. W tym celu należy włączyć funkcję Bluetooth POWER On. Informacje na ten temat znajdują się na stronie 15.
 - ✓ Funkcja TV SoundConnect (SoundShare) jest dostępna tylko w niektórych telewizorach Samsung wprowadzonych na rynek po 2012 r.
 - ✓ Aby zakończyć obecne połączenie z telewizorem i nawiązać nowe z innym telewizorem, naciśnij przycisk **▶▶** na pilocie i przytrzymaj przez 5 sekund.
 - ✓ W trybie TV SoundConnect listwy Soundbar nie można parować z innym urządzeniem Bluetooth.
 - ✓ Nie wolno umieszczać urządzeń elektronicznych ani przedmiotów metalowych na produkcie. np. router przewodowy/bezprzewodowy, przystawka STB lub modem.
 - ✓ Umieszczenie produktu ma podłogę, zależnie od materiału, z którego podłoga ta jest wykonana, może pogorszyć jakość działania sieci bezprzewodowej.


POŁĄCZENIE PRZEZ BLUETOOTH

Urządzenie Bluetooth można podłączyć do listwy Soundbar i bezprzewodowo słuchać muzyki w standardzie stereo.

✓ Nie ma możliwości jednoczesnego podłączenia wielu urządzeń Bluetooth.



Urządzenie Bluetooth

1. Naciśnij przycisk  z prawej strony urządzenia Soundbar lub przycisk **SOURCE** na pilocie, aby wybrać opcję **BT**.
2. Wybierz menu Bluetooth na urządzeniu Bluetooth, które ma być podłączone. (Patrz instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth.)
3. Wybierz "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" z listy.
 - Jeśli połączenie między urządzeniami Soundbar i Bluetooth jest ustanowione, przedni wyświetlacz urządzenia Soundbar wyświetla informację [Nazwa urządzenia Bluetooth] → BT.
4. Odtwórz muzykę na podłączonym urządzeniu.

[Jeśli nie powiodło się połączenie z urządzeniem Bluetooth /Jeśli wymagane jest kolejne wyszukiwanie].

- Usuń urządzenie "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" odnalezione przez urządzenie Bluetooth i ponownie wyszukaj urządzenie Soundbar.
- ✓ Jeśli podczas podłączania urządzenia Bluetooth zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN, wprowadź <0000>.
- ✓ W trybie połączenia Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać utracone, jeśli odstęp pomiędzy systemem Soundbar a urządzeniem Bluetooth przekracza odległość 10 m.
- ✓ System Soundbar wyłącza się automatycznie po 5 minutach w trybie gotowości.
- ✓ Zestaw Soundbar może nieprawidłowo wykonać operację wyszukiwania lub połączenia Bluetooth w poniższych przypadkach:
 - Jeżeli wokół systemu Soundbar występuje silne pole elektryczne.
 - Jeżeli kilka urządzeń Bluetooth jest skojarzonych z systemem Soundbar jednocześnie.
 - Jeżeli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, nie znajduje się na właściwym miejscu lub działa nieprawidłowo.
- ✓ Urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia sygnału radiowego. Urządzenia generujące fale elektromagnetyczne, takie jak kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe urządzenia LAN itp., nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia głównego Soundbar.

Odłączanie urządzenia Soundbar od urządzenia Bluetooth


Naciśnij przycisk **SOURCE** na pilocie lub przycisk  po prawej stronie produktu, aby przełączyć z trybu **BT** w inny lub wyłączyć listwę Soundbar.


- Podłączone urządzenie Bluetooth będzie przez pewien czas czekało na odpowiedź z systemu Soundbar, po czym zakończy połączenie. (Czas odłączenia może się różnić w zależności od urządzenia Bluetooth)

PODŁĄCZANIE DO OSOBNEGO URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Przewód optyczny


Podłączenie osobnego urządzenia zewnętrznego, np. odtwarzacza BD/konsoli do gier/odbiornika telewizji satelitarnej itp., do listwy Soundbar pozwala odtwarzać dźwięk.




1. Podłącz przewód optyczny zgodnie z powyższą ilustracją.
2. Naciśnij przycisk  po prawej stronie listwy Soundbar lub przycisk **SOURCE** na pilocie i wybierz tryb **D.IN**.
3. Na wyświetlaczu listwy Soundbar pojawi się napis D.IN i rozpocznie się odtwarzanie dźwięku.

USB


Można odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniach pamięci masowej USB przez listwę Soundbar.



1. Podłącz kabel adaptera Micro USB-USB z męską wtyczką Micro USB 2.0 (typu B) na jednym końcu i standardowym wtykiem żeńskim 2.0 USB (typu A) na drugim końcu do gniazda Micro USB na listwie Soundbar.
- ✓ Kabel adaptera Micro USB-USB jest sprzedawany oddzielnie. W celu zakupu należy skontaktować się z Centrum Serwisowym firmy Samsung lub Działem Obsługi Klienta firmy Samsung.
2. Podłącz żeński wtyk kabla adaptera USB do urządzenia USB.
3. Naciśnij przycisk  po prawej stronie urządzenia głównego Soundbar lub przycisk **SOURCE** na pilocie i wybierz tryb **USB**.
4. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat USB.
 - Zestaw Soundbar został połączony z urządzeniem USB.
 - Wyłącza się automatycznie (Automatyczne wyłączenie zasilania), jeżeli w ciągu 5 minut nie zostanie podłączone żadne urządzenie USB.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Firma Samsung może w przyszłości zapewniać aktualizacje oprogramowania wewnętrznego listwy Soundbar.



Jeżeli dostępna będzie aktualizacja oprogramowania wewnętrznego, możliwe będzie jego uaktualnienie poprzez podłączenie urządzenia USB z zapisaną na nim aktualizacją oprogramowania do gniazda USB listwy Soundbar.

Więcej informacji na temat pobierania plików aktualizacji znajduje się na stronie internetowej firmy Samsung Electronics (samsung.com/sec) → wyszukaj nazwę modelu → pobierz oprogramowanie za pomocą menu wsparcia klienta. Nazwy opcji mogą być różne.

MONTOWANIE WSPORNIKA ŚCIENNEGO

Wspornik ścienny służy do montowania tego urządzenia na ścianie.

Środki ostrożności przy instalacji

- Należy montować wyłącznie na pionowych ścianach.
- Nie należy instalować systemu Soundbar w miejscu o wysokiej temperaturze i/lub wilgotności. System należy instalować na stabilnej ścianie, która utrzyma masę urządzenia głównego Soundbar.
- Należy sprawdzić nośność ściany. Jeśli system Soundbar ma być zainstalowany na ścianie, która może nie utrzymać masy urządzenia głównego Soundbar, należy wzmocnić ścianę przed instalacją. Jeśli jest to niemożliwe, należy zainstalować system na innej ścianie, która utrzyma masę urządzenia głównego Soundbar.
- Należy zakupić i zastosować wkręty mocujące lub kotwy odpowiednie do rodzaju posiadanej ściany (płyty gipsowej, płyty żelaznej, drewna itd.). W miarę możliwości należy zamontować wkręty wsporcze w kółkach w ścianie.
- Należy zakupić odpowiednie wkręty zależnie od typu i grubości ściany, na której zostanie zamontowana listwa Soundbar.
 - Średnica : M5
 - Długość : zalecane L 35 mm lub dłuższe
- Podłączyć przewody z urządzenia do urządzeń zewnętrznych przed zamontowaniem urządzenia na ścianie.
- Pamiętaj, aby wyłączyć jednostkę przed instalacją i odłączyć ją od gniazdka zasilania. W przeciwnym razie mogłoby dojść do porażenia prądem elektrycznym.

Komponenty Montażowe



(Wspornik do montażu na ścianie, lewy)



(Wspornik do montażu na ścianie, prawy)

Wspornik do montażu na ścianie (2 szt.)



Śruba mocująca (2 szt.)




Śruby (2 szt.)



Szablon do montażu na ścianie


1. Umieścić element **Szablon do montażu na ścianie** na powierzchni ściany.

- Element **Szablon do montażu na ścianie** musi być ustawiony poziomo.
- Jeśli telewizor jest zamontowany na ścianie, listwę Soundbar należy przymocować co najmniej 5 cm poniżej telewizora.



2. Wyrównać oznaczenie **Linia środkowa** papierowego szablonu z linią środkową telewizora (jeżeli listwa Soundbar jest montowana poniżej telewizora), a następnie przymocować taśmą do ściany element **Szablon do montażu na ścianie**.

- ✓ Jeżeli listwa nie jest mocowana poniżej telewizora, należy ustawić oznaczenie **Linia środkowa** na środku obszaru instalacji.




Linia środkowa


3. Zaznaczyć długopisem lub ostrym ołówkiem na ścianie miejsca wiercenia otworów na śruby wsporcze, wkładając czubek długopisu lub ołówka w otwory **A-TYPE** na obu końcach szablonu. Następnie zdemonować element **Szablon do montażu na ścianie**.

4. Używając wiertła odpowiedniej wielkości, wywiercić w ścianie otwory w zaznaczonych miejscach.


- ✓ Jeżeli oznaczenia nie odpowiadają położeniu kołków, należy włożyć w otwory odpowiednie kotwy przed umieszczeniem w nich śrub wsporczych. Jeżeli stosowane są kotwy, należy wywiercić odpowiednio duże otwory.



5. W każdy element **Śruba mocująca** wcisnąć śrubę (sprzedawane oddzielnie), a następnie mocno wkręcić ją w otwór śruby wsporczej.




6. Za pomocą dwóch **Śrub** (M4 x L12) przymocować element **Wspornik do montażu na ścianie, lewy i Prawy** do dolnej powierzchni listwy Soundbar. W celu jak najlepszego dopasowania wypustki na listwie Soundbar powinny znaleźć się w otworach na wspornikach.



- Podczas montażu należy pamiętać, by wieszak stanowiący część elementu **Wspornik do montażu na ścianie** skierowany był do tyłu.

Tylna strona listwy Soundbar



Prawy koniec listwy Soundbar


- Kształt wsporników prawego i lewego jest inny. Należy zamontować je w odpowiednich miejscach.



Wspornik do montażu na ścianie, prawy

Wspornik do montażu na ścianie, lewy

7. Zamontować listwę Soundbar z przymocowanym elementem **Wspornik do montażu na ścianie**, zawieszając **Wspornik do montażu na ścianie** na elementach **Śruba mocująca** na ścianie.




- Lekko przechylić listwę Soundbar, aby obydwie elementy **Śruba mocująca** znalazły się w otworach elementu **Wspornik do montażu na ścianie**. Przesunąć listwę Soundbar w kierunku, jaki wskazuje strzałka, aby oba końce zostały mocno przytwierdzone do ściany.




DEMONTAŻ LISTWY SOUNDBAR ZE ŚCIANY

1. Aby zdjąć listwę Soundbar ze ściany, należy popchnąć ją w kierunku, jaki wskazuje strzałka, a następnie odciągnąć od ściany, jak pokazano na rysunku.




- ✓ Nie należy zawieszać się na zamontowanym urządzeniu i należy unikać jego uderzenia oraz upuszczania.
- ✓ Zamocuj urządzenie solidnie na ścianie tak, aby nie spadło. Upadek urządzenia może doprowadzić do obrażeń ciała użytkownika lub uszkodzenia produktu.
- ✓ Po zainstalowaniu urządzenia na ścianie należy się upewnić, że nie istnieje możliwość pociągnięcia kabli połączeniowych przez dzieci.
- ✓ Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia zamontowanego na ścianie, system głośników należy zamontować co najmniej 5 cm pod telewizorem, jeśli jest on także zamontowany na tej ścianie.
- ✓ Ze względów bezpieczeństwa, jeśli urządzenie nie jest zamontowane na ścianie, należy je umieścić na wytrzymałej, płaskiej powierzchni, nie stwarzającej ryzyka spadnięcia.

FUNKCJE I PRZYCISKI ZDALNEGO STEROWANIA



1 Wkładanie baterii przed użyciem pilota











1. Obróć pokrywę baterii pilota w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara za pomocą monety, jak pokazano na poniższym rysunku.
2. Włóż baterię litową 3 V. Włóż ją tak, aby biegun dodatni (+) był skierowany do góry. Załóż z powrotem pokrywę baterii i dopasuj do siebie oznaczenia „+”, jak pokazano na poniższym rysunku
3. Przy użyciu odpowiedniej monety obróć maksymalnie pokrywę komory baterii pilota w prawo, aż zostanie zablokowana.



Sterowanie listwą Soundbar za pomocą pilota telewizora

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (⦿) **SOUND** przez co najmniej 5 sekund, gdy listwa Soundbar jest włączona.
2. Na wyświetlaczu listwy Soundbar pojawi się napis „ON - TV REMOTE”.
3. W menu telewizora, aby dźwięki z telewizora były emitowane przez głośnik zewnętrzny.
 - ✓ Tego ustawienia nie można użyć, jeśli jest używana funkcja TV ARC lub tryb **HDMI**.
 - ✓ W trakcie korzystania z tej funkcji żadne przyciski nie są obsługiwane, z wyjątkiem przycisków **VOL +/-** oraz przycisku
 - ✓ Menu opcji mogą się różnić w zależności od modelu i producenta telewizora. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi telewizora.
 - ✓ Funkcja jest obsługiwana przez urządzenia następujących producentów:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Funkcja może nie być obsługiwana przez pilota w zależności od jego marki.
 - ✓ Aby wyłączyć tę opcję, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (⦿) **SOUND** przez 5 sekund. Na wyświetlaczu listwy Soundbar pojawi się napis „OFF - TV REMOTE”.

1	 Zasilanie	Służy do włączania/wyłączania listwy Soundbar.
2	 SOURCE	Naciśnij, aby wybrać źródło podłączone do listwy Soundbar.

3	 Wyciszenie	<p>Powoduje tymczasowe ustawienie głośności na 0. Aby anulować ustawienie, należy ponownie nacisnąć przycisk.</p>
4	 Głośność	<p>Umożliwia regulację poziomu głośności urządzenia.</p>
5	 Odtwarzanie/ Pauza	<p>Naciśnij przycisk ► , aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie utworu muzycznego. Ponownie naciśnij przycisk ► , aby odtworzyć wybrany utwór muzyczny.</p>
	 Przejdź do przodu	<p>Powoduje wybranie następnego pliku.</p>
	 Przejdź do tyłu	<p>Powoduje wybranie poprzedniego pliku.</p>
	 Powtór	<p>Funkcję Powtór można ustawić podczas odtwarzania muzyki z napędu USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFF-REPEAT : anuluje powtarzanie odtwarzania. • TRACK-REPEAT : powtarzanie odtwarzania danego utworu. • ALL-REPEAT : powtarzanie odtwarzania wszystkich utworów. • RANDOM-REPEAT : losowe odtwarzanie utworów.
6	 Dźwięk przestrzenny	<p>Funkcja Dźwięk przestrzenny dodaje dźwiękowi głębi i wrażenia przestrzenności. Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje na przemian ON lub OFF tej funkcji.</p>
7	 Bluetooth POWER	<p>Naciśnięcie tego przycisku włącza lub wyłącza funkcję Bluetooth POWER On. Gdy funkcja Bluetooth POWER On jest włączona, na wyświetlaczu listwy Soundbar pojawi się napis ON - BLUETOOTH POWER.</p>
8	 SOUND EFFECT	<p>Dostępnych jest 6 trybów efektów dźwiękowych: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE i NIGHT.</p> <p>✓ Tryb NIGHT Przy zmianie kanału lub źródła muzyki różnica w głośności różnych źródeł jest automatycznie dostosowywana tak, aby umożliwiała przyjemne słuchanie.</p>
9	 SOUND CONTROL	<p>Do wyboru są opcje TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL lub AUDIO SYNC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wybierz opcję TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL lub AUDIO SYNC. Następnie za pomocą przycisków ◀, ▶ ustaw wartości opcji TREBLE lub BASS od -6 do +6, a opcję SUBWOOFER LEVEL na wartości od -12, przez -6 ~ +6. • Jeśli obraz w telewizorze TV nie jest zsynchronizowany z dźwiękiem emitowanym przez listwę Soundbar, w ustawieniach dźwięku należy wybrać opcję AUDIO SYNC, a następnie za pomocą przycisków ◀, ▶ ustawić opóźnienie dźwięku w zakresie od 0 ~ 300 milisekund.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed oddaniem urządzenia do serwisu warto zapoznać się z poniższymi informacjami.

Urządzenie się nie włącza.

Czy kabel zasilania jest podłączony do gniazda?

⇒ Podłącz kabel zasilania do gniazda.

Funkcja nie działa, gdy naciskany jest dany przycisk.

Czy w powietrzu są ładunki elektrostatyczne?

⇒ Odłącz kabel zasilania i podłącz ponownie.

Brak dźwięku.

Czy włączona jest funkcja wyciszenia?

⇒ Naciśnij przycisk  (Wyciszenie), aby wyłączyć tę funkcję

Czy głośność ustawiona jest na minimalną?

⇒ Ustaw głośność.

Pilot nie działa.

Czy baterie są wyczerpane?

⇒ Wymień baterie.

Czy odległość między pilotem i urządzeniem głównym Soundbar jest za duża?

⇒ Umieść pilot bliżej urządzenia głównego Soundbar.

Uruchomienie trybu TV SoundConnect (łączenie telewizora) nie powiodło się.

Czy ten telewizor obsługuje tryb TV SoundConnect?


⇒ Tryb TV SoundConnect jest obsługiwany przez niektóre telewizory firmy Samsung wprowadzone na rynek po 2012 roku. Sprawdź, czy dany telewizor obsługuje tryb TV SoundConnect.

Czy dany telewizor posiada najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego?

⇒ Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe telewizora do najnowszej wersji.

Czy w trakcie połączenia wyświetlany jest błąd?

⇒ Skontaktuj się z centrum obsługi klienta firmy Samsung.

⇒ Zresetować połączenie TV SoundConnect i ponownie połączyć. Aby zresetować połączenie TV SoundConnect, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez 5 sekund.

Czerwona dioda na subwooferze będzie migać i subwoofer nie będzie generował żadnego dźwięku.

Problem może wystąpić, jeśli subwoofer nie jest podłączony do urządzenia głównego Soundbar.

⇒ Spróbuj ponownie połączyć subwoofer. Informacje na ten temat znajdują się na stronie 5.

LICENCJI



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Informacje dotyczące patentów DTS można znaleźć na stronie: <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, jego graficzny symbol, & DTS i symbol łącznie, to zastrzeżone znaki towarowe, a DTS 2.0 Channel to znak towarowy firmy DTS Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Wyrażenia HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

INFORMACJA O LICENCJI OPEN SOURCE

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących oprogramowania typu „Open Source” należy się skontaktować z firmą Samsung za pomocą poczty e-mail (oss.request@samsung.com).

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI SERWISOWEJ

- Rysunki i ilustracje znajdujące się w tej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako źródło informacji i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.
- Istnieje możliwość nalożenia opłaty administracyjnej w przypadku gdy:
 - a. zostanie wezwany technik, a w urzędzeniu nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji).
 - b. urządzenie zostanie przyniesione do punktu napraw, a w urzędzeniu nie zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta niniejszej instrukcji).
- Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości takiej opłaty administracyjnej przed wykonaniem jakiegokolwiek naprawy lub wizytą technika na miejscu.

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE	USB		5V / 0,5A
	Waga	Urządzenie główne Soundbar	2,6 kg
		Subwoofer (PS-WK550 / PS-WK551)	6,8 kg
	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Urządzenie główne Soundbar	1010,5 x 54,0 x 87,5 mm
		Subwoofer (PS-WK550 / PS-WK551)	452,0 x 335,0 x 154,0 mm
	Zakres temperatur roboczych	+5°C do +35°C	
	Zakres wilgotności roboczej	10 % do 75 %	
WZMACNIACZ	Znamionowa moc wyjściowa	Urządzenie główne Soundbar	30W x 6, THD \leq 10%
		Subwoofer (PS-WK550 / PS-WK551)	160W, 3 OHM, THD \leq 10%
Obsługiwane formaty plików do odtwarzania			LPCM 2ch, Dolby Digital, DTS

- Dźwięk w standardzie DTS 2.0 jest odtwarzany w formacie DTS.
- Znamionowe dane techniczne
 - Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 - Samsung Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
 - Wagę i wymiary podano w przybliżeniu.
 - Więcej informacji na temat obsługiwanych źródeł zasilania i zużycia prądu znajduje się na etykiecie umieszczonej na urządzeniu. (Etykieta : Dolna część urządzenia głównego Soundbar)

Modele bezprzewodowe (z obsługą częstotliwości 5,15 GHz–5,35 GHz)

- Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa suštinskim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC. Zvaničnu Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi <http://www.samsung.com>. Idite na Podrška > Traži podršku za proizvod i unesite naziv modela. Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama. Ova oprema se može koristiti samo u zatvorenom prostoru.



Modele bezprzewodowe (bez obsługi częstotliwości 5,15 GHz–5,35 GHz)

- Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa suštinskim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC. Zvaničnu Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi <http://www.samsung.com>. Idite na Podrška > Traži podršku za proizvod i unesite naziv modela. Ova oprema se može koristiti u svim EU zemljama.



[Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt]

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutyliczowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny & elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Informacje o naporima kompanije Samsung da doprinese očuvanju životne sredine i o specifičnim zakonskim obavezama u pogledu proizvodza, npr. Direktivi o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH), potražite na sledećoj adresi: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html