

Vesta

Waga kuchenna
EKS05B / EKS05W



INSTRUKCJA OBEJMUJE RÓŻNE WERSJE
KOLORYSTYCZNE URZĄDZENIA.

Instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki VESTA!


Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis wagi kuchennej EKS05:

1. Platforma wagi
2. Przycisk włączania/wyłączania oraz tarowania
3. Wyświetlacz
4. Przycisk zmiany jednostek



ZAGROŻENIA DLA OSÓB

- Przed uruchomieniem wagi kuchennej (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- 
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody, które wynikają z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
 - Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
 - Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
 - Urządzenie nie jest zabawką i dzieci nie powinny go używać. Upewnij się, że dzieci nie bawią się Urządzeniem.
 - **Ostrzeżenie:** Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA URZĄDZENIA

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do ważenia osób.
- Urządzenie jest przeznaczone do ważenia produktów spożywczych.
- Nie używaj Urządzenia do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Uważaj, aby do środka Urządzenia nie dostała się woda lub inne płyny.

- Obchodź się ostrożnie z Urządzeniem. Upuszczone lub uderzone może przestać działać prawidłowo.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni. Zapewni to najdokładniejszy pomiar.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia Urządzenia, ponieważ zbyt duży ciężar może doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na nieużywanym Urządzeniu.
- Nie używaj Urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).
- Nie czyść Urządzenia żrącymi środkami czyszczącymi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM BATERII

- Jeśli nie będziesz używać Urządzenia przez dłuższy czas – wyjmij z niego baterie.
- Wyczerpaną baterię wyjmij bezzwłocznie z Urządzenia. Rozładowana bateria może wyciekać, powodując uszkodzenie Urządzenia i utratę praw reklamacyjnych.
- W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii opłucz ręce pod bieżącą wodą. Jeśli kwas z baterii dostanie się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może spowodować podrażnienie lub oparzenie.
- **Uwaga!** Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterię z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.
- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterii nie wolno demontować, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania (które nie są akumulatorami).

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i zdejmij wszystkie elementy jego opakowania.
2. Przed pierwszym użyciem Urządzenia wyczyść dokładnie wszystkie jego części, które mogą mieć kontakt z żywnością (patrz sekcja: „Czyszczenie i konserwacja”).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WKŁADANIE I WYMIANA BATERII

Bateria znajduje się w zestawie i jest zamontowana w Urządzeniu.

Przed pierwszym użyciem zdejmij pasek izolacyjny umieszczony między baterią a komorą na baterie.

Jeśli Urządzenie niczego nie wyświetla, sprawdź, czy bateria została właściwie założona i ewentualnie włóż ją ponownie.

Wkładanie i wymiana baterii

1. Kiedy wyświetla się symbol „Lo” lub nie ma żadnych wskazań na wyświetlaczu, wymień baterię na nową.
2. Zdejmij pokrywę komory baterii, która znajduje się na spodzie Urządzenia.
3. Wyjmij zużyłą baterię i oddaj ją do punktów zbiorczych przeznaczonych do składowania zużytych baterii.
4. Włóż nową baterię (1 XCR2032 3V), zwracając uwagę na biegunowość.
5. Zamknij pokrywę komory baterii.

ZMIANA JEDNOSTEK MASY

Naciskając przycisk UNIT, możesz zmieniać jednostki na system metryczny (g, ml) lub anglosaski (lb:oz, fl.oz).

FUNKCJA WAŻENIA

1. Postaw Urządzenie na twardej i płaskiej powierzchni.
2. Dotknij przycisku **⏻ / TARE**, aby uruchomić Urządzenie.
3. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „0” oraz symbol jednostki (np. g).
4. Połóż na platformie produkt, który chcesz zważyć.
5. Odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu.
6. Po około 2 minutach bezczynności Urządzenie wyłącza się automatycznie.
7. Aby wyłączyć Urządzenie ręcznie, dotknij i przytrzymaj przycisk **⏻ / TARE**.

FUNKCJA TAROWANIA

Gdy uruchomisz Urządzenie, możesz skorzystać z funkcji tarowania, tzn. określić masę produktu bez opakowania.

1. Wykonaj czynności opisane w punktach 1–3 w części „Funkcja ważenia”.
2. Połóż na platformie opakowanie (np. słoik, miskę), które chcesz zważyć.
3. Gdy wyświetli się wynik na wyświetlaczu, dotknij przycisk **⏻ / TARE**. Nie zdejmuj opakowania z Urządzenia.
4. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „0” oraz symbol jednostki (np. g).
5. Zważ następnie produkt z opakowaniem (np. wysp do słoika kaszę).
6. Odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu.
7. Po około 2 minutach bezczynności Urządzenie wyłącza się automatycznie.
8. Aby wyłączyć Urządzenie ręcznie, dotknij i przytrzymaj przycisk **⏻ / TARE**.

KOMUNIKATY NA WYŚWIETLACZU



Wyświetla się, gdy przekroczone jest maksymalne obciążenie (5 kg). Jeśli wyświetli się ten komunikat, natychmiast zdejmij produkt z Urządzenia.



Informuje o niskim poziomie naładowania baterii. Niezwłocznie wymień baterię.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem Urządzenia wyjmij baterię z komory baterii.
- Urządzenie przetrzyj zwilżoną szmatką i wytrzyj do sucha.

Uwaga!

Do czyszczenia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie ani innych płynach.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EKS05

Marka: Vesta

Produkt: waga kuchenna

Zasilanie: 1 x CR2032 3 V ===

Maksymalne obciążenie: 5000 g

Minimalne obciążenie: 5 g

Podziałka: 1 g

Zestaw: waga kuchenna, bateria 1 x CR2032 3 V, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/30/UE (EMC) oraz RoHS i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że tego sprzętu po jego zużyciu nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik powinien Urządzenie przekazać prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system, który pozwala oddać taki sprzęt.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pomaga uniknąć szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, które wynikają z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII

Częścią wyposażenia Urządzenia są baterie guzikowe. Zużyte baterie nie należą do odpadów domowych. Baterie oddaj do punktów zbiorczych przeznaczonych do składowania zużytych baterii.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy usunąć elementy jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

NAZWA SPRZĘTU	Waga kuchenna
TYP / MODEL	EKS05
NR PARTII	
DATA SPRZEDAŻY	
NR RACHUNKU	

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy wagi kuchennej EKS05 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę.

Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.

2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczetowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczętką firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. W przypadku zakupu Produktu przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, czas obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy.
11. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
12. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Janusza Korczaka 89

05-250 Radzymin, Polska

