

Reinston
ultra



UCHWYT DO SELFIE

KOMPATYBILNY ZE SYSTEMAMI
OPERACYJNYMI IOS 7.0 I NOWSZY
ORAZ ANDROID 5.0 I NOWSZE
ESS011

Szanowny kliencie,

dziękujemy za zakup naszego produktu. Aby zapewnić bezpieczeństwo i pełną wygodę użytkowania, zalecamy zapoznanie z poniższą instrukcją i stosowanie się do jej zapisów.

Kompatybilność

Uchwyt do selfie jest kompatybilny ze systemami operacyjnymi iOS 7.0 i nowszy oraz Android 5.0 i nowsze.

Użycie

Nasz uchwyt do selfie posiada wszechstronną regulację. Umożliwia ułożenie urządzenia w pionie i poziomie. Teleskopowe ramię można dostosować do potrzeb użytkownika. Dodatkowo może służyć jako wysoki stabilny statyw. Technologia Bluetooth umożliwia Ci zrobienie zdjęcia za pomocą pilota na odległość do 10 m.

Zastosowana standardowa śruba ¼ cala pozwala na montaż dodatkowego sprzętu, np. lampy doświetlającej, mikrofonu czy kamery sportowej.

Podłączenie urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie przez 3 sek do momentu, gdy niebieska dioda zacznie migać.
2. Następnie włącz Bluetooth na swoim urządzeniu, wyszukaj „Reinston ESS011” i połącz się.
3. Twoje urządzenie sparuje się. Po sparowaniu urządzeń dioda przestanie migać.
4. Następnie włóż urządzenie do uchwytu. Uchwyt można obracać w pionie lub w poziomie.
5. Zdjęcie zostanie zrobione po naciśnięciu przycisku na pilocie.
6. Aby używać kijka jako statywu, rozłóż nogi statywu i ustaw go na równej powierzchni.
7. Jeżeli urządzenie przejdzie w tryb uśpienia, naciśnij przycisk aparatu by je wybudzić.
8. Przytrzymaj dłużej przycisk, aby wyłączyć Bluetooth.



Pilot zdalnego sterowania

Wygodnie możesz wysunąć go z uchwytu.



Ładowanie

Szybkie ładowanie za pomocą kabla typu C, bez konieczności wymiany baterii. Pilot zawiera wbudowany akumulator.



Rotacja klipsem

Dowolnie obracaj i rób zdjęcia w trybie poziomym, jak i pionowym z różnych kątów.



Jak otworzyć statyw?

Odwróć kijek do selfie do góry nogami, oprzyj go o twardą powierzchnię, włóż dwa palce do otworu i mocno rozsuń. Następnie wysuń drążek do wymagane-go rozmiaru. Zawsze pamiętaj o umieszczeniu statywu na równej powierzchni.



360° panorama PTZ

Łatwe wykonywanie zdjęć panoramicznych dzięki uchwytowi

Specyfikacja:

Rozstaw ramion uchwytu: 65-100 mm.

Rodzaj baterii: Polimerowa 55 mAh

Zalecane ładowanie: 5 V, 1 A

Czas pełnego ładowania: 30-60 minut

Bluetooth: 5.2

Zakres częstotliwości: Bluetooth: 2402 - 2480 MHz

Maksymalną moc częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie częstotliwości, w którym pracuje urządzenie

radiowe: Bluetooth: 2.5 dBm

Bluetooth nazwa: Reinston ESS011

Kabel ładowający: USB-A do USB-C 30 cm

Wskazówki bezpieczeństwa

1. Chronić urządzenie przed kurzem, wilgocią i przegrzaniem. Korzystać wyłącznie w suchym otoczeniu.
2. Nie używać urządzenia w miejscach, w których zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych.
3. Nie dopuszczać do upuszczenia urządzenia i nie wystawiać go na silne wstrząsy.
4. Nie dokonywać samodzielnie żadnych modyfikacji urządzenia. Wszelkie próby tego typu uniemożliwiają jakiegokolwiek naprawy gwarancyjne.
5. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.



Niebezpieczeństwo uduszenia. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy! Tego worka nie należy używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojach dziecięcych.

Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku 15 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem i są poinstruowane o bezpiecznym korzystaniu z produktu i rozumieją zagrożenia z tym związane. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.



Utylizacja

Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub baterii przez konsumentów w gospodarstwach domowych w Unii Euro-

pejskiej. Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ten produkt nie powinien być traktowany jako odpady z gospodarstwa domowego. Baterie/akumulatory należy zwrócić do odpowiednich punktów zbiórki zajmujących się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/ lub baterii. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia bezpieczny sposób recyklingu dla zdrowia ludzkiego i środowiska.



Niniejszy produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektywy UE, które mają do niego zastosowanie. Deklaracja zgodności UE: www.winner-mobile.com

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE

WINNER GROUP – WG, Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ESS011 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://winner-mobile.com/prohlaseni_o_shode/

Pomoc techniczna

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną pod adresem servis@winner-mobile.com

Warunki gwarancji

1. Firma Winner Group – WG, s.r.o. z siedzibą w Czechach, adres: ul. Žihla 997, 73991 Jablunkov, udziela nabywcy uchwyty do selfie XXL z funkcją statywu („Urządzenie”) 24 miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Urządzenia, licząc od daty nabycia Urządzenia przez nabywcę. Np. paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Urządzenia.
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Urządzenia, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad następować będzie poprzez wymianę wadliwego Urządzenia na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od doręczenia wadliwego Urządzenia.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca zobowiązany jest zgłosić wadliwość Urządzenia w punkcie sprzedaży sklepów RTV EURO AGD i dostarczyć tam wadliwe Urządzenie. W przypadku sprzedaży internetowej Urządzenie należy przekazać do sklepu RTV EURO AGD z dokumentem nabycia Urządzenia. Przeznaczone do wymiany Urządzenie, powinno zostać dostarczone kompletne oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Urządzenie wolne od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczone do punktu sprzedaży, w którym zostało urządzenie oddane na gwarancję w terminie określonym w punkcie 3 powyżej. W przypadku sprzedaży internetowej Urządzenie zostanie dostarczone przez Gwaranta w punkcie, w którym zostało oddane na gwarancję lub w punkcie wskazanym przez nabywcę oddawania Urządzenia do gwarancji.

6. Gwarancja nie obejmuje wad Urządzenia spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - użytkowania lub instalacji Urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Urządzenia,
 - napraw lub przeróbek Urządzenia wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych, na skutek używania Urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - wyładowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie Urządzenia, konserwacja Urządzenia.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień nabywców wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Urządzenia, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 00420 558 340 190 lub adresem e-mail info@winner-mobile.com, w dni robocze, w godzinach 6:00 – 14:00.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

(czytelny podpis kupującego)

Dystrybutor i producent:
WINNER GROUP-WG, s. r. o.,
Žihla 997, 739 91 Jablunkov, CZ
www.winner-mobile.com

Notatki

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.