

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU
myPhone Rumba



Nr partii: **201703**

Dziękujemy za wybór telefonu **myPhone Rumba**. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość wykonywanych połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę znajdujących się w nim urządzeń. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel.

PROFESJONALNY SERWIS

Ten produkt może być naprawiany oraz mieć aktualizowane oprogramowanie tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub jego autoryzowany odpowiednik. Naprawa telefonu przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie korzystaj z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

DZIECI

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

POŁĄCZENIA ALARMOWE

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Znajdź alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

AKUMULATOR I AKCESORIA

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, może on doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Prosimy nie otwierać akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania sieciowego. Zbyt

długie ładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 12 godzin (maksymalnie 1 dzień). Używaj tylko oryginalnych akcesoriów marki myPhone dostępnych w zestawie z telefonem.

WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed cieczami oraz wilgocią.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zapoznaj się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu. Najnowszą wersję instrukcji obsługi możesz znaleźć na stronie internetowej firmy: www.myphone.pl.

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. W zależności od kraju, operatora, karty SIM, czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

DŹWIĘKI



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

Producent:

myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biuro obsługi klienta:

myPhone Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona internetowa:

www.myphone.pl

Spis treści

Spis treści	5
Zawartość zestawu	7
Parametry techniczne	8
1. Wprowadzenie	9
Wygląd telefonu	9
Włączanie i wyłączenie telefonu.....	10
Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora...	10
Ładowanie akumulatora telefonu	11
Wskaźnik rozładowania akumulatora	11
Pierwsze uruchomienie	12
2. Podstawowe funkcje	12
Dostęp do menu telefonu.....	12
Dostosowanie telefonu	12
Dźwięki i profile użytkownika	12
Włączanie i wyłączenie profilu „Spotkanie”	14

Funkcje dotyczące połączeń	14
Nawiązywanie połączenia.....	14
Odbieranie połączenia	15
Wiadomości.....	15
Wysyłanie SMS	15
Wyświetlanie wiadomości	16
Kontakty w telefonie myPhone Rumba	16
Dodawanie nowego kontaktu	16
Wyszukiwanie kontaktu	16
Usuwanie kontaktów	17
3. Funkcje zaawansowane.....	17
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej.....	17
Połączenia nieodebrane	18
SOS.....	18
Tryb głośnomówiący	19
Szybkie wybieranie	19
Ważne numery	19
Fotokontakty	20
Podłączanie telefonu do komputera	20
Łączenie z numerem międzynarodowym.....	21
4. Pozostałe funkcje telefonu	21
Ustawienia czasu i daty	21
Ustawienie języka menu	21
Ustawienia wyświetlacza.....	21
Ustawienia połączeń	22
Konfiguracja alarmu / alarmów.....	23
Latarka	23
Korzystanie z kalkulatora	23
Ustawienia fabryczne.....	23
Wykaz połączeń.....	24
Odtwarzacz audio	24

Radio FM	25
Kalendarz	25
Bluetooth	26
Parowanie urządzeń Bluetooth.....	27
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.....	28
Aparat fotograficzny	28
Ikony w telefonie	29
Rozwiązywanie problemów	29
Poprawne używanie akumulatora	30
Utrzymanie telefonu	31
Informacje o bezpieczeństwie	32
Bezpieczeństwo podczas jazdy.....	32
Bezpieczeństwo otoczenia	33
Kryteria technologiczne	33
Informacja o certyfikatach (SAR)	34
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	35
Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów	36
Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE	36

Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon **myPhone Rumba**,
- akumulator Li-Ion 800 mAh,
- ładowarka sieciowa,
- baza ładująca,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Jeśli którejkolwiek z powyższych pozycji brakuje lub jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw **myPhone Rumba** ma naklejkę z numerami IMEI oraz seryjnym na opakowaniu. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Parametry techniczne

SIM GSM 900/1800 MHz

Czytelny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,4”

Odtwarzacz audio

Radio FM

Latarka

Bluetooth

Aparat fotograficzny

Czytnik kart pamięci microSD do 32 GB

Akumulator: Li-ion 800 mAh 3,7 V 

Parametry wejściowe ładowarki:

100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Parametry wyjściowe ładowarki: 5 V  0,5 A

Wymiary telefonu: 103,3x 53 x 20 mm

Waga telefonu: 91,5 g

1. Wprowadzenie

Wygląd telefonu



- 1. Głośnik słuchawki
- 2. Ekran telefonu
- 3. Głośnik tylny (buzzer)
- 4. Przycisk **<SOS>**
- 5. Miejsce zsuwania klapki
- 6. Lampa błyskowa
- 7. Przyciski **<M1>**, **<M2>**, **<M3>**
- 8. Obiektyw aparatu fotograficznego
- 9. Przycisk **<Menu>**
- 10. Przycisk **<Kontakty>**
- 11. Wyświetlacz dodatkowy
- 12. Gniazdo słuchawkowe

- | | |
|---|---|
| 13. Przycisk < Zielona słuchawka > | 20. Przycisk <*> / włącznik aparatu |
| 14. Włącznik latarki | 21. Przycisk <#> / przełącznik trybów dźwiękowych |
| 15. Przycisk < Czerwona słuchawka > | 22. Mikrofon |
| 16. Przyciski nawigacyjne < W górę >, < W dół > | 23. Gniazdo microUSB |
| 17. Przycisk regulacji głośności | 24. Konektory do podłączenia stacji dokującej |
| 18. Klawiatura telefonu | |
| 19. Stacja dokująca | |

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk <**czerwona słuchawka**>. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij <**OK**>.

Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zdejmij osłonę akumulatora (klapkę), pociągając ją palcem od wypukłości (5) w kierunku dolnej krawędzi obudowy. Włóż kartę SIM do wytłoczonej wnęki, stroną zgodną z rysunkiem na telefonie.


Włóż kartę pamięci. Kartę pamięci microSD należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka i zamknąć klawkę zabezpieczającą. Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi **32 GB**. Włóż akumulator – akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego trzy złote styki dotykały potrójnego

złącza we wnęce telefonu. Załóż pokrywę akumulatora wsuwając ją delikatnie na swoje miejsce.


Ładowanie akumulatora telefonu

Podłącz przewód USB do odpowiedniego gniazda ładowarki. Następnie wtyczkę microUSB przewodu do gniazda microUSB w telefonie i podłącz ładowarkę do gniazdka sieci energetycznej. Możesz także podłączyć wtyczkę microUSB przewodu do gniazda microUSB w bazie ładującej a telefon umieszczać w niej tak, aby konektory (24) w telefonie stykały się z konektorami w bazie.

****Uwaga:*** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora, znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana . Po naładowaniu odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego. Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Wskaźnik rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie pusta . Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować akumulator.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu trzeba wybrać język, w którym będzie wyświetlane menu. Najlepiej wybrać język polski, ale jeśli użytkownik chce obsługiwać telefon w innym z dostępnych tłumaczeń, może je wybrać. Potem można wpisać aktualną godzinę oraz datę. Aby zatwierdzić zmiany należy wybrać **<Zapisz>**.

2. Podstawowe funkcje

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk **<Menu>** znajdujący się nad przyciskiem **<Zielona słuchawka>** mając aktywowany pulpit główny telefonu. Wykorzystując przyciski nawigacyjne **<W górę>** i **<W dół>** przejdź do odpowiedniej pozycji menu. Naciśnij przycisk **<Menu>** / **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Wstecz>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon **myPhone Rumba** możesz dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego używanie będzie przyjemne i łatwe.

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia profilu dźwiękowego telefonu służy opcja **[Profile]**, znajdująca się w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Profile]**.

Wybierz profil dźwiękowy i wybierz **[Opcje]** → **[Włącz]** → **<Wybierz>**, aby aktywować wybrany profil, lub **[Opcje]** → **[Dostosuj]** → **<Wybierz>**, aby dopasować profil do preferencji.

Opcje edycji profilu dźwiękowego:

- **[Typ alarmu]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz typ alarmu (dźwięk, wibracje i ich kombinacje). Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Typ dźwięku]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz typ dźwięku (powtórz, tylko raz). Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Dźwięk dzwonka]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz dźwięk dzwonka telefonu lub z pliku z pamięci telefonu albo karty SD. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Głośność dzwonka]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz głośność dzwonka telefonu za pomocą przycisku regulacji głośności **<17>**. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Wiadomość]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz dźwięk wiadomości z tonów. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Głośność wiadomości]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz głośność wiadomości za pomocą przycisku regulacji głośności **<17>**. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Klawiatura]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz dźwięk klawiszy – cichy, kliknięcie, ton, mowa. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Głośność klawiszy]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** →

<Wybierz> i wybierz głośność dźwięku klawiszy za pomocą przycisku regulacji głośności <17>. Potwierdź przyciskiem <OK>.

- **[Otwarcie klapki]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → <Wybierz> i wybierz dźwięk przy otwieraniu klapki (cichy, różne tony). Potwierdź przyciskiem <OK>.
- **[Zamknięcie klapki]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → <Wybierz> i wybierz dźwięk przy zamykaniu klapki (cichy, różne tony). Potwierdź przyciskiem <OK>.
- **[Alarm systemowy]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → <Wybierz> i wybierz włączenie lub wyłączenie alarmu. Potwierdź przyciskiem <OK>. Aby zapisać zmianę profilu należy po jej wprowadzeniu wybrać **[Opcje]** → **[Zapisz]**.

Włączanie i wyłączanie profilu „Spotkanie”

Do przełączania profili w trybie gotowości służy klawisz <#>. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy do pojawienia się komunikatu „Tryb spotkanie aktywowany”. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza <#> aktywuje poprzedni profil.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej. Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu. Naciśnij klawisz <Zielona słuchawka>, aby nawiązać połączenie. Naciśnij klawisz <Czerwona słuchawka>, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Połączenie przychodzące możesz odebrać przez otwarcie klapki. Jeśli jest ona otwarta, to przez wciśnięcie klawisza **<Zielona słuchawka>** lub wybranie **[Opcje] → [Odbierz]**. Przy zamkniętej klapce odrzucenie połączenia następuje po wciśnięciu klawisza regulacji głośności (w dół – zmniejszanie głośności). Przy otwartej klapce odrzucenie połączenia następuje przez naciśnięcie klawisza **<Czerwona słuchawka>**. Ten klawisz także kończy połączenie.

Wiadomości

Wysyłanie SMS

Wybierz: **[Menu] → [Wiadomości] → [Napisz wiadomość]**. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze. Klawisz **<#>** służy do zmiany metody wprowadzania. Do wyboru są m.in. metody:

- PL – wprowadzone będą tylko duże litery,
- pl – wprowadzone będą tylko małe litery,
- Pl – Pierwsza wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe,
- 123 – wprowadzone będą tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć klawisz **<*>** i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć klawisz **<1>** odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż „123”). W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć **<0>** (zero). Aby wprowadzić literę „b”, należy dwa razy wcisnąć klawisz **<2>**. Aby wprowadzić literę

„d”, należy raz wcisnąć klawisz <3> itp. Po wprowadzeniu treści, aby wysłać wiadomość, wybierz **[Opcje]**, następnie **[Wyślij do]** i **[Wprowadź numer]** lub wybierz numer z listy kontaktów i potwierdź przyciskiem <OK>. Następnie wybierz **[Opcje]** → **[Wyślij]**.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Skrzynka odbiorcza]**, wybierz wiadomość z listy, po czym naciśnij → **[Opcje]** → **[Podgląd]**, aby odczytać jej treść.

Kontakty w telefonie myPhone Rumba

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Spis telefonów]** → **[Dodaj nowy kontakt]** → **[Opcje]** → <Wybierz> → **[Na SIM]** lub **[Na telefon]**. Wpisz dane kontaktu, wybierając nazwę lub numer klawiszami <W górę> i <W dół>, potem wybierz **[Opcje]** → **[Zapisz]** lub **[Anuluj]**, żeby przerwać. Po wpisaniu numeru/nazwy naciśnij <OK>. Wybierz <Zapisz>, aby zapisać kontakt. Jeśli chcemy zapisać kontakt w pamięci telefonu, to oprócz nazwy i numeru telefonu możemy wybrać dla niego zdjęcie lub obrazek i dzwonek.

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Spis telefonów]**.

Wpisz literę, a na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się na podaną literę. Aby wyszukać konkretny kontakt, wystarczy użyć przycisków **<W górę>** i **<W dół>**. Po wyszukaniu i zaznaczeniu kontaktu wybierz **[Opcje]** wyświetli się lista dostępnych opcji:

- **[Podgląd]** – aby zobaczyć dane kontaktu
- **[Dodaj do ulubionych numerów]** – aby dodać do numerów ulubionych
- **[Wyślij SMS]** – aby wysłać wiadomość SMS
- **[Wybierz]** – aby wykonać połączenie
- **[Edytuj]** – edytuj dane kontaktu
- **[Skasuj]** – kasowanie kontaktu
- **[Kopiuj]** – kopiuj kontakt do pamięci telefonu lub na kartę SIM
- **[Ustawienia kontaktów]** – pozwala ustawić szybkie wybieranie dla 8 przycisków od 2 do 9, podejrzeć status pamięci, dodać ustalone połączenia.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Spis telefonów]** → wyszukaj kontakt do usunięcia → **[Opcje]** → **[Skasuj]** i potwierdź przyciskiem **<Tak>**.

3. Funkcje zaawansowane

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Spis telefonów]** (książce telefonicznej), należy w trybie gotowości wybrać **[Menu]** → **[Spis**

telefonów]. Na liście kontaktów wyszukać odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury pierwszą literę nazwę kontaktu), po czym zaznaczyć konkretny kontakt i wykonać połączenie, wciskając przycisk **<Zielona słuchawka>**.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu. O nieodebranym połączeniu informuje odpowiedni komunikat i ikona na wyświetlaczu. Aby sprawdzić, kto dzwonił, naciśnij **[Podgląd]**, gdy na ekranie widnieje komunikat. Innym rozwiązaniem jest funkcja **[Połączenia]**. Aby ją wybrać, wejdź w **[Menu]** → **[Połączenia]** → **[Historia połączeń]** → **[Nieodebrane]** → wybierz połączenie, które chcesz sprawdzić → **[Opcje]** → **[Podgląd]**. Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia, wybierz je z listy, następnie wciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>**.

SOS

Telefon ma wbudowaną funkcję SOS, dzięki której w sytuacji awaryjnej użytkownik może uruchomić alarm i powiadomić osoby z rodziny lub lekarza o wypadku. Aby skorzystać z tej opcji, trzeba wybrać **[Menu]** → **[SOS]**. Możesz tam uaktywnić przycisk znajdujący się z tyłu telefonu **[Ustawienia]**, wpisać numery, do których zostanie wysłane powiadomienie **[Numery SOS]**, włączyć lub wyłączyć powiadamianie SMSem **[SMS alarmowy]**, wpisać **[Zawartość SOS]**, włączyć lub wyłączyć **[Dźwięk SOS]**. Po ustawieniu wszystkich opcji, po aktywacji przycisku, uruchomi się alarm dźwiękowy, jeśli jest aktywowany w menu, a do

wybranych numerów zostanie wysłany SMS z treścią powiadomienia. Następnie telefon podejmie trzykrotną próbę dodzwania się pod podane wcześniej numery. Alarm wyłączysz ponownie, wciskając przycisk **<Wróć>**.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij **[Głośnik]**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

Szybkie wybieranie

Wybierz **[Menu]** → **[Spis telefonów]** → **[Opcje]** → **[Ustawienia kontaktów]** → **[Szybkie wybieranie]**. Możesz ustalić **[Status]** tej funkcji, czyli czy jest aktywna, czy też nie. Można przypisać kontakty do przycisków od 2 do 9. Aby to zrobić, wybierz opcję i ją aktywuj. Po wybraniu **[Ustaw numery]** pojawi się lista, po lewej stronie wyświetlacza znajdują się cyfry, które odpowiadają przyciskom klawiatury. Wybierz pozycję, potwierdź ją przyciskiem **<OK>** i wybierz kontakt z listy. Po ustawieniu numerów naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka>**, aby powrócić na ekran główny telefonu. Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji szybkiego wybierania, wciśnij i przytrzymaj (przez około 3 sekundy) zaprogramowany przycisk klawiatury telefonu.

Ważne numery

Możesz także przypisać 3 numery do przycisków **M1/M2/M3** wybierając **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ważne numery]**. Do każdego z nich możesz przypisać jeden numer telefonu, podać jego nazwę i ewentualnie zdjęcie lub obrazek. Potwierdź edycję

przez **[Zapisz]**. Podobnie postąp przy pozostałych przyciskach. Po ustawieniu numerów naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka>**, aby powrócić na ekran główny telefonu. Aby nawiązać połączenie za pomocą przycisków **M1/M2/M3** wystarczy je krótko przycisnąć.

Fotokontakty

Telefon oferuje możliwość korzystania z 10 fotokontaktów. Wybierz opcję **[Menu]** → **[Fotokontakty]** → **<OK>**. Potem wybierz pozycję od 1 do 10 i wybierz **<Edytuj>**. Wprowadź nazwę, numer i dodaj zdjęcie kontaktu. Standardowo aktywacja menu fotokontaktów następuje po wciśnięciu klawisza **<W dół>** będąc na głównym pulpicie telefonu.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon **myPhone Rumba** możesz podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem, gdy zainstalowana jest karta microSD. Aby tego dokonać, należy:

1. Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie, następnie podłączyć wtyczkę USB do złącza USB w komputerze.
2. Na ekranie telefonu pojawi się informacja o łączności USB.
3. Z listy należy wybrać opcję **[Pamięć USB]**.
4. Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij i przytrzymaj przez sekundę klawisz <0> (zero), aż pojawi się znak „+”. Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij klawisz <Zielona słuchawka>, aby nawiązać połączenie.

4. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Opcje telefonu]** → **[Czas i data]** i z listy:

[Ustaw miasto] – aby ustalić strefę czasową dla danego miasta.

[Ustaw czas/datę] – aby zmienić godzinę i datę.

[Ustaw format] - aby zmienić format wyświetlania godzin na 12 lub 24 godzin i kolejność wyświetlania dnia, miesiąca, roku i separator daty.

[Synch. ze strefą czasową] – aby włączyć automatyczne ustawianie według strefy czasowej.

Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język menu telefonu, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Opcje telefonu]** → **[Język]** i wybierz preferowany język z listy.

Ustawienia wyświetlacza

Wybierając **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Opcje telefonu]** → **[Różne ustawienia]** → **[Podświetlenie LCD]**, gdzie można ustawić poziom jasności przyciskami <M1> i <M3>.

Wybierając **Menu** → **[Ustawienia]** → **[Opcje telefonu]** → **[Właściw. wyświetlacza]** można Ustawić takie parametry jak:

- **[Tapeta]** → **[System]**, jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe lub wybierz **[Użytkownika]**, jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD, następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz **[OK]**. Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: **[OK]** → **[OK]**.
- **[Animacja włączania]** → **[System]**, jeżeli chcesz zobaczyć animacje systemowe lub wybierz **[Użytkownika]**, jeżeli chcesz dodać własną animację z karty pamięci microSD. Aby ustawić wybraną animację, wybierz: **[OK]** → **[OK]**.
- **[Animacja wyłączenia]** → **[System]**, jeżeli chcesz zobaczyć animacje systemowe lub wybierz **[Użytkownika]**, jeżeli chcesz dodać własną animację z karty pamięci microSD. Aby ustawić wybraną animację, wybierz: **[OK]** → **[OK]**.
- **[Pokaż datę i czas]**, jeżeli chcesz ustawić wyświetlanie daty i czasu na głównym pulpicie telefonu.

Ustawienia połączeń

Dostępne są w **[Menu]** → **[Połączenia]** → **[Ustawienia połączeń]**. Dostępne są tam ustawienia rozmów oczekujących, przekierowanie, blokady, przełączanie linii. Dodatkowo podmenu **[Ustawienia zaawansowane]** zawiera funkcje automatycznego

powtarzania wybranego numeru, przypomnienie o wykonaniu połączenia, metoda odbierania połączenia (otwarcie klapy telefonu, automatycznie ze słuchawkami i za pomocą dowolnego klawisza).

Konfiguracja alarmu / alarmów

Z menu głównego wybierz **[Menu]** → **[Alarm]**. Z listy zaznacz dowolną pozycję, po czym naciśnij **[Edytuj]**, aby zmienić ustawienia alarmu – status (włącz/wyłącz), godzinę alarmu za pomocą klawiatury numerycznej telefonu, a także tryb powtarzania (raz, codziennie lub wybrać dni). Dodatkowo możesz wybrać dzwonek. Ustawienia zatwierdź przez **[Opcje]** → **<Zapisz>**.

Latarka

Latarkę można włączyć, będąc na głównym ekranie, przyciskając przycisk **(14)**. Tak samo wyłącza się ją.

Korzystanie z kalkulatora

Z menu głównego wybierz **[Narzędzia]** → **[Kalkulator]**. Podstawowe działania arytmetyczne możesz wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr). Operator działania możesz ustawić za pomocą klawiszy nawigacyjnych **<W górę>** - dodawanie, **<W dół>** - odejmowanie, **<M1>** - mnożenie i **<M3>** - dzielenie. Aby wyświetlić wynik działania, wybierz **[M2]**.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Przywróć ustawienia]**, wprowadzić hasło telefonu oraz

zatwierdzić wybór przyciskiem **<OK>**. Hasło dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**.

Wykaz połączeń

Wybierz **[Menu]** → **[Połączenia]** → **[Historia połączeń]**. Możesz przeglądać rejestr połączeń - jakie połączenia były wykonywane, odbierane itp. W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Nieodebrane
- Wychodzące
- Przychodzące
- Wszystkie
- Usuń historię

Aby wejść w jedną z powyższych opcji, należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>**.

Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio uruchomisz, wybierając **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Odtw. audio]**. Za jego pomocą możesz odtwarzać pliki muzyczne w formacie MP3, AMR, WAV. Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, trzeba dodać je do listy odtwarzania. Jeśli są one zapisane na karcie pamięci, to trzeba wybrać **[Spis]** → **[Opcje]** → **[Ustawienia]** i wybrać klawiszami **<M1>** i **<M3>** pamięć telefonu lub kartę pamięci. Potem wybierz **<Zapisz>** i następnie **[Opcje]** → **[Dodaj]**, wybierz kartę pamięci lub zaznacz odpowiedni katalog z muzyką na niej zapisany i wybierz **[Opcje]** → **[Wybierz]**. Pliki zostaną dodane do listy odtwarzania.

Do obsługi odtwarzacza służą przyciski:

Przycisk	Funkcja		
<W górę>	Powtarzanie	<M1>	Poprzedni utwór
<W dół>	Odtwarzanie losowe	<M2>	Odtwarzaj / Wyłącz
<M3>	Następny utwór	<*>	Ciszej
		<#>	Głośniej

Lista plików dostępna jest po wejściu w **[Spis]**.

Radio FM

Aby skorzystać z wbudowanego radia FM, wybierz **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Radio FM]**.

Wybierz: **[Opcje]** → **[Auto. wyszukiwanie]**, w celu wyszukania dostępnych stacji radiowych. Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu **[Lista kanałów]** z menu opcji. Do obsługi radia służą przyciski:

Przycisk	Funkcja		
<W górę>	0,1 MHz w górę	<M1>	Poprzednia stacja
<W dół>	0,1 MHz w dół	<M2>	Odtwarzaj / Wyłącz
<M3>	Następna stacja	<*>	Ciszej
		<#>	Głośniej

Kalendarz

W telefonie **myPhone Rumba** dostępny jest kalendarz. Możesz podejrzeć aktualną datę lub sprawdzić różne,

dowolne daty i dni. Aby włączyć kalendarz, wybierz: **[Menu]** → **[Narzędzia]** → **[Kalendarz]**. Do kalendarza możesz dodawać wydarzenia, do których z kolei możesz ustawić przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski **<W dół>**, **<W górę>**, **<M1>** i **<M3>** (lewo/prawo). Wybierz datę i wciśnij **<Opcje>**, po czym wybierz **[Dodaj wydarzenie]** → **<Wybierz>**. Pojawi się ekran, na którym możesz wprowadzić:

- **[Temat]** – tytuł wydarzenia,
- **[Początek]** – datę i godzinę rozpoczęcia wydarzenia,
- **[Koniec]** – datę i godzinę zakończenia wydarzenia,
- **[Typ]** – rodzaj spotkania (przypomnienie, spotkanie, kurs, data, telefon, rocznica, urodziny),
- **[Alarm]** – z jakim wyprzedzeniem ma zostać uruchomione przypomnienie.
- **[Powtórz]** – jak często ma być uruchamiane przypomnienie (raz, codziennie, dostosuj, co tydzień, co miesiąc, co rok),
- **[Lokalizacja]** – gdzie ma się odbyć wydarzenie,
- **[Szczegóły]** – szczegółowy opis wydarzenia,

Przypomnienie pojawi się na ekranie o ustalonej dacie i godzinie wydarzenia.

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth. Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Bluetooth]**. Znajdują się tam opcje:

- **[Stan]** – wybierając **<Włącz>** włączysz nadawanie sygnału radiowego Bluetooth, a wybierając **<Wyłącz>** wyłączysz moduł. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na górnym pasku stanu ikony Bluetooth.
- **[Widoczność]** – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Moje urządzenia]** – znajduje się tu opcja **[Wyszukaj urządzenia]**, dzięki której możesz wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.
- **[Wyszukaj urządzenia audio]** – umożliwia wyszukanie urządzeń audio.
- **[Moja nazwa]** – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to **myPhone_Rumba**.
- **[Zaawansowane]** – znajdują się tu takie opcje jak możliwość wyboru ścieżki audio, pamięć (gdzie zapisywane są pliki pobierane przez Bluetooth), adres modułu.

Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, wybierz je z listy dostępnych urządzeń, wchodząc w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Bluetooth]** → **[Moje urządzenia]** wybierz **[Wyszukaj urządzenia]**, po czym wyszukane zostaną dostępne urządzenia. Naciśnięcie **<Anuluj>**

zatrzyma wyszukiwanie. Po wybraniu <Wróć> można wybrać urządzenie z listy i nacisnąć <Paruj>. Na obydwu urządzeniach pojawi się zapytanie o zgodność hasła. Naciśnij [OK] w celu parowania urządzeń. Czasem wymagane jest podanie hasła – uniwersalne, to 0000 (cztery zera) lub 1234.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia wejdź w: [Menu] → [Menedżer plików] → [Karta pamięci] lub [Telefon], potem [Opcje] → [Otwórz] i wybierz z karty pamięci plik do wysłania. Potem wybierz [Opcje] → [Wyślij] → [Przez Bluetooth] i wyszukaj urządzenie odbiorcy lub dodaj je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

Aparat fotograficzny

Aby wykonać zdjęcie, należy otworzyć aplikację aparat, wchodząc w: [Menu] → [Multimedia] → [Aparat] lub wciskając i przytrzymując przycisk <*>. Po uruchomieniu aplikacji aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie naciśnij przycisk <M2> w celu wykonania zdjęcia, które zostanie zapisane automatycznie w pamięci telefonu lub karty microSD w katalogu „Photos”. Zdjęcia możesz przeglądać, korzystając z aplikacji [Menu] → [Multimedia] → [Podgląd zdjęć].

Ikony w telefonie

	Zasięg sieci GSM
	Włączony profil „Ogólny”
	Włączony profil „Spotkanie”
	Nieodebrane połączenie
	Poziom naładowania akumulatora

	Nieodebrana wiadomość SMS
	Aktywny Bluetooth
	Włożono kartę pamięci
	Podłączono słuchawki

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK> .
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

<p>Nie słychać rozmówcy / rozmówca mnie nie słyszy</p>	<p>Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony. Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.</p>
<p>Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy</p>	<p>Upewnij się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.</p>
<p>Nie można nawiązać połączenia</p>	<p>Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź, czy numer telefonu wpisany do [Kontakty] jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.</p>
<p>Nikt nie może się do mnie dodzwonić</p>	<p>Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.</p>

5. Prawidłowe utrzymanie telefonu

Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu energii, przed

podłączeniem do ładowarki. Następnie naładuj go do 100%. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie może spowodować skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator możesz ochłodzić lub podnieść jego temperaturę tak, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, to akumulator nie może być ładowany! Urządzenie wyświetli stosowny komunikat, jeśli akumulator ulegnie przegrzaniu. Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia akumulatora w polu magnetycznym, ponieważ skraca to jego żywotność. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury, gdyż powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet, jeśli akumulator został naładowany poprawnie. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego zużytego akumulatora – prześlij go lub oddaj go do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi.

Trzymaj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. Przechowuj telefon w suchym miejscu bez dostępu wilgoci. Unikaj używania telefonu w wysokiej i niskiej temperaturze, gdyż może to powodować

skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator. Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć. Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może skutkować unieważnieniem gwarancji. Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych niż 40°C / 104°F.

Informacje o bezpieczeństwie

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, to wcześniej zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy. Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon. Używanie telefonu w samochodzie

wskazane jest tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (w tym np. mierników, czujników czy rozruszników serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne, etc.), zalecamy wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.



Uwaga: *Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy czas może grozić uszkodzeniem słuchu.*

Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 900/1800 MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji używanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego operatora GSM.

Uwaga	Oświadczenie
<p>Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.</p>	<p>Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.</p>

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **S**pecific **A**bsorption **R**ate). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **myPhone Rumba** jest równa **0,792 W/kg**.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są recyklingowi. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, punktem zbiórki odpadów lub sklepem, w którym kupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE

CE Niniejszym myPhone Sp. z o. o. oświadcza, że urządzenia radiowe takie jak telefon komórkowy Rumba jest zgodny z Dyrektywą 1999/5/EC.