

180 x 60 mm

Reinson

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SŁUCHAWKI PRZEWODOWE DOUSZNE Z MIKROFONEM

Bezpieczeństwo użytkowania

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

WODOODPORNOŚĆ

Te słuchawki nie są wodoodporne. Chroni je przed wilgocią.

DZIECI

Słuchawki nie mogą być używane przez dzieci. Słuchawki nie są zabawką. Dzieci nie powinny bawić się słuchawkami. Przechowuj słuchawki z dala od dzieci.

UWAGA! Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.

Utrzymanie urządzenia

Aby przedłużyć żywotność słuchawek:

- Unikaj kontaktu słuchawek z cieczą; może ona powodować uszkodzenie części elektronicznych słuchawek.
- Unikaj wysokich lub niskich temperatur wykraczających poza zakres 0°C- 50°C; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów słuchawek i stopić część tworzyw sztucznych.
- Nie próbuj rozbierać słuchawek. Nieprofesjonalna ingerencja w słuchawki może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

Uwaga! Producent nie odpowiada za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem słuchawek lub niezastosowaniem się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

Podłączenie słuchawek do urządzeń

Procedura podłączania słuchawek:

1. Wyjmij słuchawki z opakowania.
2. Podłącz słuchawki wtykiem stereo jack 3,5 mm do gniazda słuchowego urządzenia.

Nie podłączaj słuchawek z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także w przypadku zauważenia nadmiernego nagrzewania się sprzętu.

Nie podłączaj słuchawek „na siłę”, może to spowodować uszkodzenie słuchawek lub gniazda słuchowego.

Włączanie i wyłączanie słuchawek

Aby włączyć słuchawki, wystarczy podłączyć je wtyczką stereo jack 3,5 mm do gniazda słuchawkowego urządzenia. Aby wyłączyć słuchawki, należy wyjąć wtyczkę stereo jack 3,5 mm z gniazda słuchowego.

Regulacja głośności:

Słuchawki nie posiadają regulacji głośności. Siłą głośności steruje się z poziomu urządzenia do którego podłączone są słuchawki.

Mikrofon:

Mikrofon włącza się automatycznie po odebraniu połączenia. Przycisk On/Off służy do odbierania i zakończenia połączeń.

Gwarancja

Słuchawki przewodowe douszne z mikrofonem są objęte 24 - miesięczną gwarancją producenta. Awarie spowodowane nie przestrzeganiem powyższych zasad nie stosowaniem się do instrukcji obsługi nie podlegają gwarancji.

Ochrona środowiska



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać sprzęt do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo

domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

TWINPOL Sp. z o.o.
Aleja Lipowa 48 87-16 Obrowo, Polska

