

lamart

by Pierre Lamart

VERRE

ES Szanowni Klienci,

przekazujemy Państwu: szklany czajnik nadający się do wszystkich rodzajów herbat, napojów herbacianych i chłodzących. Uchwyt czajnika wyprodukowano z wytrzymałego plastiku. Czajnik zawiera nierdzewne sitko na sypkie herbaty, kawałki owoców lub zioła. Czajnik jest wyposażony w plastikową pokrywę ułatwiającą czyszczenie i napełnianie naczynia.

Instrukcja obsługi:

1. Produkt ze szkła wysokiej jakości jest jednak delikatny – podczas czyszczenia, przenoszenia lub użytkowania produktu zawsze staraj się unikać pęknięcia
2. Przed pierwszym użyciem opłucz i dokładnie osusz czajnik.
3. Podczas używania naczynie należy napełniać zawsze max. do spodniej krawędzi wylewki czajnika.
4. W przypadku pęknięcia natychmiast przestań korzystać z czajnika, grozi rozbicie.
5. Nigdy nie pozostawiaj gorącego napoju w czajniku bez nadzoru w zasięgu dzieci. Przed umyciem naczynia należy odstawić czajnik do ostygnięcia. Nie zużytą wodę lub herbatę należy zawsze wylać z czajnika, aby zapobiec powstawaniu osadów w jego wnętrzu. Należy zawsze zachować ostrożność podczas przenoszenia wody (naczynia), a w razie potrzeby użyć rękawicy kuchennej.
6. Drobne zanieczyszczenia od herbaty lub kwaśnych napojów należy odmoczyć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń a następnie należy wytrzeć naczynie do sucha miękką ściereczką. W przypadku silniejszych plam, ogrzej najpierw w naczyniu niewielką ilość białego octu, a następnie umyj je w zwykły sposób. Plamy te w żadnym wypadku nie obniżają jakości produktu.
7. Szklane czajniki są bardzo łatwe w czyszczeniu i utrzymaniu. Podczas mycia ręcznego należy stosować wyłącznie miękkie gąbki i ściereczki nie powodujące zarysowań powierzchni. Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących. Produkt nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce do naczyń.
8. Aby zachować długą żywotność wyrobu, należy posługiwać się nim ostrożnie.
9. Nie używaj na żadnym źródle otwartego ognia, gazu ani energii elektrycznej.
10. Zawsze utrzymuj filtr w czystości – usuwaj osady i resztki użytych składników.
11. Przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Pod wpływem wysokiej lub niskiej temperatury może dojść do pęknięcia naczynia lub pokrywy. Podczas używania ostrych metalowych narzędzi może dojść do uszkodzenia (zarysowania) powierzchni (np. nożem lub widelcem). Stosowanie ostrych i agresywnych środków czyszczących może spowodować uszkodzenie powierzchni (np. stosowanie środków żrących przeznaczonych do czyszczenia piekarników). Na skutek nieostrożnego manipulowania częściami naczyń (np. pokrywką) może dojść do uszkodzenia ich powierzchni (przez obicie). **Powstałe w ten sposób ślady nie mają jednak żadnego wpływu na jakość przygotowywanych napojów ani na żywotność naczynia, dochodzi jedynie do zmiany jego wyglądu.**

Ochrona środowiska:

Wszystkie produkty zostały oznaczone symbolami materiałów stosowanych w produkcji opakowań, poszczególnych naczyń i akcesoriów, jak również symbolami recyklingu. Prawidłowa likwidacja tego produktu pomoże zachować cenne bogactwa naturalne oraz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom odpadów na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które mogłyby być skutkiem nieprawidłowego recyklingu odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu zgodnie z lokalnymi przepisami może zostać nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia. **Foliową torebkę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby nie stwarzać ryzyka uduszenia.**

Kupujący zapoznał się z wyżej wymienionymi wskazówkami.



Výrobce / Manufacturer: FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

www.lamart.cz