

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU

myPhone **Rumba 2**



Dziękujemy za wybór telefonu **myPhone Rumba 2**.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą
instrukcją obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość wykonywanych połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę znajdujących się w nim urządzeń. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel.

PROFESJONALNY SERWIS

Ten produkt może być naprawiany oraz mieć aktualizowane oprogramowanie tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub jego autoryzowany odpowiednik. Naprawa telefonu przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie korzystaj z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

DZIECI

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

POŁĄCZENIA ALARMOWE

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Znajdź alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

AKUMULATOR I AKCESORIA

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, może on doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Prosimy nie otwierać akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania sieciowego. Zbyt długie ładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 12 godzin

(maksymalnie 1 dzień). Używaj tylko oryginalnych akcesoriów marki myPhone dostępnych w zestawie z telefonem.

WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed cieczami oraz wilgocią.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zapoznaj się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu. Najnowszą wersję instrukcji obsługi możesz znaleźć na stronie internetowej firmy: www.myphone.pl.

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. W zależności od kraju, operatora, karty SIM, czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

DŹWIĘKI



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

Producent:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biuro obsługi klienta:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Strona internetowa:

www.mpotech.eu

Spis treści

Spis treści	5
Zawartość zestawu	7
Parametry techniczne	8
1. Wprowadzenie	9
Wygląd telefonu	9
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	11
Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora...	11
Ładowanie akumulatora telefonu	12
Wskaźnik rozładowania akumulatora	12
Pierwsze uruchomienie	12
2. Podstawowe funkcje	13
Dostęp do menu telefonu.....	13
Dostosowanie telefonu	13
Dźwięki i profile użytkownika	13
Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy”	15
Funkcje dotyczące połączeń	15
Nawiązywanie połączenia.....	15
Odbieranie połączenia	15
Wiadomości	16
Wysyłanie SMS	16
Wyświetlanie wiadomości	17
Kontakty w telefonie myPhone Rumba 2	17

Dodawanie nowego kontaktu	17
Wyszukiwanie kontaktu	17
Usuwanie kontaktów	18
3. Funkcje zaawansowane.....	18
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej.....	18
Połączenia nieodebrane	19
SOS.....	19
Tryb głośnomówiący	20
Szybkie wybieranie	20
Fotokontakty	20
Podłączanie telefonu do komputera	21
Łączenie z numerem międzynarodowym.....	21
4. Pozostałe funkcje telefonu	21
Ustawienia czasu i daty	21
Ustawienie języka menu	22
Ustawienia wyświetlacza.....	22
Ustawienia połączeń	23
Konfiguracja alarmu / alarmów.....	23
Latarka	23
Korzystanie z kalkulatora	23
Ustawienia fabryczne.....	24
Wykaz połączeń.....	24
Odtwarzacz audio	24
Radio FM	25
Kalendarz	26
Bluetooth	27
Parowanie urządzeń Bluetooth.....	28
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.....	28
Aparat fotograficzny	29
Rozwiązywanie problemów	29
Poprawne używanie akumulatora	30

Utrzymanie telefonu	31
Informacje o bezpieczeństwie	32
Bezpieczeństwo podczas jazdy	32
Bezpieczeństwo otoczenia	33
Kryteria technologiczne	33
Informacja o certyfikatach (SAR)	34
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	35
Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów	36
Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE	36

Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon **myPhone Rumba 2**
- akumulator
- ładowarka sieciowa (adapter + przewód USB)
- baza ładująca
- instrukcja obsługi

Jeśli którejkolwiek z powyższych pozycji brakuje lub jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw **myPhone Rumba 2** ma naklejkę z numerami IMEI oraz seryjnym na opakowaniu. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Parametry techniczne

Jedno gniazdo na kartę SIM; tryb głośnomówiący; latarka; kamera; radio FM, funkcja SOS

Wyświetlacz: główny - 2.4", dodatkowy – 1.44"

Pojemność akumulatora: 800mAh

Wymiary: 101.8 x 50.5 x 18.5mm

Waga: 88g

Obsługa kart pamięci: do 128 GB

Parametry wej. ładowarki: 100-240V~ 0.2A, 50/60Hz

Parametry wyj. ładowarki: 5.0V 0.55A, 2.75W

Średnia sprawność podczas pracy (dla 230V, 50Hz):
72.83%

Zużycie energii w stanie bez obciążenia: poniżej 0.3W

1. Wprowadzenie

Wygląd telefonu



1	Głośnik słuchawki	Głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych.
2	Wyświetlacz	Ekran LCD główny.
3	Wyświetlacz	Ekran LCD zewnętrzny.
4	Przycisk Menu	Na ekranie głównym pozwala wejść do Menu, a w nim potwierdza wybór.
5	Przycisk Zielona słuchawka	Pozwala odebrać przychodzące połączenie, a w trybie gotowości przejrzeć listę połączeń.
6	Przycisk nawigacji W górę / W dół	W menu pozwala na poruszanie się po nim. Na ekranie głównym uruchomi skróty do wybranych funkcji.

7	Przycisk Kontakty	Na ekranie głównym uruchamia książkę telefoniczną. W menu pozwala wyjść z opcji lub rezygnować z wyboru.
8	Przycisk Czerwona słuchawka	Pozwala odrzucić przychodzące połączenie. W Menu pozwala wrócić do ekranu głównego. Po dłuższym przytrzymaniu wyłącza telefon lub, gdy ten jest wyłączony, włącza go.
9	Przycisk *	Podczas tworzenia SMSów wyświetla symbole do wstawienia do treści.
10	Przycisk #	Przełącza tryby dźwiękowe i tryby wprowadzania znaków przy pisaniu SMSów.
11	Aparat	Obiektyw aparatu fotograficznego.
12	Przycisk SOS	Wciśnij i przytrzymaj, aby aktywować alarm i / lub funkcję automatycznego dzwonienia do wcześniej zdefiniowanych numerów.
13	Głośnik zewnętrzny	Głośnik do odtwarzania dźwięków systemowych, dzwonków, muzyki.
14	Klawiatura telefonu	Przyciski pozwalające wybrać na ekranie głównym numer telefonu, a w trybie pisania SMS wpisać litery i cyfry treści.
15	Przyciski głośności	Odpowiadają za zmianę głośności multimediiów i w trakcie połączenia. Przycisk zwiększania głośności po przytrzymaniu włącza lub wyłącza latarkę.
16	Dioda LED	Dioda służy jako latarka.
17	Styki	Pozwalają połączyć telefon z bazą ładującą.
18	Gniazdo microUSB	Po podłączeniu ładowarki pozwala naładować akumulator. Po połączeniu przewodem z komputerem można

		przesyłać dane (zdjęcia, filmy, muzykę).
19	Szczelina	Pozwala zdjąć klapkę telefonu.
20	Gniazdo słuchawkowe minijack 3,5mm	Pozwala podłączyć do telefonu słuchawki, dzięki którym można słuchać radia (poprawiają jakość odbioru - działają jak dodatkowa antena), muzyki, a także prowadzić rozmowy (gdy słuchawki wyposażone są w mikrofon).

1.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **<czerwona słuchawka>**. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij **<OK>**.

Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora


Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zdejmij osłonę akumulatora (klapkę), podważyc ją palcem przy szczelinie **(19)**. Włóż kartę SIM do wytłoczonej wnęki, stroną zgodną z rysunkiem na telefonie.

Włóż kartę pamięci. Kartę pamięci microSD należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka i zamknąć klapkę zabezpieczającą. Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi **128 GB**. Włóż akumulator – akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego trzy złote styki dotykały potrójnego złącza we wnęce telefonu. Załóż pokrywę akumulatora wsuwając ją delikatnie na swoje miejsce.


Ładowanie akumulatora telefonu

Podłącz przewód USB do odpowiedniego gniazda ładowarki. Następnie wtyczkę microUSB przewodu do gniazda microUSB w telefonie i podłącz ładowarkę do gniazdka sieci energetycznej. Możesz także podłączyć wtyczkę microUSB przewodu do gniazda microUSB w bazie ładującej a telefon umieszczać w niej tak, aby konektory (17) w telefonie stykały się z konektorami w bazie.

***Uwaga:** *Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.*

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora, znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana . Po naładowaniu odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego. Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Wskaźnik rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie pusta . Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować akumulator.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu trzeba wybrać język, w którym będzie wyświetlane menu. Najlepiej

wybrać język polski, ale jeśli użytkownik chce obsługiwać telefon w innym z dostępnych tłumaczeń, może je wybrać. Potem można wpisać aktualną godzinę oraz datę. Aby zatwierdzić zmiany należy wybrać **<Zapisz>**.

2. Podstawowe funkcje

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk **<Menu>** znajdujący się nad przyciskiem **<Zielona słuchawka>** mając aktywowany pulpit główny telefonu. Wykorzystując przyciski nawigacyjne **<W górę>** i **<W dół>** przejdź do odpowiedniej pozycji menu. Naciśnij przycisk **<Menu>** / **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Wstecz>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon **myPhone Rumba 2** możesz dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego używanie będzie przyjemne i łatwe.

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia profilu dźwiękowego telefonu służy opcja **[Profile]**, znajdująca się w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Profile]**.

Wybierz profil dźwiękowy i wybierz **[Opcje]** → **[Aktywuj]** → **<Wybierz>**, aby aktywować wybrany profil, lub **[Opcje]** → **[Dostosuj]** → **<Wybierz>**, aby dopasować profil do preferencji.

Opcje edycji profilu dźwiękowego:

- **[Typ alertu]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz typ alarmu (dźwięk, wibracje i ich kombinacje). Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Typ dzwonka]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz typ dźwięku (powtórz, tylko raz). Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Dzwonek]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz dźwięk dzwonka telefonu lub z pliku z pamięci telefonu albo karty SD. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Głośność dzwonka]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz głośność dzwonka telefonu za pomocą przycisku regulacji głośności **<17>**. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[SMS]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz dźwięk wiadomości z tonów. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Głośność wiadomości]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz głośność wiadomości za pomocą przycisku regulacji głośności **<17>**. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Klawiatura]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz dźwięk klawiszy – cichy, kliknięcie, ton, mowa. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Głośność klawiszy]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz głośność dźwięku klawiszy za pomocą przycisku regulacji głośności **<17>**. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Otwarcie klapki]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** →

- <Wybierz>** i wybierz dźwięk przy otwieraniu klapki (cichy, różne tony). Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Zamknięcie klapki]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz dźwięk przy zamykaniu klapki (cichy, różne tony). Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
 - **[Alarm systemowy]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz włączenie lub wyłączenie alarmu. Potwierdź przyciskiem **<OK>**. Aby zapisać zmianę profilu należy po jej wprowadzeniu wybrać **[Opcje]** → **[Zapisz]**.

Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy”

Do przełączania profili w trybie gotowości służy klawisz **<#>**. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy do pojawienia się komunikatu „Tryb cichy aktywowany”. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **<#>** aktywuje poprzedni profil.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej. Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu. Naciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie. Naciśnij klawisz **<Czerwona słuchawka>**, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Połączenie przychodzące możesz odebrać przez otwarcie klapki. Jeśli jest ona otwarta, to przez wciśnięcie klawisza **<Zielona słuchawka>** lub

wybranie **[Opcje]** → **[Odbierz]**. Przy zamkniętej klapce odrzucenie połączenia następuje po wciśnięciu klawisza regulacji głośności (w dół – zmniejszanie głośności). Przy otwartej klapce odrzucenie połączenia następuje przez naciśnięcie klawisza **<Czerwona słuchawka>**. Ten klawisz także kończy połączenie.

Wiadomości

Wysyłanie SMS

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Napisz wiadomość]**. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze. Klawisz **<#>** służy do zmiany metody wprowadzania. Do wyboru są m.in. metody:

- PL – wprowadzone będą tylko duże litery,
- pl – wprowadzone będą tylko małe litery,
- Pl – Pierwsza wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe,
- 123 – wprowadzone będą tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć klawisz **<*>** i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć klawisz **<1>** odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż „123”). W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć **<0>** (zero). Aby wprowadzić literę „b”, należy dwa razy wcisnąć klawisz **<2>**. Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć klawisz **<3>** itp. Po wprowadzeniu treści, aby wysłać wiadomość, wybierz **[Opcje]**, następnie **[Wyślij do]** i **[Wprowadź numer]** lub wybierz numer z listy kontaktów i potwierdź

przyciskiem **<OK>**. Następnie wybierz **[Opcje]** → **[Wyślij]**.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Skrzynka]**, wybierz wiadomość z listy, po czym naciśnij → **[Opcje]** → **[Podgląd]**, aby odczytać jej treść.

Kontakty w telefonie myPhone Rumba 2

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Spis telefonów]** → **[Dodaj kontakt]** → **<Ok>** → **[Na SIM]** lub **[Na telefon]**. Wpisz dane kontaktu, wybierając nazwę lub numer klawiszami **<W górę>** i **<W dół>**, potem wybierz **[Opcje]** → **[Zapisz]** lub **[Anuluj]**, żeby przerwać. Po wpisaniu numeru/nazwy naciśnij **<OK>**. Wybierz **<Zapisz>**, aby zapisać kontakt. Jeśli chcemy zapisać kontakt w pamięci telefonu, to oprócz nazwy i numeru telefonu możemy wybrać dla niego zdjęcie lub obrazek i dzwonek.

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Spis telefonów]**.

Wpisz literę, a na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się na podaną literę. Aby wyszukać konkretny kontakt, wystarczy użyć przycisków **<W górę>** i **<W dół>**. Po wyszukaniu i zaznaczeniu kontaktu wybierz **[Opcje]** wyświetli się lista dostępnych opcji:

- **[Pokaż]** – aby zobaczyć dane kontaktu
- **[Wyślij SMS]** – aby wysłać wiadomość SMS
- **[Wybierz]** – aby wykonać połączenie
- **[Edytuj]** – edytuj dane kontaktu
- **[Usuń]** – kasowanie kontaktu
- **[Kopiuj]** – kopiuj kontakt do pamięci telefonu lub na kartę SIM
- **[Szybkie wybieranie]** - przypisanie kontaktów do przycisków od 2 do 9.
- **[Fotokontakty]** – pozwala ustawić szybkie wybieranie dla 8 przycisków od 2 do 9, podejrzeć status pamięci, dodać ustalone połączenia.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Spis telefonów]** → wyszukaj kontakt do usunięcia → **[Opcje]** → **[Usuń]** i potwierdź przyciskiem **<Tak>**.

3. Funkcje zaawansowane

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Spis telefonów]** (książce telefonicznej), należy w trybie gotowości wybrać **[Menu]** → **[Spis telefonów]**. Na liście kontaktów wyszukać odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury pierwszą literę nazwę kontaktu), po czym zaznaczyć konkretny kontakt i wykonać połączenie, wciskając przycisk **<Zielona słuchawka>**.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu. O nieodebranym połączeniu informuje odpowiedni komunikat i ikona na wyświetlaczu. Aby sprawdzić, kto dzwonił, naciśnij **[Podgląd]**, gdy na ekranie widnieje komunikat. Innym rozwiązaniem jest funkcja **[Połączenia]**. Aby ją wybrać, wejdź w **[Menu]** → **[Połączenia]** → **[Historia połączeń]** → **[Nieodebrane]** → wybierz połączenie, które chcesz sprawdzić → **[Opcje]** → **[Podgląd]**. Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia, wybierz je z listy, następnie wciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>**.

SOS

Telefon ma wbudowaną funkcję SOS, dzięki której w sytuacji awaryjnej użytkownik może uruchomić alarm i powiadomić osoby z rodziny lub lekarza o wypadku. Aby skorzystać z tej opcji, trzeba wybrać **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[SOS]**. Możesz tam uaktywnić przycisk znajdujący się z tyłu telefonu, wpisać numery, do których zostanie wysłane powiadomienie **[Numery SOS]**, włączyć lub edytować treść powiadamiania SMSem **[Wiadomość SOS]**. Po ustawieniu wszystkich opcji, po aktywacji przycisku, uruchomi się alarm dźwiękowy, jeśli jest aktywowany w menu, a do wybranych numerów zostanie wysłany SMS z treścią powiadomienia. Następnie telefon podejmie trzykrotną próbę dodzwaniania się pod podane wcześniej numery. Alarm wyłączysz ponownie, wciskając przycisk **<Wróć>**.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij [**Głośnik**], aby aktywować tryb głośnomówiący.

Szybkie wybieranie

Wybierz [**Menu**] → [**Spis telefonów**] → [**Opcje**] → [**Ustawienia kontaktów**] → [**Szybkie wybieranie**]. Możesz ustalić [**Status**] tej funkcji, czyli czy jest aktywna, czy też nie. Można przypisać kontakty do przycisków od 2 do 9. Aby to zrobić, wybierz opcję i ją aktywuj. Po wybraniu [**Ustaw numery**] pojawi się lista, po lewej stronie wyświetlacza znajdują się cyfry, które odpowiadają przyciskom klawiatury. Wybierz pozycję, potwierdź ją przyciskiem <**OK**> i wybierz kontakt z listy. Po ustawieniu numerów naciśnij przycisk <**Czerwona słuchawka**>, aby powrócić na ekran główny telefonu. Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji szybkiego wybierania, wciśnij i przytrzymaj (przez około 3 sekundy) zaprogramowany przycisk klawiatury telefonu.

Fotokontakty

Telefon oferuje możliwość korzystania z 8 fotokontaktów. Wybierz opcję [**Menu**] → [**Spis telefonów**] → [**Fotokontakty**] → <**OK**>. Potem wybierz pozycję od 1 do 8 i wybierz <**Edytuj**>. Wprowadź nazwę, numer i dodaj zdjęcie kontaktu. Standardowo aktywacja menu fotokontaktów następuje po wciśnięciu klawisza <**W dół**> będąc na głównym pulpicie telefonu.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon **myPhone Rumba 2** możesz podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem, gdy zainstalowana jest karta microSD. Aby tego dokonać, należy:

1. Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie, następnie podłączyć wtyczkę USB do złącza USB w komputerze.
2. Na ekranie telefonu pojawi się informacja o łączności USB.
3. Z listy należy wybrać opcję **[Pamięć USB]**.
4. Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij i przytrzymaj przez sekundę klawisz **<*>** (gwiazdka), aż pojawi się znak „+”. Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie.

4. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Opcje telefonu]** → **[Czas i data]** i z listy:

[Ustaw miasto] – aby ustalić strefę czasową dla danego miasta.

[Ustaw czas/datę] – aby zmienić godzinę i datę.

[Ustaw format] - aby zmienić format wyświetlania godzin na 12 lub 24 godzin i kolejność wyświetlania dnia, miesiąca, roku i separator daty.

Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język menu telefonu, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Opcje telefonu]** → **[Język]** i wybierz preferowany język z listy.

Ustawienia wyświetlacza

Wybierając **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Opcje telefonu]** → **[Wyświetlacz]** można ustawić takie parametry jak:

- **[Tapeta]** → **[System]**, jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe lub wybierz **[Użytkownika]**, jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD, następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz **[OK]**. Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: **[OK]** → **[OK]**.
- **[Tapeta wyśw. dodatkowego]** – pozwala ustawić tapetę na ekranie zewnętrznym
- **[Animacja włączania]** → **[System]**, jeżeli chcesz zobaczyć animacje systemowe lub wybierz **[Użytkownika]**, jeżeli chcesz dodać własną animację z karty pamięci microSD. Aby ustawić wybraną animację, wybierz: **[OK]** → **[OK]**.
- **[Animacja wyłączenia]** → **[System]**, jeżeli chcesz zobaczyć animacje systemowe lub wybierz **[Użytkownika]**, jeżeli chcesz dodać własną animację z karty pamięci microSD. Aby ustawić wybraną

animację, wybierz: **[OK]** → **[OK]**.

- **[Wyświetlacz]**, jeżeli chcesz ustawić wyświetlanie daty i czasu na głównym pulpicie telefonu.

Ustawienia połączeń

Dostępne są w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia połączeń]**. Dostępne są tam ustawienia rozmów oczekujących, przekierowanie, blokady, przełączanie linii. Dodatkowo podmenu **[Ustawienia zaawansowane]** zawiera funkcje automatycznego powtarzania wybranego numeru, przypomnienie o wykonaniu połączenia, metoda odbierania połączenia (otwarcie klapy telefonu, automatycznie ze słuchawkami i za pomocą dowolnego klawisza).

Konfiguracja alarmu / alarmów

Z menu głównego wybierz **[Menu]** → **[Terminarz]** → **[Alarm]**. Z listy zaznacz dowolną pozycję, po czym naciśnij **[Edytuj]**, aby zmienić ustawienia alarmu – status (włącz/wyłącz), godzinę alarmu za pomocą klawiatury numerycznej telefonu, a także tryb powtarzania (raz, codziennie lub wybrać dni). Dodatkowo możesz wybrać dzwonek. Ustawienia zatwierdź przez **[Opcje]** → **<Zapisz>**.

Latarka

Latarkę można włączyć, będąc na głównym ekranie, przyciskając przycisk **(16)**. Tak samo wyłącza się ją.

Korzystanie z kalkulatora

Z menu głównego wybierz **[Narzędzia]** → **[Kalkulator]**. Podstawowe działania arytmetyczne

możesz wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr). Operator działania możesz ustawić za pomocą klawiszy nawigacyjnych **<W górę>** - dodawanie, **<W dół>** - odejmowanie, **<I>** - mnożenie i **<II>** - dzielenie. Aby wyświetlić wynik działania, wybierz przycisk **[Aparat]**.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Przywróć ustawienia]**, wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem **<OK>**. Hasło dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**.

Wykaz połączeń

Wybierz **[Menu]** → **[Historia połączeń]**. Możesz przeglądać rejestr połączeń - jakie połączenia były wykonywane, odbierane itp. W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Nieodebrane
- Wychodzące
- Przychodzące
- Wszystkie
- Usuń historię

Aby wejść w jedną z powyższych opcji, należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>**.

Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio uruchomisz, wybierając **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Odtw. audio]**. Za jego pomocą możesz odtwarzać pliki muzyczne w formacie MP3, AMR, WAV. Aby możliwe było odtwarzanie plików

muzycznych, trzeba dodać je do listy odtwarzania. Jeśli są one zapisane na karcie pamięci, to trzeba wybrać **[Spis]** → **[Opcje]** → **[Ustawienia]** i wybrać klawiszami **<M1>** i **<M3>** pamięć telefonu lub kartę pamięci. Potem wybierz **<Zapisz>** i następnie **[Opcje]** → **[Dodaj]**, wybierz kartę pamięci lub zaznacz odpowiedni katalog z muzyką na niej zapisany i wybierz **[Opcje]** → **[Wybierz]**. Pliki zostaną dodane do listy odtwarzania.

Do obsługi odtwarzacza służą przyciski:

Przycisk	Funkcja		
<W górę>	Głośniej	<M3>	Następny utwór
<W dół>	Ciszej	<M1>	Poprzedni utwór
		<M2>	Odtwarzaj / Wyłącz

Lista plików dostępna jest po wejściu w **[Lista]**.

Radio FM

Aby skorzystać z wbudowanego radia FM, wybierz **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Radio FM]**.

Wybierz: **[Opcje]** → **[Auto. wyszukiwanie]**, w celu wyszukania dostępnych stacji radiowych. Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu **[Lista kanałów]** z menu opcji. Do obsługi radia służą przyciski:

Przycisk	Funkcja
<W górę>	Głośniej
<W dół>	Ciszej

<M3>	Następna stacja
<M1>	Poprzednia stacja
<M2>	Odtwarzaj / Wyłącz

Kalendarz

W telefonie **myPhone Rumba 2** dostępny jest kalendarz. Możesz podejrzeć aktualną datę lub sprawdzić różne, dowolne daty i dni. Aby włączyć kalendarz, wybierz: **[Menu]** → **[Terminarz]** → **[Kalendarz]**. Do kalendarza możesz dodawać wydarzenia, do których z kolei możesz ustawić przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski **<W dół>**, **<W górę>**, **<M1>** i **<M3>** (lewo/prawo). Wybierz datę i wciśnij **<Opcje>**, po czym wybierz **[Dodaj wydarzenie]** → **<Wybierz>**. Pojawi się ekran, na którym możesz wprowadzić:

- **[Temat]** – tytuł wydarzenia,
- **[Start]** – datę i godzinę rozpoczęcia wydarzenia,
- **[Zakończ]** – datę i godzinę zakończenia wydarzenia,
- **[Typ]** – rodzaj spotkania (przypomnienie, spotkanie, kurs, data, telefon, rocznica, urodziny),
- **[Alarm]** – z jakim wyprzedzeniem ma zostać uruchomione przypomnienie.
- **[Powtórz]** – jak często ma być uruchamiane przypomnienie (raz, codziennie, dostosuj, co tydzień,

co miesiąc, co rok),

- **[Miejsce]** – gdzie ma się odbyć wydarzenie,
 - **[Szczegóły]** – szczegółowy opis wydarzenia,
- Przypomnienie pojawi się na ekranie o ustalonej dacie i godzinie wydarzenia.

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth. Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Łączność]** → **[Bluetooth]**. Znajdują się tam opcje:

- **[Zasilanie]** – wybierając **<Włącz>** włączysz nadawanie sygnału radiowego Bluetooth, a wybierając **<Wyłącz>** wyłączysz moduł. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na górnym pasku stanu ikony Bluetooth.
- **[Widoczność]** – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Moje urządzenia]** – znajduje się tu opcja **[Wyszukaj nowe urządzenie]**, dzięki której możesz wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.
- **[Wyszukaj urządzenia audio]** – umożliwia wyszukanie urządzeń audio.
- **[Moja nazwa]** – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z

innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to **Rumba_2**.

- **[Zaawansowane]** – znajdują się tu takie opcje jak możliwość wyboru ścieżki audio, pamięć (gdzie zapisywane są pliki pobierane przez Bluetooth), adres modułu.

Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, wybierz je z listy dostępnych urządzeń, wchodząc w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Bluetooth]** → **[Moje urządzenia]** wybierz **[Wyszukaj urządzenia]**, po czym wyszukane zostaną dostępne urządzenia. Naciśnięcie **<Anuluj>** zatrzyma wyszukiwanie. Po wybraniu **<Wróć>** można wybrać urządzenie z listy i nacisnąć **<Paruj>**. Na obydwu urządzeniach pojawi się zapytanie o zgodność hasła. Naciśnij **[OK]** w celu parowania urządzeń. Czasem wymagane jest podanie hasła – uniwersalne, to 0000 (cztery zera) lub 1234.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia wejdź w: **[Menu]** → **[Menedżer plików]** → **[Karta pamięci]** lub **[Telefon]**, potem **[Opcje]** → **[Otwórz]** i wybierz z karty pamięci plik do wysłania. Potem wybierz **[Opcje]** → **[Wyślij]** → **[Przez Bluetooth]** i wyszukaj urządzenie odbiorcy lub dodaj je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

Aparat fotograficzny

Aby wykonać zdjęcie, należy otworzyć aplikację aparat, wchodząc w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Aparat]** lub wciskając i przytrzymując przycisk **<*>**. Po uruchomieniu aplikacji aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie naciśnij przycisk **<M2>** w celu wykonania zdjęcia, które zostanie zapisane automatycznie w pamięci telefonu lub karty microSD w katalogu „Photos”. Zdjęcia możesz przeglądać, korzystając z aplikacji **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Podgląd zdjęć]**.

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK> .
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

<p>Nie słychać rozmówcy / rozmówca mnie nie słyszy</p>	<p>Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony. Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.</p>
<p>Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy</p>	<p>Upewnij się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.</p>
<p>Nie można nawiązać połączenia</p>	<p>Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź, czy numer telefonu wpisany do [Kontakty] jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.</p>
<p>Nikt nie może się do mnie dodzwonić</p>	<p>Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.</p>

5. Prawidłowe utrzymanie telefonu

Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu energii, przed

podłączeniem do ładowarki. Następnie naładuj go do 100%. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie może spowodować skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator możesz ochłodzić lub podnieść jego temperaturę tak, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, to akumulator nie może być ładowany! Urządzenie wyświetli stosowny komunikat, jeśli akumulator ulegnie przegrzaniu. Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia akumulatora w polu magnetycznym, ponieważ skraca to jego żywotność. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury, gdyż powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet, jeśli akumulator został naładowany poprawnie. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego zużytego akumulatora – prześlij go lub oddaj go do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi.

Trzymaj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. Przechowuj telefon w suchym miejscu bez dostępu wilgoci. Unikaj używania telefonu w wysokiej i niskiej temperaturze, gdyż może to powodować

skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator. Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć. Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może skutkować unieważnieniem gwarancji. Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych niż 40°C / 104°F.

Informacje o bezpieczeństwie

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, to wcześniej zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy. Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon. Używanie telefonu w samochodzie

wskazane jest tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (w tym np. mierników, czujników czy rozruszników serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne, etc.), zalecamy wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.



Uwaga: *Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy czas może grozić uszkodzeniem słuchu.*

Kryteria technologiczne

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji używanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego operatora GSM.

Uwaga	Oświadczenie
<p>Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.</p>	<p>Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.</p>

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. Specific Absorption Rate). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **myPhone Rumba 2** jest równa:

SAR		
	Głowa	Tułów
GSM 900	0.293	0.645
DCS 1800	0.399	0.883

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są recyklingowi. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się

z odpowiednim organem władz lokalnych, punktem zbiórki odpadów lub sklepem, w którym kupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE

CE mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że telefon myPhone Rumba 2 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.myphone.pl/myphone-rumba-2

PHONE MANUAL

myPhone **Rumba 2**



Thank you for choosing **myPhone Rumba 2** device.
Please read the manual carefully.

SAFETY

Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous or illegal.

—DO NOT RISK—

Do not switch the device on in places which are prohibited from using cell phones, or when it may cause interferences or other dangers.

—INTERFERENCES—

All wireless devices may cause interferences, which could affect the quality of other connections.

—RESTRICTED AREAS—

Switch OFF the device in an airplane since it may disturb the operation of other equipment located therein. The telephone may interfere with operation of the medical equipment in hospitals and health protection entities. Abide by any kinds of prohibitions, regulations and warnings conveyed by the staff.

QUALIFIED SERVICE

This product can be repaired or updated only by a qualified myPhone service center or an authorized service. Repairing by an unauthorized or unqualified service may cause phone damage and warranty loss.

CHILDREN

This phone is not a toy. Keep the device and its accessories out of reach of children.

ALARM CALLS

Making alarm calls may not be possible in some areas or circumstances. It is recommended to find an alternative way to notify emergency services if you are going to undeveloped or remote areas.

BATTERY AND ACCESSORIES

Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (below 0°C/32°F and over 40°C/104°F). Extreme temperatures may influence capacity and battery life. Avoid contact with liquids and metal objects as it may cause partial or complete battery damage. Do not destroy, impair or throw the battery into flames - it is dangerous and may cause fire. Installing an incorrect battery type can cause an explosion. Never open the battery. Please dispose of battery according to the instructions. Worn-out or impaired battery should be placed in a dedicated container. The battery should be used according to its purpose. Disconnect an unused charger from power grid. Excessive charging the battery can cause damage. Therefore a single battery charge should not last longer than 12 hours (1 day an absolute max.). Use only the original myPhone accessories that are included in your device set.

THE USE OF THE MANUAL

Please read the precautions and phone user's manual before use. The descriptions contained in this manual are based on the default settings of the phone. The newest version of the manual can be found on our company website: www.myphone-mobile.com

Depending on the installed version of the software, service provider, SIM card or country, some of the descriptions in this manual may not match your phone. Depending on the country, service provider, SIM card or device version, the phone and its accessories may differ from the illustrations included in manual.

WATER RESISTANCE

This device is not water resistant. Protect it from liquids and moisture.

ROAD SAFETY

Do not use this phone while driving any kind of vehicle.

FUEL STATION SAFETY

Always turn off the phone while refueling your car on petrol station. Do not use your device close to chemicals.

SOUNDS



To avoid hearing damage, do not use the device at high volume levels for a long period of time, do not put operating device directly to an ear.

Manufacturer:

mPTech Ltd.
Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77
400

E-mail:

pomoc@mpotech.eu

Customer service:

mPTech Ltd.
Krakowska street 119
50-428 Wrocław
Poland

www.myphone-
mobile.com

Table of Contents

Table of Contents	40
Package content	43
Technical Specifications	43
1. Introduction.....	44
Phone appearance.....	44

Turning the phone on/off	47
Installation of the SIM card, memory card and battery	47
Charging the battery	48
Battery discharge indicator	48
First start-up	49
2. Basic functions	49
Phone menu access	49
Customize your phone	49
Sounds and user profiles.....	49
Turning the „Silent” mode on and off.....	51
Call handling functions	51
Calling.....	51
Answering.....	51
News	52
Sending SMS	52
Messages display	53
Contacts on myPhone Rumba 2.....	53
Adding a new contact.....	53
Search for a contact	53
Deleting contacts.....	54
3. Advance settings	54
Calling a contact from the phone book.....	54
Missed calls.....	54
SOS.....	55
Speakerphone mode.....	55
Speed dial	55
Photo call	56
Connecting your phone to the computer	56
International calls.....	56

4. Other phone features	57
Time and date settings.....	57
Menu language settings.....	57
Displays setting.....	57
Call settings	58
Configuration of the alarm / alarms.....	58
Torch.....	59
Calculator.....	59
Factory settings	59
Call log.....	59
Audio Player.....	60
FM Radio	60
Calendar	61
Bluetooth	62
Pairing bluetooth devices.....	63
Sending files via Bluetooth.	63
Camera.....	64
Troubleshooting.....	64
Proper use of the battery	65
Proper phone maintenance.....	66
Safety information	66
Road safety.....	67
Surroundings security.....	67
Technological criteria.....	68
Information on certificates (SAR).....	68
Correct disposal of used equipment.....	69
Correct disposal of used battery.....	70
Declaration of conformity with European Union Directives.....	70

Package content

Before you start using your phone, make sure all of the following items are included in the box:

- **myPhone Rumba 2**
- battery
- charger (adapter + USB cable)
- cradle charger
- user manual

If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.

There is a sticker containing the IMEI and serial number on the packaging of **myPhone Rumba 2** set. We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the container out of reach of children.

Technical Specifications

One SIM card slot, speakerphone mode, a torch, camera, FM radio, SOS function

Display: main -2.4", secondary – 1.44"

Battery capacity: 800 mAh

Dimensions: 101.8 x 50.5 x 18.5 mm

Weight: 88 g

Memory cards support up to 128 GB

Charger input parameters: 100-240 V~ 0.2 A, 50/60 Hz

Charger output parameters: 5.0V 0.55A, 2.75W

Average efficiency during operation (for 230V, 50hz):
72.83%

Energy consumption in no-load condition: less than
0.3W

1. Introduction

Phone appearance



1	Speaker	A speaker used in phone conversations.
2	Display	Main LCD display
3	Display	Secondary LCD

4	<Menu> button	While on the main screen enables entering the Menu, and confirms choice while in the Menu.
5	<Green handset> button	Allows you to receive an incoming call or look through the list of all calls.
6	Navigation button up / down	While in menu enables navigating around the menu. On the main screen launches shortcuts to selected functions.
7	<Contacts> button	On the Mainscreen it launches the Phonebook. While in the menu you can exit or opt out.
8	<Red handset> button	Allows you to reject an incoming call. While in the menu allows you to return to the main screen. When held for a long time, it turns off the phone or, if it is switched off, turns it on.
9	<*> button	When writing an SMS, it displays symbols for insertion into the content.
10	<#> button	Allows you to switch between sound modes and character

		input modes when writing text messages.
11	Camera	Camera lens
12	SOS button	Press and hold to activate an alarm and/or auto-dial of predefined numbers.
13	External speaker	Loudspeaker for system sounds, ringtones, music.
14	Phone keypad	Buttons allowing you to dial a phone number and, in the text message mode, type letters and digits.
15	Volume buttons	They're responsible for changing the volume of your media and during a call. When held down, the volume up button turns the torch on or off.
16	LED	Diode is used as a torch.
17	Contacts	Allow you to connect your phone to the charging base.
18	MicroUSB port	When connected, the charger enables recharging the battery. You can transfer data (photos, videos, music) when you connect it to your computer.

19	Gap	Allows to take off a cover of the phone.
20	Headphone port minijack 3.5 mm	It allows you to connect headphones to your phone, so you can listen to the radio (improve the quality of reception - act as an additional antenna), music, and also make calls (when headphones are equipped with a microphone).

Turning the phone on/off

To turn the phone on/off press and hold the **<red handset>** button. If directly after turning the phone on you will see the code request, (in form of “****”) type the code and press **<OK>**.

Installation of the SIM card, memory card and battery

If the phone is switched on - switch it off Remove the battery cover (flap) by levering it with your finger at the slot **(19)**. Insert the SIM card into the embossed slot with the side shown on your phone.


Insert the memory card. Micro SD card is to be placed with its gold contacts facing down, the way in which the slot is embossed and close the protective flap. The maximum supported capacity of memory card is **128 GB**. Insert the battery - the battery should be placed so that its three gold contacts touch the triple connector in

the phone bay. Gently replace the battery cover by sliding it back into place.


Charging the battery

Plug the USB cable to the suitable socket in the device. Subsequently, the microUSB plug of the microUSB cable is plugged into the microUSB socket on your phone and the charger is plugged into the power outlet. You can also connect the microUSB plug of the microUSB cable to the microUSB socket in the charging base and place your phone in it so that the connectors (17) in the phone come into contact with the connectors in the base.

****Attention:*** *Improper connection of the charger can cause serious damage to the phone. Damages caused by an improper use of the phone are not covered by the warranty.*

While charging, a static icon of battery state located in upper right corner of the screen will become animated . When the charging is complete unplug the charger from the power outlet. Unplug the cable from the socket on the phone.

Battery discharge indicator

When the battery gets discharged, a message of the need to charge it will be displayed. Battery icon will be empty . If the charge level is too low, the phone will turn off automatically. To use the phone one has to charge the battery.

First start-up

When you start the phone for the first time, you must select the language in which the menu will be displayed. It is best to choose your native language, but if you want to use the phone in one of other available translations, you can choose it. Then you can enter the current time and date. To confirm the changes, select **<Save>**.

2. Basic functions

Phone menu access

To access the phone menu, press the **<Menu>** button above the **<green handset>** button with the phone's main desktop activated. By pressing navigation buttons **<up>** or **<down>**, move to the wanted menu icon. Press **<Menu>** / **<OK>** button to confirm your choice (and enter the menu item) or **<Back>** to return to previous menu/desktop.

Customize your phone

myPhone Rumba 2 phone can be customized to your needs. This will make its use pleasant and easy.

Sounds and user profiles

Use the **[Profiles]** option in **[Menu] > [Settings] > [Profiles]** to set the sound profile of your phone.

Select a sound profile and enter **[Options] > [Activate] > [Select]** or **<OK>** to activate the chosen profile or **[Options] > [Customize] > [Select]**, to edit the profile according to your own preferences.

Sound profile edit options.

- **[Alarm type]** - press **[Options]** > **[Change]** > **<Select>** and select the type of alarm (sound, vibration and their combinations). Confirm with **<OK>** button.
- **[Ring tone type]** - press **[Options]** > **[Change]** > **<Select >** and select the type of sound (repeat, only once). Confirm with **<OK>** button.
- **[Ringtone]** - press **[Options]** > **[Change]** > **<Select>** and select the phone ring tone from from the phone memory or SD card. Confirm with **<OK>** button.
- **[Ringtone volume]** - press **[Options]** > **[Change]** > **<Select>** and select the ring tone volume of the phone using the volume control button **<17>**. Confirm with **<OK>** button.
- **[SMS]** - press **[Options]** > *[Change]* > **<Select>** and select a message sound from the tones. Confirm with **<OK>** button.
- **[Message volume]** - press **[Options]** > **[Change]** > **<Select >** and select the message volume using the volume control button **<17>**. Confirm with **<OK>** button.
- **[Keyboard]** - press **[Options]** > **[Change]** > **<Select>** and select the key tone - silent, click, tone, speech. Confirm with **<OK>** button.
- **[Buttons volume]** - press **[Options]** > **[Change]** > **<Select >** and select the buttons volume using the volume control button **<17>**. Confirm with **<OK>** button.
- **[Open the flip]** - press **[Options]** > **[Change]** >

- <Select>** and select the tone of opening the flip- (silent, different tones). Confirm with **<OK>** button.
- **[Close the flip]** - press **[Options]** > **[Change]** > **<Select>** and select the tone of closing the flip- (silent, different tones). Confirm with **<OK>** button.
 - **[System Alarm]** - press **[Options]** > **[Change]** > **<Select>** and select to enable or disable the alarm. Confirm with **<OK>** button. To save the profile change, select **[Options]** > **[Save]** after making the change.

Turning the „Silent” mode on and off

The **<#>** key is used to switch profiles in the standby mode. Press it and hold for about 2 seconds, until „Silent mode activated” announcement is displayed. Pressing and holding the **<#>** key again activates the previous profile.

Call handling functions

Calling

Enter the number using the keypad on the home screen.

It is recommended that you enter the area code prior to the telephone number. Press **<green handset >** to start the call. Press **<red handset>** to finish the call.

Answering

You can receive an incoming call by opening the flip. If it is already open - press **<green handset>** button or **<Options>** > **<Answer>**. When the flap is closed, the call is rejected by pressing the volume control key

(down - decrease volume). When the flap is open, the call is rejected by pressing the **<red handset>** key. This button also finishes the call.

News

Sending SMS

Enter: **[Menu] > [Messages] > [Write message]**.

Type in the message using the keypad. Signs are typed in letter by letter. **<#>** button is used to change the input method. The following are possible: You have the following methods to choose from:

- ABC - Only uppercase letters,
- abc – Only lower case letters
- Abc – The first letter capital, the rest lower case.
- Numeric - numbers only

To enter a special character i.e. period, comma, dash, etc., press **<*>** and choose from the list, or press the **<1>** a number of times (in a mode other than "Numeric"). To enter a space between the words press **<0>** button. To enter the letter "b" one should press **<2>** button twice. To enter the letter "d" one should press **<3>** button once etc. After you have entered the content to send the message, select **[Options]**, then **[Send to]** and **[Input number]** or select a number from the contacts list and confirm with **<OK>**. Then enter **[Options] > [Send]**.

Messages display

Enter: **[Menu]** > **[Messages]** > **[Inbox]**, choose a message from the list and press **[Options]** > **[View]** > to see the message itself.

Contacts on myPhone Rumba 2

Adding a new contact

To add a contact enter: **[Menu]**> **[Phonebook]** > **[Add new contact]** > **<OK>** > **[To SIM]** or **[To phone]**.

Enter contact details by selecting the name or number using the **<up>** and **<down>** keys then enter **[Options]**

[Save] or **[Cancel]** to stop. When you have typed-in the number/name press **<OK>**. Enter **<Save>** to save the contact. If you want to save a contact in your phone's memory, in addition to the name and phone number, you can select a picture or image for the contact and a ringtone.

Search for a contact

To search contacts choose: **[Menu]** > **[Phonebook]**.

Type in a letter and a full list of contacts starting with given letter will appear on screen. To find a specific contact use navigation buttons **<up>** or **<down>**. After searching and choosing a contact enter **[Options]** a list of available options will appear:

- **[View]** – to see the details of the contact
- **[Send text message]** – to send text messages
- **[Select]** – to make a call
- **[Edit]** - to edit contact date
- **[Delete]** - to delete the contact

- **[Copy]** - to copy a contact to phone memory or on SIM card.
- **[Speed dial]** - assign contacts to buttons 2 to 9.
- **[Photocontacts]** - allows you to set up a quick dial for 8 buttons from 2 to 9, view the memory status, add established connections.

Deleting contacts

To delete a single contact enter: **[Menu] > [Contacts]** search for the contact you wish to erase > **[Options] > [Delete]** and confirm with **[Yes]** button.

3. Advance settings

Calling a contact from the phone book

To call a phone number saved in the **[Contacts]** (phonebook) select **[Menu] > [Contacts]** in the standby mode. In the phonebook search for the proper contact (by entering first letters of the contact using the keypad). Execute the call by pressing the **<Green headset>**.

Missed calls

Missed calls are displayed on the screen of the phone. An appropriate message and an icon on the screen will inform you about a missed call. To check who called, press **[View]**, while the notification is on screen. Another option is **[Calls]** function. To enter this function go to: **[Menu] > [Call History] > [Missed calls] > choose a call you wish to check and enter >[Options] >[View]**. To call back, select the missed call from the list, then press **<green handset>** to make a call.

SOS

The phone has a built-in SOS function, which allows the user to initiate an emergency alarm and alert family members or a physician in case of an accident. To use this option, select **[Menu] > [Settings] > [SOS]**. There you can activate the button located on the back of the phone, enter the numbers to which the notification will be sent **[SOS Numbers]**, enable or edit the content of the SMS notification **[SOS Message]**. When all options are set and the button is activated, an audible alarm sounds (if activated in the menu) and a text message with the notification will be sent to the selected numbers. Then the phone will three times try to call the previously chosen numbers. You will switch the alarm off again by pressing the **<Back>** button.

Speakerphone mode

During a call press **[Speaker]**, to activate speakerphone mode.

Speed dial

Choose **[Menu] > [Phonebook] > [OK] > [Phonebook settings] > [Speed dial]**. You can set a **[Status]** of this function, i. e. whether it is active or not. You can assign contacts to buttons 2 to 9. To do this, select and activate the option. When you enter **[Set numbers]** a list will appear on the left side of the screen where the digits which correspond with keypad buttons are situated. Select an item, confirm it with **<OK>** and select a contact from the list. When you set the

numbers press **<Red handset>** button to return to the main phone screen. To establish a connection by speed dialing function press and hold (for about 3 seconds) a programmed button on the keypad of the phone.

Photo call

The phone offers the access to 8 photo calls. Select: **[Menu] > [Phonebook] > [Photocall] > <OK>** Then select a number from 1 to 8 and choose **<Edit>**. Enter a name, number and add a picture of the contact By default photo call menu is performed by pressing **<Down>** button while on the main desktop of the phone.

Connecting your phone to the computer

M yPhone Rumba 2 can be plugged to the PC computer using USB cable. This allows you to view and exchange data between your computer and your phone when a microSD card is installed. To do this, you must:

5. Connect the microUSB connector to USB port in your phone then connect the USB connector to a USB port on your computer.
6. An information about USB connection will be displayed on your phone screen.
7. **Choose [Mass storage] from the displayed list.**
8. The phone is now connected to the computer. The contents of the phone memory can be viewed using Windows Explorer.

International calls

In standby mode, press and hold the **<*>** (asterisk) key for a second until the **"+"** sign appears. Enter the full

phone number of the recipient (the country code and the telephone number), and then press **<green handset>** to make a call.

4. Other phone features

Time and date settings

To set time and date enter: **[Menu] > [Settings] > [Phone settings] > [Time and date]** and:

[Set home city] - to determine the time zone for a given city.

[Set time/date] - to change the date and time.

[Format] - to change the display format from 12 hours to 24 hours and the order in which day, month, year and date separator are displayed.

Menu language settings

To set or change the language of menu enter: **[Menu] > [Settings] > [Phone settings] > [Language]** and select your preferred language from the list.

Displays setting

By selecting **[Menu] > [Settings] > [Phone settings] > [Display]** you can set such parameters as:

- **[Wallpaper] > [System]** if you want to choose from system wallpapers or **> [User defined]** if you want to add your own wallpaper from microSD memory card and choose any picture from the list. To see a preview of given picture select **<OK>**. To select the chosen picture as a wallpaper press: **[OK] > [OK]**.
- **Sub LCD wallpaper** - allows you to set the wallpaper for the external display

- **[Power on display] > [System]** if you want to choose from system wallpapers or **> [User defined]** if you want to add your own animation from microSD memory card. To set the desired animation, select:**[OK] > [OK]**.
- **[Power off display] > [System]** if you want to choose from system wallpapers or **> [User defined]** if you want to add your own animation from microSD memory card. To set the desired animation, select:**[OK] > [OK]**.
- **[Display]** - if you want to set the date and time on the main screen.

Call settings

Enter **[Menu] > [Settings] > [Call settings]**. Call waiting, forwarding, blocking and line switching settings are available there. In addition, the **[Advanced Settings]** submenu contains functions for automatically repeating the dialled number, call reminder, method of answering a call (by opening the phone's flip, automatically with headphones and with any key).

Configuration of the alarm / alarms

From main menu enter **[Menu] > [Organizer] > [Alarm]**. Select any item in the list, then press **[Edit]** to change the alarm settings - status (switch on/off), alarm time using the phone's numeric keypad, and repeat mode (one time, every day, or select days).

Additionally, you can choose the ringtone. Confirm the settings in **[Option] > <Select>**.

Torch

The torch can be switched on by pressing **[16]** button while on the main screen. It is switched off the same way.

Calculator

Select **[Organizer] > [Calculator]**. Basic arithmetic operations can be performed using the numeric keypad (typing numbers, digits). You can set the action using the navigation keys **<Up>** - addition, **<Down>** - subtraction, **<I>** - multiplication and **<II>** - division. To display the result of the action, select the **[Camera]** button.

Factory settings

To get back to factory settings enter **[Menu] > [Settings] > [Restore factory settings]**, input the phone password and confirm by pressing **<OK>**. Password required to restore the factory settings is **1122**.

Call log

Choose [Menu] > [Call History]. You can look through the call log - what calls were missed, received etc. The following positions are placed in submenu:

- Missed calls
- Dialed calls

- Received calls
- All calls
- Delete call logs

To enter one of the listed options one has to select it from the list and press **<OK>**.

Audio Player

Audio player is launched by selecting **[Menu] > [Multimedia] > [Audio player]**. This application allows you to play music files in MP3, AMR, WAV format. To play music files, you need to add them to the playlist. If they are stored on a memory card, you need to select **[Directory] > [Options] > [Settings]** and select the phone memory or memory card with **<M1>** and **<M3>**. Then select **<Save>** and then **[Options] > [Add]**, select a memory card or select the appropriate music folder saved on it and select **[Options] > [Select]**. The files will be added to the playlist.

To enjoy the audio player use the following buttons:

Button	Funcitons
<Up>	Volume up
<down>	Quieter

<M3>	Next track
<M1>	Previous track
<M2>	Play / Pause

The file list is available in **[List]**.

FM Radio

To use a build-in FM Radio, enter **[Menu] > [Multimedia] > [FM Radio]**.

Choose **[Options]** > **[Auto search]** > **[Select]** to search for radio stations. All found radio stations will be saved and available at **[Options]** **[Channel list]**. To enjoy the audio player use the following buttons:

Button	Funcitons
<Up>	Louder
<down>	Quieter

<M3>	Next channel
<M1>	Previous channel
<M2>	Play / Pause

Calendar

MyPhone Rumba 2 is equipped with calendar option. You can view the current date or check various dates of your choice. **To switch on the calendar, select [Menu] > [Organizer] > [Calendar]**. You can add events to the calendar, to which you can set reminders. Use the <Down>, <Up>, <M1> and <M3> (left/right) buttons to navigate between calendar dates. Select the date and press **[Option]**, then select **[Add Event]** > **<Select>**. A screen where you can enter the following will appear:

- **[Subject]** - name of the event.
- **[Start]** - date and time of the beggining of the event.
- **[End]** - date and time of the ending of the event.
- **[Type]**- type of meeting (reminder, meeting, course, date, telephone, anniversary, birthday).
- **[Alarm]** - how long in advance you want to trigger the reminder,
- **[Repeat]** - how often the reminder should be

triggered (once a day, every day, adjust, every week, every month, every year).

- **[Location]** - where will the event take place.
- **[Details]** - detailed description of the event.

The reminder will appear on the screen on the set date and time of the event.

Bluetooth

The phone is equipped with a Bluetooth. It is used to wirelessly connect and exchange files with other devices equipped with Bluetooth. The Bluetooth operation program can be found in: **[Menu] > [Settings] > [Connectivity] > [Bluetooth]**. The following options are available:

- **[Power]** - Select **<Turn ON>** to enable the Bluetooth radio signal and select **<Turn OFF>** to turn off the module. It is signalled with a Bluetooth icon displayed on the upper status bar on the phone main screen.
- **[Visibility]** – Enabling this feature allows the visibility of your phone on the list of available devices: other phones, tablets and computers equipped with Bluetooth.
- **[My Devices]** - there is an option **[Search for a new device]** that allows you to view a list of available Bluetooth devices within the range of your phone. This feature allows you to connect to a device from the list.
- **[Search Audio Devices]** - this option allows you to search for audio devices.
- **[My name]** – the name visible to other Bluetooth

devices can be typed in here. Default name is **Rumba_2**

- **[Advanced]** - here you will find options such as Audio path, Storage (where files downloaded via Bluetooth are stored), My address.

Pairing bluetooth devices.

To connect to a Bluetooth device choose it from a list of available devices by entering **[Menu] > [Settings] > [Bluetooth] > [My device]** and select **[Search New Device]**, and then search for the available devices. Pressing **<Cancel>** will stop the search. After selecting **<Back>**, you can select a device from the list and press **<Pair>**. Both devices will display a request for password compliance. Press **[OK]** to pair devices. Sometimes a universal password is required: 0000 (four zeros) or 1234.

Sending files via Bluetooth.

To send files situated on the memory card to a paired (connected) device enter: **[Menu] > [Multimedia] > [File manager] > [Memory card] or [Phone]** and then **[Options] > [Open]** and choose a file you wish to send, from the phone memory. Then select **[Options] > [Send] > [Via Bluetooth]** and search for the recipient's device or add it from the list of paired devices. The file will be send after recipient' approval.

Camera

To take a photo one should open the camcorder app by entering: **[Menu] > [Multimedia] > [Camera]** or pressing a **<*>** button. When the camera app starts, place the subject in the frame and then press the **<M2>** button to take the photo, which will be saved automatically to the phone memory or microSD card in the "Photos" folder. You can view the pictures by entering **[Menu] > [Multimedia] > [Image viewer]**.

Troubleshooting

Message	Possible solution
Insert SIM card	Make sure SIM card has been correctly installed.
Input PIN	If the SIM card is secured with the PIN code you have to enter the PIN when turning the phone on and press <OK> .
Network fail	In areas where signal or reception is weak, calls may not be possible. Also receiving calls may not be possible. Move to another location and try again.
I cannot hear the caller./The caller cannot hear me.	The mic. should be close to mouth. Check if the built-in mic. is not covered. When a headset is un use, check if it has been connected correctly. Check if the built-in speaker isn't covered.

Poor sound quality while on the phone.	Make sure that the speaker and mic. are not covered.
The connection cannot be established.	Check if the typed-in phone number is correct. Check if the phone number entered to the [Phonebook] is correct. Enter the correct phone number if necessary.
No one can call me	The phone has to be on and within GSM network reach.

5. Proper phone maintenance.

Proper use of the battery

Battery in this device can be charged with a charger. If the battery level is low, charge it. To prolong battery life, let it discharge beneath 20% of the battery capacity before connecting the charger. Then charge it back to 100%. If not used, unplug the charger from the phone. Excessive charging might cause shortened battery life. The temperature of the battery has an impact on its charging cycle. Prior to the charging process, cool the battery or raise its temperature so that it is similar to the room temperature (approx. 20°C/68°F). If the battery temperature exceeds 40°C the battery must not be charged! If the battery overheats, the device will display an appropriate message. Use the battery only according to its intended purpose. Avoid leaving the battery within a magnetic field range, because it shortens its lifespan. Do not use a damaged battery.

The battery lifespan can be shortened, if it has been exposed to very low or very high temperatures - this causes interference to the phone, even when the battery has been properly charged. Do not throw the battery into flames! Do not throw a worn-out battery – send it or return it to an authorized recycling point.

Proper phone maintenance.

To extend the life of your phone, follow the guidelines. Keep the phone and its accessories out of reach of children. Store the phone in a dry place free of moisture. Avoid using the phone in high and low temperatures; it can shorten the life of phone electronic components, melt the plastic parts and destroy the battery. Do not try to disassemble the phone. Tampering with its structure in an unprofessional manner may cause serious damage to the phone or destroy it completely. For cleaning use only a dry cloth. Never use any agent with a high concentration of acids or alkalis. Use the original accessories only. Violation of this rule may result in cancellation of the warranty. It is recommended that the phone is not used at temperatures higher than 40 ° C / 104 ° F.

Safety information

While using the phone, take into account the legal regulations concerning safety and the safety of its surroundings.

Road safety

Apart from emergency situations, using the phone while driving should be carried out only with use of a headset or a speakerphone, which ensures safety and does not limit motor abilities of the user. If one does not own a headset and still wants to use the phone, one should pull over and stop the car. Pay attention to the legal regulations concerning the use of mobile phone while driving. Some electronic components of the car without adequate protection can be affected by waves emitted by the phone. It is advisable to use the phone in the car only when the external antenna of the vehicle is secured. Use the services of a professional when installing the phone in the car.

Surroundings security

Familiarise yourself with legal regulations concerning the use of mobile phones. Turn off the phone in areas where its use is forbidden or when it may cause interference or danger. The use of any devices that radio waves causes interference with medical devices (i.e. indicators, cardiac pacemaker), if they are not properly secured. If in doubt consult a doctor or a medical equipment manufacturer. In places where there is a risk of explosion (i.e. Petrol stations, chemical factories etc.), it is advisable to turn off the phone. Please refer to regulations governing the use of GSM equipment in these places.



Attention: *Listening to the audio player too long or too loud can cause hearing damage.*

Technological criteria

Some services may depend on your provider, the state of your local cellular network, version of the SIM card used and the way you use your phone. For more information, please contact your GSM operator.

Attention	Statement
The manufacturer is not responsible for any consequences caused by improper usage of the phone and not obeying the above instructions.	The software version can be upgraded without earlier notice. The representative retains the right to determine the correct interpretation of the above instructions.

Information on certificates (SAR)

Your mobile phone is a transmitter and receiver of radio waves. It is designed and manufactured according to current safety standards, so that exposure to radio waves never exceeds the limits set by the Council of European Union. Those limits establish the permitted levels of RF energy for the general population and were developed by independent scientific organizations on the basis of detailed scientific studies, including a large safety margin. Their purpose is to ensure the safety of all people, regardless of age and health. With regard to cell phones the level of exposure to radio waves is

measured by the value SAR (Specific Absorption Rate). The SAR limit recommended by the Council of the European Union is 2 W/kg and refers to the averaged value for 10 grams of tissue.

The highest SAR value for **myPhone Rumba 2** equals:

SAR		
	HEAD	BODY
GSM 900	0.293	0.645
DCS 1800	0.399	0.883

Correct disposal of used equipment.



The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point,

or point of sale, where the equipment was purchased.

Correct disposal of used battery



According to the EU directive 2006/66/EC with changes included in 2013/56/UE directive, on the disposal of batteries, this product is marked with crossed-out garbage bin symbol. The symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed with normal household waste, but treated according to the legal directives and local regulations. It is not allowed to dispose of accumulators with unsorted municipal waste. Users of batteries and accumulators must use the available collection points of these items, which allows them to return, recycle and disposal. Within the EU, the collection and recycling of batteries and accumulators is a subject to separate procedures. To learn more about existing procedures of recycling of batteries and accumulators please contact your local office or an institution for waste disposal or landfill.

Declaration of conformity with European Union Directives



mPTech Ltd. hereby declares that myPhone Rumba 2 cellular phone is compliant with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

www.myphone.pl/myphone-rumba-2