

Sposób ładowania




Sposób ładowania

1 Ładowanie poprzez kabel USB

Bateria nie jest w pełni naładowana w fabrycznie nowym produkcie. Przed użyciem należy do końca naładować baterię.

2 Do ładowania może być używany port USB komputera, adapter (sprzedawany oddzielnie) i telefon komórkowy

Diody LED migają w sposób ciągły w trakcie ładowania i przestają migać przy pełnym naładowaniu. Przed ładowaniem sprawdź stan baterii litowej. Przed pierwszym użyciem zdejmij folię ochronną.



Uwaga

Należy naładować urządzenie, jeśli nie można go uruchomić po dłuższym przytrzymaniu przycisku zasilania.

Należy naładować urządzenie, jeśli wyda dźwięk „bi-bi-bi”, oznacza to, że wyczerpuje się bateria, a urządzenie wyłączy się automatycznie.

Produkt przejdzie w stan gotowości automatycznie po dziesięciu minutach od zakończenia użytkowania i wyłączy się po minucie, jeśli nadal nie będzie używane.

Do pełnego naładowania urządzenia potrzeba około 150 minut (przy pierwszym użyciu należy je ładować przez ponad pięć godzin).

Należy nie dopuszczać do pełnego rozładowania baterii.

Skrócona deklaracja CE

MANTA S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia DS8803 jest zgodny z dyrektywami: EMC 2014/30/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny na stronie internetowej producenta, pod adresem: www.manta.com.pl

Instrukcja

Oczyszczanie

1 Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie

2 Naciśnij przycisk jeden raz, aby wybrać tryb oczyszczania z jednoczesną funkcją światła kolorowego. Przytrzymaj obie strony przewodnika, aby wejść w tryb jonowy+. Najlepiej nałożyć na twarz płyn do mycia twarzy przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia w tym trybie.

3 Nałóż płyn na twarz

4 Oczyszcz twarz głowicą soniczną jak pokazano na rysunku



Nawilżanie

1 Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie

2 Naciśnij przycisk dwa razy, aby wybrać tryb nawilżania z jednoczesną funkcją światła kolorowego. Przytrzymaj obie strony przewodnika, aby wejść w tryb jonowy+. Najlepiej nałożyć na twarz maseczkę przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia w tym trybie.

3 Nałóż kosmetyk na twarz

4 Masuj twarz głowicą soniczną jak pokazano na rysunku



Sposób użycia

Lifting

1 Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie

2 Naciśnij przycisk trzy razy, aby wybrać tryb liftingu z jednoczesną funkcją światła kolorowego. Najlepiej nałożyć na twarz olejek przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia w tym trybie.

3 Nałóż olejek na twarz

4 Masuj twarz głowicą soniczną jak pokazano na rysunku



Czyszczenie i konserwacja

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

Urządzenie należy czyścić bawełnianymi wacikami lub miękką szmatką.

NIE używaj rozcieńczalnika, rozpuszczalnika ani innych żrących środków przemysłowych do czyszczenia głowicy sonicznej, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.

Urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. NIE należy umieszczać urządzenia w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka.

NIE należy umieszczać urządzenia w miejscu, w którym dzieci mogą mieć do niego dostęp.

Soniczne urządzenie do oczyszczania twarzy



DS-8803

Instrukcja użytkownika

Opis produktu

Ultradźwięki to mechaniczna fala wibracyjna o wysokiej częstotliwości, która jest szeroko stosowana w medycynie i kosmetyce. Fala mechaniczna ma funkcję mechaniczną, ciepłą i katalityczną. Może wytwarzać delikatny efekt rezonansu na skórze przy niskiej energii i wibracjach o wysokiej częstotliwości, zwiększać żywotność komórek i przepuszczalność wszystkich tkanek korowych, oczyszczać gruczoły potowe i zmniejszać pory.

Ultradźwiękowy przyrząd do czyszczenia i pielęgnacji wykorzystuje nanotechnologię, molekularne drgania o częstotliwości 24000 razy na sekundę, wibracje działające w głąb skóry dla indukowania intensywnego tarcia między cząsteczkami, głęboką temperaturę, metabolizm komórek, przyspieszenie mikrokrążenia, promowanie metabolizmu przepływu wstecznego. Poprzez transformację przepływu jonów, zwiększoną przepuszczalność błony komórkowej, membranę do wytwarzania wewnątrzkomórkowego mikroprzepływu protoplazmatycznego, zmniejsza poziom kwasów tłuszczowych, a efekt przy jednoczesnym używaniu innych produktów kosmetycznych jest bardziej znaczący.

Głęboki masaż za pomocą wibracji o wysokiej częstotliwości może poprawić mikrokrążenie podczas przemieszczania komórek tłuszczowych i spowodować spalenie i liżę komórek tłuszczowych w celu metabolizowania produktów, pozwalając uzyskać efekt oczyszczenia. Przy zastosowaniu specjalnej sondy łopatkowej, może skutecznie wnikać 4-7 cm w głąb skóry, rozrzedzać środki kosmetyczne poprzez naddźwiękową atomizację wibracyjną, usuwać brud i nadmiar sebum oraz pozostałości po kosmetykach emulgujących z porów, eliminuje spływanie produktów kosmetycznych z twarzy, a efekt czyszczenia jest szybszy i skuteczniejszy. Oczyszczając twój skórę działa tak samo jak naddźwiękowe urządzenia do czyszczenia precyzyjnych urządzeń. Usuwa martwy naskórek, cząsteczki tłuszczu, trądzik i pozwala lepiej wykorzystywać składniki odżywcze twoich produktów do pielęgnacji, dzięki czemu skóra wchłania ich więcej.

Cechy produktu

Głębokie oczyszczanie i usuwanie zrogowaciałej skóry

Usuwanie plam melaninowych

Głęboka rytydektomia i zwiększenie elastyczności skóry

Pobudzenie krążenia krwi i metabolizmu limfatycznego

Zwiększanie zdolności regeneracji i przepuszczalności komórek skóry

Masaż skóry, wprowadzenie substancji odżywczych z różnorodnych produktów kosmetycznych

Brak wystąpień uszkodzenia skóry i jakiegokolwiek skutków ubocznych

Urządzenie ma elegancki wygląd, jest łatwe w obsłudze i przechowywaniu

Infolinia serwisowa

Tel.: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.
Strona główna www.manta.com.pl



Made in P.R.C.
Importer: MANTA S.A.
ul. Matuszewska 14 C5
03-876 Warszawa

Częste problemy

Problemy	Analiza przyczyny	Rozwiązanie
Źródła zasilania nie można podłączyć	Niewystarczający poziom naładowania Bateria jest rozładowana	Należy odnieść się do instrukcji "sposób ładowania"
Urządzenie wyłącza się podczas użytkowania	Funkcja automatycznego wyłączenia (funkcja uruchamia się po 20 minutach) Bateria się wyczerpuje (urządzenie wydaje dźwięk "bi-bi-bi")	Standardowa funkcja, nie stanowi awarii Należy odnieść się do instrukcji "sposób ładowania"
Urządzenia nie da się naładować	Interfejs USB nie jest połączony z ładowanym urządzeniem	Należy podłączyć kabel ładowania USB
	Urządzenie do ładowania baterii litowej telefonu komórkowego używanego do ładowania	Należy zmienić urządzenie ładujące
	Awaria ładowarki	Należy ponownie uruchomić urządzenie ładujące
	Awaria adaptera (sprzedawanego osobno)	Należy użyć innego urządzenia ładującego

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat, jeżeli są one pod nadzorem osoby dorosłej lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostają one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi oraz rozumieją zagrożenia.
- Należy zwracać uwagę na dzieci by nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonana przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
- Należy unikać zbyt długiego i intensywnego używania urządzenia w jednym miejscu, aby uniknąć podrażnienia i zaczerwienienia skóry twarzy.
- W przypadku pojawienia się podrażnienia skóry, należy niezwłocznie przerwać masaż.
- Nie używać na uszkodzonej lub podrażnionej skórze.
- Uwaga! Przeciwwskazania do użycia urządzenia:
 - Nowotwór
 - ciąża i karmienie piersią
 - obecność metalowych implantów na obszarach poddawanych zabiegowi
 - stany gorączkowe
 - choroby bakteryjne, wirusowe, grzybicze skóry
 - nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca
 - epilepsja
 - ropne stany zapalne skóry, dermatozy
 - terapia przeciwtrądzikowa izotretynoina – 3 miesiące przerwy
- Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.
- Jeżeli przekazujemy urządzenie osobie trzeciej, musimy przekazać wraz z nim tę instrukcję obsługi.
- Ostrzeżenie! Podczas czyszczenia lub obsługi nie zanurzać elektrycznych części urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Nigdy nie trzymaj urządzenia pod bieżącą wodą.
- Nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności, wysokiej temperatury lub bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).
- Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.
- Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia.
- Urządzenie nie jest zabawką.
- Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, opakowanie.