

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FENIX

Latarka FD41



GWARANCJA: 60 miesięcy

*po zarejestrowaniu latarki u producenta 6 miesięcy gwarancji dodatkowo.
Rejestruj na stronie: <http://latarki-fenix.pl/rejestracja-latarki>

 **kolba**

Łukasz Matuszczak PPHU
KOLBA
Wiejska 46,
41-253 Czeladź, Poland
tel. 32 265 22 00
NIP: 625-219-60-69
www.kolba.pl

Dystrybutor

Zasilanie

- akumulator 18650

UWAGA!

Przed użyciem należy włożyć baterie lub ogniwo. W przypadku fabrycznego zabezpieczenia należy je zdjąć (niewielkie, czarne, plastikowe nakładki na biegunach baterii).

Uruchomienie latarki

Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź poprawność rodzaju zasilania (w szczególności wysokość napięcia źródła prądu). Odkręć pokrywę baterii, znajdującą się w tylnej części korpusu. Zainstaluj baterię zgodnie z polaryzacją. Zakręć pokrywę i upewnij się, że dobrze dokręcona jest również głowica latarki, znajdująca się w przedniej części korpusu. Uruchomienie następuje poprzez kliknięcie włącznika głównego na tyle korpusu latarki. Ponowne naciśnięcie włącznika powoduje jej wyłączenie

Funkcje latarki

Latarka posiada pięć trybów wyjściowych, w tym funkcję stroboskopu. Przełącznik ze stali nierdzewnej umieszczony za głowicą pozwala na zmianę trybu. Ta ultra lekka latarka posiada możliwość skupienia i rozszczępienia wiązki świetlnej za pomocą pierścienia płynnej regulacji, który znajduje się na głowicy.

W komplecie oprócz latarki znajduje się:

- latarka FD41
- kabura
- pasek na rękę
- zapasowy włącznik
- zapasowa uszczelka (O-ring)

Uwagi dotyczące użytkowania i konserwacji

- Nie należy rozkręcać głowicy, gdyż może to prowadzić do trwałego uszkodzenia latarki i naruszenia warunków gwarancji
- Zaleca się korzystanie ze źródeł zasilania wysokiej jakości, renomowanych i sprawdzonych firm,

jak varta, texcus, duracel, gp, panasonic, energizer, soshine, fenix

- Należy unikać przegrzania baterii. Jeżeli korpus latarki jest gorący, należy przełączyć latarkę na niższy tryb lub wyłączyć ją w celu schłodzenia
- Należy zawsze używać źródeła zasilania tego samego producenta, tego samego rodzaju, o takim samym poziomie naładowania
- Jeżeli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas zaleca się wyjęcie baterii, w celu uniknięcia wycieku elektrolitu lub eksplozji baterii
- Na czas transportu oraz dłuższego przechowywania zaleca się odkręcenie pokrywki zasobnika na baterie o pół obrotu, w celu uniknięcia przypadkowego włączenia latarki
- W przypadku zużycia się lub uszkodzenia uszczelki, należy wymienić ją na nową
- Zaleca się okresowe czyszczenie styków latarki, zwłaszcza gdy zaczyna ona mrugać lub nie można jej włączyć
- Nie należy ładować baterii jednorazowych

UWAGA!

Nie stosowanie się do powyższych zasad może prowadzić do przegrzewania się baterii, a w konsekwencji do wybuchu i uszkodzeniu ciała!

Latarka emituje światło o bardzo dużym natężeniu, które może powodować uszkodzenie wzroku. Nie należy kierować wiązki światła bezpośrednio w stronę oczu.

