



# Instrukcja obsługi

## Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro

## Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



**Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



**Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



**Keep the product away from infants and young children.**

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



## CAUTION

**Do not place this product on unstable surfaces.**

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

**Do not place heavy objects on top of this product.**

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



**Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



**Do not disassemble**

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



**Do not use alcohol for cleaning**

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



**Do not expose to water**

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



## CAUTION



**Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



**Do not strike the pen against hard objects.**

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



**Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

## Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

# Zawartość

## I. Informacje ogólne

Ogólne

Obszar roboczy

## II. Łączenie Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro

## III. Instalacja sterowników

Windows

Mac

## IV. Ustawienia sterowników

Windows

Mac

## V. Odinstalowywanie sterowników

Windows


Mac

## VI. FAQ

Dziękujemy za zakup tabletu graficznego XP-Pen. Posiadamy instrukcje w językach: Angielski, Rosyjski, Japoński, Niemiecki, Koreański, Chiński, Włoski, Hiszpański, Francuski i Polski. Jeśli nie posiadamy instrukcji w Twoim języku, przepraszamy


## { I. Informacje ogólne }

### Ogólne




- (1). Wyświetlacz/ Obszar roboczy
- (2). Skróty klawiszowe
- (3). Rolka
- (4). Port USB
- (5). Rozjaśnianie
- (6). Przyciemnianie
- (7). Wskaźnik statusu
  - a. Niebieski: Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro jest połączony i włączony.
  - b. Nie świeci: Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro jest wyłączony.

### Obszar roboczy




## { II. Łączenie the Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro }

1. Podłącz komputer do internetu.
2. Wyłącz wszystkie aplikacje.
3. Podłącz Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro do Twojego komputera, używając jednej z dwóch metod:
  - a. Podłącz oba kable USB (czarny oraz czerwony) do komputera. Następnie podłącz kabel HDMI do twojego komputera.



- b. Podłącz kabel HDMI oraz czarny kabel USB do twojego komputera. Następnie użyj adaptera aby podłączyć czerwony kabel USB do gniazda elektrycznego.



### **Uwaga:**

- a. Nie używaj kabla typu-C do kabla typu-C USB aby podłączyć Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro.
- b. Jeśli posiadasz komputer stacjonarny podłącz moniot oraz Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro do tej samej karty graficznej.

## { III. Instalacja sterowników }

### Wspierane systemy operacyjne:


Windows 10, 8 or 7


Mac OS X 10.10 or above

### Uwaga :


- (1). Wyłącz każdego antywirusa, zaporę systemu oraz każdy nie potrzebny program ponieważ może to przeszkadzać podczas instalacji sterownika. Niektóre programy takie jak OneDrive i Dropbox, mogą przeszkadzać w prawidłowej instalacji sterowników.
- (2). Odinstaluj wszystkie inne sterowniki tabletów graficznych
- (3). Pobierz najnowsze sterowniki ze strony [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com) i je zainstaluj.
- (4). Maksymalna rozdzielczość Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro to 1920x1080.

## Windows

1. Podłącz Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro do komputera tak jak w punkcie II podpunkt 3
2. Pobierz najnowsze sterowniki ze strony [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)
3. Rozpakuj pobrany plik i uruchom plik ".exe".
4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
5. Po zainstalowaniu sterowników uruchom ponownie komputer.
6. Po prawidłowej instalacji w oknie tray pojawi się ikona: . Jeśli ikona się nie pojawiła odinstaluj sterowniki i powtórz od punktu 2.
7. Kliknij prawy przycisk myszy na pulpicie i wybierz "Ustawienia ekranu" ustaw "Zmień rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów" na 100%.




1. Możesz ustawić monitor na "Rozszerzony" lub "Powielony".
2. W trybie rozszerzonym, ustaw Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro jako monitor 2 i ustaw rozdzielczość na 1920x1080.
3. W trybie powielonym, ustaw rozdzielczość obu monitorów na taką samą.



4. Zatwierdź i wyjdź.

5. Kliknij dwukrotnie na ikonę sterownika aby otworzyć okno konfiguracji. Ustaw Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro "Current Screen" jako Monitor 2, zatwierdź i wyjdź.




## Mac


- (1). Podłącz Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro do komputera tak jak w punkcie II podpunkt 3
- (2). Pobierz najnowsze sterowniki ze strony [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)



- (3). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
- (4). Otwórz "Ustawienia systemu" – "Ekran" ustaw rozdzielczość na "Domyślna dla ekranu".







(5). W zakładce układ, możesz wybrać wyświetlanie lustrzane. W tym trybie rozdzielczość obu ekranów powinna być taka sama.


(5.1) Otwórz "Szukaj" – "Aplikacje" – "PenTable" – "Pen Tablet Setting".

(5.2) W zakładce Monitor, ustaw Mapowanie Monitora na iMac/Color LCD.

(6). W wyłączonym trybie wyświetlania lustrzanego, ustaw twój Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro na rozdzielczość 1920x1080.

(6.1) Otwórz "Szukanie" – "Aplikacje" – "PenTable" – "Pen Tablet Setting".

(6.2) W zakładce Monitor, ustaw Mapowanie Monitora na Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro.




# { IV. Driver Settings UI }

## Windows


Kliknij dwukrotnie w ikonę (  ) w oknie tray.

## Sterownik



### 1.1. Pen Function Settings

Tutaj możesz dopasować funkcje przycisków na piórze. Użyj "Function Key" by dostosowywać przyciski.



**Uwaga:**


Pen/Eraser Toggle (Pióro/Gumka do mazania):

Ta funkcja służy do zmiany trybu z pióra na gumkę do mazania.

Aktualny tryb powinien być wyświetlany na monitorze.

**1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure**

Możesz dostosować czułość nacisku "OutPut"(wydajność) oraz "press"(nacisk)

**1.3. Mouse Mode**

Absolute (Pen) Mode: Standardowy tryb, Każdy punkt na strefie roboczej tabletu odpowiada dokładnie temu samemu punktowi na ekranie.


Relative (Mouse) Mode: Tryb myszki, Strefa robocza nie odpowiada każdemu punktowi na ekranie i Twoje pióro działa jak myszka..

**Uwaga:**

Artist 15.6 Pro to monitor z funkcją tabletu graficznego więc ustaw "Absolute mode" aby uniknąć problemów przesuwania kursora i pióra.

**1.4. Current Screen**

Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro możesz działać z jednym lub dwoma monitorami. Możesz tutaj zmieniać wymiary strefy roboczej.




### 1.5. Windows Ink

Włączanie i wyłączanie funkcji "Windows Ink"





### 1.6. Import & Export Profiles



Możesz użyć opcji export lub import żeby zapisać lub załadować swoje indywidualne ustawienia tabletu


#### **Uwaga:**

Jeśli chcesz wyeksportować konfigurację ustawioną przed chwilą, kliknij OK, wyjdź z programu i uruchom go ponownie. Następnie wyeksportuj konfigurację.




## 1.7. Calibration

Zakładka "Calibration" pozwala na kalibrację Twojego tabletu



## 1.8. Display Setting

- "Color Temperature": Użyj aby dopasować balans kolorów
- "User": Możesz tutaj dopasować poziomy kolorów (czerwony, zielony, niebieski) oraz jasność i kontrast.
- "Rotate": Możesz obrócić wyświetlanie na Twoim Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro




### Note:

- Jeśli wybierzesz opcję "rotate" musisz również obrócić Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro.
- Musisz ustawić Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro na rozszerzony oraz pierwszy potem zmienić ustawienia obracania.

## 1.9. Express Keys Setting


### Uwaga:


1. Przyciski w Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro są zaprojektowane do działania z klawiaturami "US English". Przyciski mogą nie działać poprawnie z innymi klawiaturami.
2. Fabrycznie przyciski są zaprogramowane pod program "Photoshop" lecz mogą być dostosowane pod inny program.



ENG English (United States)  
US keyboard

- a. Tutaj możesz zmieniać funkcje przycisków skrótu. Użyj opcji "Definition" by dopasowywać przyciski
- b. "Disable express keys", Kiedy włączone wszystkie przyciski są nie aktywne.
- c. "Hide Hints", Kiedy aktywne, nie będzie wyświetlać powiadomień w momencie naciśnięcia przycisków na tablecie.






**Uwaga:**

“Fine Detail Mode” pozwala Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro na skupienie się na niewielkim obszarze roboczym aby dopracować szczegóły projektu


**Możesz ustawić każdy przycisk inaczej dla różnych aplikacji.**

a. Wybierz “+” aby wybrać program.






b. Wybierz z listy program, dla którego chcesz konfigurować ustawienia.



c. Ustaw funkcje przycisków a następnie zatwierdź i wyjdź.


**Możesz ustawić rolke inaczej dla różnych aplikacji.**

a. Wybierz program a następnie przejdź do ustawień rolki.



b. Wybierz każda funkcje rolki "Function key".

c. W tej zakładce możesz konfigurować "KL" i "KR" jako różne funkcje. Np. Ctrl+ & Ctrl-.



### 1.10.Default

Przywraca ustawienia do domyślnych.

### 1.11. XP-Pen Logo

Kliknij w logo aby odwiedzić naszą stronę




## Mac


Aby otworzyć ustawienia Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro należy, otworzyć wyszukiwanie > Aplikacje > "PenTabletSetting"



### 1.1. Pen



- a. W tej zakładce możesz modyfikować funkcje przycisków pióra, dostosowywać czułość nacisku i ją testować.
- b. Wybierz "Default" aby przywrócić ustawienia fabryczne.



**Uwaga:**

Pen/Eraser Toggle (Pióro/Gumka do mazania):

Ta funkcja służy do zmiany trybu z pióra na gumkę do mazania. Aktualny tryb powinien być wyświetlany na monitorze.

a.Disable pen pressure: Pozwala wyłączyć funkcje poziomó1) nacisku pióra.


b.Disable Key Function: Pozwala wyłączyć przyciski skrótów.

c.Disable Display Message: Pozwala wyłączyć komunikaty występujące przy wciskaniu przycisków skrótów





d. Output: Możesz dostosować czułość nacisku "OutPut"(wydajność) oraz "press"(nacisk)

Pokazuje aktualne ustawienia dotyczące poziomu nacisku.




e. Możesz użyć opcji export lub import żeby zapisać lub załadować swoje indywidualne ustawienia tabletu





## 1.2. Monitor


Zakładka monitor pozwala konfigurować tablet by używać go z monitorem 1 lub monitorem 2




## 1.3. Express Keys

### Uwaga:

1. Przyciski w Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro są zaprojektowane do działania z klawiaturami "US English". Przyciski mogą nie działać poprawnie z innymi klawiaturami.
2. Fabrycznie przyciski są zaprogramowane pod program "Photoshop" lecz mogą być dostosowane pod inny program.




W tej zakładce możesz wybierać funkcje przycisków na Twoim tablecie  
Wybierz "Reset Customer Defined" aby przywrócić standardowe przypisanie.




**Możesz ustawić każdy przycisk inaczej dla różnych aplikacji.**



a. Wybierz "+" aby wybrać program.



b. Wybór aplikacji.




c. Wróć do ustawień przycisków, ustaw własną konfigurację. Zatwierdź i wyjdź.



**Możesz ustawić rolkę inaczej dla różnych aplikacji.**


a. Wybierz program a następnie przejdź do ustawień rolki.





b. Wybierz każda funkcje rolki "Function key".

c. W tej zakładce możesz konfigurować "KL" i "KR" jako różne funkcje. Np. Ctrl+ & Ctrl-.




## 1.4. Calibration

Ta zakładka pozwala na kalibrowanie Twojego tabletu, mapowanie monitora oraz obracanie ekranu.



## 1.5. About

Możesz tutaj sprawdzić aktualną wersję sterownika.




## { V. Odinstalowywanie Sterowników }

### Windows

Wybierz "Menu Start", otwórz "Panel Sterowania" > "Programy" > "Odinstaluj Programy". Znajdź "PenTablet" i wybierz "Odinstaluj". Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

### Mac

Otwórz "Szukanie" > "Aplikacje" > "Pen Tablet" i wybierz "Odinstaluj". Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.



### Uwaga:

Po odinstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer.

## { VI. FAQ }

### 1. Skąd mogę pobrać najnowsze sterowniki do Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro?

a. Najnowsze sterowniki można pobrać z naszej oficjalnej strony ([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)).

### 2. Nie mogę użyć rysika do kontroli kursora.

a. Włącz Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro i upewnij się, że widzisz ekran.

b. Przeinstaluj sterowniki i włącz konfigurator sterowników znajdujący się w oknie tray.


c. Przetestuj działanie poziomów nacisków w konfiguratorze.

d. Jeśli nie działa upewnij się, że Twoje konto posiada uprawnienia administratora.

e. Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro wspiera "plug and play", sprawdź pióro przed instalacją sterownika. Jeśli działa wyłącz oprogramowanie antywirusowe a następnie zainstaluj sterownik.

f. Otwórz konfigurator sterownika i sprawdź jeszcze raz działanie poziomów nacisku.

### 3. Skąd wiem, że sterownik Xp-Pen został zainstalowany prawidłowo?

- a. Po zainstalowaniu sterownika, ikona Xp-Pen  powinna być widoczna na pasku zadań (Windows).  
Kursor może być kontrolowany za pomocą pióra, a czułość nacisku może być kontrolowana w interfejsie użytkownika w zakładce "Nacisk"/"Pióro" ("Pressure"/"Pen").

### 4. Dlaczego nie mogę używać funkcji poziomów nacisku pióra w programie do rysowania?

- a. Upewnij się, że program wspiera funkcje poziomów nacisku.
- b. Upewnij się, że masz zainstalowane najnowsze sterowniki.
- c. Przetestuj funkcje poziomów nacisku pióra w konfiguratorze sterownika.
- d. Włącz "windows ink" a następnie zatwierdź i wyjdź. Otwórz ponownie program do rysowania i sprawdź czy funkcja działa poprawnie.
- e. Poinformuj nas, że tablet nie działa w Twoim programie do rysowania.

### W razie pytań, prosimy o kontakt:

Strona: [www.xppen.com.pl](http://www.xppen.com.pl)

Email: [servicepl@xp-pen.com](mailto:servicepl@xp-pen.com)