

## **WAŻNE OSTRZEŻENIA**

PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK PRZY KORZYSTANIU Z URZĄDZENIA.

- \* Urządzenie w czasie pracy powinno znajdować się poza zasięgiem dziecka.
- \* Urządzenie nie jest zabawką.
- \* Nie dotykać części urządzenia będących w ruchu.
- \* Kabel elektryczny nie może stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
- \* Nie dotykać ostrzy.
- \* Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego.
- \* Nie pozostawiać włączonego urządzenia w obecności dzieci, bez opieki dorosłych.
- \* W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego lub wtyczki wyłączyć urządzenie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- \* Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, demontażem i po użyciu, odłączyć urządzenie od prądu.  
NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNYCH PŁYNACH.
- \* Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdzić zgodność napięć w gniazdku i na tabliczce znamionowej urządzenia.
- \* Użycie przedłużaczy i innych akcesoriów nie dopuszczonych przez producenta może spowodować szkody.
- \* Nie uruchamiać pustego urządzenia.
- \* Urządzenie postawić na stabilnym podłożu, z dala od źródeł ciepła.
- \* Nigdy nie używać urządzenia uszkodzonego. W razie konieczności należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność producenta za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.
- \* Odłączyć urządzenie od prądu po każdorazowym użyciu.
- \* Przed pierwszym użyciem urządzenia, zdjąć znajdujące się na nim nalepki i umyć podzespoły.
- \* Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody, np.: deszcz, słońce.
- \* Uruchamiać urządzenie z prawidłowo zamontowaną pokrywką.
- \* Robić przerwy w pracy urządzenia. Po 5 minutach ciągłej pracy, urządzenie powinno zostać wyłączone i pozostawione do schłodzenia.
- \* Nie przekazywać dzieciom elementów opakowania urządzenia do zabawy.

Urządzenie odpowiada normie 2006/95/CE i EMC 2004/108/CE.

Urządzenie wyprodukowano zgodnie z regulacją EC 1935/2004 z 27/10/2014.



## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

### **Urządzenie do granity**

### **ICE SHAVER**

mod. 78

**Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.  
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1**

## **BUDOWA**

- A. POKRYWKA
- B. ZAWLECZKA BLOKUJĄCA
- C. POJEMNIK NA LÓD
- D. POJEMNIK
- E. SILNIK
- F. KABEL ELEKTRYCZNY
- G. PODSTAWA

## **URUCHOMIENIE**

Przed pierwszym użyciem urządzenia i po każdorazowym użyciu należy umyć podzespoły w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego płynu myjącego.

Nie myć podzespołów w zmywarce.

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu urządzenia zawsze upewnić się, że nie jest ono podłączone do prądu.

Umieścić silnik E na podstawie G.

Pojemnik D podłączyć do silnika Rys. 2. (wypustka pojemnika powinna wejść w otwór silnika Rys. 3).

Do pojemnika D włożyć pojemnik na lód C Rys. 4.

Umieścić w centralnym punkcie pojemnika C zawleczkę blokującą i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara Rys. 5.

W podstawie G umieścić naczynie na granitę.

Nasypać lód do pojemnika C Rys. 6.

UWAGA! Nie przekraczać poziomu MAX.

Włożyć wtyczkę do kontaktu.

Nalożyć pokrywkę A na pojemnik Rys. 7 (wypustka pokrywki powinna wejść w otwór silnika) Rys. 8.

Przekręcić pokrywkę w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara Rys. 9.

Urządzenie uruchomi się Rys. 10.

Aby zatrzymać pracę urządzenia, przekręcić pokrywkę w kierunku przeciwnym Rys. 8.

Odłączyć urządzenie od prądu.

Jeśli w pojemniku pozostały reszki lodu, należy je wyciągnąć.

UWAGA! Urządzenie nie powinno pracować bez przerwy dłużej niż 5 minut.

## **KONSERWACJA**

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, należy je odłączyć od prądu.

Nie myć podzespołów w zmywarce.

Wszystkie podzespoły przemywać ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego płynu myjącego.

Podstawę urządzenia i jego wnętrze przecierać wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszać.