© 2023 myPhone. Wszystkie prawa zastrzeżone. INSTRUKCJA OBSŁUGI **myPhone CareWatch LTE**



Nr partii: 202312

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie produktu marki myPhone. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o. ul. Krakowska 119 50-428 Wrocław Polska Infolinia: (+48 71) 71 77 400 E-mail: pomoc@mptech.eu Strona www: www.mptech.eu

Dane producenta:

PL

mPTech Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa Polska Zaprojektowane w Polsce Wyprodukowane w Chinach

PL

<u>1. Spis treści</u>	
1. Spis treści	2
2. Bezpieczeństwo użytkowania	3
3. Specyfikacja techniczna	4
3.1 Dane techniczne	4
3.2 Zawartość opakowania	5
4. Rozmieszczenie elementów smartwatcha	6
4.1 Wygląd zegarka	6
4.2 Ekran zegarka	6
5. Przed pierwszym uruchomieniem	7
5.1 Montaż karty SIM	7
5.2 Ładowanie akumulatora	7
6. Obsługa zegarka	9
6.1 Włączanie/wyłączanie smartwatcha	9
6.2 Wiadomości głosowe	9
6.3 Użycie funkcji SOS	9
7. Obsługa aplikacji 4family2	9
7.1 Pobieranie aplikacji na smartfona	9
7.2 Tworzenie konta w aplikacji 4family2	10
7.3 Parowanie zegarka z aplikacja.	11
7.4 Funkcje aplikacji 4family2	12
8. Rozwiązywanie problemow	12
8.1 CO Zrobić w przypadku zamontowania karty	
Zabiokowanej kouem Pin:	د1
7. Romser Wacja urząuzenia	ν Γ Γ
10. Dezpieczenstwo otoczenia	14
11. Prawiułowa utylizacja zużytego sprzętu	CI
12. Prawiułowa utylizacja zuzytych akumulatorow	
12.1.7 and v	01 .
13.1 Zgouy 13.2 M/valad	16 16
13.2 vv ygiqu 13.3 7naki towarowe	10 14
14 Wsnółczynnik SΔP	1
15 Deklaracia zgodności z dyrektywami LIE	10 17
13. Deriaracja zgodnosti z uyrerty Walli OL	Т/

© 2023 myPhone. Wszystkie prawa zastrzeżone.	PL
16. Warunki gwarancji	17

WAŻNE!

Zegarek myPhone CareWatch LTE nie jest urządzeniem medycznym, dlatego nie może zastąpić żadnej diagnozy medycznej ani właściwego leczenia.

2. Bezpieczeństwo użytkowania –NIE RYZYKUJ–

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia wpływające na pracę innych urządzeń. Nie włączaj urządzenia w miejscach (samolotach, szpitalach), w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

-OBSŁUGA-

Urządzenie być obsługiwane osoby może przez niepełnosprawne umysłowo lub psychicznie (także dzieci) jedynie pod nadzorem osób odpowiadających ich za bezpieczeństwo lub po ich odpowiednim przeszkoleniu i zrozumieniu zasad bezpiecznego użytkowania urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką. Karta SIM jest na tyle mała, że mogą zostać połknięta i spowodować zadławienie lub inne zagrożenie zdrowia.

-PROFESJONALNY SERWIS-

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

-WODA I INNE PŁYNY-

Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, deszczowa pogoda. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się

wilgoci w urządzeniu, a to nie wpływa korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów. Zalecamy zdejmowanie smartwatcha przed myciem rąk.

PL

-AKUMULATORY I AKCESORIA-

Wymiany akumulatora można dokonać tylko w autoryzowanym serwisie. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt Ζ metalowymi przedmiotami, gdyż płynami może to i doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie - nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 12 godzin (maksymalnie 1 dzień). Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. W przypadku uszkodzenia przewodu ładującego wymień go na nowy. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszcz, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Trzymaj małe akumulatory poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń, perforacji tkanki miękkiej i śmierci. Poważne oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. W przypadku połknięcia akumulatora lub baterii należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc do lekarza.

3. Specyfikacja techniczna

3.1 Dane techniczne

Model	myPhone CareWatch LTE
Ekran	1.7" TFT 240x280

© 2023 myPhone.	© 2023 myPhone. Wszystkie prawa zastrzeżone. PL		
2G	850/900/1800/1900		
3G	850/900/2100		
4G	800/850/900/1800/2100/2600		
Obsługa kart SIM	nanoSIM		
Łączność	WIFI, GPS		
Czujniki	Akcelerometr		
Akumulator	720 mAh		
Rozmiar	145 x 42.6 x 15.2mm		
Waga	52g		
	Data i godzina, Połączenie wideo	4G,	
Funkcje	GPS, Połączenie SOS, Przypomnien	ie o	
dodatkowe	lekach, Pomiar tętna, Pomiar satur	acji,	
	Licznik kroków		
Aplikacja zegarka	4family2		

3.2 Zawartość opakowania

- Smartwatch
- Narzędzie do wyciągania karty SIM
- Przewód USB
- Instrukcja obsługi

Leśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.

AWygląd produktu (kształt i kolory) i menu mogą odbiegać od prezentowanych na zdjęciach i ilustracjach w niniejszej instrukcji.

© 2023 myPhone. Wszystkie prawa zastrzeżone. <u>4. Rozmieszczenie elementów smartwatcha</u> 4.1 Wygląd zegarka











- 6. Piny ładowania
- 4.2 Ekran zegarka

01/01-Wed

1. Osłona karty SIM

2. Kamera

3. Głośnik

- 1. Godzina
- 2. Data
- 3. Dzień

3

<u>5. Przed pierwszym uruchomieniem</u> 5.1 Montaż karty SIM

Dla prawidłowej pracy zegarka należy zainstalować w nim kartę SIM, która pozwala obsługiwać zdalnie urządzenie, wykonywać do niego i z niego połączenia.

Karta SIM, która będzie wkładana do smartwatcha nie może być zabezpieczona numerem PIN.

W przypadku zamontowania karty SIM z kodem PIN:



1. Wyciągnij kartę SIM z zegarka CareWatch LTE.

PL

2. Włóż kartę SIM do telefonu lub innego urządzenia, które posiada możliwość usunięcia blokady PIN z karty. Ustawienia blokady karty SIM zazwyczaj znajdziesz wchodząc w Ustawienia > Ustawienia zabezpieczeń.

- 3. Po usunięciu blokady PIN, należy ponownie zamontować kartę SIM w zegarku i uruchomić urządzenie.
- 4. Urządzenie powinno wykryć kartę SIM i zalogować się do sieci komórkowej.

L Uważaj, aby nie uszkodzić gniazda. Uszkodzenia mechaniczne mogą spowodować utratę gwarancji na produkt.

5.2 Ładowanie akumulatora

Wsuń końcówkę USB ładowarki do adaptera i podłącz drugi koniec do portów ładowania z tyłu zegarka. Kabel automatycznie zatrzaśnie się we właściwej pozycji dzięki dwubiegunowej końcówce magnetycznej. Po rozpoczęciu ładowania w oknie poziomu ładowania ekranu ikona baterii zmieni się na animowaną (ekran główny), duża animowana ikona na środku ekranu (wyłączone urządzenie). ▲ Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować akumulator. Akumulator należy ładować przy użyciu dołączonej bazy ładującej z przewodem USB. Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zatwierdzonych przez producenta. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub przewodów może spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie urządzenia.

W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany - urządzenie należy dostarczyć do centrum serwisowego producenta.

Po całkowitym rozładowaniu akumulatora urządzenie może się nie dać włączyć nawet wtedy, gdy rozpocznie się jego ładowanie.

Nieprawidłowe podłączenie wtyczki USB może spowodować uszkodzenie urządzenia, przewodu i/lub ładowarki. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

Gdy animacja ikony się zatrzyma, będzie to oznaczało, że akumulator jest już w pełni naładowany lub wyczerpano energię w źródle (przenośna ładowarka, laptop) i proces można zakończyć. Odłącz ładowarkę z gniazda sieci energetycznej, a przewód od ładowarki i smartwatcha.

Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy dostarczyć je wraz z przewodem USB do centrum serwisowego producenta.

<u>6. Obsługa zegarka</u>

6.1 Włączanie/wyłączanie smartwatcha

Aby wyłączyć urządzenie, trzeba przesunąć palcem w prawo z poziomu tapety głównej, następnie naciśnij ikonę "Więcej - > Ustawienia -> Wyłączanie zasilania".

PL

6.2 Wiadomości głosowe

W celu wysłania wiadomości głosowej, należy posiadać aktywną kartę SIM oraz połączenie z serwerem. W menu przejdź do zakładki "Czat" i wybierz kontakt, następnie przytrzymaj ikonę mikrofonu. Nagrywanie trwa od naciśnięcia ikony mikrofonu do momentu puszczenia. Po puszczeniu przycisku wiadomość zostanie wysłana do automatycznie.

6.3 Użycie funkcji SOS

Aby wywołać funkcję SOS trzeba przytrzymać główny przycisk na ekranie głównym zegarka. Zegarek wykonuje połączenie z pierwszym kontaktem na liście awaryjnych numerów w aplikacji.

Po wywołaniu SOS, wysyłane jest powiadomienie o potrzebie pomocy do wszystkim numerów ustawionych w kontaktach awaryjnych w raz z bieżącą lokalizacją.

7. Obsługa aplikacji 4family2

7.1 Pobieranie aplikacji na smartfona

Aby zdalnie nadzorować, użytkownik musi pobrać aplikację **4family2** na swój smartfon z systemem Android.



© 2023 myPhone. Wszystkie prawa zastrzeżone. PL Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub skanując poniższy kod QR.



7.2 Tworzenie konta w aplikacji 4family2

Aby móc korzystać z aplikacji 4family2 należy po jej instalacji i uruchomieniu stworzyć w niej konto wybierając opcję **Zarejestruj**. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych rejestracji i zaakceptowaniu regulaminu można zalogować się do konta.

Logo	owanie&Rejestracja		≮ Rejestracja e-mail
E-mail	Wprowadź adres e-mail		
Hasło	Wprowadź hasło 🛛 😽		E-mail Wprowadź adres e
Język	Polski >		Reiestracia
	Login		 Przeczytaj i zaakceotuj 《Umowę Użytkownika) i 《Politykę Prywatności》
Przypon	nnij hasło Rejestracja e-mail		
		10	

7.3 Parowanie zegarka z aplikacja.

Przed powiązaniem urządzenia z aplikacją upewnij się, że zegarek posiada zamontowaną aktywną kartę SIM.

PL

Po zalogowaniu się do konta w aplikacji na telefonie, możesz sparować zegarek za pomocą kodu QR, który jest widoczny na ekranie zegarka. Aby to zrobić, przejdź do opcji parowania zegarka i naciśnij przycisk oznaczony jako "Zeskanuj kod QR". Następnie zeskanuj kod, który pojawi się na ekranie zegarka, aby ułatwić proces sparowania obu urządzeń.



W celu korzystania w pełni z funkcji zegarka, urządzenie musi połączyć się z serwerem. Połączenie z serwerem powinno nastąpić automatycznie po sparowaniu zegarka z aplikacją. W przypadku braku połączenia z serwerem możemy wywołać połączenie manualnie przewijając menu na **Wiadomości**, następnie przytrzymując przycisk główny przez około 3 sekundy.

Żeby zaktualizować menu aplikacji należy wylogować się i zalogować ponownie.

PL

7.4 Funkcje aplikacji 4family2

(000) Chat

Chat - funkcja ta pozwala na wysyłanie wiadomości tekstowych do użytkownika zegarka, oraz na tworzenie chatów grupowych z użytkownikami zegarków.

Telefon - ta funkcja pozwala zadzwonić na nr telefonu zegarka, nr zegarka załącza się automatycznie po wciśnięciu.

0

Lokalizacja - w tej opcji wyświetlana jest lokalizacja zegarka na mapie świata w dość dużym przybliżeniu.

Lokalizacja Po prawej stronie znajdują się ikony przybliżania i oddalania mapy.

\Lambda Dokładność pozycjonowania zależna jest od siły i jakości sygnału GPS. Podana dokładność zależy od warunków atmosferycznych i obiektów mogących zakłócać pracę odbiornika.



Powiadomienia - Centrum powiadomień to spis czynności wykonanych na koncie użytkownika.

Więcej – pozwalają na zmianę nazwę oraz szczegóły użytkownika, zdjęcie profilowe oraz ustawienie daty,

Wiecei

000

godziny, białej listy oraz kontaktów awaryjnych dla funkcji SOS. W ustawieniach aplikacji możemy również sprawdzić numer IMEI urządzenia

8. Rozwiązywanie problemów

W razie wystąpienia problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

	<i>,</i> , ,		
Problemy z połączeniem GSM z karty SIM	Sprawdź, czy karta SIM jest poprawnie zamontowana. Sprawdź czy na karcie są środki jeśli jest to karta prepaid.		
Nagrywany dźwięk jest słabej jakości	Sprawdź, czy mikrofon nie jest zasłonięty lub zabrudzony.		
Podczas rozmowy nie słyszę rozmówcy	Sprawdź, czy głośnik nie jest zasłonięty.		
Zegarek się nie włącza	Naładuj akumulator. Urządzenie będzie można włączyć, gdy poziom energii w akumulatorze wyniesie minimum kilka procent.		
ladi nyahlana nadal un atanuia, akantaktui aia – aamuiaana			

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem.

8.1 Co zrobić w przypadku zamontowania karty SIM zablokowanej kodem PIN?

- 1. Wyciągnij kartę SIM z zegarka.
- Włóż kartę SIM do telefonu lub innego urządzenia, które posiada możliwość usunięcia blokady PIN z karty. Ustawienia blokady karty SIM zazwyczaj znajdziesz wchodząc w Ustawienia > Ustawienia zabezpieczeń.
- 3. Po usunięciu blokady PIN, należy ponownie zamontować kartę SIM w zegarku i uruchomić urządzenie.
- 4. Urządzenie powinno wykryć kartę SIM i zalogować się do sieci komórkowej.

9. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

 Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.

 Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.

PL

- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

Symbol oznaczający tekturę płaską.

10. Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo.

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny	
za konsekwencje sytuacji	Wersja oprogramowania
spowodowanych nieprawidłowym	może być ulepszona bez
użytkowaniem urządzenia lub	wcześniejszego
niezastosowaniem się do	powiadomienia.
powyższych zaleceń.	

11. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urzadzenie oznaczone iest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment- WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa Użytkownik ma obowiązek pozbywać domowego. się elektrycznego i elektronicznego, zużytego sprzętu dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

12. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów



z dyrektywą UE 2006/66/EC Zgodnie ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE utylizacji akumulatorów, produkt ten jest 0 oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym akumulatory nie produkcie powinny być wyrzucane razem

domowych.

normalnymi odpadami z gospodarstw 7 dyrektywą traktowane zgodnie lecz Ζ

i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów niesortowanymi odpadami komunalnymi. Ζ razem Użytkownicy akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling Na terenie UE utylizacie. zbiórka recykling oraz i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

PL

<u>13. Korzystanie z instrukcji</u>

13.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

13.2 Wygląd

Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od występujących w rzeczywistym produkcie. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

13.3 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

14. Współczynnik SAR

Współczynnik SAR jest wielkością wskazującą ilość promieniowania emitowanego przez telefon. Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej

wynosi 2 W/kg. Maksymalna wartość współczynnika SAR dla zegarka myPhone CareWatch LTE wynosi:

	SAR	
	Front to face	Limbs
GSM 900	0.053	0.622
DCS 1800	0.056	0.609

Maksymalna moc częstotliwości radiowej

Frequency Range	GSM 900/1800Mhz
Transmit Power	2W/1W

<u>15. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE</u>

mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że zegarek myPhone CareWatch LTE jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.myphone.pl/qr/start/myphone-carewatch-Ite

Drodzy Klienci! W celu najszybszej obsługi Waszego zgłoszenia, w sprawach serwisowych prosimy o kontakt telefoniczny (71) 71 77 400. Nasi pracownicy chętnie udzielą niezbędnego wsparcia i wyczerpująco odpowiedzą na Państwa pytania. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

<u>16. Warunki gwarancji</u>

1. Wada urządzenia zostanie usunięta w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych licząc od dnia przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego mPTech (wraz z dokumentem zakupu z czytelną datą).

2. mPTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane ze względu na:

PL

2.1. Brak części zamiennych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2.2. Ograniczenia importowe / eksportowe na urządzenia i części zamienne;

2.3. Nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające wykonanie naprawy;

2.4. Zaistnienie siły wyższej;

2.5. Dodatkowy czas niezbędny do usunięcia wady.

W sytuacjach wymienionych powyżej termin nie powinien przekraczać 30 dni roboczych.

3. Dane zapisane przez klienta w pamięci urządzenia przekazywanego do naprawy będą nieodwracalnie usunięte. Przed oddaniem urządzenia do obsługi serwisowej należy wykonać kopię zapasową we własnym zakresie za pomocą dostępnych narzędzi. Autoryzowany Punkt Serwisowy nie świadczy usług transferu zachowywania ani danvch zapisanych w pamięci urządzenia przekazywanego do naprawy. Serwis mPTech nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku utraconych danych. Wadliwy sprzęt lub części, które wymieniono na nowe stają się własnością Autoryzowanego Punktu Serwisowego mPTech i podlegają utylizacji.

4. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają urządzenia, jeżeli:

4.1. Data zakupu na dokumencie upoważniającym do naprawy gwarancyjnej nie jest czytelna.

4.2. Autoryzowany Punkt Serwisowy stwierdził wadę spowodowaną z winy Klienta jak np.:

– uszkodzenie mechaniczne spowodowane np. poprzez uderzenie lub upadek;

- zawilgocenie:

działanie środków chemicznych;

– nieautoryzowana ingerencja poprzez np. naprawę w nieautoryzowanym punkcie napraw;

PL

– nieprawidłowa eksploatacja urządzenia np. zanieczyszczenia;

- nieprawidłową obsługę;

– oprogramowanie inne niż, preinstalowane lub autoryzowane dla danego urządzenia, przez producenta.

Stwierdzenie przez Autoryzowany Punkt Serwisowy wady spowodowanej z winy Klienta skutkuje utratą gwarancji i koniecznością pokrycia kosztów przesyłki.

4.3. Istnieją zastrzeżenia, co do jakości odbioru sygnału radiowego i / lub telewizyjnego spowodowane czynnikami niezależnymi od mPTech Sp. z o.o. (jak np. siła sygnału).

4.4. Wystąpią problemy związane ze współdziałaniem nabytego sprzętu z urządzeniami i oprogramowaniem innych producentów i dostawców lub związane z konfiguracją podaną przez producenta.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji produktu przez Klienta, mPTech Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej produktu.

6. Autoryzowany Punkt Serwisowy może, za zgodą Klienta, naprawić produkt niepodlegający warunkom gwarancji, zgodnie z indywidualną ofertą uwzględniającą stopień niesprawności sprzętu.

7. Gwarancja obejmuje produkty zakupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Urządzenia zakupione poza terytorium RP obsługiwane są w ramach gwarancji przez Autoryzowane Punkty Serwisowe lub dystrybutorów znajdujących się na terytorium kraju, w którym zostały zakupione. © 2023 myPhone. Wszystkie prawa zastrzeżone. PL Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność mPTech Sp. z o.o. z tytułu rękojmi.

OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu oryginalnego produktu mPTech przez pierwszego Klienta końcowego.

1. mPTech Sp. z o.o., (gwarant), zapewnia, przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy gwarancję na produkt.

2. Gwarancja na akcesoria w zestawie produktowym trwa przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty zakupu.

3. Okres gwarancji może być dłuższy niż zapisano w niniejszej gwarancji, jeśli wynika to z odrębnych umów zawartych z gwarantem.

4. W przypadku napraw produktów, dla których minął okres gwarancji, dokonywanych za zgodą i na koszt Klienta, mPTech Sp. z o.o. udziela 30-dniowej (trzydziestodniowej) gwarancji na naprawioną część.

KARTA GWARANCYJNA

Firma mPTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Rozpatrywania Reklamacji oraz w Karcie Gwarancyjnej. Szczegółowy Regulamin Rozpatrywania Reklamacji, Procedura Reklamacji, Protokół Reklamacyjny oraz Lista Punktów nadawczych dostępne są na stronie internetowej:

http://www.myphone.pl/gwarancja

© 2023 my	Phon	e. Wsz	ystkie	prawa	zastrz	eżone.			PL
WACH CY CHĘTNIE YTANIA.	Podpis				ca zakupu może ni.	cyjnego, prosimy o poniżej.			
GŁOSZENIA, W SPRA 00. NASI PRACOWNIC EDZĄ NA PAŃSTWA F KTU!	Pieczątka				ośrednictwem miejs aprawy nawet o 14 d	acji procesu reklama anych kontaktowych	enta końcowego: Nazwisko:	Miasto:	ner tel efonu:
OBSŁUGI WASZEGO Z ONICZNY (71) 71 77 40 ZERPUJĄCO ODPOWIE RASZAMY DO KONTAI	Nr zgłoszenia naprawy				szenie reklamacji za po wydłużyć czas n	skrócenia czasu realiza wpisanie PEŁNYCH da	Dane kli	domu:	towy:Nur mail:
AJSZYBSZEJ TAKT TELEF RCIA I WYC ECZNIE ZAP	Data				1. Zgło:	2. W celu	lmię	Ulica/nr	Kod pocz Adres e-
JDZY KLIENCI! W CELU N. OWYCH PROSIMY O KON LĄ NIEZBĘDNEGO WSPA SERDI	Opis naprawy				Pieczątka i podpis sprzedawcy / gwaranta				
DRC SERWISC UDZIEI	Data Lp. przyjęcia				Model:		Nr seryjny:		Data zakupu:

© 2023 myPhone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI **myPhone CareWatch LTE**



Lot number: 202312

We create for you.

Thank you for choosing a myPhone product. This product has been designed especially for you. We are doing our best to make its use pleasurable and comfortable. We made sure that elegance, functionality and convenience of use were combined with an affordable price.

For the sake of your safety, please read this manual carefully..

Equipment delivery location:

mPTech Sp. z o.o. Krakowska street 119 50-428 Wrocław Poland **Helpline:** (+48 71) 71 77 400 www.myphone-mobile.com

Manufacturer:

EN

mPTech Sp. z o.o. Nowogrodzka 31 00-511 Warsaw Poland Designed in Poland Made in China

© 2023 myPhone. All rights reserved.	EN
1. Table of contents	
1. Table of contents	23
2. Safety of use	24
3. Technical Specification	25
3.1 Technical data	25
3.2 Package content	26
4. Arrangement of the smartwatch elements	27
4.1 Design of the watch	27
4.2 Watch screen	27
5. Before the first start	28
5.1 Installing a SIM card	28
5.2 Charging the battery	28
6. Watch operation	29
6.1 Switching the smartwatch on/off	29
6.2 Voice messages	30
6.3 Using the SOS function	30
7. Application "4family2" handling	30
7.1 Downloading application for smartphone	30
7.2 Creating an account in the 4family2 application	31
7.3 Pairing your watch with an application	32
7.4 Functions of the 4family2 application	33
8. Troubleshooting	33
8.1 What to do if you install a PIN-locked SIM card?	34
9. Maintenance of the device	34
10. Surroundings security	35
11. Correct disposal of used equipment	35
12. Correct disposal of used battery	36
13. The use of the manual	36
13.1 Consents	36
13.2 Appearance	37
13.3 Trademarks	37
14. SAR coefficient	37
15. Declaration of conformity with European Union	
Directives	37

IMPORTANT!

Smartwatch myPhone CareWatch LTE is not a medical device and therefore cannot replace any medical diagnosis or proper treatment.

2. Safety of use

-DO NOT RISK-

All wireless devices may cause interference to other devices. Do not switch on the device when the use of mobile phones is prohibited (planes, hospitals) or if it might cause interference or danger.

-OPERATION-

The device may be operated by mentally or psychologically disabled people (including children) only under the supervision of persons responsible for their safety or after they have been properly trained and understood how to use the device safely. This device is not a toy. This device is not a toy. SIM card is small enough to be swallowed and cause choking or other health hazards.

-QUALIFIED SERVICE-

Only qualified personnel or an authorized service center may install or repair this product. Repairing the device by an unqualified or unauthorized service technician may result in damage to the device and void the warranty.

-WATER AND OTHER LIQUIDS-

Protect the device from water and other liquids. It can influence work and the life span of electronic components. Avoid using the device in environments with high humidity like kitchens, bathrooms or during rainy weather. Particles of water can cause the liquefaction of moisture in the device, and this may have a negative impact on the work of electronic components. We recommend taking off the smartwatch before washing your hands. The battery can only be replaced by an authorised service centre. Installing an incorrect battery type can cause an explosion. Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (below 0°C/32°F and over 40°C/104°F). Extreme temperatures may influence capacity and battery life. Avoid contact with liquids and metal objects as it may cause partial or complete battery damage. Excessive charging the battery can cause damage, therefore do not charge the battery longer than 12 hours (1 day an absolute max.) Please dispose of battery according to the instructions. In case of the charger wire damage, it should be replaced with a new one. Use the original manufacturer's accessories only.

The battery should be used according to its purpose. Do not destroy, impair or throw the battery into flames - it might be dangerous and may cause fire. Worn-out or impaired battery should be placed in a dedicated container. Keep small batteries out of reach of children. If swallowed, this can lead to burns, soft tissue perforation and death. Serious burns can occur within 2 hours of ingestion. If a battery or batteries are swallowed, seek medical attention immediately.

3.1 Technical data	
Model	myPhone CareWatch LTE
Display	1.7" TFT 240x280
2G	850/900/1800/1900
3G	850/900/2100
4G	800/850/900/1800/2100/2600
SIM card support	nanoSIM
Connectivity	WIFI, GPS
Sensors	Accelerometer
Battery	720 mAh
Size	145 x 42.6 x 15.2mm

3. Technical Specification

<u>3 1 Technical data</u>

=			
Weight	52g		
	Date and time, 4G video calling, GPS,		
Additional	SOS calling, Medication reminder,		
functions	Heart rate measurement, Saturation		
	measurement, Step counter		
Application	4family2		

3.2 Package content

- Smartwatch
- SIM card removal tool
- USB cable
- User manual

If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.

 \bigstar We advise to keep the container in case of any complaints.

The appearance of the product (shape and colours) and menu may differ from the pictures and illustrations in this manual.

© 2023 myPhone. All rights reserved. <u>4. Arrangement of the smartwatch elements</u> 4.1 Design of the watch



1. SIM card cover

2. Camera

3. Speaker





EN



- 4. Microphone
- 5. Main button
- 6. Charging pins

4.2 Watch screen 1. Time 2. Date 3. Day

5. Before the first start

5.1 Installing a SIM card

For proper operation of the smartwatch, a SIM card must be installed in the smartphone, which allows you to operate the device remotely, make calls to and from it.

The SIM card that will be inserted into the smartwatch cannot be secured with a PIN number.

If you install a SIM card with a PIN code::



1.Remove the SIM card from the CareWatch LTE.

2. Insert the SIM card into a phone or other device that has the ability to remove the PIN lock from the card. You can usually find the SIM card lock settings by going to Settings > Security Settings.

- 3. After removing the PIN lock, reinstall the SIM card in the watch and start the device.
- 4. The device should detect the SIM card and log in to the mobile network.

Be careful not to damage the socket. Mechanical damage may void the product warranty.

5.2 Charging the battery

Slide the USB end of the charger into the adapter and connect the other end to the charging sockets on the back of the watch. The cable automatically engages in the correct position thanks to a bipolar magnetic tip. When charging starts, the battery icon of the charging screen will change to an animated (main screen), large animated icon in the middle of the screen (device off). Charge the battery before the first use. The battery should be charged using the USB cable and charger base provided. Use only chargers and cables approved by the manufacturer. Using incompatible chargers or cables can cause explosion of the battery or damage to your device.

If there is a problem with the battery or if it needs to be replaced, the device should be delivered to the manufacturer's service centre.

When the battery is fully discharged, the device may not turn on, even if it is plugged and being charged.

Improper connection of the USB plug may damage the device, cable and/or charger. All damages resulting from improper handling are not covered by the warranty.

The device can heat up during charging. It is a regular occurrence and should not affect the stability or performance of the device.

When the icon's animation stops, the battery is fully charged or the power of the source (portable charger, laptop) is depleted and the process can be completed. Disconnect the charger from the mains socket and the cable from the charger and smartwatch.

Alf the device does not charge properly deliver it, with the USB cable included, to a service center of the manufacturer.

6. Watch operation

6.1 Switching the smartwatch on/off

To turn off the device, you need to swipe to the right from the main wallpaper, then press the icon "More - > Settings -> Power off".

6.2 Voice messages

In order to send a voice message to the 4family2 application, you must have an active SIM card and a connection to the server. In the menu, go to the messages tab then, holding down the main button, wait until the microphone icon appears. Recording continues from the time the microphone icon appears until the main key is released. When you release the button, the message will be sent to the app automatically.

6.3 Using the SOS function

To activate the SOS function you need to hold down the main button on the main screen of the watch. The watch makes a call to the first contact in the app's list of emergency numbers. When SOS is called, an alert is sent to all numbers set up in the emergency contacts along with the current location.

7. Application "4family2" handling

7.1 Downloading application for smartphone

To remotely supervise, the user needs to download the 4family2 app to their Android smartphone.



You can download the app by scanning the QR code below.



7.2 Creating an account in the 4family2 application

In order to be able to use the 4family application, you need to create an account in it after installing and launching it by selecting the **Register** option. Once you have entered all the necessary registration details and accepted the terms and conditions, you can log in to your account.

L	ogin&Register	
Email	Enter email	
Password	Enter password	met
Language	Eng	glish >
	Login	
Forget p	bassword Email register	
\triangleleft	0 0	

7.3 Pairing your watch with an application

Make sure your watch has an active SIM card installed before pairing your device with the app.

Once you have logged into your account, go to the option to pair your device using watch IMEI number. You can find the IMEI number required for connection by switching off the watch and plugging it in to charge. On the watch screen, click the main button.



In order to take full advantage of the watch's functions, the device must connect to the server. The connection to the server should happen automatically when the watch is paired with the app. If there is no connection to the server, we can call up the connection manually by scrolling through the menu to **Messages**, then holding down the home button for about 3 seconds.

EN

To update the app's menu, log out and log back in.

7.4 Functions of the 4family2 application



Chat - allows you to send text messages to the watch user, and create group chats with watch users.



Phone – allows you to call the watch phone number, The watch number turns on automatically when pressed.



Location - displays the location of the watch on the world map in a fairly close-up. On the right side there are icons for zooming in and out of the map.

Positioning accuracy depends on the strength and quality of the GPS signal. The given accuracy depends on atmospheric conditions and objects that may interfere with the receiver.

Notifications - Notification center is a list of activities performed on the user's account.

More - allow you to change the name and details of the user, profile photo and set the date, time, whitelist and emergency contacts for the SOS function. In the application settings, we can also check the IMEI number of the device.

8. Troubleshooting

In case of problems with the device, please refer to the following tips.

Problems with GSM	Check	if	the	SIN	1 card	is i	nsta	alled
connection from	correct	ly.	Che	ck if	there a	are f	und	s on
SIM card	the car	d if	it is	a pr	epaid ca	ard.		
Recorded sound is	Check	tha	at t	he	micropł	none	is	not

of poor quality	obstructed or dirty.			
I can't hear the caller during the call	Check that the speaker is not obstructed.			
Watch doesn't turn on	Charge the battery. The device can be switched on when the battery power level is at least several percent.			
If the problem persists, contact service center.				

EN

8.1 What to do if you install a PIN-locked SIM card?

- 1. Remove the SIM card from the watch.
- 2. Insert the SIM card into a phone or other device that has the ability to remove the PIN lock from the card. You can usually find the SIM card lock settings by going to **Settings > Security Settings**.
- 3. After removing the PIN lock, reinstall the SIM card in the watch and start the device.
- 4. The device should detect the SIM card and log in to the mobile network.

9. Maintenance of the device

To extend the service life of the device:

- Avoid contact with liquids; it can cause damage to electronic components of the device.
- Avoid very high temperatures for it can shorten the life of device electronic components, melt the plastic parts and destroy the battery.
- Do not try to disassemble the device. Tampering with the device in an unprofessional manner may cause serious damage to the device or destroy it completely.
- For cleaning use only a dry cloth. Never use any agent with a high concentration of acids or alkalis.
- Use the original accessories only. Violation of this rule

may result in an invalidation of the warranty.



The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.

EN

Symbol for cardboard.

10. Surroundings security

Turn off the device in areas where its use is forbidden or when it may cause interference or danger.

Attention	Statement
The manufacturer is not responsible for	The software
any consequences caused by improper	version can be
usage of the device and not obeying	upgraded without
the above instructions.	earlier notice.

11. Correct disposal of used equipment



The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with

other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain

information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

12. Correct disposal of used battery





According to the EU directive 2006/66/EC with changes contained in EU directive 2013/56/UE on the disposal of batteries, this product is marked with crossed-out garbage bin symbol. The symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed with regular household waste, but treated according to the legal directives and local regulations. It is not allowed to dispose

of batteries and accumulators with unsorted municipal waste. Users of accumulators must use the available collection points of these items, which allows them to return, recycle and dispose of the accumulators. Within the EU, the collection and recycling of batteries and accumulators is a subject to separate procedures. To learn more about existing procedures of recycling of accumulators please contact your local office or an institution for waste disposal or landfill.

13. The use of the manual

13.1 Consents

Without prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be photocopied, reproduced, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any systems of storing and sharing information.

13.2 Appearance

The device and screen shots contained in this user manual may differ from the actual product. Accessories attached to the set may differ from the illustrations included in manual.

13.3 Trademarks

All brand names and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

14. SAR coefficient

The SAR coefficient is a quantity indicating the amount of radiation emitted by a phone. The SAR coefficient limit recommended by the Council of the European Union is 2 W/kg. The maximum value of the SAR coefficient for the myPhone CareWatch LTE is:

SAR				
	Front to face	Limbs		
GSM 900	0.053	0.622		
DCS 1800	0.056	0.609		

Maximum radio frequency power

Frequency Range	GSM 900/1800Mhz
Transmit Power	2W/1W

<u>15. Declaration of conformity with European Union</u> <u>Directives</u>

mPTech Ltd. hereby declares that myPhone CareWatch LTE device is compliant with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

www.myphone.pl/qr/start/myphone-carewatch-Ite