

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA



DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT


Aby móc korzystać z programu kompleksowej pomocy i wsparcia, należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.hotpoint-ariston.com/register



Instrukcje bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i konserwacji można pobrać odwiedzając naszą stronę internetową www.indesit.eu i postępując zgodnie z poleceniami podanymi na odwrocie tej broszury.

! Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z Zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

OPIS PRODUKTU



Komora chłodziarki

1. Elektroniczny panel sterowania / oświetlenie
2. Półki
3. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą urządzenia
4. Pojemnik na owoce i warzywa
5. Zestaw do zmiany zamocowania drzwiczek
6. Półki drzwiowe
7. Pojemnik na jajka
8. Półka na butelki
9. Uszczelka drzwiczek

Komora zamrażarki


9. Uszczelki drzwiczek
10. Szuflady zamrażarki
11. Półki
12. Dolna szuflada: strefa najzimniejsza, najlepsza do zamrażania świeżych produktów
13. Tacka na lód
14. Czujnik braku prądu

PANEL STEROWANIA

B. Pokrętko termostatu



- A. Żarówka
- B. Pokrętko termostatu
- C. Ustawienie kontrolki termostatu
- D. Przycisk oświetlenia



USTAWIANIE TEMPERATURY

Termostat na **MIN**: niska intensywność chłodzenia
 Termostat pomiędzy **MIN** a **MAX**: intensywność chłodzenia może być regulowana zgodnie z preferencjami.
 Termostat na **MAX**: maksymalna intensywność chłodzenia.


Aby uzyskać optymalne warunki przechowywania żywności, zaleca się ustawienie w położeniu MED.

Termostat ustawiony na - : chłodzenie i oświetlenie wyłączone.


Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej temperaturze w całej chłodziarce.

AKCESORIA

POJEMNIK NA JAJKA



TACKA NA LÓD



PIERWSZE UŻYCIE

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Po podłączeniu urządzenia do sieci należy przekręcić pokrętkę termostatu, aby włączyć urządzenie: zapali się kontrolka chłodzenia i światło; ustawić pokrętkę na żądaną moc (patrz: „Panel sterowania”, na stronie 1).

Po włączeniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do chłodziarki i komory zamrażarki.

OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI

Aby wyjąć żarówkę, obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak jak pokazano na ilustracji:



Sprawdzić żarówkę. W razie konieczności wykręcić niesprawną żarówkę i wymienić ją na nową żarówkę LED tego samego typu, dostępną tylko w serwisie technicznym lub u autoryzowanych sprzedawców.

Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest włączane po otwarciu drzwi chłodziarki.

NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY SŁYSZALNE DLA UŻYTKOWNIKA

Syczenie po włączeniu urządzenia po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie.



Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca przechodzi do przewodów rurowych.



Odgłos „BRRR” wydawany przez pracującą sprężarkę chłodziarki.



Brzęczenie, gdy zaczyna pracować zawór wody lub wentylator.



Trzaskanie, gdy zaczyna działać sprężarka.




Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany przez termostat, który włącza się za każdym uruchomieniem sprężarki.



CZUJNIK BRAKU PRĄDU

Czujnik braku prądu zawiera dwa płyny, dzięki którym może poinformować użytkownika o wystąpieniu awarii zasilania.



1. PŁYN CZERWONY







2. PŁYN ŻÓŁTY

JAK UŻYWAĆ (ustawienie wymagane podczas pierwszego uruchomienia)


<p>1</p> <p>Podłączyć chłodziarkę do zasilania</p> 	<p>2</p> <p>Czujnik musi znajdować się w takim położeniu:</p> 	<p>3</p> <p>Poczekaj 24 godziny, aż płyny zamarzną</p> <p>+24 godz.</p> 	<p>4</p> <p>Po 24 godzinach należy przekręcić czujnik braku prądu o 180° w kierunku ruchu wskazówek zegara.</p> <p>Teraz czujnik jest gotowy do pracy. Sprawdź, czy czujnik działa i informuje o braku prądu.</p> 
--	---	--	--

SPRAWDZENIE WSKAZAŃ CZUJNIKA W PRZYPADKU BRAKU PRĄDU

Jeżeli jeden lub oba płyny są rozpuszczone, to znaczy, że w chłodziarce wzrosła temperatura, co może być spowodowane awarią zasilania. Nawet częściowe rozpuszczenie jednego z tych 2 płynów może wskazywać na nadmierny wzrost temperatury wewnątrz urządzenia.

 <p>Konfiguracja domyślna: Brak problemu</p> 	 <p>ŻÓŁTY płyn spłynął w dół: żywność należy spożyć w ciągu tygodnia</p> 	 <p>ŻÓŁTY + CZERWONY płyn spłynął w dół: żywność trzeba wyrzucić</p> 
--	--	--

PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOSCI I NAPOJÓW



Legenda




STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY

Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu



STREFA NISKIEJ TEMPERATURY

Zalecana do przechowywania serów, mleka, produktów do spożycia w danym dniu, produktów delikatesowych, jogurtów, wędlin, deserów



SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE



SZUFLADY ZAMRAŻARKI - ZWYKŁE MROŻENIE



SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA

(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY) Zalecana do zamrażania świeżej / gotowanej żywności.

Uwaga: Odcienie szarości kolejnych pozycji legendy nie odpowiadają kolorom szuflad

KOMORA CHŁODZIARKI

Używać pojemników wielokrotnego użytku – plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samoprzylegającej.

Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.

Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość żywności, zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar w komorze.

Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należy zawsze umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu ich terminu przydatności do spożycia; na przykład nie przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.

Aby zapobiec przewracaniu się butelek, można umieścić je w specjalnym uchwycie (występuje w wybranych modelach).


Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.

KOMORA ZAMRAŻARKI


Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do przechowywania mrożonej żywności, przygotowywania kostek lodu i zamrażania świeżej żywności.

Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić w ciągu doby, przedstawiono na tabliczce znamionowej (...kg/24 godz.). Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana niewielka ilość produktów, zaleca się umieszczenie ich w najzimniejszym miejscu komory zamrażarki, tzn. w jej dolnej części.

KARTA PRODUKTU

 Kartę produktu z parametrami poboru energii dla tego urządzenia można pobrać ze strony internetowej Indesit www.indesit.eu

JAK OTRZYMAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I KONSERWACJI


>  Pobrać Instrukcję obsługi i konserwacji z naszej strony internetowej www.indesit.eu (można użyć tego kodu QR), podając kod handlowy produktu.

> Można również skontaktować się z naszym serwisem technicznym



KONTAKT Z NASZYM SERWISEM TECHNICZNYM

Nasze dane kontaktowe znajdują się w instrukcjach gwarancji. Kontaktując się z naszym serwisem technicznym należy podać kody z tabliczki znamionowej swojego urządzenia.



4 00010868582

Wydrukowano we Włoszech