



Głośnik bezprzewodowy Bluetooth
Tronsmart Force Max

Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

- 1 x Tronsmart Force Max
- 1 x kabel audio 3,5 mm
- 1 x kabel do ładowania typu C
- 1 x karta SoundPulse
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x smycz

Funkcja Power Bank USB-A

Ten głośnik jest wyposażony w funkcję ładowania USB, która automatycznie wykryje urządzenie i rozpocznie jego ładowanie po podłączeniu kabla ładującego do portu USB-A. Moc wyjściowa wynosi do 5V/1A DC. Aby zachować stabilne odtwarzanie muzyki, nie zaleca się jednoczesnego korzystania z funkcji odtwarzania muzyki i zasilania.

Tryb Aux-in

Wystarczy podłączyć głośnik do urządzenia innego niż Bluetooth za pomocą kabla audiojack 3,5 mm.

Uwaga: Po podłączeniu kabla audio głośnik automatycznie przełączy się w tryb Aux-in.

Tryb gniazda karty TF

Głośnik odtwarza muzykę z karty TF/Micro SD po podłączeniu karty do gniazda. Maksymalna obsługiwana pamięć to 64 GB.

Tryb pamięci USB

Głośnik odtwarza muzykę z pamięci flash USB po podłączeniu USB do portu USB-A. Maksymalna obsługiwana pamięć to 64 GB.

Automatyczne wyłączenie

Głośnik wyłączy się automatycznie po 1 godzinie, jeśli nie zostanie sparowany z żadnym urządzeniem przez Bluetooth. W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora głośnik również wyłączy się automatycznie.

Specyfikacja

Model: Force Max

Wersja Bluetooth: 5.0

Dekodowanie dźwięku: SBC

Protokół Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.4, HFP V1.6

Zasięg działania: 18m

Zakres częstotliwości: 20Hz-20KHz

Czas odtwarzania: Do 13 godzin (przy 50% głośności)

Pojemność akumulatora: 15000 mAh

Wodoodporność: IPX6

Moc: 80W

Czas ładowania: 4-5 godzin

Wejście: 5V/3A przez port typu-C

Wymiary: 258*85*153 mm

Waga: 2,54 kg

Czyszczenie i konserwacja

- Nie używaj żadnych detergentów ani materiałów czyszczących do czyszczenia produktu.
- Nie należy demontować tego produktu. Urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Nie należy upuszczać produktu, a w celu uzyskania najlepszej wydajności należy obchodzić się z nim ostrożnie.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Kurz, brud i wilgoć mogą gromadzić się na obudowie produktu, jeśli jest on przechowywany w nieprzyjaznym miejscu.
- Nie należy wrzucać produktu do ognia, ponieważ może dojść do wybuchu lub wycieku akumulatora.

Użycie

Przycisk zasilania

Włączanie/wyłączanie: Przytrzymaj przez 3s

Przycisk trybu

(BT/TF/AUX/USB flash disk)

Przełączanie trybów odtwarzania muzyki: Naciśnij, aby przełączać między Bluetooth, kartą TF/SD, trybem Aux i dyskiem flash USB.

Rozłączanie z Bluetooth: Przytrzymaj przez 3 s

Reset: Przytrzymaj przez 8 s

Przycisk EQ

Przełączanie efektów EQ: Naciśnij, aby przełączać między trybem stereo (domyślnym), trybem 3D i trybem głębokiego Bassu

Przycisk odtwarzania/pauzy

Odtwarzanie/Pauza: Naciśnij

Aktywacja asystenta głosowego: Przytrzymaj przez 3 s

Odbieranie połączeń: Naciśnij

Odrzuć połączenie: Przytrzymaj przez 2 s

Rozłączenie połączenia: Naciśnij

Ponowne wybieranie numeru: Dwukrotnie naciśnij

Zmniejszenie głośności: Naciśnij

Poprzedni utwór: Przytrzymaj przez 2 s

Zwiększanie głośności: Naciśnij

Następny utwór: Przytrzymaj przez 2 s

Parowanie True Wireless Stereo

1. Najpierw włącz dwa głośniki.
2. Naciśnij przycisk parowania TWS, aby przejść do trybu parowania stereo z migającym żółtym wskaźnikiem.
3. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik parowania obu głośników pozostanie żółty.
4. Wskaźnik Bluetooth głośnika głównego będzie migać. Wyszukaj i kliknij "Tronsmart Force Max", aby sparować.

Rozłączanie z True Wireless Stereo

Naciśnij przycisk parowania TWS przy wyłączonym żółtym wskaźniku.

Konfiguracja przycisków

Wskaźnik EQ
Wskaźnik Bluetooth
Wskaźnik parowania True Wireless Stereo
Głośność +/Następny utwór
Głośność -/poprzedni utwór
Odtwarzanie/Pauza
Przycisk parowania TWS
Przycisk EQ
Przycisk zasilania
Przycisk trybu
Port ładowania typu C
Port USB-A
Port Aux-in
Gniazdo kart TF/SD

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Hong Kong Geekbuying Information Technology LTD
Adres: 5 Floor 1 Building, No. 47, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China

Produkt: Głośnik bezprzewodowy Bluetooth

Model: Force Max

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
<https://files.innpro.pl/Tronsmart>

Częstotliwość radiowa: 2400MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej: 0.5dBm

Dla akumulatorów LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.