

Jabra Halo Free



Jabra GN

Podręcznik
użytkownika

© 2016 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra® jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG Inc. i ich wykorzystywanie przez firmę GN Audio A/S podlega licencji. Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

WYPRODUKOWANO
W CHINACH
MODEL: OTE29



Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. Witamy.....	4
2. Charakterystyka Jabra Halo Free.	5
2.1 Dołączone akcesoria	
3. Sposób noszenia.....	7
3.1 Wymiana wkładek dousznych	
3.2 Wymiana wkładek do ucha lub zaczepu	
3.3 Używanie zacisku przewodu	
4. Ładowanie	10
5. Podłączanie.....	11
6. Aplikacja Jabra Assist.....	12
7. Obsługa	13
7.1 Połączenia i muzyka	
7.2 Obsługa wielu połączeń	
8. Pomoc	15
8.1 Często zadawane pytania	
8.2 Konserwacja urządzenia Jabra Halo Free	
9. Dane techniczne	16


1. Witamy

Dziękujemy za wybranie zestawu słuchawkowego Jabra Halo Free. Życzymy przyjemnego użytkowania!

Charakterystyka Jabra Halo Free

- Do 5 godzin rozmowy i 14 dni czuwania
- 3 uniwersalne sposoby noszenia
- Pyło- i wodoodporność
- Obsługa Siri® i Google Now™ jednym dotknięciem
- Doskonała jakość dźwięku z głośników 8 mm

2. Charakterystyka Jabra Halo Free



2.1 Dołączone akcesoria

Wkładki douszne



Wkładki do ucha




Zaczepek



Przewód micro-USB



3. Sposób noszenia



3.1 Wymiana wkładek dousznych

Aby zapewnić odpowiednie odbieranie dźwięku, wypróbuj wszystkie rozmiary wkładek dousznych. Wkładki powinny być komfortowo i ciasno dopasowane do ucha.





Duże



Średnie





Małe



3.2 Wymiana wkładek do ucha lub zaczepu


Aby zapewnić najbardziej komfortowe dopasowanie podczas ćwiczeń, wypróbuj różne wersje wkładek do ucha EarWing lub zaczep EarHook.




3.3 Używanie zacisku przewodu

Założ zacisk na przewód, a następnie dostosuj długość w celu optymalnego dopasowania.


Standardowy sposób noszenia



Optymalny sposób noszenia




Prosty sposób noszenia



4. Ładowanie


Zdejmij osłonę gniazda ładowania, aby odsłonić gniazdo ładowania USB. Podłącz dowolny przewód USB lub ładowarkę do gniazda ładowania USB, a następnie podłącz zasilanie, aby rozpocząć ładowanie.



Całkowity czas ładowania baterii wynosi ok. 2 godzin. Aby chronić urządzenie przed wilgocią, przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy pokrywa gniazda ładowania jest na miejscu.

5. Podłączanie

1. Włącz Bluetooth na telefonie komórkowym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **wielofunkcyjny** aż wskaźnik LED na prawej słuchawce zacznie błyskać na niebiesko. Następnie zwolnij przycisk.
3. Postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi, aby nawiązać połączenie z telefonem komórkowym.




6. Aplikacja Jabra Assist

Aplikacja Jabra Assist to bezpłatna aplikacja dla urządzeń z systemem iOS i Android z następującymi funkcjami:


- Instrukcje konfiguracji
- Wskaźnik naładowania baterii — śledzenie użycia baterii i sugestie dotyczące najlepszego momentu ładowania. (Tylko w systemie Android).
- Odczytywanie wiadomości — odczytywanie powiadomień kalendarza, wiadomości e-maili SMS oraz mediów społecznościowych. (Tylko w systemie Android).







7. Obsługa







7.1 Połączenia i muzyka

Funkcja	Działanie
Włączanie/ wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj (3 s) przycisk wielofunkcyjny aż wskaźnik LED zacznie błyskać
 Odtwarzanie/ wstrzymywanie odtwarzania	Dotknij przycisku wielofunkcyjnego
Odbieranie/ kończenie połączenia	Dotknij przycisku wielofunkcyjnego
Odrzucanie połączenia	Dwukrotnie dotknij przycisku wielofunkcyjnego

	Regulacja głośności	Dotknij przycisku zwiększania głośności lub zmniejszania głośności
	Przewijanie utworów	Naciśnij i przytrzymaj (1 s) jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności
	Włączanie Siri®/Google Now™/Cortana™	Dotknij przycisku obsługi głosowej .
	Wyciszenie/ włączanie mikrofonu	Dotknij przycisku obsługi głosowej podczas rozmowy

7.2 Obsługa wielu połączeń

Słuchawki pozwalają odbierać i obsługiwać wiele połączeń jednocześnie.

	Zakończenie bieżącego połączenia i odbieranie połączenia przychodzącego	Dotknij przycisku wielofunkcyjnego
	Przełączanie między połączeniem wstrzymanym, a aktywnym	Naciśnij i przytrzymaj (2 s) przycisk wielofunkcyjny
	Wstrzymanie aktualnego połączenia i odebranie połączenia przychodzącego	Naciśnij i przytrzymaj (2 s) przycisk wielofunkcyjny
	Odrzucenie połączenia przychodzącego podczas prowadzenia rozmowy	Dwukrotnie dotknij przycisku wielofunkcyjnego

8. Pomoc

8.1 Często zadawane pytania

Zestaw najczęściej zadawanych pytań jest dostępny pod adresem Jabra.com/halofree

8.2 Konserwacja urządzenia Jabra Halo Free

- Słuchawki należy na czas przechowywania wyłączyć i odpowiednio zabezpieczyć.
- Należy unikać przechowywania w temperaturach ekstremalnych (powyżej 85°C lub poniżej -20°C). Może to skrócić okres eksploatacji baterii i źle wpłynąć na działanie słuchawek.

9. Dane techniczne

Jabra Halo Free	Specyfikacja
Waga:	17 g
Wymiary:	wkładki douszne: wys. 32,3 mm x szer. 15 mm x dł. 25,3 mm nadajnik zdalnego sterowania: wys. 52,6 mm x szer. 9,5 mm x dł. 8,5 mm
Mikrofony:	mikrofon MEMS
Głośniki:	głośnik dynamiczny 8 mm
Zasięg działania:	do 10 m
Wersja Bluetooth:	4.1
Parowanie urządzeń:	do 8 urządzeń, połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie (MultiUse™)
Obsługiwane profile Bluetooth:	A2DP, profil głośnomówiący, profil zestawu słuchawkowego, AVRCP
Czas rozmów/ odtwarzania muzyki:	do 5 godzin
Czas czuwania:	do 14 dni
Temperatura pracy:	od -10°C do 55°C
Temperatura przechowywania:	-20°C do 85°C
Kod dostępu parowania lub PIN:	0000

jabra.com/halofree