


Jabra®

JABRA SPORT COACH WIRELESS



Instrukcja obsługi

jabra.com/sportcoachwireless

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są własnością odpowiednich podmiotów. Znak słowny i logo Bluetooth® są własnością firmy Bluetooth SIG Inc. i ich wykorzystywanie przez firmę GN Netcom A/S podlega licencji. (Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia).

WYPRODUKOWANO
W CHINACH
MODEL: OTE20



Deklaracja zgodności znajduje się na stronie
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

SPIS TREŚCI

1. WITAMY.....	4
2. INFORMACJE O ZESTAWIE SŁUCHAWKOWYM.....	5
2.1 DOŁĄCZONE AKCESORIA	
3. SPOSÓB NOSZENIA	7
3.1 WYMIANA WKŁADEK DOUSZNYCH	
3.2 WYMIANA ZACZEPÓW NA USZY	
3.3 UŻYWANIE ZACISKU PRZEWODU	
3.4 FILMY DEMONSTRUJĄCE SPOSÓB NOSZENIA	
4. ŁADOWANIE SŁUCHAWEK.....	11
5. PODŁĄCZANIE	12
5.1 ŁĄCZENIE Z NOWYM LUB DRUGIM TELEFONEM KOMÓRKOWYM	
6. APLIKACJA JABRA SPORT LIFE.....	13
7. OBSŁUGA	14
7.1 POŁĄCZENIA I MUZYKA	
7.2 TRENING	
7.3 OBSŁUGA WIELU POŁĄCZEŃ	
8. POMOC.....	18
8.1 CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA	
8.2 KONSERWACJA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO	
9. DANE TECHNICZNE:.....	19


1. WITAMY

Dziękujemy za wybranie słuchawek Jabra Sport Coach Wireless. Życzymy przyjemnego użytkowania!

CECHY PRODUKTU JABRA SPORT COACH WIRELESS

- Czujnik ruchu TrackFit do analizowania biegu na bieżni i pomiaru prędkości oraz tempa
- Współpracuje z wszystkimi urządzeniami Bluetooth® – telefonami, komputerami, tabletami itp.
- Aplikacja Jabra Sport Life do zarządzania treningami
- Obsługa muzyki i połączeń bezpośrednio z słuchawek
- Certyfikat IP55 – wytrzymałość na upadki, odporność działanie temperatury i wilgoci oraz wnikanie zanieczyszczeń

2. INFORMACJE O ZESTAWIE SŁUCHAWKOWYM



2.1 DOŁĄCZONE AKCESORIA

Wkładki douszne



Duże



Średnie



Małe



Bardzo małe

Zaczepty na uszy



Duże



Średnie



Małe



Zaciski przewodu




Pokrowiec ochronny




Przewód micro-USB

3. SPOSÓB NOSZENIA



3.1 WYMIANA WKŁADEK DOUSZNYCH


Aby zapewnić odpowiednie odbieranie dźwięku, spróbuj różnych rozmiarów wkładek dousznych. Wkładki powinny być komfortowo i ciasno dopasowane.




3.2 WYMIANA ZACZEPÓW NA USZY

Aby zapewnić najbardziej komfortowe dopasowanie, wypróbuj różne wersje zaczepów EarWing.

1. Zdejmij aktualnie zamontowany zaczep EarWing, a następnie naciągnij nowy na wkładkę douszną, jak pokazano na rysunku. Może być konieczne naciągnięcie zaczepu EarWing, aby umieścić go na miejscu.




2. Górna część zaczepu EarWing powinna ciasno przylegać do krawędzi ucha.




3.3 UŻYWANIE ZACISKU PRZEWODU

Założ zacisk na przewód, a następnie dostosuj długość w celu optymalnego dopasowania.

STANDARDOWY SPOSÓB NOSZENIA



OPTYMALNY SPOSÓB NOSZENIA



PROSTY SPOSÓB NOSZENIA




3.4 FILMY DEMONSTRUJĄCE SPOSÓB NOSZENIA

Filmy demonstrujące sposób noszenia są dostępne pod adresem jabra.com/sportcoachwireless.

4. ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Odciągnij zaczep EarWing na prawej słuchawce, aby odsłonić gniazdo ładowania USB. Podłącz dowolny przewód USB lub ładowarkę do gniazda ładowania USB, a następnie podłącz zasilanie, aby rozpocząć ładowanie.



Całkowity czas ładowania słuchawek wynosi ok. 2 godzin.


UWAGA: Ładując słuchawki za pośrednictwem komputera, należy sprawdzić, czy gniazda USB komputera obsługują ładowanie.

5. PODŁĄCZANIE

Gdy słuchawki Jabra Sport Coach Wireless są włączane po raz pierwszy, automatycznie nawiązują połączenie z dowolnym telefonem komórkowym z włączoną funkcją Bluetooth.

5.1 ŁĄCZENIE Z NOWYM LUB DRUGIM TELEFONEM KOMÓRKOWYM

1. Włącz Bluetooth na telefonie komórkowym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **wielofunkcyjny**, aż wskaźnik zacznie świecić na niebiesko. Następnie zwolnij przycisk.
3. Postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi, aby nawiązać połączenie z telefonem komórkowym.




UWAGA: Jeśli do słuchawek Jabra Sport Coach Wireless podłączono dwa telefony komórkowe, wybierz, który telefon będzie stosowany do połączeń/muzyki/ćwiczeń. Wystarczy otworzyć menu Bluetooth na telefonie komórkowym, który chcesz stosować do połączeń/muzyki/ćwiczeń i wybrać słuchawki Jabra Sport Coach Wireless na liście urządzeń.

6. APLIKACJA JABRA SPORT LIFE









Aplikacja Jabra Sport Life jest dostępna bezpłatnie i umożliwia tworzenie, śledzenie i dostosowywanie planów treningowych, odsłuchiwanie komunikatów dotyczących treningu, monitorowanie tętna i dużo więcej.

Pobieranie dla systemu Android – Google Play
Pobieranie dla systemu iOS – App Store

7. OBSŁUGA



7.1 POŁĄCZENIA I MUZYKA

FUNKCJA	DZIAŁANIE
Włączanie/ wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj (3 s) przycisk wielofunkcyjny , aż wskaźnik zacznie błyskać
 Odtwarzanie/ wstrzymywanie odtwarzania	Dotknij przycisku wielofunkcyjnego
 Odbieranie/ kończenie połączenia	Dotknij przycisku wielofunkcyjnego
 Odrzucanie połączenia	Dwukrotnie dotknij przycisku wielofunkcyjnego
 Ponowne wybieranie ostatniego numeru	Dwukrotnie dotknij przycisku wielofunkcyjnego , gdy prowadzisz rozmowę
 Regulacja głośności	Dotknij przycisku zwiększania głośności lub zmniejszania głośności
 Wyciszanie	Dotknij jednocześnie przycisków zwiększania głośności i zmniejszania głośności
 Przewijanie utworów	Naciśnij i przytrzymaj (2 s) przycisk zwiększania głośności lub zmniejszania głośności
 Stan akumulatora	Dotknij przycisku zwiększania głośności lub zmniejszania głośności , kiedy nie prowadzisz rozmowy i nie słuchasz muzyki

7.2 TRENING

Gdy słuchawki są używane wraz z aplikacją Jabra Sport Life (lub inną aplikacją sportową), możesz kontrolować trening i odsłuchiwać komunikaty treningowe, naciskając przycisk **Sports**.

PRZED TRENINGIEM



Uruchom aplikację Sport

Dotknij przycisku **Sports**

Rozpocznij trening

Naciśnij i przytrzymaj (1 s) przycisk **Sports**

PODCZAS TRENINGU



Wstrzymanie/
wznawianie
treningu

Naciśnij i przytrzymaj (1 s) przycisk **Sports**

Komunikat
treningowy

Dotknij przycisku **Sports**


Włączanie/
wyłączanie
komunikatów
treningowych

Dwukrotnie dotknij przycisku **Sports**

7.3 OBSŁUGA WIELU POŁĄCZEŃ

Zestaw słuchawkowy może odbierać i obsługiwać wiele połączeń jednocześnie.

FUNKCJA	DZIAŁANIE
Zakończenie bieżącego połączenia i odbieranie połączenia przychodzącego	Dotknij przycisku wielofunkcyjnego
Przełączanie między połączeniem wstrzymanym, a aktywnym	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 s przycisk wielofunkcyjny
Wstrzymanie aktualnego połączenia i odebranie połączenia przychodzącego	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 s przycisk wielofunkcyjny
Odrzucenie połączenia przychodzącego podczas prowadzenia rozmowy	Dwukrotnie dotknij przycisku wielofunkcyjnego



8. POMOC

8.1 CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Kompleksowy zestaw najczęściej zadawanych pytań można znaleźć pod adresem [Jabra.com/sportcoachwireless](https://jabra.com/sportcoachwireless).

8.2 KONSERWACJA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

- Zestaw należy na czas przechowywania wyłączyć i odpowiednio zabezpieczyć.
- Należy unikać przechowywania w temperaturach ekstremalnych (powyżej 65°C lub poniżej -10°C). Może to skrócić żywotność akumulatora i źle wpłynąć na działanie zestawu słuchawkowego.

9. DANE TECHNICZNE:

JABRA SPORT COACH WIRELESS	SPECYFIKACJA
Masa:	16 g
Wymiary:	wys. 18 mm x szer. 21 mm x dł. 32 mm
Mikrofony:	mikrofon MEMS
Głośniki:	głośnik dynamiczny 6 mm
Zasięg działania:	10 m (zależnie od modelu telefonu)
Wersja Bluetooth:	4.0
Parowanie urządzeń:	do 8 urządzeń, połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie (MultiUse™)
Obsługiwane profile Bluetooth:	A2DP (v1.2), profil głośnomówiący (v1.6), profil zestawu słuchawkowego (v1.2), AVRCP (v1.4)
Czas rozmów/odtworzenia muzyki:	do 5.5 godzin
Czas czuwania:	do 10 dni
Temperatura pracy:	od -10°C do 55°C
Temperatura przechowywania:	od -10°C do 65°C
Kod dostępu parowania lub PIN:	0000

