

CZ – herní klávesnice Auroza- uživatelská příručka



Instalace:

1. Připojte USB konektor do USB portu počítače.
2. Instalace byla dokončena.

Kombinace funkčních kláves:

- A Media player
- B snížení hlasitosti
- C zvýšení hlasitosti
- D vypnutí zvuku
- E předchozí skladba
- F další skladba
- G play/pause
- H stop
- I internet
- J e-mail
- K můj počítač
- L moje oblíbené
- M přepnutí podsvícení
- N win
- O zapnutí/vypnutí podsvícení
- P zvýšení jasu
- Q snížení jasu
- R dvě úrovně stojanu
- S nožičky
- T odtokové kanálky

Řešení problémů:

Pokud není počítač schopen rozpoznat klávesnici, vytáhněte USB konektor a připojte klávesnici znovu.

V případě dotazů navštivte naše oficiální webové stránky nebo kontaktujte našeho distributora.

Technická specifikace:

- 1 počet kláves: 104
- 2 velikost: 488x 98x36 mm
- 3 váha: 1142+/-5g
- 4 životnost: 10 mil
- 5 napětí: 5V
- 6 spojení: USB

Kompatibilita s:

Win 2000/98/XP/Vista/Win 7/Win8/ Mac 10.2

Balení obsahuje:

- 1 x herní klávesnice
- 1 x uživatelská příručka

Přepavní podmínky:

Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.

Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.

Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

Nevystavujte klávesnici silným nárazům.

Nelejte na klávesnici vodu ani jiné tekutiny.

Nepokládejte na klávesnici těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci.

Povrch klávesnice se může po dlouhodobém používání zhoršit.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím.

V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce.

Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí.

V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

SK – herná klávesnica Auroza - uživatelská príručka



Instalácia:

1. Pripojte USB konektor do USB portu počítača.
2. Inštalácia je dokončená.

Kombinácia funkčných kláves:

- A media player
- B zníženie hlasitosti
- C zvýšenie hlasitosti
- D vypnutie zvuku
- E predchádzajúci skladba
- F ďalší skladba
- G play/paus
- H stop
- I internet
- J e-mail
- K môj počítač
- L moje obľúbené
- M prepnutie podsvietenia
- N win
- O zapnutie/vypnutie podsvietenia
- P zväšenie jasu
- Q zníženie jasu
- R dve úrovne stojana
- S nožičky
- T odtokové kanálky

Riešenie problémov:

Pokiaľ nie je počítač schopný rozpoznat' klávesnicu, vytiahnite USB konektor a pripojte klávesnicu znovu.

V prípade otázok navštívte naše oficiálne webové stránky alebo kontaktujte nášho distribútora.

Technická špecifikácia:

- 1 počet kláves: 104
- 2 vlhkost: 488x 98x36 mm
- 3 váha: 1142+/-5g
- 4 životnosť : 10 mil
- 5 napätie: 5V
- 6 spojenie: USB

Kompatibilita s:

Win 2000/98/XP/Vista/Win 7/Win8/ Mac 10.2

Balenie obsahuje:

- 1 x herná klávesnica
- 1 x uživatelská príručka

Prepravné podmienky:

Je zakázáno s produktom hádzať alebo ho pušťať z výšky na zem.

Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.

Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

Nevystavujte klávesnicu nadmerným nárazom.

Nelejte na klávesnici vodu ani iné tekutiny.

Nepokladajte na klávesnicu žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.

Kvalita povrchu klávesnice sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.

Záručné podmienky

Záruční doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom.

V prípade chybějících komponentov, ako je návod, software alebo iné části, sa prosím obráťte na predajcu.

Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalostí.

V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestmocný chróm, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

PL – klawiatura dla gracza Auroza - Instrukcja obsługi

E-BLUE

Instalacja:

1. Podłącz USB do portu USB w komputerze.
2. Instalacja zakończona.

Kombinacje klawiszy funkcyjnych:

A Media player

B zmniejszenie głośności

D wyłączenie dźwięku

E poprzedni utwór

F kolejny utwór

G play/pause

H stop

I internet

J e-mail

K mój komputer

L moje ulubione

M przełączenie podświetlenia

N win

O włączenie / wyłączenie podświetlenia

P zwiększenie poziomu jasności

Q zmniejszenie poziomu jasności

R dwa poziomy ustawienia wysokości

S nożki

T kanałki odprowadzające ciecz

Rozwiązywanie problemów:

Jeśli komputer nie jest w stanie rozpoznać klawiatury odłącz kabel USB i ponownie podłącz klawiaturę.

W razie pytań odwiedź naszą oficjalną stronę internetową lub skontaktuj się z naszym dystrybutorem.

Technická specifikace:

1 liczba klawiszy: 104

2 wielkość: 488 x 98 x 36 mm

3 waga: 1142 +/- 5g

4 żywotność: 10 mil

5 napięcie: 5V

6 połączenie: USB

Zgodny z:

Win 2000/98/XP/Vista/Win 7/Win8/ Mac 10.2

Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza

1 x instrukcja obsługi

Warunki przechowywania

Nie rzucać.

Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.

Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

Produkt można czyścić wilgotną szmatką i osuszyć.

Podczas pracy należy unikać kontaktu z wodą.

Folia na klawiaturze jest dobrą ochroną przed uszkodzeniami.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą wyjaśnieniem

usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt

ze sprzedawcą.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych

celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkownika.

W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek uszkodzenie powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenili, polibromowanego eteru fenylowego)