

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania generatora pary.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem urządzenia.
- **Przeznaczenie:** Używaj generatora pary tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do prasowania tkanin.
- **Użytkowanie:** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Używaj go w pomieszczeniach, zgodnie z zaleceniami tej instrukcji.
- **Awaryjne wyłączenie:** W nagłych wypadkach natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazda.
- **Odlaczanie zasilania:** Po każdym użyciu wyciągnij wtyczkę z gniazda. Nie zostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania, gdy nie jest używane.
- **Dzieci:** Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci, chyba że są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Przechowuj generator pary poza zasięgiem dzieci.
- **Stabilność:** Generator pary zawsze odkładaj na płaskie, stabilne i ognioodporne podłoże. Nie odkładaj go na pokrowiec deski do prasowania ani na tkaninę.
- **Ostrożność:** Podczas użytkowania trzymaj dłonie i inne części ciała w bezpiecznej odległości od stopy żelazka i strumienia pary.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Zanurzanie:** Nie wolno zanurzać żadnej części urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- **Uziemienie:** Urządzenie podłączaj wyłącznie do uziemionego gniazdka. Nie stosuj przełączników przenośnych ani przedłużaczy. Wtyczka musi być łatwo dostępna.
- **Uszkodzony przewód:** Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, przetarty lub przecięty.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- **Wilgoć:** Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku.

3. Bezpieczeństwo termiczne

- **Gorąca stopa i para:** Stopa żelazka i strumień pary są bardzo gorące. Nie prasuj i nie kieruj strumienia pary na ubrania noszone przez kogoś.
- **Oparzenia:** Kontakt z gorącymi częściami, wodą lub parą może spowodować poparzenia.

- **Kierunek strumienia pary:** Nie kieruj strumienia pary w stronę ludzi, zwierząt ani przedmiotów wrażliwych na wysoką temperaturę.
- **Stygnięcie:** Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie ostygnięte przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji.

4. Ryzyko związane z użytkowaniem

- **Nadzór:** Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- **Wylączenie:** Zawsze wyłącz urządzenie przed podłączeniem lub odłączeniem od gniazda. Przed napełnieniem lub spuszczeniem wody ze zbiornika pozostaw urządzenie do ostygnięcia.
- **Nakładka ochronna:** Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu i odkładaniu ochronnej nakładki na stopę żelazka. Odłóż ją na podstawkę pod żelazko.
- **Przewód elektryczny:** Nie dopuść do kontaktu przewodu elektrycznego z gorącą powierzchnią.
- **Woda w zbiorniku:** Nie używaj urządzenia, kiedy zbiornik wody jest pusty.
- **Ostrożność przy zaworze:** Nigdy nie otwieraj zaślepek zaworu spustowego podczas działania. Po ostygnięciu odkręcaj ostrożnie. Istnieje ryzyko poparzenia.
- **Ciała obce:** Nie wkładaj przedmiotów do otworów urządzenia. W przypadku dostania się wody lub ciała obcego, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazda.
- **Odłączanie zasilania:** Nie wyciągaj przewodu elektrycznego ciągnąc za niego, chwyć mocno wtyczkę i wyciągnij.

5. Środki ostrożności

- **Woda:** Używaj tylko wody destylowanej lub rekomendowanej przez producenta. Nie pij przefiltrowanej wody. Nie spożywaj granulatu filtrującego.
- **Napełnianie:** Nie napełniaj zbiornika wodą podczas pracy urządzenia. Zawsze wyłącz i odczekaj aż ostygnie.
- **Wibracje:** Unikaj używania generatora w miejscach narażonych na duże wibracje lub niestabilnych powierzchniach.

6. Konserwacja i czyszczenie

- **Odkamienianie:** Regularnie usuwaj kamień i osady zgodnie z zaleceniami producenta.
- **Odłączenie zasilania:** Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest całkowicie ostygnięte.

- **Środki czyszczące:** Nie używaj środków ściernych ani chemikaliów mogących uszkodzić powierzchnię urządzenia.

7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

- **Użytkownicy:** Generator pary powinien być używany wyłącznie przez osoby dorosłe.
- **Osoby z ograniczeniami:** Osoby z ograniczeniami ruchowymi lub problemami zdrowotnymi powinny zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia i w razie potrzeby skorzystać z pomocy innej osoby.
- **Nieprawidłowe działanie:** Jeśli zauważysz nieprawidłowe działanie, natychmiast wyłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem.

8. Transport

- **Przewody:** Ułóż przewód elektryczny i parowy w taki sposób, by uniknąć ryzyka ich pociągnięcia lub zaczepienia. Zadbaj, by nie było niebezpieczeństwa potknięcia się o kable.

9. Utylizacja

- **Opakowanie:** Zachowaj oryginalne pudełko po urządzeniu. Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Urządzenie:** Nie wyrzucaj zużytego urządzenia razem z odpadami domowymi. Zwróć się do urzędu gminy w celu uzyskania informacji o możliwości usunięcia produktu z poszanowaniem środowiska naturalnego.

10. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.