

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania płyty elektrycznej.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem urządzenia.
- **Przeznaczenie:** Używaj płyty tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do gotowania i podgrzewania potraw. Nie używaj płyty jako blatu roboczego.
- **Instalacja:** Upewnij się, że płyta jest zamontowana zgodnie z instrukcją producenta i podłączona do odpowiedniego źródła zasilania. Instalację powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.
- **Transport:** Płytę należy przenosić ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń ceramicznej powierzchni i wewnętrznych elementów.
- **Dzieci:** Małe dzieci (0-3 lata) nie powinny przebywać w pobliżu płyty. Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności mogą korzystać z płyty tylko pod nadzorem i po przeszkoleniu z bezpiecznej obsługi. Dzieci nie mogą bawić się płytą, samodzielnie czyścić ani naprawiać urządzenia.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie korzystaj z płyty, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj płyty mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Płyta musi być podłączona do gniazda z uziemieniem. Nie stosuj przedłużaczy i rozdzielaczy.
- **Zasilanie:** Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych płyty. Nie korzystaj z urządzenia na bosą lub będąc mokrym.

3. Bezpieczeństwo termiczne

- **Gorąca powierzchnia:** Podczas użytkowania płyta i jej elementy nagrzewają się. Nie dotykaj bezpośrednio gorących powierzchni.
- **Naczynia:** Używaj naczyń o płaskim dnie, przeznaczonych do gotowania na płytach elektrycznych. Nie kładź na płycie naczyń z uszkodzonym dnem.

- **Zbyt wysoka temperatura:** Nie pozostawiaj płyty włączonej bez nadzoru. Nie dopuść do przegrzania potraw, gdyż grozi to pożarem.
- **Nie używać folii i papieru:** Nie kładź na płycie folii aluminiowej ani papieru.

4. Ryzyko pożaru

- **Nadzór:** Nie pozostawiaj płyty włączonej bez nadzoru podczas długotrwałej pracy.
- **Olej i tłuszcz:** Nie pozostawiaj gorącego oleju lub tłuszczu na płycie bez nadzoru. Nie próbuj gasić ognia wodą – przykryj ogień pokrywką lub kocem gaśniczym.
- **Otwory wentylacyjne:** Zadbaj, by otwory wentylacyjne w podstawie płyty nie były zasłonięte.
- **Łatwopalne przedmioty:** Nie stawiaj na płycie łatwopalnych przedmiotów. Nie przechowuj w szufladach pod płytą materiałów łatwopalnych.

5. Ryzyko skaleczenia

- **Krawędzie płyty:** Zachowaj ostrożność i unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami płyty, które mogą być niebezpieczne podczas czyszczenia.
- **Akcesoria:** Przechowuj akcesoria, takie jak noże, w bezpiecznym miejscu.

6. Konserwacja i czyszczenie

- **Odlączenie od zasilania:** Zawsze odłącz płytę od sieci zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia.
- **Środki czyszczące:** Stosuj wyłącznie środki czyszczące zalecane przez producenta.
- **Myjki parowe:** Nie stosować urządzeń parowych do czyszczenia płyty.
- **Naprawy:** Nie naprawiać samodzielnie płyty. Korzystać z autoryzowanej obsługi posprzedażnej.

7. Utylizacja

- **Opakowanie:** Należy w odpowiedzialny sposób utylizować części opakowania, przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

- **Urządzenie:** Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wyrzucaj do zwykłych pojemników na odpady domowe.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.