

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania maszynki do strzyżenia włosów.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do maszynki przed jej użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj maszynki tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do strzyżenia włosów.
- **Osoby:** Maszynka nie jest przeznaczona do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub osoby nie mające doświadczenia lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj maszynki, jeśli jest uszkodzona (np. pęknięta obudowa, uszkodzony kabel zasilający).
- **Modyfikacje:** Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji maszynki.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Ostrza:** Ostrza maszynki są ostre. Zachowaj ostrożność podczas użytkowania i czyszczenia, aby uniknąć skaleczeń.
- **Czyszczenie:** Regularnie czyść maszynkę z włosów, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.
- **Oliwa:** Regularnie oliw ostrza maszynki specjalnym olejem, aby zapewnić ich płynną pracę.
- **Przechowywanie:** Przechowuj maszynkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Zasilanie:** Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami maszynki.
- **Mokre ręce:** Nie dotykaj wtyczki, kabla ani maszynki mokrymi rękami.
- **Uszkodzone przewody:** Nie używaj maszynki z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- **Woda:** Nie używaj maszynki w pobliżu wody (np. wanna, umywalka).
- **Odlączanie:** Po zakończeniu strzyżenia odłącz maszynkę od zasilania.

4. Konserwacja i czyszczenie

- **Czyszczenie:** Czyść maszynkę po każdym użyciu, usuwając włosy za pomocą szczoteczki dołączonej do zestawu.
- **Oliwa:** Regularnie smaruj ostrza specjalnym olejem do maszynek.
- **Przechowywanie:** Przechowuj maszynkę w suchym i bezpiecznym miejscu.

5. Utylizacja

- **Recykling:** Zużyte maszynki oddawaj do punktów zbiórki elektroodpadów lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko skaleczeń, porażenia prądem, uszkodzenia maszynki. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do urazów. Dbaj o swoje bezpieczeństwo, ściśle przestrzegając zaleceń producenta maszynki.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta maszynki.