

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania głośników do komputera.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcje obsługi głośników i komputera, dostarczone przez producenta przed pierwszym użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj głośników tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli do odtwarzania dźwięku z komputera lub innych urządzeń audio. Niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia głośników lub komputera oraz do uszkodzenia słuchu.
- **Nadzór:** Nie używaj głośników z wysoką głośnością przez dłuższy czas, szczególnie w przypadku dzieci.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie używaj głośników, jeśli przewód zasilający lub sygnałowy jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj głośników ani zasilacza mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Głośniki należy podłączać do gniazda z uziemieniem, jeśli jest to wymagane przez instrukcję. Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami głośników.
- **Odłączanie:** Odłącz głośniki od zasilania i komputera przed czyszczeniem, przenoszeniem lub przechowywaniem.
- **Unikaj zanurzania:** Nie zanurzaj głośników w wodzie ani innych płynach.

3. Bezpieczeństwo akustyczne

- **Głośność:** Ustawiaj głośność na niskim poziomie i stopniowo ją zwiększaj, unikaj nagłych skoków głośności.
- **Czas słuchania:** Unikaj słuchania głośnej muzyki przez długi czas, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.
- **Słuchawki:** Jeśli używasz słuchawek, ustaw głośność na bezpiecznym poziomie i rób regularne przerwy.

4. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Umieszczenie:** Ustaw głośniki na stabilnej, płaskiej powierzchni, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i materiałów łatwopalnych.
- **Kable:** Upewnij się, że kable głośnikowe są odpowiednio poprowadzone i zabezpieczone, aby uniknąć potknięć i uszkodzeń.
- **Dzieci i zwierzęta:** Trzymaj głośniki z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec uszkodzeniom.

5. Czyszczenie i konserwacja

- **Odlącz od zasilania:** Zawsze odłączaj głośniki od sieci zasilania przed czyszczeniem.
- **Czyszczenie:** Czyść głośniki suchą, miękką szmatką. Nie używaj wody, detergentów ani rozpuszczalników.
- **Przechowywanie:** Przechowuj głośniki w suchym i bezpiecznym miejscu.

6. Bezpieczeństwo dzieci

- **Nadzór:** Dzieci nie powinny obsługiwać głośników bez nadzoru osoby dorosłej.
- **Dostęp:** Przechowuj głośniki w miejscu niedostępnym dla dzieci.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko porażenia prądem, uszkodzenia słuchu, uszkodzenia głośników i komputera oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta głośników.