

## Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania blendera kielichowego.

### 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem blendera kielichowego.
- **Przeznaczenie:** Używaj blendera tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do miksowania, rozdrabniania i mieszania składników spożywczych w kielichu.
- **Nadzór:** Nigdy nie pozostawiaj włączonego blendera kielichowego bez nadzoru.

### 2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie używaj blendera, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj blendera ani zasilacza mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Blender musi być podłączony do gniazda z uziemieniem. Nie stosuj przedłużaczy i rozdzielaczy.
- **Odłączanie od zasilania:** Zawsze odłącz blender od sieci zasilania przed czyszczeniem, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem.
- **Unikaj zanurzania:** Nie zanurzaj silnika blendera w wodzie ani innych płynach.

### 3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Ostrze noże:** Ostrze noże blendera są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania, czyszczenia i wymiany kielicha.
- **Blokada bezpieczeństwa:** Upewnij się, że kielich jest prawidłowo zamocowany i zablokowany na podstawie silnika przed uruchomieniem blendera.
- **Prędkość:** Używaj odpowiedniej prędkości blendowania do rodzaju miksowanych składników. Zaczynaj od niskiej prędkości i stopniowo ją zwiększaj.
- **Gorące składniki:** Zachowaj ostrożność podczas blendowania gorących składników. Para i rozpryski mogą spowodować oparzenia. Otwieraj pokrywkę kielicha ostrożnie.
- **Twarde składniki:** Blenduj twarde składniki (lód, orzechy) ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia blendera lub kielicha. Rozdrabniaj większe kawałki na mniejsze przed blendowaniem.

#### 4. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Odpowiedni kielich:** Używaj tylko kielicha, który jest dołączony do zestawu lub jest zalecany przez producenta.
- **Poziom napełnienia:** Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia kielicha.
- **Praca ciągła:** Unikaj pracy ciągłej blendera przez dłuższy czas niż jest to zalecane w instrukcji. Rób przerwy, aby nie przegrzać silnika.
- **Zablokowanie:** Jeśli blender się zablokuje, natychmiast odłącz go od zasilania i usuń przyczynę zablokowania.

#### 5. Czyszczenie i konserwacja

- **Odłącz od zasilania:** Zawsze odłącz blender od sieci zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia.
- **Czyszczenie:** Czyść kielich i elementy blendera po każdym użyciu, zgodnie z instrukcją producenta.
- **Suszenie:** Upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche przed ponownym złożeniem i użyciem.
- **Ostrzenie noży:** Nie ostrz noży blendera samodzielnie. W razie potrzeby skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

#### 6. Bezpieczeństwo dzieci

- **Nadzór:** Dzieci nie powinny obsługiwać blendera bez nadzoru osoby dorosłej.
- **Dostęp:** Przechowuj blender i jego elementy w miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### 7. Materiały

- **BPA Free:** Upewnij się, że kielich jest wykonany z materiałów BPA Free, bezpiecznych dla zdrowia.

## **8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń**

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych, takich jak skaleczenia, oparzenia i porażenie prądem. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta blendera kielichowego.