

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania ekspresów ciśnieniowych do kawy.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem urządzenia.
- **Zasilanie:** Upewnij się, że napięcie w twoim gniazdku jest zgodne z wymaganiami ekspresu. Podłączaj urządzenie tylko do uziemionego gniazdka.
- **Przeznaczenie:** Używaj ekspresu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do przygotowywania kawy i napojów na jej bazie.
- **Dzieci:** Ekspres należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeśli urządzenie ma być obsługiwane przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach, konieczny jest nadzór osoby dorosłej.
- **Transport:** Jeżeli urządzenie było transportowane i jest uszkodzone, nie wolno go podłączać.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie korzystaj z ekspresu, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu zasilającego powinien przeprowadzić producent, jego serwis lub odpowiednio wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj wtyczki ani samego ekspresu mokrymi rękami.
- **Zanurzanie w wodzie:** Nigdy nie zanurzaj ekspresu ani jego elementów w wodzie.
- **Wilgoć:** Nie używaj ekspresu w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki, oraz nie narażaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
- **Myjki ciśnieniowe/parowe:** Nie używaj myjek ciśnieniowych ani parowych do czyszczenia ekspresu.

3. Ochrona przed oparzeniami i ryzyko mechaniczne

- **Gorące powierzchnie:** Unikaj dotykania gorących części urządzenia, takich jak dysze pary czy pokrywy zbiorników z wodą, podczas pracy urządzenia.
- **Para i woda:** Nie otwieraj pokryw ani nie wyjmuj filtrów w trakcie pracy urządzenia, gdyż może to spowodować rozprysk gorącej wody lub pary.
- **Gorące napoje:** Uważaj, gdyż świeżo przygotowane napoje są gorące. W razie potrzeby ostudź napój.
- **Oparzenia:** Unikaj kontaktu z wydobywającymi się z urządzenia cieczami i parą.

4. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- **Czyszczenie:** Przed czyszczeniem odłącz ekspres od zasilania.
- **Czyszczenie:** Do czyszczenia używaj tylko akcesoriów i środków zalecanych przez producenta.
- **Odkamienianie:** Regularnie przeprowadzaj odkamienianie zgodnie z zaleceniami producenta.
- **Zablokowane otwory:** Regularnie sprawdzaj, czy otwory wentylacyjne ekspresu nie są zablokowane.
- **Przechowywanie:** Nie przykrywaj ekspresu podczas pracy.
- **Rozgałęźniki:** Nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników wielogniazdowych.
- **Adaptory:** Używaj tylko zaaprobowanych przez producenta adapterów i przewodów sieciowych.
- **Dzieci:** Trzymaj ekspres i przewód sieciowy z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- **Ruchome części:** Uważaj na ruchome części takie jak młynek oraz upewnij się że nie wkładasz w niego rąk ani palców.

5. Ostrzeżenia specjalne

- **Implanty:** Osoby z implantami elektronicznymi (np. rozruszniki serca) powinny zachować co najmniej 10 cm odstępów od pracującego urządzenia i od wyjętego pojemnika na wodę.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj urządzenia, jeśli jego powierzchnia jest pęknięta lub uszkodzona.
- **Szafki:** Nigdy nie używaj ekspresu w szafce.
- **Ciecze:** Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, na złącze wtykowe urządzenia nie mogą się dostać ciecze.
- **Nieprawidłowa obsługa:** Urządzenia należy używać tylko w sposób zgodny z przeznaczeniem, pozwoli to uniknąć szkód i obrażeń. Przytrzaśnięcie palców przy zamykaniu drzwiczek urządzenia. Przy zamykaniu drzwiczek należy uważać na palce.
- **Myjki parowe:** Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.

6. Konserwacja i wymiana akcesoriów

- **Akcesoria:** Używaj tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- **Naprawy:** Naprawy ekspresu powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- **Uszkodzony przewód zasilający:** W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez

odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.

7. Zdrowie i higiena

- **Higiena:** Zanieczyszczenia ekspresu mogą zagrażać zdrowiu. Przestrzegaj wskazówek dotyczących czyszczenia i higieny urządzenia, a także pamiętaj o regularnym odkamienianiu.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Stosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.