

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania maszyny do szycia.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do maszyny do szycia przed jej użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj maszyny do szycia tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do szycia tkanin.
- **Zasilanie:** Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami maszyny do szycia.
- **Umiejscowienie:** Umieść maszynę do szycia na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- **Oświetlenie:** Zapewnij odpowiednie oświetlenie podczas szycia.
- **Nadzór:** Nie pozostawiaj włączonej maszyny do szycia bez nadzoru.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj wtyczki, kabla ani maszyny do szycia mokrymi rękami.
- **Uszkodzone przewody:** Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających. Wymień je na nowe.
- **Odłączanie od zasilania:** Przed czyszczeniem, konserwacją lub wymianą igły odłącz maszynę do szycia od zasilania.
- **Pedał:** Uważaj na pedał maszyny do szycia. Nie naciskaj go przypadkowo.

3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Igła:** Zachowaj szczególną ostrożność podczas wymiany i użytkowania igły. Używaj tylko igieł przeznaczonych do danego modelu maszyny do szycia.
- **Ruchome części:** Uważaj na ruchome części maszyny do szycia podczas pracy (np. igła, chwytacz, noże overloka).
- **Palce:** Trzymaj palce z dala od igły i innych ruchomych części podczas szycia.
- **Ochrona oczu:** Podczas szycia używaj okularów ochronnych, aby chronić oczy przed odpryskami.

4. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Tkaniny:** Używaj tylko tkanin przeznaczonych do szycia na maszynie.
- **Prędkość:** Ustaw odpowiednią prędkość szycia.
- **Dzieci:** Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny do szycia bez nadzoru osoby dorosłej.
- **Długie włosy:** Zwiąż długie włosy, aby nie wkręciły się w maszynę.

5. Konserwacja

- **Czyszczenie:** Czyść maszynę do szycia regularnie, usuwając kurz i nitki. Używaj do tego miękkiej szczoteczki i ściereczki.

6. Utylizacja

- **Recykling:** Zużytą maszynę do szycia oddawaj do punktów zbiórki elektroodpadów lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta maszyny do szycia.