

## Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania uchwytu do telewizora lub monitora.

### 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem uchwytu.
- **Przeznaczenie:** Używaj uchwytów tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli do montażu i zawieszenia telewizorów lub monitorów. Nie przekraczaj maksymalnej nośności uchwytu.
- **Stabilność:** Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest stabilna i wytrzymała. Nie montuj na niestabilnych powierzchniach.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że uchwyt jest kompatybilny z rozmiarem i wagą Twojego telewizora lub monitora.
- **Dzieci:** Uchwyty powinny być montowane poza zasięgiem dzieci. Dzieci nie powinny wspinać się na uchwyt lub wiszący na nim telewizor.

### 2. Bezpieczeństwo montażu

- **Montaż:** Montaż uchwytu powinien być wykonywany przez wykwalifikowaną osobę lub z zachowaniem szczególnej ostrożności. Nie wykonuj montażu samodzielnie, jeśli nie masz pewności co do swoich umiejętności.
- **Wsparcie:** Montaż uchwytu należy zawsze wykonywać w dwie osoby. Należy poprosić o wsparcie i pomoc.
- **Materiały mocujące:** Upewnij się, że materiały mocujące są odpowiednie do rodzaju ściany lub powierzchni montażowej. Użyj wszystkich dostarczonych śrub i elementów mocujących.
- **Ochrona kabli:** Uważaj, aby nie uszkodzić kabli elektrycznych podczas montażu. Użyj wykrywacza kabli, aby upewnić się, że nie przewiercisz żadnych instalacji.
- **Ostre krawędzie:** Zakładaj rękawice ochronne podczas montażu.

### 3. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Przeciążenie:** Nie przekraczaj maksymalnej nośności uchwytu. Może to prowadzić do uszkodzenia uchwytu, telewizora oraz zagrożenia bezpieczeństwa.
- **Ustawianie/regulacja:** Reguluj położenie uchwytu i telewizora delikatnie, zgodnie z instrukcjami producenta. Nie stosuj nadmiernej siły.
- **Sprawdzanie:** Regularnie sprawdzaj stabilność mocowań, w szczególności po regulacji ustawienia uchwytu.
- **Obciążenie dynamiczne:** Unikaj gwałtownych ruchów telewizorem zamontowanym na uchwycie (np. obracanie). Mogą one spowodować poluzowanie mocowań.

- **Ochrona przed przegrzaniem:** Upewnij się, że uchwyt nie ogranicza wentylacji telewizora i nie powoduje jego przegrzewania się.
- **Ochrona przed wilgocią:** Jeśli uchwyt jest używany w wilgotnym środowisku, upewnij się, że jest wykonany z materiałów odpornych na korozję.

#### 4. Ryzyko uszkodzeń

- **Uszkodzony uchwyt:** Nie używaj uszkodzonego uchwyty. Wymień go na nowy.
- **Przewrócenie:** Niewłaściwie zamontowany lub przeciążony uchwyt może spowodować przewrócenie się telewizora.
- **Urazy:** Nieprawidłowe obchodzenie się z uchwytem, może prowadzić do urazów dłoni lub uszkodzenia mechanizmu.

#### 5. Konserwacja i czyszczenie

- **Czyszczenie:** Czyść uchwyt tylko za pomocą lekko wilgotnej ściereczki. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- **Konserwacja:** Regularnie sprawdzaj uchwyt pod kątem stabilności, zużycia mechanizmów oraz korozji. Dokręcaj śruby i wymieniaj uszkodzone elementy zgodnie z zaleceniami producenta.

#### 6. Utylizacja

- Zużyte uchwyty podlegają selektywnej zbiórce i recyklingowi. Nie wyrzucaj ich do zwykłych odpadów domowych. Zastosuj się do lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych.

#### 7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta danego uchwyty.