

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania farelki / termowentylatora.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do farelki przed jej użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj farelki tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do ogrzewania pomieszczeń.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj farelki, jeśli jest uszkodzona (np. uszkodzony kabel zasilający, pęknięta obudowa, nieprawidłowe działanie).
- **Modyfikacje:** Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji farelki. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
- **Dzieci:** Farelka nie jest zabawką. Zadbaj, aby dzieci nie miały dostępu do urządzenia. Nie pozwalaj dzieciom na obsługę farelki bez nadzoru osoby dorosłej.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Ustawienie:** Ustaw farelkę na stabilnej i równej powierzchni.
- **Odległość:** Utrzymuj bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych (np. zasłony, meble, dywany). Co najmniej 1 metr.
- **Zasłanianie:** Nie zasłaniaj wlotów i wylotów powietrza. Zablokowanie przepływu powietrza może spowodować przegrzanie i pożar.
- **Wilgotność:** Nie używaj farelki w łazienkach i innych wilgotnych pomieszczeniach, chyba że jest do tego przeznaczona i posiada odpowiednie zabezpieczenia (np. IPX4).
- **Przedłużacz:** Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się, że jest on przeznaczony do użytku z urządzeniami o dużej mocy i ma odpowiedni przekrój przewodów. Zwiń cały przedłużacz z bębna, aby uniknąć przegrzania.
- **Nadzór:** Nie pozostawiaj włączonej farelki bez nadzoru. Wyłącz ją przed wyjściem z pomieszczenia.
- **Suszenie:** Nie używaj farelki do suszenia ubrań lub innych materiałów.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Napięcie zasilania:** Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z napięciem wymaganym przez farelkę.
- **Uziemienie:** Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest uziemione.
- **Mokre ręce:** Nie dotykaj wtyczki, kabli ani farelki mokrymi rękami.

- **Uszkodzone przewody:** Nie używaj uszkodzonych kabli zasilających.
- **Przeciążenie:** Nie przeciążaj gniazdka elektrycznego, do którego podłączona jest farelka.
- **Wyłączanie:** Wyłącz farelkę przed odłączeniem jej od zasilania.

4. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączanie:** Przed konserwacją lub czyszczeniem zawsze odłącz farelkę od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.
- **Czyszczenie:** Czyść farelkę miękką, wilgotną szmatką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników. Odkurzaj kratki wlotu i wylotu powietrza.
- **Przechowywanie:** Przechowuj farelkę w suchym i czystym miejscu.

5. Utylizacja

- **Recykling:** Zużyte farelki oddawaj do punktów zbiórki elektroodpadów lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko pożaru, porażenia prądem, poparzeń i innych niebezpiecznych sytuacji. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i przestrzegaj zaleceń producenta.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta konkretnego modelu farelki.