

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania wagi kuchennej.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do wagi kuchennej przed jej pierwszym użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj wagi kuchennej tylko do ważenia składników spożywczych i innych produktów o małej masie, przeznaczonych do użycia w kuchni. Nie używaj jej do innych celów.
- **Stabilne podłoże:** Ustaw wagę na stabilnej, równej powierzchni, aby uzyskać dokładny pomiar.
- **Dostęp dla dzieci:** Przechowuj wagę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Stan techniczny:** Przed każdym użyciem sprawdź stan wagi. Upewnij się, że wyświetlacz jest czytelny, a waga reaguje na zmiany obciążenia.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj wagi, jeśli jest uszkodzona (np. pęknięta obudowa, uszkodzony wyświetlacz).
- **Modyfikacje:** Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji wagi.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Obciążenie:** Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia dopuszczalnego dla wagi.
- **Umieszczanie składników:** Umieszczaj składniki do ważenia na środku platformy ważącej.
- **Ochrona przed wilgocią:** Chroń wagę przed wilgocią. Nie zanurzaj jej w wodzie.
- **Temperatura:** Unikaj narażania wagi na ekstremalne temperatury.
- **Wstrząsy:** Unikaj wstrząsów i uderzeń, które mogą uszkodzić mechanizm ważący.
- **Bateria:** Wyjmij baterię z wagi, jeśli nie będziesz jej używać przez dłuższy czas. Zutyliczuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami.

3. Bezpieczeństwo elektryczne (dotyczy wag zasilanych z sieci)

- **Napięcie zasilania:** Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami wagi.
- **Mokre ręce:** Nie dotykaj wtyczki, kabla ani wagi mokrymi rękami podczas podłączania do prądu.
- **Uszkodzone przewody:** Nie używaj uszkodzonych kabli zasilających.

4. Konserwacja i czyszczenie

- **Czyszczenie:** Czyść wagę po każdym użyciu. Używaj miękkiej szmatki i ciepłej wody z mydłem. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- **Przechowywanie:** Przechowuj wagę w suchym i czystym miejscu.

5. Utylizacja

- **Recykling:** Zutylicuj zużytą wagę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroodpadów.
- **Baterie:** Zutylicuj baterie w odpowiednich pojemnikach.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzenia wagi, błędnych pomiarów oraz innych niebezpiecznych sytuacji. Dbaj o higienę i przestrzegaj zaleceń producenta.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do szczegółowych zaleceń producenta danej wagi kuchennej.